

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Утюр**  
**DEXP CE2600S**

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


Утюг необходим для разглаживания складок и заминов на одежде.

## **Комплектация**

- Утюг.
- Стаканчик для воды.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

## **Основные функции и внешний вид**

Паровой утюг имеет множество функций, таких как регулирование температуры, распыление, сухое глажение, подача пара, функция самоочистки и т.д.



- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Распылитель воды.      | 7. Вращающийся сетевой шнур |
| 2. Отверстие для воды.    | 8. Индикатор.               |
| 3. Регулятор подачи пара. | 9. Емкость для воды.        |
| 4. Клавиша подачи пара.   | 10. Клавиша самоочистки.    |
| 5. Клавиша распыления.    | 11. Подошва.                |
| 6. Регулятор температуры. |                             |

## ***Меры предосторожности***

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Используйте утюг только по назначению.
- Во избежание травм и ожогов, не гладьте одежду, надетую на тело.
- Перед тем как включать утюг в сеть или отключать от питания, переведите регулятор температуры в положение «OFF». Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить утюг от сети.
- Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями.
- Дайте утюгу полностью остыть после использования.
- Перед заполнением емкости для воды, отключайте утюг от сети.
- Не используйте утюг при обнаружении видимых повреждений.
- Будьте внимательны при использовании утюга рядом с детьми.
- Во избежание ожогов, не прикасайтесь к горячим поверхностям, нагревательному элементу, горячей воде или паровой струе.
- Не направляйте паровую струю на людей и животных.
- Используйте утюг только на ровной и устойчивой поверхности.

## ***Инструкция по эксплуатации***

### ***Заполнение водой***

1. Убедитесь, что утюг выключен и отключен от сети питания.
2. Установите регулятор подачи пара в положение «0».
3. Откройте крышку емкости для воды и заполните емкость до максимального уровня.
4. Уровень воды можно посмотреть через полупрозрачную часть емкости для воды. Для этого необходимо поставить утюг в вертикальное положение. При необходимости, добавьте воду в емкость.
5. После использования слейте оставшуюся воду.

**Замечание:** используйте обычную водопроводную воду. Использование различных добавок и ароматизаторов может повредить корпус емкости для воды. Не заполняйте емкость водой выше максимальной отметки.

### ***Сухое глажение***

1. Установите утюг в вертикальное положение.
2. Подключите утюг к сети питания.
3. Установите регулятор подачи пара в положение «0».
4. После того, как погаснет индикатор Вы можете начать гладить.

### ***Глажение с паром***

1. Заполните емкость для воды, следуя инструкциям.
2. Расположите утюг вертикально и поверните регулятор подачи пара.
3. Подключите утюг к сети питания.
4. Поверните регулятор температуры в необходимое положение, в соответствии с типом ткани.
5. Дождитесь отключения индикатора.
6. Утюг готов к паровому глажению.

**Замечание:** для парового глажения необходимо, чтобы утюг нагрелся до максимальной температуры, иначе вода не сможет превратиться в пар.

## ***Распыление***

Перед использованием распыления убедитесь, что производитель одежды не запрещает использовать эту функцию для данной вещи.

Распыление помогает при проглаживании складок. Для использования функции распыления просто нажмите соответствующую клавишу.

## ***Паровой удар***

При помощи этой функции Вы можете разглаживать складки и другие места одежды, которые плохо поддаются глажению.

Для использования парового удара нажмите клавишу подачи пара.

Подождите несколько секунд прежде чем нажимать клавишу второй раз, это позволит получить больше пара.

**Замечание:** для оптимальной подачи пара не рекомендуется использовать паровую струю более трех раз после отключения индикатора.

## ***Функция защиты от накипи***

Функция защиты от накипи – система, установленная в емкость для воды для устранения примесей из воды и устранения проблем, связанных с накипью.

Чтобы продлить эффективную работу системы, выполните следующие действия:

1. Отключите утюг от сети и дайте ему остыть.
2. Наполните стаканчик, входящий в комплектацию на 3/4, добавьте чайную ложку соли и заполните этим раствором емкость для воды в утюге.
3. Оставьте раствор в емкости примерно на 15 минут, периодически встряхивая, затем вылейте.
4. Повторите операции 2 и 3.
5. Заполните емкость для воды водопроводной водой, ополосните её и вылейте воду.

## ***Противокапельная система***

Эта система постоянно контролирует поток воды на подошву утюга. Если температура нагрева слишком низкая, поток воды прекращается, что предотвращает падение капель на ткань.

## ***Функция автоматического отключения***

Утюг автоматически выключается, если его не двигать некоторое время: через 30 секунд в горизонтальном положении; через 8 минут в вертикальном положении.

После автоматического выключения утюга начнет мигать соответствующий датчик.

Чтобы снова нагреть утюг:

1. Поднимите утюг или сдвиньте его с места.
2. Синий индикатор автоматического отключения выключится.
3. Утюг готов к использованию.

## ***После каждого использования***

1. Выключите утюг и отключите его от сети.
2. Опустошите емкость для воды сразу после использования. Не оставляйте воду в емкости.
3. Дождитесь полного остывания утюга.
4. Поместите утюг в безопасное место в вертикальном состоянии.

## ***Внешняя поверхность утюга***

После того, как утюг остынет, Вы можете протереть его поверхность влажной тканью.

При необходимости используйте мягкое моющее средство.

**ВНИМАНИЕ:** никогда не используйте агрессивные моющие средства.

## ***Нагревательный элемент***

Для удаления загрязнений с нагревательного элемента утюга используйте влажную ткань. Во избежание царапин, никогда не используйте железные щетки для очищения утюга. Не располагайте утюг на грубых поверхностях. Самый лучший способ для удаления пригоревших частиц синтетической одежды с подошвы утюга – проглаживание в течении нескольких минут старой хлопковой ткани.

## ***Функция самоочистки***

**Важно:** Рекомендуется проводить самоочистку утюга раз в месяц или чаще, в зависимости от интенсивности использования.

1. Заполните емкость водой наполовину и поставьте утюг в вертикальное положение.
2. Установите регулятор температуры в максимальное положение и подключите утюг к сети.
3. Дождитесь полного нагрева утюга. Индикатор должен погаснуть.
4. Отключите утюг от сети.
5. Держите утюг горизонтально над раковиной.
6. Нажмите и удерживайте клавишу самоочистки. Кипящая вода и пар будут поступать через отверстия в нагревательном элементе утюга.
7. Для очистки подошвы утюга проведите несколько раз подошвой по мягкой ткани.
8. Когда емкость опустела, отпустите клавишу самоочистки.
9. Подключите утюг к сети питания.
10. Установите регулятор температуры в максимальное положение, дождитесь отключения индикатора. Остатки воды внутри емкости испарятся и выйдут через отверстия.

## ***Технические характеристики***

- Питание: 220-240 В.
- Мощность: 2600 Вт.
- Длина провода: 1,9 м.
- Вертикальное отпаривание.
- Система самоочистки.
- Противокапельная система.
- Система защиты от накипи.
- Функция автоматического отключения.
- Керамическое покрытие подошвы.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



### **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Нинбо Шуайвэй Электрик Эпплайенс Ко.,  
Лтд. Восточная промзона (Лучэн), Чжоуцзян, г. Цыси, Нинбо, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AB15.B.03562.

Срок действия с 15.08.2017 по 14.08.2018 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОТЕСТ».

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

**Адрес в интернете:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)

# EAC

Товар изготовлен (мм.гггг.): \_\_\_\_\_

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)