

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электробритва

DEXP RFS-3200 Series

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Электробритва - электромеханическое устройство, предназначенное для бритья.

Меры предосторожности

- Оберегайте устройство и его батареи от воздействия жидкостей и влаги. Перед использованием убедитесь, что устройство полностью сухое.
- Оберегайте устройство и его батареи от воздействия экстремальных температур, не храните их вблизи мощных источников жара (печи, обогреватели и т.д.).
- Перед тем, как установить устройство на зарядку, убедитесь, что оно находится в выключенном состоянии. При зарядке во включенном состоянии батареи устройства могут повредиться.
- Подключайте устройство только к совместимым электрическим сетям (220 В).
- Это устройство не предназначено для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не погружайте в воду рукоятку бритвы и зарядное устройство.
- Не пользуйтесь бритвой в ванной или под душем.
- Использование, зарядка и хранение прибора должны производиться при температуре от +5 °C до +35 °C.
- Во избежание повреждения лезвий всегда надевайте защитную крышку после использования.

Зарядка

Полная зарядка устройства занимает 5 часов.

- Подключите к электробритве зарядное устройство.
- Подключите зарядное устройство к электрической сети. После успешного подключения загорится световой индикатор.
- По окончании зарядки световой индикатор погаснет. Отключите зарядное устройство от электрической сети.

Использование устройства

1. Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство.
2. Перемещайте бритвенные головки по коже, совершая прямые и круговые движения.
3. По окончании бритья нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы выключить устройство.
4. Наденьте защитную крышку для предотвращения повреждения лезвий.

Чистка и уход

Для достижения оптимальных результатов бритья очищайте бритву после каждого сеанса бритья. Рекомендуем промывать бритвенный блок и отсек для волос проточной водой после каждого использования.

1. Отключите устройство от электрической сети.
2. Откройте бритвенный блок бритвы.
3. Промойте бритвенный блок и отсек для волос под горячей проточной водой.
4. Закройте бритвенный блок и стряхните капли воды.
5. Откройте бритвенный блок и оставьте его высохнуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: запрещается вытирать бритвенный блок и отсек для волос полотенцем или салфеткой, т.к. это может повредить бритвенные головки.

Замена

Для достижения оптимальных результатов бритья заменяйте бритвенный блок раз в год.

1. Снимите старый бритвенный блок с рукоятки.
2. Вставьте ось нового бритвенного блока в паз на рукоятке и легким нажатием до щелчка закрепите блок.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства допускается в любых условиях.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Тэлин Лайт Индастри Груп Ко., Лтд.
№608, проспект Оухай, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,
корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AB15.B.08141.

Срок действия с 29.05.2018 по 28.05.2023 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРО-ТЕСТ».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.



[illegible]

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

www.dexp.club