

AN-201 (Bluetooth/ RF2.4G)

PS3/PC/Android/iOS Геймпад

AN-201 – это двухрежимный геймпад Bluetooth/ RF 2.4ГГц для ПК, PS3 и устройств под Android и iOS. Bluetooth используется для соединения с устройствами на базе Android и Apple iOS. А RF 2.4G поддерживает соединение с PS3 и ПК.

➤ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА:

- Совместим с играми для PS3, ПК, устройств на базе Android и iCade.
- Поддерживает режимы геймпада, управления мультимедиа и режим iCade
- Поддерживает и Bluetooth, и RF2.4 ГГц соединения
- Поддерживает двойную вибрацию при подключении к PS3
- Поддерживает режим "6 осей" в PS3
- Встроенная батарея 300 мА с индикатором уровня зарядки.

➤ СОЕДИНЕНИЕ:

✧ Соединение RF2.4 ГГц: используйте ресивер RF 2.4G для соединения с PS3, ПК, системой Smart TV или цифровым приемником.

1. Для подключения геймпада с PS3

- Вставьте 2.4 G ресивер в любой свободный USB порт в PS3.
- Нажмите кнопку "BACK" и ""HOME" одновременно. 4 канала с LED подсветкой начнут мигать.
- После подключения, канал пользователя с LED подсветкой продолжит светиться.

2. Для подключения геймпада к ПК

- Вставьте 2.4G ресивер в USB порт в компьютере.
- -Нажмите кнопку "BACK" и ""HOME" одновременно. 4 канала с LED подсветкой начнут мигать.
- После подключения, 2-й канал с LED подсветкой продолжит гореть. Геймпад находится в режиме X -input и готов к использованию.
- Нажмите одновременно кнопки "Back" и "Start" удерживайте в течении 5 секунд для переключения X-input в D-input!

3. Для подключения геймпада к Android Smart TV или цифровому приемнику

- Вставьте 2.4G ресивер в USB порт в Smart TV или Цифровой приемник
- Нажмите кнопку "BACK" и ""HOME" одновременно. 4 канала с LED подсветкой начнут мигать.
- После подключения, 1-й канал с LED подсветкой продолжит гореть. Геймпад готов к использованию.

✧ Соединение через Bluetooth: подключитесь к устройству на базе Android или iOS: мобильному телефону, планшету, Smart TV или Цифровому приемнику с функцией Bluetooth.

1. Для подключения геймпада к устройствам на базе Android – устройство должно поддерживать режим Геймпада и мультимедиа режим.

- Нажмите кнопку "X" и "HOME" одновременно и удерживайте 5 секунд, геймпад готов к работе. Затем переведите функцию Bluetooth в режим "ON" на устройстве Android , нажмите "Геймпад" для соединения.
- Кнопка " HOME " для изменения режима "Геймпад" и "Мультимедиа"

2. Для подключения геймпада к устройствам iOS– поддерживает только режим iCade .

- Нажмите кнопки "B" и "HOME" одновременно и удерживайте 5 секунд, геймпад готов к работе. Затем переведите функцию Bluetooth в режим "ON" на устройстве iOS , нажмите

“Геймпад” для соединения.

➤ Спящий режим

- Нажмите кнопку “HOME” и удерживайте 5 секунд, геймпад перейдет в спящий режим.
- Геймпад перейдет в спящий режим автоматически, если не будет произведено никаких действий в течение 10 минут.

➤ Рабочий режим

1. При Bluetooth подключении – Нажмите кнопку “HOME” для перевода геймпада в рабочий режим

2. При RF2.4G подключении– Нажмите кнопки “BACK” и “HOME” одновременно для перевода геймпада в рабочий режим

➤ Индикатор низкого заряда батареи

- Это предупреждение о низком заряде батареи. Если заряда не достаточно, канал с LED –подсветкой будет быстро мигать. Необходимо зарядить батарею.
- Подключите кабель зарядки к контроллеру через любой USB порт.
- Канал с LED- подсветкой будет мигать медленно после полного заряда батареи.

➤ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

РЕЖИМ УСТРОЙСТВО	PS3	ПК	ANDROID ГЕЙМПАД	ANDROID МУЛЬТИМЕДИА	ICADE
	PS3 ПРИСТАВКА	ПК	ANDROID УСТРОЙСТВО	ANDROID DEVICE	УСТРОЙСТВО IOS
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	RF2.4G		BLUETOOTH		
КАНАЛ LED	КАНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛ Я	LED2	LED1	LED2	LED3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	BACK+HOME		“X”+HOME		“B”+HOME

➤ ЗНАЧЕНИЯ КНОПОК НА РАЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ

УСТРОЙСТВО КНОПКА	PS3 ПРИСТАВКА	PC	ANDROID ГЕЙМПАД	ANDROID МУЛЬТИМЕДИА	ICADE
D-PAD ↑	D-PAD ↑	D-PAD ↑	D-PAD ↑	/	W + E
D-PAD ↓	D-PAD ↓	D-PAD ↓	D-PAD ↓	/	X + Z
D-PAD ←	D-PAD ←	D-PAD ←	D-PAD ←	/	A + Q
D-PAD →	D-PAD →	D-PAD →	D-PAD →	/	D + C
Y	△	Y/4	Y	ГРОМКОСТЬ +	J + N
B	○	B/2	B	ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК	U + F
A	※	A/1	A	ГРОМКОСТЬ -	H + R
X	□	X/3	X	СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК	Y + T
L1	L1	LB/5	LB	ЛЕВАЯ КНОПКА/ МЫШЬ	I + M
R1	R1	RB/6	RB	ПРАВАЯ КНОПКА/ МЫШЬ	K + P
L2	L2	LT/Z-	LT	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА	[+]
R2	R2	RT/Z+	RT	ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА	1 + 2
BACK	SELECT	BACK/7	BACK	НАЗАД	O + G

START	START	START/8	START	ОСНОВНОЕ МЕНЮ	L + V
L3	L3	LS/9	LS	/	/
R3	R3	RS/10	RS	/	/
L-Stick	L-Stick	L-Stick	L-Stick	КУРСОР МЫШИ ДВИГАЕТСЯ БЫСТРЕЕ	НАПРАВЛЕНИЕ
R-Stick	R-Stick	R-Stick	R-Stick	КУРСОР МЫШИ ДВИГАЕТСЯ МЕДЛЕННЕЕ	/
HOME	HOME	/	/	/	/

ВНИМАНИЕ: iCade режим поддерживает только английскую раскладку.