

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прибор для приготовления сахарной ваты DEXP ССМ-500

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

1. Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
2. Засыпайте в прибор исключительно сахар, никогда не используйте иные смеси или продукты.
3. Соблюдайте осторожность при эксплуатации прибора, некоторые участки поверхности нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам. Используйте специальные прихватки при обращении с устройством.
4. Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
Не используйте таймер или системы дистанционного управления.
5. Всегда отключайте прибор после использования и во время чистки.
6. Никогда не используйте металлическую губку для очистки прибора.
7. Никогда не помещайте прибор в посудомоечную машину.
8. Оберегайте прибор от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
9. Никогда не помещайте корпус устройства под струю воды.
10. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
11. Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте прибор только по назначению — приготовление сахарной ваты.
12. Используйте только оригинальные аксессуары.
13. Данный прибор предназначен только для эксплуатации в помещении.
14. Не допускайте, чтобы шнур питания перегибался о край столешницы или касался горячих поверхностей.
15. Не размещайте прибор вблизи нагревательных элементов, газовых плит, электропечей и т.д.
16. Соблюдайте осторожность при перемещении прибора, сперва отключите устройство от сети.
17. Перед включением устройства проверьте внутреннее отделение вращающегося сопла на наличие посторонних предметов.
18. НИКОГДА не прикасайтесь к внутренним деталям прибора во время работы устройства.
19. В целях безопасности и предупреждения появления помех передвижению в комплекте с данным устройством идет короткий шнур электропитания. При использовании удлинителя убедитесь, что мощность удлинителя соответствует номинальной мощности прибора.
20. Не разбирайте прибор самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
21. Не используйте устройство после падения, при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Схема устройства



1. Кнопка питания.
2. Съёмная чаша.
3. Защитный колпак.
4. Вращающееся сопло.
5. Корпус устройства.

Технические характеристики

- Напряжение: 220-240 В.
- Частота: 50/60 Гц.
- Мощность: 500 Вт.
- Защитный колпак.
- Мерная ложечка в комплекте.

Инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием отсоедините чашу от основного корпуса устройства. Помойте в теплой воде, тщательно прополощите и насухо вытрите чашу. Присоедините ее обратно к корпусу, повернув против часовой стрелки для блокировки.

1. Установите прибор на ровной и устойчивой поверхности.
2. Убедитесь, что шнур электропитания находится далеко от источников воды.
3. Подключите устройство к сети.
4. Переключите кнопку питания в положение «I» для включения прибора.
5. Дайте устройству поработать в течение 3-5 минут, чтобы прогреть прибор.
6. Выключите устройство, переключите в положение «O» и засыпьте сахар во внутреннее отделение вращающегося сопла при помощи мерной ложечки (идет в комплекте).
7. Вновь включите устройство.
8. Как только начнет образовываться сахарная паутинка, возьмите деревянную палочку и, держа ее в вертикальном положении, начните собирать ею волокна. Вращайте палочку вокруг своей оси, а также по кругу чаши, собирая все волокна сахарной ваты. Набрав необходимое количество сахарной ваты, занесите палочку в горизонтальном положении над вращающимся соплом, продолжая вращать ее вокруг своей оси. Перемещайте палочку из стороны в сторону для равномерного забора сахарной ваты.
9. После того, как весь сахар был преобразован в сахарную вату, выключите устройство.
10. Как только вращающееся сопло полностью остановится, засыпьте новую порцию сахара и включите устройство.

ВАЖНО:

- Для оптимального результата перед приготовлением сахарной ваты, включите прибор на 3-5 минут, чтобы прогреть вращающееся сопло.
- Добавляйте сахар только в том случае, когда внутренний элемент полностью остановился.
- Используйте исключительно гранулированный сахар, во избежание порчи прибора.
- Не переполняйте резервуар для сахара.
- После окончания эксплуатации дайте устройству остыть в течение 5 минут.

Советы по использованию

Для того, чтобы добавить разнообразия вкуса и цвета, смешайте немного пищевого красителя с гранулированным сахаром.

Чистка и уход

1. Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от сети.
2. Дайте устройству остыть, затем выньте вращающееся сопло, потянув его вертикально вверх.
3. Разблокируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке.
4. Помойте чашу и вращающееся сопло в теплой воде, а затем насухо вытрите.
5. Протрите внешний корпус устройства влажной тканью. Не используйте абразивные вещества или металлическую губку.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.



Дополнительная информация

Изготовитель: Цыси Хоумиз Электрикал Продактс Ко., Лтд.
Шоссе Цяотоу 212, Цяотоу, Цыси, г. Нинбо, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Влади-
востока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

V.3

www.dexp.club