

- не следует производить подзарядку устройства постоянно: вы можете сделать это в тот момент, когда на дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;
- если вы не используете устройство длительное время, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в месяц, не дожидаясь момента полной разрядки.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией ООО «ТЕКСТ ИМПЕКС». Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено персональным выключателем питания, поэтому его нужно отсоединять вручную, чтобы прервать процесс зарядки телефона.

6 Включение и выключение устройства

6.1 Включение

Перед включением телефона внимательно прочитайте раздел «Указания по эксплуатации».

Нажмите и удерживайте клавишу **«Отмена»** в течение 5 секунд. После этого произойдет включение устройства, о чем можно будет судить по появлению заставки. Загрузка устройства произойдет за несколько секунд.

Примечание: Если устройство находится в режиме ожидания, то для включения достаточно кратковременного нажатия клавиши.

6.2 Выключение устройства

Для полного отключения устройства нажмите и удерживайте клавишу **«Отмена»**, после чего аппарат автоматически отключится через некоторое время.

Примечание: в случае низкой зарядки аккумулятора, устройство может быть отключено автоматически после уведомления пользователя о существующей проблеме. При этом все несохраненные данные могут быть утеряны. Во избежание потери данных заблаговременно сохраните открытые документы, закройте все активные приложения и подключите телефон к источнику питания.

6.3 Блокировка

Вы можете произвести блокировку устройства путем последовательного кратковременного нажатия левой функциональной клавиши и кнопки **✱** или путем длительного нажатия кнопки **✱**.

Для разблокировки телефона нажмите левую функциональную клавишу, а затем нажмите кнопку **✱**.

6.4 Набор номера

Для того чтобы осуществить звонок при помощи TM-317 можно: 1) воспользоваться меню **«Телефонная книга»**; 2) осуществить ввод нужного номера вручную. Для того чтобы ввести нужный номер, наберите его при помощи клавиатуры при нахождении на главном экране.

Для набора номера следует нажать клавишу **«Вызов»** (11 на схеме устройства) и выбрать нужную SIM для осуществления звонка.

ВНИМАНИЕ!

В некоторых случаях (особенно при нахождении в роуминге) набор номеров в формате 8-код оператора-номер абонента (например: 8-123-456 78 90) может быть недоступен. Поэтому мы рекомендуем использовать набор номера в формате +7, где +7 – международный код России. Для Украины, Беларуси Казахстана правила набора номера в международном формате будут другими. Уточняйте данную информацию у своего оператора связи.

ВНИМАНИЕ!

В процессе активного вызова сам вызов завершается клавишей **«Отмена»**. Для того чтобы принять входящий вызов, достаточно нажать левую функциональную клавишу; чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу **«Отмена»**.

7 Меню устройства

Для доступа к основному меню устройства следует нажать левую функциональную клавишу или центр курсора.

Меню устройства состоит из следующих разделов: Телефонная книга, Список вызовов, Профили, Камера, Сообщения, Файлы, Мультимедиа, Приложения, Опции.

7.1 Телефонная книга

Данный раздел меню позволяет управлять контактами, которые хранятся на каждой из SIM-карт, а также в памяти телефона. В памяти данного устройства может храниться до 300 контактов.

Для просмотра списка контактов зайдите в раздел меню **«Телефонная книга»** и выберите пункт **«Контакты»**.

Слева от каждого контакта вы можете увидеть значок, который показывает на каком носителе (SIM или в памяти телефона) хранятся ваши контакты.

Для осуществления звонка на нужный номер следует выбрать контакт из списка и нажать клавишу **«Вызов»** (либо выбрать **«Вызов»** из меню **«Опции»**, доступного при нажатии левой функциональной клавиши). В открывшемся меню следует выбрать, с какой именно SIM вы планируете осуществить звонок.

7.2 Список вызовов

Этот раздел содержит всю информацию о пропущенных, исходящих и входящих вызовах для SIM1 и SIM2.

Для быстрого перехода с главного меню в меню **«Список вызовов»** используйте клавишу вызова SIM1/SIM2.

7.3 Профили

Раздел позволяет изменять громкость сигналов устройств, устанавливать различные мелодии на вызовы и сообщения, активировать беззвучный и виброрежим.

7.4 Камера

Раздел позволяет создавать фото- и видеофайлы.

Перед использованием камеры вставьте SD-карту в специальный разъем.

Используйте центральную кнопку курсора для того чтобы сделать фото или начать съемку видео; левую функциональную клавишу для входа в меню дополнительных настроек.

7.5 Сообщения

Раздел **«Сообщения»** позволяет создавать текстовые SMS-сообщения и управлять сообщениями на телефоне и SIM-картах.

Для создания SMS следует выбрать пункт меню **«Написать»** и нажать центральную кнопку курсора. Далее следует создать сообщение, используя стандартные клавиши (7 на схеме устройства).

7.6 Файлы

Раздел меню **«Файлы»** позволяет контролировать состояние памяти телефона и microSD карты, а так же просматривать их содержимое.

7.7 Мультимедиа

Раздел содержит приложения для создания и просмотра аудио; видео- и графических файлов.

Приложение **«Аудиоплеер»** позволяет прослушивать аудиофайлы. Используйте кнопки кнопки **✱/#** для уменьшения/увеличения уровня громкости; центральную кнопку курсора для начала/приостановки воспроизведения файла; кнопки курсора **«Влево»/«Вправо»** для переключения между аудиотреками.

ВНИМАНИЕ!

Для правильного отображения списка аудиофайлов в приложении **«Аудиоплеер»** они должны храниться на карте памяти в папке **«My Music»**.

В приложении **«Радио»** вы можете прослушивать радиостанции.

ВНИМАНИЕ!

Перед входом в приложение подключите наушники в специальный разъем (8 на схеме устройства), так как они используются в качестве антенны.

После того как вы зайдете в приложение, запустится автоматический поиск радиостанций. Для приостановки/возобновления прослушивания радио нажмите центральную кнопку курсора. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки курсора **«Влево»/«Вправо»**. Для уменьшения/увеличения уровня громкости используйте кнопки **✱/#**. Для просмотра дополнительных опций используйте левую функциональную клавишу.

7.8 Приложения

Раздел содержит ряд полезных приложений: Bluetooth, Будильник, Календарь, Калькулятор, Мировое время, Задачи, Фонарик, Игра, Службы.

Приложение **«Bluetooth»** дает возможность использовать модуль беспроводной связи Bluetooth, а также задавать дополнительные настройки его использования.

Приложение **«Будильник»** позволяет установить до трех будильников с индивидуальными настройками.

Приложение **«Календарь»** позволяет просматривать текущий месяц и неделю.

Приложение **«Калькулятор»** дает возможность производить арифметические действия с использованием телефона.

Приложение **«Мировое время»** позволяет просмотреть время в разных часовых поясах. Приложение **«Задачи»** позволяет установить напоминания на выбранные даты и время и настроить частоту срабатывания напоминаний, а для быстрой ввода задач – использовать готовые шаблоны. Добавленные напоминания отображаются в **«Календаре»**.

Приложение **«Фонарик»** позволяет включать и выключать светодиодный фонарик (21 на схеме устройства). Находясь на главном экране, вы также можете включить/выключить фонарик путем длительного нажатия на клавишу **0**.

В приложении **«Игра»** доступна игра «Сокобан».

Приложение **«Службы»** содержит сервисные меню операторов сотовой связи с опциями для самостоятельного управления расходами, подключением и отключением услуг мобильного оператора, а также опцию **«Интернет»**, которая дает возможность просматривать веб-страницы, а также добавлять их в закладки и устанавливать в качестве домашней страницы.

7.9 Опции

В разделе **«Опции»** вы можете задать необходимые параметры и настроить свое устройство, чтобы сделать его использование максимально удобным.

Пункты раздела «Опции»: Телефон, Авариежим, Работа SIM, Сеть, Безопасность, Вызовы, Сброс настроек.

Пункт **«Телефон»** позволяет выбрать язык меню и метод ввода сообщений, настроить время и дату, автовключение и автовыключение телефона, обои и заставку, анимацию включения/выключения телефона, отображение информационных элементов на главном экране, контраст и длительность подсветки дисплея, активировать режим быстрого набора и задать параметры быстрого доступа к приложениям

при нажатии кнопок курсора на главном экране.

Пункт **«Авариежим»** позволяет активировать авариежим, при работе которого становятся невозможны осуществление и прием вызовов и сообщений, но сохраняется возможность использовать другие функции, не требующие приема и передачи сигнала.

Пункт **«Работа SIM»** позволяет настроить количество активных SIM-карт.

Пункт **«Сеть»** позволяет настроить режим поиска сети вручную или автоматически.

Пункт **«Безопасность»** позволяет настроить параметры запроса PIN для каждой SIM и парolia телефона, активировать режим фиксированного набора и задать длительность интервала блокировки клавиатуры.

ВНИМАНИЕ!

В случае если вы забудете пароль, разблокировать телефон можно будет только к сервисном центре (без сохранения данных!)

В пункте **«Вызовы»** вы можете настроить опции ожидания и отклонения вызова, а также задать такие параметры как напоминание о времени вызова, автоматический повтор вызова, автоматическая запись вызова, **«Черный список»** и др.

ВНИМАНИЕ!

Услуги ожидания, запрета вызовов предоставляются оператором связи и могут быть недоступны в отдельных регионах.

ВНИМАНИЕ!

Для блокировки входящих вызовов и SMS абонентов необходимо ввести их телефонные номера в **«Черный список»** с префиксом **+7**.

Пункт **«Сброс настроек»** позволяет осуществить возврат к первоначальным настройкам телефона. Для этого следует ввести пароль **0000**.

8 Возможные неисправности и методы их устранения

Информация, изложенная ниже, может помочь вам выявить и устранить наиболее распространенные проблемы аппаратной части и программного обеспечения, с которыми вы можете столкнуться.

Перед тем как предпринять какие-либо дальнейшие действия, проверьте: заряжен ли аккумулятор; сохранится ли неисправность после перезагрузки устройства; корректно ли была произведена настройка устройства.

Если вы допустили ошибку при настройке устройства или не уверены в корректности сделанных вами изменений, попробуйте восстановить первоначальные настройки системы. Для восстановления настроек выполните следующие действия: 1) зайдите меню устройства; 2) откройте раздел **«Опции»**; 3) выберите пункт **«Сброс настроек»**; 4) для завершения сброса требуется ввести пароль **0000**.

Телефон не включается

- проверьте заряд аккумулятора, в случае разрядки присоедините адаптер питания и подождите не менее 10-ти минут;
- нажмите и удерживайте клавишу включения, не менее 5 сек;
- в том случае, если аккумулятор заряжен, все равно подключите адаптер питания и повторите процедуру повторно;
- если устройство не включается даже после подзарядки, обратитесь в службу поддержки или авторизованный сервисный центр.

Телефон отключается сразу после включения

возможно, у устройства чрезвычайно низкий заряд аккумулятора. В этом случае система автоматически предотвращает полную разрядку во избежание потери информации и хранящихся данных. Перед тем как осуществить повторную попытку включения устройства, заряджайте его не менее 20-ти минут и не отсоединяйте адаптер питания от розетки во время работы.

Батарея быстро разряжается

- возможно вы используете функции, требующие большого расхода энергии. Больше всего энергии расходуется на просмотр видео;
- попыруйте установить более экономичные настройки яркости экрана;
- аккумулятор разряжается во время работы при низкой температуре.

Аккумулятор не заряжается

убедитесь в том, что адаптер питания подключен к работающей розетке. При подключении адаптера питания на устройстве должен гореть светодиодный индикатор заряда аккумулятора;

- убедитесь в том, что вы используете стандартный адаптер питания, а не адаптер от другого устройства;
- аккумулятор может не заряжаться во время работы при высокой температуре.

Уведомление об ошибке доступа к сети

проблема может быть вызвана слабым сигналом сети. Переместитесь в место, где сигнал сети более стабилен;

сеть может быть перегружена (что актуально для места с массовым скоплением людей). Переместитесь в менее людное место;

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

убедитесь в том, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth **«Приложения»** - **«Bluetooth»** - **«Питание»**;

- убедитесь в том, что телефон «виден» **«Приложения»** - **«Bluetooth»** - **«Опции»** - **«Видимость»** включен);
- убедитесь в том, что Bluetooth также активирован на устройстве, к которому вы планируете присоединиться;
- убедитесь в том, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

9 Условия транспортировки и хранения

Телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 55°С;
- относительная влажность 65% при +20°С и до 80% при +25°С.

Пайдаланушының қысқа басшылығы KAZ

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін компаниясының: http://www.textet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың туралықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талондында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы удайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертісу уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.textet.ru веб-сайтынан алуға болады.

Техникалық сипаттамалар

Дисплей	2,4", 240х320 пикс.
Бұйымның орамасыз өлшемі (ұзындығы х биіктігі х ені)	113х55х15 мм
Бұйымның орамасыз массасы	115 г
Қуат	Li-ion 800 мАч
Жад карталарын қолдау	microSD/SDHC (до 32 Гб)
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 – 35°С
GSM стандарты	850/900/1800/1900

Жиынтықтылық

- Мобильді телефон..... 1 дана
- Аккумулятордың батареяе..... 1 дана
- Зарядтау құрылғысы..... 1 дана
- Пайдалану нұсқаулығы..... 1 дана
- Кепілдік талоны..... 1 дана

- Тек teXet сауда белгісі ұсынған аксессуарларды қолданыңыз. Құрылғымен бірге тек жеткізу жинағына кіретін аксессуарларды қолдану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар бұл құрылғымен үйлеспейуі болуы мүмкін.
- Кернеуіңіз өндірушісін бұйымды негізгі мақсатында қолдануға кедергі келтірмеген жағдайда жиынтықтылықты өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
- Реттеулерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:
 - құрылғы мәзіріне кіріңіз;
 - «Реттеулер» тармағын ашыңыз;
 - «Реттеулерді ысыру» опциясын таңдаңыз;
 - 0000 құпия сөзін енгізіңіз және әрекетті растаңыз.

www.textet.ru

Изготовлено «Шэньчжэнь Чи Тенг Технолоджи Ко., ЛТД»
Сэканд Флоор, Ареа А, Билдинг 4, Хуе Технолоджи Воркшоп, Гуанганг Роад, Тангия Коммьюнити, Гонгминг Стрит, Гуангминг Нью Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуангдонг, Китай

Страна происхождения: Китай
Шығарған ел: КҰтай

Импортер: ООО «ТЕКЕСТ ИМПЕКС», ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н Санкт-Петербург, Россия, 198095

Импорттаушы: «ТЕКЕСТ ИМПЕКС» ЖШҚ, Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл. Санкт-Петербург, Ресей, 198095

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКЕСТ ИМПЕКС»
ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия, 198095
www.textet.ru, e-mail: mail@textet.ru

Өндіруші өкілеттеген тұлға: «ТЕКЕСТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург қ., Ресей, 198095
www.textet.ru, e-mail: mail@textet.ru

Срок службы устройства: 2 года
Құрылғы мерзімі: 2 жыл

Информация об обязательном подтверждении соответствия товара, в том числе сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей, указана на упаковке товара, а также доступна на Интернет-ресурсе www.textet.ru.

Оның узақтығы осындай сәйкестігін растайтын құжаттың нөмірі және ол өнім қаптамда көрсетілген, және веб-сайты www.textet.ru туралы, сондай-ақ қол жетімді болып табылады шығарған үшін туралы ақпаратты қоса алғанда, сәйкестікті міндетті растау туралы ақпарат.



ЕАЭС