

# Клавиатура проводная DEXP Anger TKL

## Руководство по эксплуатации

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

### Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру. Игровая клавиатура обладает повышенным комфортом и износостойчивостью, важными для каждого любителя компьютерных игр.

### Расшифровка сокращённых названий клавиш\*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

*\*Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.*

### Переключение типов подсветки клавиш

Ваша новая клавиатура DEXP имеет 8 уникальных режимов подсветки.

- Нажимайте **FN+влево/вправо** для изменения скорости подсветки.
- Нажимайте **FN+вверх/вниз** для изменения яркости подсветки.
- Нажимайте **FN+1-5** для переключения между игровыми режимами подсветки.
- Нажимайте **FN+Ins, FN+Hm, FN+Pu, FN+Del, FN+Pd** для переключения режимов подсветки.

### Блокировка клавиши Windows

Нажмите **FN+WIN**, чтобы заблокировать клавишу WINDOWS при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать ее.

### Мультимедиа клавиши

Вы можете контролировать громкость/воспроизведение музыки, а также быстро открывать такие приложения, как почта, браузер и калькулятор. Для этого используйте сочетания клавиш **FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12** (клавиши F помечены соответствующими значками).

### Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

## Технические характеристики

- Торговая марка: DEXP.
- Модель: Anger TKL.
- Тип: игровая клавиатура.
- Механизм клавиш: механика.
- Общее количество клавиш: 87.
- Подсветка клавиш: красная.
- Материал изготовления: пластик, металл.
- Тип подключения: проводная.
- Интерфейс подключения: USB 2.0.
- Размеры клавиатуры: 346\*120\*34 мм.
- Длина кабеля: 1,6 м.
- Область применения: бытовое.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Dongguan Keyceo Electronics Technology Co., Ltd.

No.1 Factory Building, Tangkou, Miaoyi, Miaobianwang Village, Shipai Town, Dongguan City, China.

**Изготовитель:** Дунгуань Кейцео Электроникс Тэктолоджи Ко., Лтд.

Заводское здание №1, Танкоу, Мяои, д. Мяобяньван, Шипай, г. Дунгуань, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «СТОТЕХНО».

690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23д, этаж 16, помещ. 2.

**Адрес электронной почты:** stotekhnollc@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).



Дата изготовления и сроки гарантии и эксплуатации товара указаны на упаковке.

V.1