

# Руководство по эксплуатации

---

Фен  
ВА-1800

**DEXP**

# **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## **Назначение устройства**

Электрический бытовой фен предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях.

## **Инструкция по безопасности**

- Перед использованием устройства обязательно прочтайте данную инструкцию.
- Перед первым подключением проверьте, совпадает ли напряжение, указанное на маркировке устройства, с напряжением сети в вашем доме.
- Всегда отсоединяйте устройство от сети, когда оно не используется или производится его чистка.
- Во избежание поражения электрическим током не помещайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от ванн, душевых и бассейнов.
- Не распыляйте аэрозоли во время работы фена.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте какие-либо насадки, кроме входящих в комплект поставки.
- Никогда не переносите и не подвешивайте устройство за провод.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Не пытайтесь ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Отнесите устройство в ближайший сервисный центр для ремонта.
- Избегайте непосредственного контакта волос с воздухозаборником. Не допускайте скопления пыли и пуха на фильтре воздухозаборника.
- Во избежание перегрева фена не перекрывайте воздушные отверстия.
- Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +50 °C. Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Схема устройства



1. Концентратор.
2. Корпус.
3. Воздухозаборник.
4. Кнопка включения/выключения холодного воздуха.
5. Переключатель режимов работы.

## Эксплуатация устройства

1. Полностью размотайте провод.
2. Убедитесь, что переключатель находится в положении «0» или «OFF».
3. Вставьте вилку в источник питания.
4. Выберите желаемый режим скорости и температуру нагрева, используя переключатель.
5. Выключите устройство, отсоедините от источника питания и дождитесь его полного охлаждения.

## Настройка скорости и температуры нагрева

1. Кнопка \*: подача холодного воздуха. Нажмите и удерживайте кнопку во время работы устройства в любом режиме для понижения температуры потока воздуха. Скорость потока воздуха останется прежней.
2. Положение переключателя 0: Выкл.
3. Положение переключателя \*: высокая скорость потока и холодный воздух.
4. Положение переключателя I: низкая скорость потока и горячий воздух.
5. Положение переключателя II: высокая скорость потока и горячий воздух.

## **Технические характеристики**

- Модель: ВА-1800.
- Торговая марка: DEXP.
- Параметры сети: 220-240 В, 50 Гц.
- Мощность: 1800 Вт.
- Количество режимов: 3.
- Количество скоростей воздушного потока: 2.
- Подача холодного воздуха.
- Насадка концентратор.
- Турмалиновая ионизация.
- Длина сетевого шнура: 1,8 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты: II.
- Область применения: бытовое.

## **Комплектация**

- Устройство.
- Насадка концентратор.
- Руководство по эксплуатации.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** BADA Hardware Electric Appliances Co. Ltd.

Tangpu Thoroughfare, Jieyang testment zone, Jieyang, Guangdong, China.

**Изготовитель:** Бада Хардвэ Электрик Эплайенсиз Ко., Лтд.

Проезд Танпу, зона Цзеян Тестмент, г. Цзеян, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготавителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

**EAC**



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (aa.жжжж): \_\_\_\_\_

V.4

# **Гарантийный талон**

**SN/IMEI:**

## **Дата постановки на гарантию:**

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть. Дефект, вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несocomместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



