

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электрлік шәйнек
FD-677

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Шәйнек тұрмыстық жағдайда суды жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Ыстық беттерге қол тигізбеңіз. Ыстыққа төзімді қолғапты қолданыңыз.
- Шәйнекті, сымды немесе штепсельді ашаны суға түсірмеңіз.
- Шәйнекті тазаламас бұрын розеткадан ажыратып, суытыңыз.
- Көрінетін зақым анықталған кезде шәйнекті пайдаланбаңыз.
- Шәйнекті тек үйде қолданыңыз.
- Қуат кәбілінің орналасуын мұқият қадағалаңыз. Оны ыстық беттерден оқшаулаңыз.
- Алдымен шәйнекке су құйыңыз, содан кейін оны тірекке қойыңыз.
- Шәйнекті тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Шәйнекті қоспас бұрын қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Қақпағы ашық суды ешқашан қыздырмаңыз.
- Шәйнекті ыстық сумен жылжитқанда ерекше сақ болыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Шәйнекті құрғақ, тегіс жерге қойыңыз.
- Шәйнекте судан басқа сұйықтықты қыздырмаңыз.
- Егер сіз шәйнекті аяздан үйге әкелсеңіз, оны бөлме температурасына дейін 2 сағат қыздырыңыз.
- Шәйнекті тек бастапқы тірегімен пайдаланыңыз.
- Қыздыру кезінде шәйнекті ұстамаңыз немесе жылжытпаңыз.
- Шәйнекке тек суық су құйыңыз.
- Шәйнекке белгіленген көлемнен артық су құймаңыз, себебі ол қайнаған кезде төгілуі мүмкін.
- Су қайнаған кезде шәйнектің қақпағын ашпаңыз.
- Сусыз шәйнекті қоспаңыз.
- Шәйнекті тек үйлесімді жерге тұйықталған электр желілерімен пайдаланыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Шәйнекке судан басқа ештеңе құймаңыз.
- Тамақ дайындау үшін шәйнекті пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы



1. Қақпақ.
2. Мұрын.
3. Тот баспайтын болаттан жасалған корпус.
4. Температура датчигі.
5. Платформа.
6. Тұтқасы.
7. Су деңгейінің шкаласы.
8. Жарық индикаторы бар «Қосу/Өшіру» қосқышы.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: FD-677.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Сыйымдылығы: 1,7 л.
- Қыздыру элементінің материалы: тот баспайтын болат.
- Корпус материалы: металл.
- Қуат көзі параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Байланыс тобы: Strix.
- Қайнаған кезде автоматты түрде өшірілу.
- Температура датчигі.
- Алынбалы сүзгі торы.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Назар аударыңыз!

- Бірінші рет қолданған кезде шәйнекке су құйыңыз, оны екі рет қайнатыңыз және ағызыңыз.
1. **Шәйнекті сумен толтыру**
 - Шәйнекті платформадан алыңыз.
 - Қақпақты ақырын ашыңыз.
 - Шәйнекті белгіден асырмай, МАХ деңгейіне дейін сумен толтырыңыз.
 - Қақпақты жабыңыз.
 2. **Шәйнекті қосу**
 - Қуат кәбілін үйдегі электр желісіне қосыңыз.
 - Шәйнекті платформаға қойыңыз.
 - Шәйнекті қосқышпен қосыңыз. Шәйнек суды қыздыра бастайды.
 3. **Шәйнекті өшіру**

Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді.
 4. **Шәйнекті қайта қосу**

Шәйнекті автоматты түрде өшіргеннен кейін 15-20 секундтан ерте қоспаңыз.

Тазалау және күтім

- Қақпақты ашып, шәйнекті босатыңыз.
- Тазалау алдында әрқашан қуат кәбілін розеткадан ажыратыңыз.
- Шәйнектің толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Шәйнекті құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Шәйнекті тазалау үшін ешқашан абразивті заттарды қолданбаңыз.

Сақтау

- Шәйнекті өшіріп, қуат кәбілін розеткадан ажыратыңыз. Шәйнекті суытыңыз.
- Нұсқаулыққа назар аударып шәйнекті тазалаңыз.
- Сақтау үшін қуат сымын платформаның ішкі жағына орау ұсынылады.
- Шәйнекті салқын, құрғақ бөлмеге қойыңыз.

Ескертпелер

- Уақыт өте келе шәйнектің ішіндегі қыздыру элементтері түсін сәл өзгерте алады.
- Егер қолданылатын суда тұз мөлшері жоғарыласа, қыздыру элементтерінде шөгінділер пайда болуы мүмкін. Оларды шүберекпен тазалаңыз және мүмкіндігінше таза суды пайдаланыңыз.
- Құрылғының кез келген ақаулығы немесе зақымдануы байқалса, оның жұмысын дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Шәйнектегі бөгде иістерден арылуға арналған кеңестер

Суды қайнатқаннан кейін бөгде иістерден біржола құтылу және осылайша оның жағымсыз дәмін сусындардан тазарту үшін төменде сипатталған әдістердің бірін қолданыңыз:

- 1. Лимон шырыны.** Мұны істеу үшін 3-4 лимон алыңыз да, оларды сығыңыз, содан кейін алынған шырынды шайнекке құйыңыз, оны МАХ белгісіне дейін сумен толтырыңыз және қайнатыңыз. Осыдан кейін ерітіндіні 12 сағатқа қалдырыңыз және шәйнекті қайтадан қайнатыңыз, содан кейін шәйнекті суық ағынды сумен шайыңыз. Қажет болса, осы әрекеттерді қайталаңыз.
- 2. Лимон қышқылы.** Жаңа шәйнекті максималды белгіге дейін сумен толтырып, әрқайсысына жиырма бес грамм қышқылдың екі пакетін құйыңыз. Қайнатыңыз және ерітіндіні түнде қалдырыңыз. Таңертең қайтадан қайнатыңыз, ерітіндіні төгіп тастаңыз, содан кейін шәйнекті ағынды сумен шайыңыз.
- 3. Лимон қабығы.** Шәйнекті жартысына дейін лимон қабығымен толтырып, максималды белгіге дейін су құйыңыз. Қайнатыңыз және түнде қалдырыңыз (кем дегенде 12 сағат). Содан кейін қайтадан қайнатыңыз, шәйнектің қабығын алыңыз да, оны ағынды сумен шайыңыз.
- 4. Сірке суы немесе сірке эссенциясы.** Шәйнекке су құйыңыз, жарты кесе 9% сірке суын немесе екі ас қасық 70% сірке эссенциясын қосыңыз. Шәйнекті ерітіндіні қайнатпай қыздырыңыз, себебі ол қайнаған кезде шетінен төгілуі мүмкін. Мұндай жылуды 2-3 рет өткізіңіз, ерітіндіні төгіп тастаңыз және шәйнекті ағынды сумен шайыңыз.
- 5. Ас содасы.** Суды жоғарғы белгіге дейін құйыңыз, үш ас қасық сода қосыңыз, суды қайнатыңыз, суығанша күтіңіз және қайтадан қайнатыңыз. Содан кейін барлық ерітіндіні ағызып, шәйнекті ағынды сумен шайыңыз.

Су қақын бейтараптандыру (Ағын суды пайдалану кезінде)

Ағын суындағы қоспалардың көп мөлшері шәйнектің металл бөліктерінде масштабтың пайда болуына ықпал етеді, бұл сусындар мен тағамның дәміне жақсы нашар әсер етеді. Мұны бейтараптандыру үшін келесі кеңестерге жүгінуге болады:

- Құрамында сірке суы бар суды шәйнекке қайнатыңыз. Мұны істеу үшін суға 2-4 ас қасық сірке суын құйып, қайнатыңыз. Содан кейін көп мөлшерде таза сумен шайыңыз. Шәйнекті жақсы желдетілетін бөлмеде бір күн ашық қалдырыңыз (балконда болуы мүмкін). Қақ жоғалып кетуі керек.
- Арнайы тазартқыштарды қолданыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Юйяо Сити Фуда Электроник Ко., Лтд.
Фэньи 78 тас жолы, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыстіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.15

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Ақау бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан туындайды, бұл өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелінсе.
- Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбірдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сап сыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



