

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шаш қию машинкасы
HC-0318NHW

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Шашты қиюға арналған машинка — шашты кесуге және түзетуге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Аспапты қуат көзіне қосар алдында Сіздің үйдегі электр желіңіздің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны суға батыруға немесе су ағынының астында жууға тыйым салынады. Тек қию блогын су ағынының астында жууға рұқсат етіледі.
- Жеткізілу жиынтығына кіретін керек-жарақтарды ғана қолданыңыз.
- Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны жуыну бөлмесінде, душта шомылған кезде,

бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа жерлерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіпті.

- Құрылғыны пайдалану, оны зарядтау және сақтау +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада жүргізілуі керек.
- Зақымдалған немесе тозған қиғыш блогы немесе қайшы қондырмасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жасаған жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе жөндеуді өзіңіз жасамаңыз. Қызмет көрсетуді және жөндеуді тек уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Құрылғыны тазалау үшін сығылған ауаны, металл ысқыштарды, абразивті тазартқыштарды немесе агрессивті сұйықтықтарды (май немесе ацетон) пайдаланбаңыз.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қуат бейімдегіші.
- Тарақ — 9 дана. (3/6/9/12/15/18 мм, сол және оң тарақтар, жіңішке тарақ).
- Тазалау щеткасы.
- Май.
- Қайшы.
- Тарақ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: HC-0318NHW.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаты: 5 Вт.
- Қуат көзі: Li-ion аккумуляторы, 1 x 2000 мА·сағ, 3,7 В.
- Автономды жұмыстың уақыты: 180 мин.
- Зарядтау уақыты: 150 мин.
- Қуат бейімдегіші.:
 - Кіріс: 100–240 В ~ 50/60 Гц;
 - Шығыс: 5 В = 1000 мА.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX6.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: III.
- Қиюдың минималды ұзындығы: 0,8 мм.
- Қиюдың максималды ұзындығы: 18 мм.
- Қозғалтқыш жылдамдығы: 7000 айн/мин.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғыны қуаттау

1. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Бейімдегішті құрылғының қуат ұясына қосыңыз, содан кейін бейімдегішті розеткаға қосыңыз.

Назар аударыңыз! Құрылғының қуаты таусылған кезде оны зарядтау кезінде пайдалануға болады. Құрылғының батареясы шамамен 2 сағат ішінде толығымен зарядталады. Толық заряд 3 сағат жұмыс істеуге жеткілікті.

Қию ұзындығын реттеу

- Қажетті ұзындықты таңдау үшін қию ұзындығын реттегішті бұраңыз (0,8 мм, 1,1 мм, 1,4 мм, 1,7 мм, 2,0 мм).
- Қажетті қию ұзындығы үшін саптама тарағын таңдаңыз (3мм, 6мм, 9мм, 12мм, 15мм, 18мм).
- Жақ сақал қию үшін жеке сол және оң жақ тарақтарды немесе тегіс өтулер үшін жұқа тарақты таңдаңыз.

Пайдалану

Назар аударыңыз! Қиюды бастамас бұрын шаштың құрғақ және таза екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны дымқыл шашқа қолданбаңыз. Шашты қию үшін тарақты қолданыңыз.

1. Шашты қиюды бастамас бұрын, шашты өсу бағытына қарай мұқият тараңыз.
2. Тиісті тарақты орнатыңыз және тарақтың құрылғыға тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз.
3. Кесуді бастау үшін Қосу/Өшіру батырмасын басыңыз.
4. Құрылғыны тарақпен бірге бас терісіне апарыңыз және оны шаш бойымен баяу қозғалыстармен жүргізіңіз.
 - Қиюды тарақтың максималды ұзындығынан бастаңыз және ұзындығын біртіндеп азайтыңыз
 - Келесі шаш қию кезінде оған сілтеме жасау үшін қандай тарақты қолданғаныңызды жазыңыз.
 - Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құрылғыны шаштың өсу бағытына қарсы жүргізіңіз.
 - Шаш әртүрлі бағытта өсетіндіктен, құрылғыны әртүрлі бағытта (жоғары/төмен немесе қиғаш) жылжыту керек.
 - Құрылғыны бүкіл басыңыз бойынша сырғытыңыз және біркелкі қиюға қол жеткізу үшін тарақтың тегіс жағы шашқа мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

- Бұйра, жұқа немесе ұзын шашта жақсы нәтиже алу үшін шашыңызды тарақпен құрылғыға қарай тараңыз.
- 5. Шашыңызды құлағыңыздың бойымен тараңыз және қиюды жалғастырыңыз.
- 6. Қиым табиғи көріну үшін жұқа тарақты қолданыңыз.

Тазалау және күтім

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Қиғыш блоктың шетіне қысым жасаңыз, оны құрылғыдан итеріңіз және оны алыңыз.
3. Саңылауларды шаштардан щеткамен тазалаңыз.
4. Құрылғының ішін щеткамен тазалаңыз.
5. Құрылғыны майлау қажет емес. Қиғыш блокты құрылғыға қайта қосыңыз. Қию блогының төменгі жағы құрылғының ойығында екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін қию блогын басқанша басыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.

№26 Жүху батыс тас жолы, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін

EAC



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V..7

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center>

