

# Руководство по эксплуатации

---

Машинка для стрижки  
НС-0318NHW

**DEXP**



# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Машинка для стрижки — устройство, предназначенное для стрижки и подравнивания волос.

## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Запрещается опускать устройство в воду или промывать под струей воды во время зарядки. Разрешается промывать под струей воды только режущий блок.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.

- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Использование устройства, его зарядка и хранение должны производиться при температуре от +15 °С до +35 °С.
- Не пользуйтесь устройством с поврежденным или изношенным режущим блоком или насадкой-триммером, т.к. это может привести к травме.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.
- Не используйте сжатый воздух, металлические губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (масло или ацетон) для чистки устройства.

## Комплектация

- Устройство.
- Адаптер питания.
- Гребень — 9 шт. (3/6/9/12/15/18 мм, левый и правый гребни, тонкий гребень).
- Щеточка для чистки.
- Масло.
- Ножницы.
- Расческа.
- Руководство по эксплуатации.

## Технические характеристики

- Модель: HC-0318NHW.
- Торговая марка: DEXP.
- Мощность: 5 Вт.
- Питание: аккумулятор Li-ion, 1 × 2000 мА·ч, 3,7 В.
- Время автономной работы: 180 мин.
- Время зарядки: 150 мин.
- Адаптер питания:
  - Вход: 100–240 В ~ 50/60 Гц;
  - Выход: 5 В = 1000 мА.
- Степень защиты от влаги: IPX6.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Минимальная длина стрижки: 0,8 мм.
- Максимальная длина стрижки: 18 мм.
- Скорость двигателя: до 7000 об/мин.
- Область применения: бытовое.

## Инструкция по эксплуатации

### Зарядка устройства

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Подсоедините адаптер к разъему питания устройства, затем подключите адаптер к розетке.

**Внимание!** Когда устройство разрядится, его можно использовать во время зарядки. Аккумулятор устройства заряжается полностью приблизительно за 2 часа. Полного заряда хватает на 3 часа работы.

## Регулировка длины стрижки

- Поворачивайте регулятор длины стрижки, чтобы выбрать желаемую длину (0,8 мм, 1,1 мм, 1,4 мм, 1,7 мм, 2,0 мм).
- Выберите гребень-насадку для желаемой длины стрижки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм).
- Выберете отдельные левый и правый гребни для стрижки бакенбардов или тонкий гребень для плавных переходов.

## Эксплуатация

**Внимание!** Перед началом стрижки убедитесь, что волосы сухие и чистые. Не используйте устройство на влажных волосах. Используйте расческу для подравнивания волос.

1. Перед началом стрижки тщательно расчешите волосы по направлению роста волос.
2. Установите подходящий гребень и убедитесь, что гребень плотно прилегает к устройству.
3. Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы начать стрижку.
4. Подведите устройство с гребнем к коже головы и проводите им вдоль волос медленными движениями.
  - Начните стрижку с максимальной длины гребня и постепенно уменьшайте длину.
  - Запишите, каким гребнем вы пользовались, чтобы сослаться на него при следующих стрижках.
  - Для достижения наилучшего результата проводите устройством против направления роста волос.
  - Так как волосы растут в разных направлениях, необходимо перемещать устройство в разных направлениях (вверх/вниз или наискосок).
  - Проведите устройством по всей голове и убедитесь в том, что плоская сторона гребня плотно прилегает к волосам для достижения равномерной стрижки.

- Для достижения лучшего результата на кудрявых, тонких или длинных волосах зачесывайте волосы расческой в сторону устройства.
5. Зачешите волосы вдоль ушей и продолжите стрижку.
  6. Используйте тонкий гребень для более натуральной стрижки.

## Чистка и уход

1. Выключите прибор и отсоедините его от электросети.
2. Надавите на край режущего блока, отталкивая его от устройства, и снимите его.
3. Очистите насадки от волос при помощи щетки.
4. Очистите внутреннюю часть устройства при помощи щетки. Устройство не нуждается в смазке.
5. Подсоедините режущий блок обратно к устройству. Убедитесь, что нижняя часть режущего блока находится в пазу устройства, затем надавите на режущий блок до щелчка.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



## Дополнительная информация

Изготовитель: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.

Западное шоссе Жуху №26, Сымэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.  
Сделано в Китае.

**Manufacturer:** NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.  
NO. 26 RUHU WEST ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO CITY,  
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

**Импортер в России:** ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@mail.dlogistix.com

**Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).**

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

**EAC**



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.7

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



