

# Руководство по эксплуатации

Зарядное устройство  
OneBase  
C124, C135, C230,  
C180S

FinePower

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

**Назначение устройства:** сетевое зарядное устройство предназначено для зарядки совместимых аккумуляторных блоков Li-ion от сети переменного тока.

## Меры предосторожности

- Прочтите все указания по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение всех указаний и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.
- Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте прибор только по назначению.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию источников тепла, огня или окружающей среды с температурой выше 60 °С.
- Держите сетевое зарядное устройство вдали от воды и других жидкостей. Попадание воды в зарядное устройство увеличивает риск удара током.
- Перед очисткой зарядного устройства убедитесь, что оно отключено от сети.
- Не разбирайте, не роняйте и не трясите зарядное устройство.
- Отключайте неиспользуемое зарядное устройство от электрической сети.
- Не используйте устройство, если есть признаки повреждения корпуса, блока питания, адаптера сети или кабеля. Обратитесь в сервисный центр.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг прибора.
- Каждый раз проверяйте зарядное устройство, кабель и вилку перед использованием. Не используйте зарядное устройство при обнаружении дефектов.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не используйте зарядное устройство данной модели для зарядки неподходящих по своим характеристикам аккумуляторов.
- Не заряжайте данным зарядным устройством поврежденные аккумуляторы.

# Эксплуатация зарядного устройства

## Зарядка аккумулятора

1. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку, загорится зеленый индикатор, указывая на то, что зарядное устройство работает.
  2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, как показано на рисунке. Убедитесь, что клеммы аккумулятора и зарядного устройства надежно соединены. Через несколько секунд загорится красный светодиод, показывая, что аккумулятор начал заряжаться. По окончании зарядки загорится зеленый светодиод.
  3. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
  4. Выньте шнур зарядного устройства из розетки и положите устройство на хранение до следующего использования.
- Если аккумулятор перегреется, то на зарядном устройстве начнет мигать красный светодиод. Дождитесь полного остывания аккумулятора и только тогда приступайте к его использованию.
  - Если аккумулятор поврежден, то на зарядном устройстве начнут одновременно мигать красный и зеленый светодиоды. Ни в коем случае не заряжайте поврежденный аккумулятор!



1. Заряжен.
2. Заряжается.

## Технические характеристики

Модель	C124	C135	C230	C180S
Торговая марка	FinePower			
Номинальное напряжение питания:	20 В			
Параметры сети	220-240 В ~ 50 Гц			
Макс. ток заряда	2.4 А	3.5 А	2*3.0 А	8 А
Совместимость с аккумуляторами	FinePower OneBase B20 / FinePower OneBase B40 / FinePower OneBase S40 / FinePower OneBase B60 / FinePower OneBase S80			
Степень защиты	IPX0			IP20
Класс защиты	II			

Номинальное время зарядки от зарядного устройства					
Модель ЗУ	Модель аккумулятора				
	FinePower OneBase B20	FinePower OneBase B40	FinePower OneBase S40	FinePower OneBase B60	FinePower OneBase S80
<b>C124</b>	1 час	1 час 50 мин	1 час 50 мин	2 часа 40 мин	3 часа 30 мин
<b>C135</b>	1 час	1 час 15 мин	1 час 15 мин	1 час 50 мин	2 часа 25 мин
<b>C230</b>	1 час	1 час 30 мин	1 час 30 мин	2 часа 10 мин	2 часа 50 мин
<b>C180S</b>	1 час	1 час	40 мин	1 час	1 час 10 мин

**ВНИМАНИЕ:** в зависимости от остаточного заряда аккумулятора время может отличаться от номинального!

## Обслуживание и уход

- В данном устройстве нет элементов, обслуживаемых пользователем. Для обеспечения безопасности и надежности устройства ремонт необходимо производить в специализированных сервисных центрах.
- Отключайте неиспользуемое зарядное устройство от электрической сети.
- Не используйте устройство, если есть признаки повреждения корпуса, кабеля или вилки. Обратитесь в сервисный центр.

## Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 4 года.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

## Перечень критических отказов

- Не использовать при сильном искрении.
- Не использовать при появлении сильной вибрации.
- Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем.
- Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.

## Возможные ошибочные действия персонала

- Не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом.
- Не использовать на открытом пространстве во время дождя.
- Не включать при попадании воды в корпус.

## Критерии предельных состояний

- Перетерт или поврежден электрический кабель.
- Поврежден корпус изделия.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Нинбо Лянъе Электрик Эпплайнсис Ко., Лтд.

Д. Цяньхоучэнь, Юньлун, р-н Иньчжоу, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd. Qianhouchen Village, Yunlong Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.9

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



fine**Power**