

HONOR X5 Plus

Пайдаланушы нұсқаулығы

HONOR

Мазмұны

Танысу

Навигациялау әдісін өзгерту	1
Деректерді ескі құрылғыдан жаңасына көшіру	2
Құлыптау экраны мен құлыптан босату туралы толығырақ білу	3
Мобильді желіге қосылу	3
Wi-Fi желісіне қосылу	7
Негізгі экран туралы білу	9
Негізгі белгішелер туралы білу	12
Хабарландыруларды көру және өшіру	13
Дыбысты реттеу	14
Қуатты қосу/өшіру және қайта іске қосу	16
Телефонды зарядтау	16

HONOR Connect

Оңай проекциялау	18
HONOR Басып шығару	18
HONOR Share	19
HONOR ID тіркелгісіне жылдам кіру	22

Бейне жасау

Фотосурет негіздері	23
Фотосуреттерге түсіру	24
Бейне түсіру	26
Кескіндер мен бейнелерді көру	27

Smart Life-ты қолданып көріңіз

Аудио арнаны бір түртіп ауыстыру	31
----------------------------------	----

Keңестер

Жиі пайдаланылатын функцияларға жылдам қатынасу	32
Тапсырмаларды бірнеше терезеде бір уақытта пайдалану	32

Қолданбалар

Қолданбалар	36
Контактілер	37
Телефон	40
Күнтізбе	43
Сағат	45
Ескертпелер	47
Электрондық пошта	51
Калькулятор	52

Жарқыл	53
Айна	53
Жүйе реттеушісі	53
Құрылғыны клондау	55
Кеңестер	56

Параметрлер

Wi-Fi	58
Bluetooth	59
Мобильді желі	60
Қосымша байланыстар	64
Негізгі экран және тұсқағаз	69
Дисплей және жарықтық	70
Дыбыстар және діріл	72
Хабарландыру	75
Биометрия және құпиясөз	76
Қолданбалар	77
Батарея	77
Қойма	79
Қауіпсіздік	80
Құпиялық	81
Арнайы мүмкіндіктер	83
Жүйе және жаңартулар	83
Телефон туралы	88

Навигациялау әдісін өзгерту

Жүйелік навигация режимін өзгерту

Қимылдарды пайдалану

Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Жүйені шарлау тармағына өтіп, **Қимылдар** параметрін таңдаңыз.

Мына әрекеттерді орындай аласыз:




- Негізгі мәзірге оралу: Экранның сол жақ немесе оң жақ жиегінен ішке қарай жанап өтіңіз.
- Негізгі экранға оралу: Экранның төменгі жиегінің ортасынан жоғары қарай жанап өтіңіз.
- Бірнеше тапсырмаға қатынасу: Экранның төменгі жиегінен жоғары қарай жанап өтіп, кідіртiңiз.
- Тапсырманы жабу: Бірнеше тапсырма интерфейсінде тапсырма картасында жоғары қарай жанап өтіңіз. Тапсырманы құлыптау үшін картада төмен қарай жанап өтіңіз.

Бірнеше тапсырма интерфейсінде  түймесін түрту арқылы құлыптаулы тапсырмалар топпен өшіріледі.


Үш пернелі навигацияны пайдалану

Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Жүйені шарлау тармағына өтіп, **Үш пернемен шарлау** параметрін таңдаңыз.

Одан кейін келесі әрекеттерді орындауға болады:

- Алдыңғы мәзірге оралу немесе ағымдағы қолданбадан шығу үшін  түймесін түртiңiз. Сонымен қатар экрандағы пернетақтаны жабу үшін осы пернені пайдалануға болады.
- Негізгі экранға оралу үшін  түймесін түртiңiз.
- Соңғы тапсырмалар экранына қатынасу үшін  түймесін түртiңiз.

Қосымша параметрлерді конфигурациялау үшін **Параметрлер** түймесін түртуге болады.

- Навигация пернелер тіркесімін таңдаңыз.
- Хабарландырулар тақтасын ашу үшін  түймесін (таңдалған навигация пернелері тіркесімінде қолжетімді болса) түртiңiз.

Деректерді ескі құрылғыдан жаңасына көшіру

Деректерді жаңа құрылғыға жылжыту үшін Құрылғыны клондау функциясын пайдалану

Құрылғыны клондау функциясы барлық негізгі деректерді (оның ішінде, контактілер, күнтізбе, кескіндер мен бейнелер) ескі телефоннан жаңа телефонға жылдам әрі бірқалыпты жылжытуға мүмкіндік береді.

Android құрылғысынан деректерді тасымалдау

- 1** Жаңа телефонда **Құрылғыны клондау** қолданбасын. Сонымен қатар **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Құрылғыны клондау** тармағына өтіп, **Бұл — жаңа құрылғы** түймесін түртіп, **HONOR** немесе **Басқа Android** түймесін түртіңіз.
 - 2** Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын жүктеп алу және орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - 3** Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын ашып, **Бұл — ескі құрылғы** түймесін түртіңіз. Кодты сканерлеу немесе қолмен қосылу арқылы ескі құрылғыңызды жаңа телефонмен байланыстыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - 4** Ескі құрылғыңызда клондау қажет деректерді таңдап, клондауды бастау үшін **Тасымалдау** түймесін түртіңіз.
- i** **Құрылғыны клондау** тек Android 7.0 немесе одан кейінгі нұсқасы орнатылған телефондарда қолжетімді.

Деректерді iPhone немесе iPad құрылғысынан тасымалдау

- 1** Жаңа телефонда **Құрылғыны клондау** қолданбасын. Сонымен қатар **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Құрылғыны клондау** тармағына өтіп, **Бұл — жаңа құрылғы** түймесін түртіп, **iPhone/iPad** түймесін түртіңіз.
 - 2** Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын жүктеп алу және орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - 3** Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын ашып, **Бұл — ескі құрылғы** түймесін түртіңіз. Кодты сканерлеу немесе қолмен қосылу арқылы ескі құрылғыңызды жаңа телефонмен байланыстыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - 4** Ескі құрылғыңызда клондау қажет деректерді таңдап, деректерді клондауды орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- i** **Құрылғыны клондау** функциясы тек iOS 8.0 немесе одан кейінгі нұсқасы орнатылған телефондарда қолжетімді.

Құлыптау экраны мен құлыптан босату туралы толығырақ білу

Экранды құлыптау және құлпын ашу

Құлыптау экраны

Телефонды біраз уақыт пайдаланбасаңыз, экран автоматты түрде құлыпталады.

Сондай-ақ экранды келесі әрекеттер арқылы қолмен құлыптауға болады:

- Қуат түймесін басыңыз немесе
- Негізгі экранда өңдеу интерфейсіне кіру үшін екі саусақты бір біріне жақындатып, **Карталар** түймесін түртіп, экранды карталар тізімінің астына дейін жоғары қарай жанап өтіп, **Классикалық виджеттер** түймесін түртіп, **Экран құлпы** түймесін түртіп, экранды құлыптаңыз.

Экран уақытының аяқталу мерзімін орнату

Баптаулар > Дисплей және жарықтық > Ұйқы режимі тармағына өтіңіз де, экран уақытының аяқталу мерзімін орнатыңыз.

Құпиясөзбен экран құлпын ашу

Экран қосылғаннан кейін құпиясөзді енгізу тақтасын көрсету үшін экранның ортасынан жоғары қарай жанап өтіңіз. Содан соң құлыптау экраны құпиясөзін енгізіңіз.

Қолтаңбаны құлыптау экранында көрсету

Баптаулар > Негізгі экран және түсқағаз тармағына өтіңіз де, **Иесі туралы мәлімет** түймесін түртіп, құлыптау экранында көрсету үшін мәтінді теріңіз.

Қолтаңбаны жою үшін, **Иесі туралы мәлімет** түймесін түртіп, мәтінді жойыңыз.

Құлыптау экранынан қолданбаларды іске қосу

Құлыптау экранынан «Камера», «Калькулятор» және «Таймер» сияқты жалпы қолданбаларды іске қосуға болады.

- Экранды жарықтандырып, төменгі оң жақ бұрыштағы «Камера» белгішесін түртіп, ұстап тұрып, **Камера** қолданбасын ашу үшін жоғары қарай жанап өтіңіз.
- Экранды жарықтандырып, жылдам жұмыс тақтасын ашу үшін экранның төменгі жиегінен жоғары қарай жанап өтіп, қолданбаны іске қосу үшін белгішені түртіңіз. Бұған **Қалта шам, Калькулятор, Таймер**, т.б. кіреді.

Мобильді желіге қосылу

Мобильді деректерге қосылу

1 SIM картасында мобильді деректер қолжетімді екендігіне көз жеткізіңіз.

2 Келесі әдістердің бірімен мобильді деректерге қосылыңыз:

- Басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіңіз. **Ұялы деректер** мүмкіндігін қосыңыз.
- **Баптаулар > Мобильді желі > Мобильді деректер** тармағына өтіп, **Мобильді деректер** параметрін қосыңыз.

Батарея қуаты мен мобильді деректерді үнемдеу үшін, мобильді деректер қызметін қажет болмағанда өшіріңіз.

SIM карталарын басқару

SIM карталарын қосуға немесе өшіруге және оңайырақ анықтау үшін оларды қайта атауға болады.

SIM картасын қосу немесе өшіру

Баптаулар > Мобильді желі > SIM картасын басқару тармағына өтіп, SIM картасын қажетінше қосыңыз немесе өшіріңіз.

Өшірілген жағдайда қоңырау шалу, хабар алмасу немесе интернетке қатынасу үшін SIM картасын пайдалану мүмкін емес.

SIM картаңызды қайта атау

Оңайырақ анықтау және басқару үшін SIM карталарын атауға болады. Мысалы, бір SIM картасын «Жұмыс» деп белгілеуге, ал басқасын «Жеке» деп белгілеуге болады.

SIM картасы атын өңдеу үшін **Баптаулар > Мобильді желі > SIM картасын басқару**

тармағына өтіп,  түймесін түртіңіз.

Қос SIM карта параметрлерін теңшеу

Құрылғыңызға екі SIM картасы салынса, әдепкі мобильді деректер SIM картасы мен әдепкі қоңырау шалу SIM картасын орнатуға болады әрі екі SIM картасы арасында қоңырауларды қайта бағыттауды қосуға болады.


 Бұл мүмкіндік тек қос SIM карталы құрылғыларға қолданылады.

Әдепкі мобильді деректер мен әдепкі қоңырау шалу SIM карталарын орнату

Баптаулар > Мобильді желі > SIM картасын басқару тармағына өтіп, SIM 1 немесе SIM 2 картасын әдепкі мобильді деректер немесе әдепкі қоңырау шалу SIM картасы етіп орнатыңыз.

SIM карталары арасында қоңырауларды қайта бағыттауды қосу

Екі SIM картасы арасында қоңырауларды қайта бағыттауды қосқаннан кейін, кіріс қоңыраулар SIM карталарының біріне жетпесе, олар басқа біреуіне қайта бағытталады.

 Бұл мүмкіндік оператордың қолдауын талап етеді. Қосымша мәліметтер үшін операторға хабарласыңыз.

1 Баптаулар > Мобильді желі > SIM картасын басқару > SIM карталары арасында қоңырауларды қайта бағыттау тармағына өтіңіз.

2 Қоңырауларды қайта бағыттау режимін таңдап, тиісті ауыстырып-қосқышты қосыңыз.

Екі SIM картасы үшін теңшелген кезде екі SIM картасы арасында қоңырауларды қайта бағыттау қосылады.

Желі байланысын басқа құрылғылармен бөлісу

Жеке хотспот параметрі қосылса, қазір құрылғыңызда қосулы тұрған мобильді деректерін немесе Wi-Fi желісін басқа құрылғылармен бөлісе аласыз.

Желіңізді жеке хотспот арқылы бөлісу

 Аутентификацияны талап ететін кейбір Wi-Fi желілерін бөлісу мүмкін емес.

Жеке хотспот тармағына өтіп, **Баптаулар > Мобильді желі > Жеке хотспот** параметрін қосыңыз. Одан кейін құрылғыңыздың мобильді деректер немесе Wi-Fi желі байланысы басқа құрылғылармен бөлісіледі.

Сонымен қатар жеке хотспот үшін мына әрекеттерді орындай аласыз:


- **Құрылғы атауы** параметрін орнатыңыз.
- **Құпиясөз** параметрін орнатыңыз.
- Қосылған құрылғылар тізімі мен бұғатталғандар тізімін көру үшін **Қосылған құрылғылар** түймесін түртіңіз. Сұралған кезде **Бұғатталғандар тізімі** тізіміне жылжытылатын **Қосылған құрылғылар** тізіміндегі құрылғыны түртіңіз. Сонымен қатар құрылғыны тізімнен жоя аласыз.
- Мобильді деректер желісін бөлісіп отырсаңыз, **Деректер шегі** және **AP жолағы** параметрін орнату үшін **Қосымша** түймесін түртіңіз.

Желіні Bluetooth арқылы бөлісу

1 Bluetooth тармағына өтіп, **Баптаулар > Bluetooth** мүмкіндігін қосыңыз. Құрылғыны таңдап, жұптастыруды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

2 Баптаулар > Мобильді желі > Жеке хотспот > Қосымша тармағына өтіп, **Bluetooth тетерінгі** мүмкіндігін қосыңыз.

3 Жұптастырылған құрылғының **Bluetooth** параметрлері экранында құрылғы атының

жанындағы  түймесін түртіп, желіңізді бөлісу үшін **Интернетке қосылу** мүмкіндігін қосыңыз.


Желіні USB арқылы бөлісу

- 1 Құрылғыңызды компьютерге жалғау үшін, USB кабелін пайдаланыңыз.
- 2 Құрылғыңызда **Баптаулар > Мобильді желі > Жеке хотспот > Қосымша** тармағына өтіп, мобильді деректермен немесе ағымдағы қосылған Wi-Fi желісімен бөлісу үшін **USB-модем** мүмкіндігін қосыңыз.

Ұшақ режимін қосу немесе өшіру

Ұшу барысында әуе желісі талап еткен жағдайда Ұшақ режимін қосуға болады. Ұшақ режимінде құрылғы қоңыраулар шала алмайды, SMS хабарларын жібере не қабылдай алмайды немесе мобильді деректерді пайдалана алмайды, бірақ барлық басқа функциялар қолжетімді болады.

Мына әдістердің бірін пайдаланып Ұшақ режимін қосуға немесе өшіруге болады:


- Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағынан төмен қарай жанап өтіп, барлық таңбашаларды көрсету үшін төмен қарай жанап өтіңіз. **Ұшақ режимі** опциясын қосу не өшіру үшін  түймесін түртіңіз.
- **Баптаулар > Мобильді желі** тармағына өтіп, **Ұшақ режимі** опциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.

Ұшақ режимі қосылса, Wi-Fi және Bluetooth функциясы автоматты түрде өшеді. Әуе желісі тарапынан рұқсат етілсе, оларды қайта қосуға болады.

Деректер қолданысын басқару


Оңтайландырғыш бөлімін ашып, деректер қолданысын көру және желі қатынасын басқару үшін **Деректерді пайдалану** түймесін түртіңіз.

Деректерді көп тұтынатын қолданбаларды көру және басқару

- 1 «Деректер қолданысын басқару» интерфейсінің **Осы айдағы деректер қолданысы** мүмкіндігінде әрбір қолданба пайдаланатын деректер рейтингін көруге болады.
- 2 Мобильді деректер, роуминг деректері, фондық деректер және т.б. қолданысын шектеу үшін көп деректерді тұтынатын қолданбаларды түртіңіз.
 -  Кейбір қолданбалар (мысалы, «Қолданба көшірмесі» жасаған қолданбалар) «Деректер қолданысын басқару» интерфейсінде интернетке қатынасты шектей алмайды. **Баптаулар > Қолданбалар > Қолданбалар** тармағына өтіп, қолданба атын іздеп, интернетке қатынасын шектеу үшін **Деректерді жіберу** түймесін түртіңіз.


Қолданбалар үшін интернетке қатынасты көру және орнату

«Деректер қолданысын басқару» интерфейсінде **Желіге қатынас** түймесін түртіп, **Ұялы деректер** параметрінен құсбелгіні алып, «Мобильді деректер» параметрінен құсбелгіні алып, деректерді көп тұтынатын қолданбаларды (мысалы, Бейне ойнатқыш) тек Wi-Fi желісінде пайдаланылатын күйге орнатыңыз.

 «Деректер қолданысын басқару» интерфейсында кейбір қолданбалар (мысалы, «Қолданба көшірмесі» жасағандар) үшін интернетке қатынасты шектей алмайсыз. **Баптаулар > Қолданбалар > Қолданбалар** тармағына өтіп, қолданба атын іздеп, интернетке қатынасын шектеу үшін **Деректерді жіберу** түймесін түртіңіз.

Смарт деректер сақтау құралын қосу немесе өшіру

Смарт деректер сақтау құралын фонда қолданбалар мобильді деректерді пайдаланбас үшін қосыңыз.

- 1** Деректер қолданысы экранында **Смарт деректерді сақтау құралы** түймесін түртіңіз де, оны қосыңыз. Содан кейін күй жолағында  белгішесі көрсетіледі.
- 2** Фонда жұмыс істеп тұрғанына қарамастан кейбір қолданбалар үшін деректерге шектеусіз қатынасуға мүмкіндік бергіңіз келсе, осы қолданбалардың ауыстырып-қосқыштарын қосыңыз.

Мобильді деректерді пайдалану туралы еске салғыштарды қосу

Оңтайландырғыш ішінде SIM картасының жоспары туралы ақпаратты қосып, пайдалану туралы еске салғыштарды орнатыңыз. Одан кейін **Оңтайландырғыш** сізге мобильді деректер қолданысы туралы уақытылы еске салады.

Телефонда қос SIM картасына қолдау көрсетілсе, әрбір карта үшін жоспарларды орнатуға болады.


- 1** **Деректерді пайдалану** бетінде **Қосымша деректер параметрлері > Ай сайынғы деректер лимиті** түймесін түртіп, экрандағы нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.
- 2** **Қосымша деректер параметрлері** бетінде **Пайд. еске салғыш-ы** түймесін түртіңіз. Ай сайынғы мобильді/роуминг деректерін пайдалану шектен асқан кезде, жүйені еске салғыштар жіберетін етуге немесе интернетке қатынасты тікелей тоқтатуға болады.
- 3** **Қосымша деректер параметрлері** бетінде **Құлыптау экранының деректер қолданысы туралы еске салғыш** мүмкіндігін де қосуға болады.

Wi-Fi желісіне қосылу

Wi-Fi желісіне кіріспе


Wi-Fi желісі арқылы интернетке қосылу – ұялы деректерді сақтаудың тиімді жолы. Сонымен қатар қауіпті хотспоттардың алдын алу және қауіпсіз интернет қатынасын қамтамасыз ету үшін, Wi-Fi қауіпсіздігі бақылауын қосуға болады.

Wi-Fi желісіне қатынасу


 Құпиялықтың жылыстауы және меншіктің жоғалуы сияқты ықтимал қауіпсіздік қатерлерін болдырмау үшін қоғамдық орындарда тегін Wi-Fi желісіне қатынасқанда абай болыңыз.

Wi-Fi желісіне қосылу үшін PIN кодын енгізу

- 1 **Баптаулар > Wi-Fi** тармағына өтіп, **Wi-Fi** мүмкіндігін қосыңыз.
- 2 Параметрлер бетінде келесі әдістердің бірі арқылы Wi-Fi желісіне қосылуға болады:
 - **Қолжетімді желілер** астында қосылу қажет Wi-Fi желісін түртіңіз. Шифрланған желі таңдалса, құпиясөзді енгізуіңіз керек.
 - Мәзірдің төменгі жағына қарай тартып, **Желі қосу** түймесін түртіп, байланысты аяқтау үшін желі аты мен құпиясөзін енгізу үшін экрандағы ұсыныстарды орындаңыз.


Күй жолағында  көрсетілген кезде, ол телефонның Wi-Fi арқылы интернетке қатынасатынын көрсетеді.

QR кодын сканерлеу арқылы қосылу

- 1 **Баптаулар > Wi-Fi** тармағына өтіп, **Wi-Fi** мүмкіндігін қосыңыз.
 - 2 Желіні бөлісетін телефонда **Wi-Fi** параметрлері бетіне өтіп, қосылған желіні түртіп, QR кодын алыңыз.
 - 3 Желіге қосылатын телефонмен QR кодын сканерлеп, желіге қатынасу үшін ұсыныстарды орындаңыз.
-  Кейбір шифрланған желілерде кодты сканерлеу арқылы байланысқа қолдау көрсетілмеуі мүмкін. Нақты жағдайға қарай әрекет етіңіз.

Wi-Fi Direct көмегімен деректерді тасымалдау

HONOR құрылғылары арасында деректерді тасымалдау үшін Wi-Fi Direct функциясын пайдалана аласыз. Wi-Fi Direct функциясы жақын құрылғыға үлкен файлдарды құрылғыларды жұптастырмай, Bluetooth функциясынан гөрі жылдамырақ тасымалдауы мүмкін.

- 1 Алушы құрылғыда **Баптаулар > Wi-Fi** тармағына өтіп, **Wi-Fi** мүмкіндігін қосыңыз.
 - 2 Wi-Fi Direct функциясы қосулы жақын құрылғыларды іздеуді бастау үшін **Қосымша параметрлер > Wi-Fi Direct** тармағына өтіңіз.
 - 3 Жіберуші құрылғыда файлды түртіп тұрып, бөліскіңіз келетін файлдарды таңдап,  түймесін түртіңіз де, **Wi-Fi Direct** опциясын таңдаңыз.

 Файлдарды қолданбадан тікелей бөлісіп жатсаңыз, осы қадамдар өзгеше болуы мүмкін.
 - 4 Байланысты орнату үшін алушы құрылғының белгішесін түртіп, одан кейін файлдарды бөлісіңіз.
 - 5 Алушы құрылғыда Wi-Fi Direct тасымалдауының сұрауын қабылдаңыз.
- Одан кейін алынған файлдарды көру үшін **Файлдар > Шолу > Телеф. > Download > Wi-Fi Direct** тармағына өтіңіз.

Wi-Fi+ көмегімен желіні таңдау

Wi-Fi+ функциясы қосылса, құрылғыңыз әлдеқашан қосылған немесе тегін Wi-Fi желісін анықтаған кезде ол Wi-Fi желісін автоматты түрде қосады және желіге қосылады. Сонымен қатар құрылғыңыз ағымдағы Wi-Fi желісінің сапасын бағалайды және Wi-Fi сигналы нашар болған жағдайда мобильді деректерге ауысады.

1 Баптаулар > Wi-Fi тармағына өтіңіз.

2 Қосымша параметрлер түймесін түртіп, **Wi-Fi+** параметрін қосыңыз немесе өшіріңіз.

Негізгі экран туралы білу

Негізгі экранмен таныс болу

Негізгі экраннан келесі әрекеттерді орындауға болады:

- Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағынан құрылғыңыздың күйі мен хабарландыруларды тексеріңіз.
- Негізгі экранда көрсетілетін қолданбалар мен виджеттерді көру үшін, солға не оңға жанап өтіңіз.

Қызмет көрсету карталары

Маңызды ақпараттан хабардар болыңыз және қолданбаларды ашпай-ақ жиі пайдаланылатын мүмкіндіктерге қатынасу үшін бір рет түртіңіз. Көп мәнерлі карталар негізгі экраныңызды басқалардан ерекшелейді.

Қызмет көрсету карталарын қолдайтын қолданбалардың төменгі жағында әдепкі мәні бойынша индикаторлық жолақ болады (**Карта жолағын көрсету** мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін **Баптаулар > Негізгі экран және түсқағаз > Негізгі экран параметрлері** тармағына өтіңіз).

Қызмет карталарын кеңейту және тасалау

Қызмет картасын кеңейту үшін қолданба белгішесін жоғары қарай жанап өтіп, тасалау үшін басқа аймақтарды түртіңіз.

Қызмет көрсету карталарын қосу үшін қолданба белгішелерін жоғары қарай жанап өту

Қызмет көрсету карталарын қолдайтын қолданба белгішелерін жоғары қарай жанап өтіп, қызмет көрсету карталарын ашып (тасалау үшін басқа аймақтарды түртіңіз), оны

негізгі экранға бекіту үшін картаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы  түймесін түртіңіз.

Негізгі экранды өңдеу арқылы қызмет көрсету карталарын қосу

Өңдеу экранына кіру үшін негізгі экранда екі саусақпен шымшып, **Карталар** түймесін түртіп, **Галерея**, **Ауа райы** немесе басқа параметрді таңдап, қалаған мәнерді таңдау үшін солға және оңға қарай жанап өтіп, **Негізгі экранға қосу** түймесін түртіңіз.

«Ауа райы», «Сағат» және басқа танымал виджеттерді қосу

Өңдеу экранына кіру үшін негізгі экранды екі саусақпен шымшып, **Карталар** түймесін түртіп, **Классикалық виджеттер** дегенді іздеп, оған кіріп, **Ауа райы**, **Сағат** және басқа виджеттерді негізгі экранға қосу үшін түртіңіз.

Негізгі экрандағы қолданбаларды қызмет көрсету карталары ретінде орнату

«Қойын дәптер» қолданбасын мысал ретінде алыңыз:

Қойын дәптер қолданбасын ұзақ басып, ашылмалы тізімнен **Қойын дәптер карта** параметрін таңдап, қалаған мәнерді таңдау үшін солға және оңға қарай жанап өтіп, **Кеңейту картасы ретінде орнату** түймесін түртіңіз.

Келесі жолы қолданбада жоғары қарай жанап өтіп, қызмет көрсету картасы таңдалған мәнер ретінде көрсетіледі.

Қызмет карталарын өңдеу

«Қойын дәптер» қолданбасын мысал ретінде пайдаланып, карталарды келесі жолмен өңдеуге болады:

«Қойын дәптер» картасын ұзақ басып, «Қойын дәптер» санатын таңдау үшін қалқымалы терезе тізімінен «Картаны өңдеу» параметрін таңдаңыз.

Қызмет көрсету картасы мәнерін орнату

«Қойын дәптер» қолданбасын мысал ретінде алып, карта мәнерін келесі жолдардың кез келгенімен орнатуға және өзгертуге болады:

- **Қойын дәптер** қолданбасын ұзақ басып, ашылмалы тізімнен **Қойын дәптер карта** параметрін таңдап, қалаған мәнерді таңдау үшін солға және оңға қарай жанап өтіп, **Негізгі экранға қосу** түймесін түртіңіз.
- **Қойын дәптер** қызмет көрсету картасын ұзақ басып, ашылмалы тізімнен **қосымша карталары Қойын дәптер карта** параметрін таңдап, қалаған мәнерді таңдау үшін солға және оңға қарай жанап өтіп, **Негізгі экранға қосу** түймесін түртіңіз.

Қызмет көрсету карталарын жою


Қызмет көрсету картасын ұзақ басып, ашылмалы тізімнен **Жою** параметрін таңдап, картаны жою үшін растау ұяшығында **Жою** түймесін түртіңіз.

Үлкен қалталар

Қолданбаларыңызды үлкен қалтада сақтаңыз. Қалтаны ашпай-ақ оларға қатынаса аласыз, бұл негізгі экранды өзара әрекеттесуді тиімдірек етеді.

Үлкен қалтаға ауыстыру

Кішкентай қалтаны басып тұрып, **Үлкейту** түймесін түртіңіз.

-  Қалтада 9-дан астам қолданба болса, төменгі оң жақ бұрышта «қосымша қолданбалар» белгішесі көрсетіледі.


Үлкен қалтада қолданбаны қосу

Қолданбаны қосу үшін үлкен қалтадағы қолданба белгішесін түртіңіз.

Үлкен қалтаны кеңейту және қосымша қолданбаларды көру немесе ашу үшін үлкен қалтаның төменгі оң жақ бұрыштағы «қосымша белгішелер» түймесін түртіңіз.

Үлкен қалтаның қосымша жұмыстары

Үлкен қалталарды қайта атау: Қайта атау үшін үлкен қалтаны ұзақ басыңыз.

Қолданбаларды қосу немесе жою: Үлкен қалтаны ашып,  түймесін түртіп, қолданбаларды қосу немесе жою үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Кішкентай қалтаға ауысу

Үлкен қалтаны ұзақ басып, оны кішкентай қалтаға ауыстыру үшін **Кішірейту** түймесін түртіңіз.

Қолданба ұсыныстары

Қолданба ұсыныстары күнделікті өміріңізге қажет қолданбаларды ұсынады.

Ағымдағы қажеттіліктеріңізге негізделген, қолданбалар мен қызметтерге қатынасуды тиімдірек ету.

Қолданба ұсыныстары мүмкіндігін қосу

Қолданба ұсыныстары картасы әдепкі бойынша негізгі экранда алдын ала орнатылған.

Баптаулар > Көмекші > YOYO ұсыныстары > Қолданба ұсыныстары тармағына өтіп, **Қолданба ұсыныстары** мүмкіндігін қолдайтын қолданбалардың ауыстырып-қосқыштары қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

Негізгі экранға Қолданба ұсыныстары мүмкіндігін қосу

Дәлірек ұсыныстар мен жақсырақ тәжірибе алу үшін үлкенірек **Қолданба ұсыныстары** картасын таңдауыңызға болады.

Өңдеу экранына өту үшін негізгі экранды екі саусақпен шымшып, **Карталар** түймесін түртіп, **YOYO ұсыныстары** параметрін таңдаңыз. Солға қарай жанап өтіп, 2*4

Қолданба ұсыныстары карта мәнерін таңдап, **Негізгі экранға қосу** түймесін түртіңіз. Негізгі экранда кеңістік болмаса, басқа экранға **Карталар** қосылады.

Қолданбаның ұсынылуын тоқтату

Баптаулар қолданбасын мысал ретінде алыңыз:


Негізгі экранда **YOYO ұсыныстары** картасына өтіп, диалогтік терезе көрінгенше

Баптаулар қолданбасын ұзақ басып, **Қызықпаймын > ОК** түймесін түрттіңіз.

Баптаулар қолданбасы енді ұсынылмайды.

Негізгі белгішелер туралы білу

Жалпы хабарландыру және күй белгішелері туралы қосымша ақпарат

 Желі күйінің белгішелері аймағыңызға немесе желі қызметін көрсетушіге байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Әртүрлі өнімдерде әртүрлі функцияларға қолдау көрсетіледі. Телефоныңызда келесі белгішелер көрсетілуі мүмкін. Телефонның нақты дисплейін қараңыз.

	4G желісіне қосылған		3G желісіне қосылған
	2G желісіне қосылған		HSPA+ желісіне қосылған
	HSPA желісіне қосылған		Роуминг
	Толық сигнал		SIM картасы жоқ
	«Деректерді үнемдеу» қосулы		Хотспотқа қосылған
	Хотспот қосулы		Екі 2,4 ГГц және 5 ГГц Wi-Fi желісіне қосылған
	Wi-Fi желісіне қосылған		Wi-Fi 6 желісіне қосылған
	Wi-Fi+ арқылы желіні автоматты ауыстыру		Екі 2,4 ГГц және 5 ГГц Wi-Fi 6 желісіне қосылған
	Батарея жоқ		Хотспот ажыратулы
	Зарядталып жатыр		Батарея заряды төмен
	Супер зарядтау		Жылдам зарядтау
	Қуатты үнемдеу режимі қосулы		Bluetooth қосулы
	Bluetooth құрылғысына қосылған		Телефонда «Сандық баланс» қосулы

	Қосымша ақпарат		Bluetooth құрылғысының батареясы
	«Орынды анықтау қызметі» қосулы		VPN желісіне қосылған
	Құлаққаптарға қосылған		Көз жайлылығы режимі қосулы
	Ағымдағы қоңырау		Дауыстық арнаға қосылу және қоңырауларға жауап беру немесе шалу мүмкін емес.
	Өткізіп алған қоңырау		VoLTE HD қоңырауы қосулы
	Дыбысты өшіру		Жаңа хабарламалар
	NFC қосулы		«Дірілдеу» режимі
	Деректерді синхрондау		«Кедергі жасамау» режимі қосулы
	«Өнімділік режимі» қосулы		Деректерді синхрондау орындалмады
	Күнтізбе еске салғышын алу		Жаңа электрондық хаттар алу
	Оятар қосулы		Бұғатталған қоңыраулар мен хабарламалар
	«Ұшақ режимі» қосулы		

Хабарландыруларды көру және өшіру



Хабарландыруларды көру және тазалау

Хабарландыруларды көру

Хабарландыру туралы еске салғыш болса, экранды құлыптан босатып, күй жолағынан төмен қарай жанап өтіп, хабарландырулар тақтасын ашуға және хабарландыруды көруге болады.

Хабарландыруларды тазалау


- Хабарландыруда оң жаққа қарай жанап өту арқылы хабарландыруды жоюға болады.

- Барлық хабарландыруларды тазалау үшін  түймесін түртуге болады.
-  Алдыңғы фонда қосулы қолданбалардың хабарландырулары мен кейбір жүйе хабарландыруларын тазалау мүмкін емес.

Хабарландыруды көрсетпеу

Хабарландырулар кедергі жасамауы үшін өңдеу қажет хабарландыруда солға қарай

жанап өтіп,  түймесін түртіп, мынаны таңдауға болады:

- **Тыныш хабарландыруларды пайдалану**
- **Хабарландыруларды өшіру**
- **Қосымша параметрлер**
 -  Алдыңғы қолданбалардың хабарландырулары мен кейбір жүйелік хабарландыруларды жабу немесе кідірту мүмкін емес.
 - Әртүрлі қолданбаларда әртүрлі опцияларға қолдау көрсетілуі мүмкін, нақты жағдайларды қараңыз.

Дыбысты реттеу

Дыбыс параметрлерін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу үшін дыбыс деңгейі түймесін басыңыз

Дыбыс деңгейін реттеу үшін дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету түймесін басыңыз.

Қоңырау шалған кезде құрылғыңыздың дыбысын өшіру үшін Қуат түймесін басыңыз

Құрылғыңыз кіріс қоңырауы немесе дабыл келген кезде шырылдаса, оның дыбысын өшіру үшін Қуат түймесін басуға болады.

Қоңырау үні мен дірілдеуді өзгерту

Хабарламалар, хабарландырулар мен қоңыраулар үшін қоңырау үнін өзгертуге және дірілдеуді реттеуге болады.

1 Баптаулар > Дыбыстар және діріл тармағына өтіп, **Телефонқоңырау үні** немесе **Хабарландыру үні** түймесін түртіңіз.

2 Келесі жұмыстардың бірін орындай аласыз:

- Қоңырау үнін орнатыңыз.
Алдын ала орнатылған қоңырау үнін таңдаңыз немесе жергілікті дыбысты хабар алмасу үні ретінде таңдау үшін **Құрылғыдағы музыка** түймесін түртіңіз.




Қос SIM карталы телефонда қоңырау үндерін бөлек орнату үшін SIM 1 және SIM 2 карталарын таңдауға болады.

- Дірілді орнату

Діріл түймесін түртіп, сізге ұнайтын дірілді таңдаңыз.

Таңбашалар арқылы шырылдау, дірілдеу немесе дыбыссыз режимді ауыстырып-қосу

1 Хабарландырулар тақтасын көрсету үшін экранның жоғарғы жағындағы күй жолағынан төмен қарай жанап өтіңіз. Бүкіл мәзірді көрсету үшін төмен қарай жанап өтіңіз.

2 Әртүрлі режимдерді ауыстырып-қосу үшін  **Дыбыс**,  **Дыбыссыз** немесе  **Діріл** түймесін түртіңіз.

Шырылдау режимінде телефон барлық дыбыстарды ойнатады.

Дыбыссыз режимде телефон AI Voice және кейбір үшінші тарап қолданбаларының ескертулері мен басқа дыбыстары сияқты хабарландырулар дыбысын өшіреді.

Дабылдар, музыка, бейнелер және ойындар әсер етпейді.

Дірілдеу режимінде телефон дыбысы өшіріліп, оның орнына дірілдейді.

Сонымен қатар **Баптаулар > Дыбыстар және діріл** тармағына өтіп, **Дыбыс, Діріл** немесе **Дыб-сыз** режимін ауыстырып-қосуға болады.

Жүйенің жанасу сезгіштігі

Экрандағы мәтінді, контактін немесе кейбір басқа элементтерді түртіп, ұстап тұру сияқты белгілі бір жұмыстар аяқталған кезде пікір қалдыру жүйеде жанасу сезгіштігі пайдаланылады.

Баптаулар > Дыбыстар және діріл > Қосымша параметрлер тармағына өтіңіз де, қалауыңызша **Жүйенің жанасу сезгіштігі** опциясын қосыңыз не өшіріңіз.

Әдепкі дыбыс деңгейін орнату

Баптаулар > Дыбыстар және діріл тармағына өтіп, келесі элементтер үшін дыбыс деңгейін орната аласыз:

- Қоңырау құралы
- Дабылдар
- Музыка, Бейнелер, Ойындар
- Қоңыраулар

Қосымша параметрлер реттеу

Баптаулар > Дыбыстар және діріл > Қосымша параметрлер тармағына өтіп, ескертудің қосымша жолдарын зерттеңіз. Мысалы, **Экран құлпы, Скриншот.**

 Бұл мүмкіндік құрылғыға қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Қуатты қосу/өшіру және қайта іске қосу

Құрылғыңызды қосыңыз және өшіріңіз немесе қайта іске қосыңыз

Құрылғыңызды қосыңыз және өшіріңіз

Құрылғының қуатын өшіру үшін, «Қуат» түймесін бірнеше секунд басып тұрып, **Қуатты өшіру** және **Қуатты өшіру** түймесін түртіңіз.

Құрылғыңызды қосу үшін, «Қуат» түймесін құрылғы дірілдегенше және логотип көрсетілгенше бірнеше секунд бойы басып тұрыңыз.

Құрылғыңызды қайта іске қосыңыз

Кэшті тазалау үшін және құрылғыны оңтайлы күйде сақтау үшін құрылғыңызды жиі-жиі қайта іске қосыңыз. Құрылғыда мәселе туындаған кезде қайта іске қосу кейде ақауды жояды.

Жай ғана «Қуат» түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз да, **Қайта іске қосу** және **Қайта іске қосу үшін түрту** түймесін түртіңіз.

Телефоныңызды мәжбүрлеп қайта іске қосу

Жұмыс істемейтін болса немесе дұрыс өшпесе, телефоныңызды мәжбүрлеп қайта іске қосуға болады. Құрылғыны мәжбүрлеп қайта іске қосу үшін дыбыс деңгейін төмендету және қуат түймелерін 10 секундтан аса ұзақ уақыт басыңыз.

Телефонды зарядтау

Құрылғыны зарядтау

Құрылғыңыз қуат бітіп жатқанда ескертеді. Қуат бітіп қалған кезде автоматты түрде өшіп қалмас үшін, құрылғыны уақытылы зарядтап тұрыңыз.

Зарядтау сақтық шаралары

- Телефонды стандартты адаптермен және құрылғымен бірге келген USB кабелімен зарядтаңыз. Басқа зарядтағыштар мен USB кабельдерді пайдалану қайталанған қайта іске қосулар, баяу зарядтау, шамадан тыс қызу немесе басқа да жағымсыз әсерлерге алып келуі мүмкін.
- Телефон USB портына зарядтағыш немесе басқа құрылғы қосылған кезде автоматты түрде қауіпсіздікті тексеруді бастайды. USB портында ылғалдық анықталса, телефон қауіпсіздік шараларын автоматты түрде белсендіреді және зарядтауды тоқтатады. Телефонды USB портынан ажыратыңыз және USB порты құрғағанша күтіңіз.
- Батареяны толық зарядтауға қажет уақыт орта температурасына және батарея жасына байланысты.

- Батареяларда зарядтау циклдері шектеулі. Батареяның қызмет көрсету мерзімі айтарлықтай қысқа болғанда, батареяны ауыстыру үшін өкілетті HONOR тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына барыңыз.
- Зарядтау кезінде телефонның немесе зарядтағыштың үстін жаппаңыз.
- Телефон оны ұзақ уақыт бойы пайдаланғанда, әсіресе, жоғары температураларда қызып кетуі мүмкін. Бұндай жағдайда зарядтауды тоқтатыңыз, кейбір мүмкіндіктерін өшіріңіз және телефонды салқын жерге жылжытыңыз.
- Зарядталып жатқан кезде телефонды пайдаланбаңыз.
- Телефон қуат түймесін басып тұрған кезде жауап бермесе, батарея заряды таусылған болуы мүмкін. 10 минут бойы зарядтап, қайта қосыңыз.

Құрылғымен бірге келген зарядтағышты пайдалану





- 1 Құрылғы мен адаптерді жалғау үшін құрылғымен бірге келген USB кабелін пайдаланыңыз.
- 2 Адаптерді қуат розеткасына қосыңыз.

Телефоныңызды ДК-мен зарядтау

- 1 Телефоныңызды компьютерге немесе басқа құрылғыға USB кабелі арқылы жалғаңыз.
- 2 Телефоныңызда **USB пайдалану** диалогтік терезесі көрсетілгенде, **Тек зарядтау** түймесін түртіңіз.
Егер алдында басқа опция орнатылса, диалогтік терезе қалқып шықпайды. Басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіп, **Параметрлер** түймесін түртіп, **Тек қуаттандыру** параметрін таңдаңыз.

Батарея белгішелеріне шолу

Батарея деңгейін телефон экранындағы батарея белгішесінен тексеруге болады.

Батарея белгішесі	Батарея деңгейі
	10%-дан аз батарея қалды.
	10%-дан 20%-ға дейін батарея қалды.
	Зарядталуда, 20%-дан 90%-ға дейін батарея қалды.
	Зарядталуда, ең аз 90% батарея қалды. Егер батарея белгішесінің жанында 100% көрсетілсе немесе құлыптау экранында зарядтау аяқталды хабарламасы көрсетілсе, батарея толықтай зарядталды деген сөз.

HONOR Connect


Оңай проекциялау


Телефон экранын сымсыз проекциялау

Қауіпсіздік себептеріне байланысты жұмыс немесе ойын-сауық үшін телефон экранын үлкен дисплейге (мысалы, ТД) сымсыз проекциялағаннан кейін ғана кіріс қоңырау хабарландырулары, SMS хабарлары және сағат оятарлары сияқты хабарландырулар телефоныңызда көрсетіледі.

1 Үлкен дисплей үлгісі мен функцияларына байланысты мына әрекеттерді орындаңыз:

- **Үлкен дисплейде Miracast функциясына қолдау көрсетілсе**, сымсыз жобалау ауыстырып-қосқышын қосыңыз.
- **Үлкен дисплейде Miracast функциясына қолдау көрсетілмесе**, оған сымсыз HDMI адаптерін қосыңыз. Сымсыз HDMI адаптерінің қуат көзіне қосылуын қамтамасыз етіңіз.

 Үлкен дисплейдің Miracast функциясын қолдайтын-қолдамайтынын және онда сымсыз жобалауды қосу жолын көру үшін үлкен дисплей өндірушісінің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе тұтынушыға қызмет көрсету орталығымен кеңесіңіз.

2 Телефонда басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіп,  мүмкіндігін қосыңыз.

3 Барлық таңбашаларды көрсету үшін қайтадан төмен қарай жанап өтіп, **Сымсыз жобалау** параметрін қосыңыз. Телефон қолжетімді дисплей құрылғыларын іздей бастайды.

4 Құрылғылар тізімінде проекциялау байланысын аяқтау үшін үлкен дисплейге немесе сымсыз HDMI адаптеріне сәйкес атты түртіңіз.

Байланыс реттелгеннен кейін жақсырақ дисплей үшін телефоныңызды альбом режиміне қоюға болады.

Болмаса, хабарландырулар орталығын ашу үшін экранның жоғарғы ортасынан немесе сол жағынан төмен қарай жанап өтіп, **Ажырату** мүмкіндігін қосыңыз.

HONOR Басып шығару

Кескіндер мен құжаттарды басып шығару



Құрылғыңызды Mopria-куәландырған принтерге Wi-Fi арқылы жалғаңыз және кескіндер мен құжаттарды құрылғыңыздан басып шығара алатын боласыз.

Құрылғыңызды принтерге жалғау

- 1 Принтер нұсқаулығын тексеріңіз және Mopria-қуәландырған екенін растау үшін оның өндірушісімен кеңесіңіз.
Егер олай болмаса, сәйкес қолданбаны орнату үшін оның өндірушісімен кеңесіңіз немесе құрылғыңызға жалғаңыз.
- 2 Құрылғы мен принтерді бір Wi-Fi желісіне келесі әдістердің кез келгенімен жалғаңыз:
 - Wi-Fi маршрутизаторына қосылу: Принтерде Wi-Fi желісін қосып, оны Wi-Fi маршрутизаторына қосыңыз. Құрылғыда **Баптаулар** > **Wi-Fi** тармағына өтіңіз де, **Wi-Fi** опциясын қосып, сол Wi-Fi маршрутизаторын түртіп, параметрлерді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Wi-Fi Direct арқылы қосылу: Принтер Wi-Fi Direct мүмкіндігін қолдаса, осы мүмкіндікті қосу үшін принтер нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз. Құрылғыңызда **Баптаулар** > **Wi-Fi** тармағына өтіңіз де, **Wi-Fi** опциясын қосыңыз да, **Қосымша параметрлер** > **Wi-Fi Direct** тармағына өтіңіз де, байланыс орнату үшін принтерді түртіңіз.
 - Принтердің хотспотына қосылу: Принтер сымсыз хотспот ретінде екіге бөліне алса, хотспотты қосу және құпиясөз орнату үшін принтер нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз. Құрылғыңызда **Баптаулар** > **Wi-Fi** тармағына өтіңіз де, **Wi-Fi** опциясын қосыңыз да, принтердің хотспотын түртіңіз де, параметрлерді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 3 **Баптаулар** > **Қосымша байланыстар** > **Басып шығару** > **Әдепкі басып шығару қызметі** тармағына өтіп, **Әдепкі басып шығару қызметі** опциясын қосыңыз.
- 4 Іздеу нәтижелерінен принтерді таңдаңыз және принтерді қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Файлдарды басып шығару

Галерея және **Ескертпелер** астындағы файлдарды басып шығару үшін:

- Суреттерді басып шығару: **Галерея** астында суретті ашсаңыз,  > **Бас.шығару не PDF-ке экс-у** түймесін түртіп, принтерді таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Ескертпелерді басып шығару: **Ескертпелер** астында ескертпені ашсаңыз,  > **Басып шығару** түймесін түртіп, принтерді таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share — құрылғылар арасында кескіндер, бейнелер, құжаттар және басқа да файл түрлерін жылдам тасымалдауға мүмкіндік беретін сымсыз бөлісу технологиясы. Бұл технологияда файлдарды мобильді деректерсіз тасымалдау үшін HONOR Share және Wi-Fi Direct функцияларына қолдау көрсетілетін маңайдағы құрылғыларды табу үшін Bluetooth функциясы қолданылады.

HONOR Share мүмкіндігін қосу немесе өшіру

Сонымен қатар HONOR Share құрылғысын келесі жолдардың бірімен қосуға немесе өшіруге болады:


- Басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіп, **HONOR Share** мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз. Сонымен қатар параметрлер экранына қатынасу үшін **HONOR Share** түймесін түртіп, ұстап тұра аласыз.
- **Баптаулар > Қосымша байланыстар > HONOR Share** тармағына өтіп, **HONOR Share** опциясын қосыңыз не өшіріңіз.


Файлдарды HONOR Share арқылы құрылғылар арасында жылдам бөлісу

Файлдарды HONOR құрылғылары арасында жылдам бөлісу үшін HONOR Share мүмкіндігін пайдалана аласыз. Алушы файлдарды жібермес бұрын алдын ала көріп, содан кейін оларды алғаннан кейін файлдардың толық мазмұнын көре алады. Мысалы, алушы қабылданған суреттерді немесе бейнелерді галереяда көре алады.

1 Қабылдаушы құрылғыда **HONOR Share** опциясын қосыңыз.

2 Жіберуші құрылғыда бөліскіңіз келетін файлды немесе альбомды таңдау үшін

оларды басып тұрып,  түймесін түртіңіз. **HONOR Share** түймесін түртіп, файлды жіберу үшін қабылдаушы құрылғының белгішесін түртіңіз.

 Файлдарды қолданбадан тікелей бөлісіп жатсаңыз, осы қадамдар өзгеше болуы мүмкін.

3 Қабылдаушы құрылғыда тасымалдауды қабылдау үшін **Қабылдау** түймесін түртіңіз.

Алынған файлдарды көру үшін **Файлдар** бөлімін ашып, **Шолу** қойындысын түртіп, **Телеф.** > **HONOR Share** тармағына өтіңіз.


Сонымен қатар **Галерея > Альбом > HONOR Share** тармағына өту арқылы алынған кескіндерді немесе бейнелерді көре аласыз.

HONOR Share көмегімен файлдарды телефон мен компьютер арасында бөлісу


Файлдарды телефон мен компьютер арасында оңай сымсыз бөлісу үшін HONOR Share функциясын пайдалана аласыз.

Деректер кабелінсіз ДК-дағы телефон файлдарын көріп, өңдеңіз немесе файлдарды ДК-дан телефоныңызға жіберіңіз.

Телефоныңыздан ДК-ға:

- 1 ДК-да Bluetooth және Wi-Fi функцияларын қосыңыз.
- 2 Телефонда басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіңіз. «Параметрлер» экранына өту үшін **HONOR Share** түймесін ұзақ басып, **HONOR Share** мүмкіндігін қосыңыз.
- 3 ДК-да **PC Manager > HONOR Share** мүмкіндігін қосып, **Басқа құрылғылардың табуына рұқсат ету** мүмкіндігі қосулы екенін растаңыз.
- 4 Телефоныңызда бөлісетін файлды ұзақ басып,  түймесін түртіп, **HONOR Share** параметрін таңдаңыз. Алушы құрылғы табылғаннан кейін файлды бөлісу үшін атын теріңіз.

Компьютеріңізден телефонға:

- 1 ДК-да Bluetooth және Wi-Fi функцияларын қосыңыз.
 - 2 Телефонда **HONOR Share** мүмкіндігін қосыңыз.
 - 3 ДК-да бөлісетін файлды таңдап, **Қосымша опцияларды көрсету > HONOR Share** түймесін тінтуірдің оң жағымен басыңыз. ДК **HONOR Share** функциясы қосулы телефондарды іздейді. Файлды алу үшін телефонды таңдаңыз.
 - 4 Телефондарда файлды алу үшін экрандағы ұсыныстарды орындаңыз.
-  PC Manager 15.0 және одан кейінгі нұсқасы орнатылған HONOR ноутбуктарына қолдау көрсетіледі. Бұл мүмкіндік өнімге байланысты өзгеруі мүмкін, нақты жағдайды қараңыз.

HONOR Share қолданбасымен бір түртіп басып шығару

Жаныңызда HONOR Share мүмкіндігін қолдайтын принтер болса, принтерді тауып, құрылғыңызда сақталған суреттерді немесе PDF файлдарын басып шығару үшін HONOR Share мүмкіндігін пайдалана аласыз.

- 1 Принтер түріне байланысты келесіні қамтамасыз етіңіз:
 - Wi-Fi мүмкіндігі бар принтерлер: Принтердің қуатын қосып, құрылғыңыз қосылған желіге қосу керек.
 - WiFi Direct мүмкіндігі бар принтерлер: Принтер қуат көзіне қосулы болуы және онда WiFi Direct функциясы қосылуы қажет.
 - Bluetooth құрылғысы бар принтерлер: Принтер қуат көзіне қосулы және Bluetooth арқылы анықталатын болуы керек.
- 2 Құрылғыңызда басып шығару қажет файлды алдын ала қарап, **Бөлісу > HONOR Share** тармағына өтіңіз.
- 3 Принтер табылғаннан кейін оның атын құрылғыңыздан түртіп, параметрлерін алдын ала қарау экранында реттеңіз. Содан соң басып шығару үшін **БАСЫП ШЫҒАРУ** түймесін түртіңіз.
Егер Bluetooth принтерін құрылғыңызға алғаш рет жалғап жатсаңыз, принтерді құрылғыдан тауып алып, принтер атын түртіңіз де, байланысты растау үшін принтердегі Қуат түймесін шамамен 1 секундқа басып тұрыңыз.

- i** Қолдау көрсетілетін принтерлер тізімін алу үшін HONOR Share бөлісу экранында **Анықтама** түймесін түртіп, **Принтерлер** параметрін таңдап, **Қандай принтерлерге қолдау көрсетіледі?** түймесін түртіңіз.


HONOR ID тіркелгісіне жылдам кіру

HONOR ID тіркелгісіне оңай кіру

Жаңа құрылғыда HONOR ID тіркелгіңізге кіру үшін **Баптаулар > тармағына өтіңіз.**

Мына әрекеттерді орындап көруге болады:

- Тіркелгіге кіру: Тіркелгі атын енгізіп, **КЕЛЕСІ** түймесін түртіп, экрандағы нұсқауларды орындай отырып құпиясөз немесе SMS растау коды арқылы кіріңіз.
- Кіру үшін сканерлеу Жаңа құрылғыда жоғарыдағы QR коды белгішесін түртсеңіз, экранда QR коды пайда болады. HONOR ID тіркелгісімен кірген құрылғыда

Баптаулар тармағына өтіп, HONOR ID түймесін түртіп,  түймесін түртіп, жаңа құрылғыда QR кодын сканерлеп, **КІРУ** түймесін түртіңіз.

Бейне жасау

Фотосурет негіздері

Камераны іске қосу

Камера қолданбасын ашудың бірнеше жолы бар.

Негізгі экраннан

Негізгі экраннан **Камера** бөлімін ашыңыз.

Құлыптау экранынан

Экран құлыптаулы кезде экранды қосып, камераны ашу үшін төменгі оң жақ бұрышындағы камера белгішесінде жоғары жанап өтіңіз.


Камера параметрлерін реттеу

Фотосуреттер мен бейнелерге жылдамырақ түсіру үшін камера параметрлерін реттей аласыз.

 Мына мүмкіндіктер кейбір режимдерде қолжетімсіз болуы мүмкін.

Арақатынасты реттеу

Камера >  > **Арақатынас** тармағына өтіп, арақатынасты таңдаңыз.

 Бұл мүмкіндік кейбір режимдерде қолжетімсіз.

Орын тегтеуін қосу

Фотосуреттерде және бейнелерде орныңызды тегтеу үшін **Орын тегі** параметрін қосыңыз.

Түсіру орнын көру үшін, галереяда фотосуретті не бейнені жоғары жанап өтіңіз.

Фотосуреттер жасау үшін көмекші торды пайдалану

Тамаша сурет реттеп алуға көмектесу үшін камера торын пайдаланыңыз.

- 1 Камера торы** параметрін қосыңыз. Одан кейін тор сызықтары көріністапқышта пайда болады.
- 2** Фотосуретіңіздің нысанын қиылысу нүктелерінің біріне қойып, ысырма түймесін түртіңіз.


Айна көрінісін қосу

Алдыңғы камераны пайдаланған кезде **Айна көрінісі** опциясын қосу немесе өшіру

үшін,  түймесін түртіңіз.

Ысырма дыбысын өшіру

Камера ысырмасының дыбысын өшіру үшін **Дыбысты өшіру** мүмкіндігін қосыңыз.

 Бұл мүмкіндік тек кейбір елдерде немесе аймақтарда қолжетімді.

Жақсырақ композициялар үшін көлденең деңгейде пайдаланыңыз

Көріністапқышта көлденең бағыттаушы сызықты көрсету үшін **Көлденең деңгей** опциясын қосыңыз.









Нүктелі сызық тұтас сызықпен қабаттасқан кезде, бұл камераның көлденең деңгейімен параллель екенін білдіреді.


Фотосуреттерге түсіру

Фотосуреттер түсіру

1 Камера бөлімін ашыңыз.

2 Төмендегі операцияларды орындай аласыз:


- Фокус: бөлектелетін экранды түртіңіз.
Фокустау нүктесі мен өлшеу нүктесін бөлу үшін көріністапқыш жақтауын басып тұрып, фокустау жақтауы мен өлшеу жақтауы бір уақытта көрінген кезде оларды қажетті орынға бөлек-бөлек сүйреңіз.
- Жарықтықты реттеу: Экранды түртіп, келесі фокустау жақтауына  жоғары немесе төмен қарай жанап өтіңіз.
- Ұлғайту не кішірейту: Экранда қос саусақты ашыңыз/шымшыңыз немесе ұлғайту/кішірейту үшін масштабтау жолағын келесі экранға сырғытыңыз.
- Камера режимін таңдаңыз: Камера режимінің аумағында режимді таңдау үшін солға, оңға, жоғары немесе төмен қарай жанап өтіңіз.
- Жарқылды қосу немесе өшіру:  түймесін түртіңіз және  (автоматты),  (қосулы),  (өшірулі) немесе  (үнемі қосулы) параметрін таңдаңыз.
 (автоматты) параметрін таңдаған кезде, камера сіз қараңғы ортада деп анықтаса, көріністапқышта жарқыл ескертуі көрінеді және түсірген кезде жарқыл автоматты түрде қосылады.
- Сүзгі таңдаңыз: Сүзгі әсерін алдын ала көру үшін  түймесін түртіңіз.

 Барлық режимдерде жоғарыдағы жұмысқа қолдау көрсетіле бермейді, мәліметтер алу үшін әрбір режимдегі ақпаратты қараңыз.

3 Түсіру үшін ысырманы түртіңіз.


Фотосуреттер түсіру үшін «Қалқымалы ысырма» түймесін пайдалану

Камераны пайдаланған кезде қалқымалы ысырманың көрсетілуін қоса аласыз. Оны жылдам фотосурет түсіргіңіз келетін кез келген жерге сүйреңіз.

- 1 **Камера** >  тармағына өтіп, **Қалқымалы ысырма** мүмкіндігін қосыңыз.
- 2 Одан кейін көріністапқышта қалқымалы ысырма көрсетіледі. Оны сізге ұнайтын кез келген орынға сүйрей аласыз.
- 3 Фотосурет түсіру үшін қалқымалы ысырманы түртіңіз.



Фотосуреттерге таймермен түсіру

Камера таймері кері санақты орнатуға мүмкіндік береді, осылайша ысырма түймесін түрткеннен кейін сіз орныңызға жайғаса аласыз.





- 1 **Камера** >  > **Таймер** тармағына өтіп, кері санақты таңдаңыз.
- 2 Көріністапқышқа оралыңыз және ысырма түймесін түртіңіз. Құрылғы кері санақ аяқталғанда фотосуретке түсіреді.

Кәсіби көрінетін фотосуреттер түсіру

AI фотосуреті — нысандар мен көріністерді (мысалы, тағам, жағажайлар және мәтін) интеллектуалды түрде анықтау және түс пен жарықтық параметрлерін сәйкесінше оңтайландыру арқылы жақсырақ фотосуреттер түсіруге көмектесетін алдын ала орнатылған камера мүмкіндігі.


- 1 **Камера** бөлімін ашып, **Фотосурет** режимін таңдаңыз.
- 2 Қосу үшін  түймесін түртіңіз.
- 3 Нысанды көріністапқышта жақтауға алыңыз. Камера түсіріп жатқан нәрсені анықтағаннан кейін, ол автоматты түрде режимді (мысалы, тағам, жағажайлар немесе мәтін) ұсынады.
- 4 Түймесін түртіңіз  опциясын өшіріңіз.

Фотосуреттер немесе бейнелерге сүзгі қолдану

- 1 **Камера** бөлімін ашып, **Фотосурет** немесе **Бейне** режимін таңдаңыз.
- 2 Сүзгіні таңдау үшін  немесе  түймесін түртіп, әсерді алдын ала қараңыз.
 Кейбір құрылғыларда  белгішесі жоқ.
- 3 Фотосурет түсіруді немесе бейне жазуды бастау үшін ысырма түймесін түртіңіз.

Фотосуреттерге алыстан түсіру

- 1 **Камера** бөлімін ашып, **Фотосурет** режимін таңдаңыз.




- 2 Камераны фотосурет түсіретін қашықтықтағы нысанға қаратыңыз. Масштаптау деңгейін реттеу үшін масштабтау слайдерін сүйреңіз немесе саусақтар арасын қысыңыз не жайыңыз.
- 3 Көріністапқышта фокусталатын жерді түртіңіз. Камера фокуста болған кезде,  түймесін түртіңіз.

Панорамалық фотосуреттер түсіру

«Панорама» мүмкіндігімен пейзаж немесе топтық фотосуреттерге шамалы ен қосыңыз. Камера сізге көрінетін көріністегі нысандардың бірнеше фотосуретін түсіреді және оларды біріктіріп, бір панорамалық фотосуретке айналдырады.




Панорамалық фотосуреттер түсіру үшін артқы камераны пайдалану

Панорама режимі бірнеше түсірілімді тұтас панорамалық фотосуретке біріктіреді. Түсіру кезінде жай ғана камераны жылжытып отырсаңыз, қалғанын камера өзі бітіреді.

- 1 **Камера > Қосымша** тармағына өтіп, **Панорама** режимін таңдаңыз.
- 2  түймесін түртіп, панорамалау бағытын орнатыңыз.
- 3 Камераны бастау нүктесіне нұсқап, фотосурет түсіру үшін  түймесін түртіңіз. Камераны экранда көрсетілген көрсеткі бағытына қарай жылжытыңыз. Фотосурет түсіру кезінде көрсеткіні ортаңғы сызықта ұстаңыз.
- 4 Аяқтағаннан кейін  түймесін түртіңіз.

Фотосуреттерге жапсырмалар қосу



Фотосуреттеріңізді жандандыру үшін уақыт, ауа райы, көңіл-күй немесе тағам сияқты жапсырманы қосыңыз.

- 1 **Камера > Қосымша** тармағына өтіп, **Жапсырмалар** режимін таңдаңыз.
Жапсырмалар опциясы көрсетілмесе,  түймесін түртіп, **Жапсырмалар** қолданбасын жүктеп алыңыз.
- 2  түймесін түртіп, жапсырма таңдаңыз. Таңдалған жапсырма көріністапқышта көрсетіледі.
- 3 Орнын өзгерту үшін жапсырманы сүйреңіз. Сонымен қатар кейбір жапсырма түрлерінің мәтінін өңдей аласыз.
- 4 Фотосурет түсіру үшін  түймесін түртіңіз.

Бейне түсіру

Қысқа бейне жасау үшін баяу режимді пайдалану

Кескіндерді бірнеше минут немесе бірнеше сағат ішінде баяу түсіріп, содан кейін оларды қысқа бейнеге жинақтау үшін, баяу режимін пайдалануға болады. Бұл өзгеріс сұлулығын – гүлдеп тұрған гүлдерді, жүзіп жүрген бұлттар мен т.б. түсіруге мүмкіндік береді.

- 1 Камера > Қосымша** тармағына өтіп, **Баяу** режимін таңдаңыз.
- Құрылғыны орнына қойыңыз. Камераның дірілдеуін азайту үшін құрылғыны қозғалтпай ұстап тұратын триподты пайдаланыңыз.
- Жазуды бастау үшін  түймесін түртіп, жазуды аяқтау үшін  түймесін түртіңіз. Жазылған бейне галереяға автоматты түрде сақталады.

Кескіндер мен бейнелерді көру

Фотосуреттер мен бейнелерді көру

Галереяда фотосуреттер мен бейнелерді көруге, өңдеуге және бөлісуге болады.

Түсіру уақыты бойынша көру

Галерея бөлімін ашыңыз. **Фото** қойындысында айлық көрініске ауыстыру үшін экранда саусақтар арасын қысыңыз, ал күнделікті көрініске ауыстыру үшін саусақтар арасын жайыңыз.


Сонымен қатар уақытты көру үшін айналдыру дөңгелегін жиегіне сүйрей аласыз.

Альбом бойынша көру

Фотосуреттер мен бейнелерді **Альбом** қойындысында альбомы бойынша көруге болады.



Әдепкі альбомдарға кейбір фотосуреттер мен бейнелер сақталады. Мысалы, камерамен жазылған бейнелер **Камера** альбомында сақталады. Скриншоттар мен экран жазбалары **Скриншоттар** альбомында сақталады.

Фотосуреттер мен бейнелер туралы мәліметтерді көру

- Галерея ішінде толық экран режимінде көру үшін фотосуретті немесе бейнені түртіңіз. Мәзірді қайтадан жасыру үшін экранды түртіңіз.
- Толық экран режимінде сақтау жолы, ажыратымдылық және өлшем сияқты фотосурет пен бейне туралы мәліметтерді көру үшін  түймесін түртіңіз.

Кескіндер мен бейнелерді бөлісу

Альбом тармағына өтіп, кескіндер мен бейнелерді келесі жолдармен бөлісуге болады:

- Бір кескінді немесе бейнені бөлісу: Кескінді немесе бейнені түртіп, бөлісу үшін  түймесін түртіңіз.
- Бірнеше кескінді немесе бейнені бөлісу: Альбомда бірнеше таңдау режиміне кіру үшін кескінді немесе бейнені ұзақ уақыт басып, бірнеше кескін мен бейнені таңдап, бөлісу үшін  түймесін түртіңіз.

Фотосуретті қауіпсіз бөлісу

«Фотосуретті қауіпсіз бөлісу» мүмкіндігі бөлісу кезінде құпиялықтың жылыстауын болдырмау үшін фотосурет орны және түсіру деректері сияқты ақпаратты жоюға көмектеседі.

1 Галерея > Альбом тармағына өтіңіз.

2 Бір немесе бірнеше фотосуретті таңдап,  түймесін түртіңіз.

3 Бөлісу экранының жоғарғы сол жағындағы хабарламаны тексеріңіз. Құпиялық қорғанысы қосылмай, **Құпиялық опциялары** түймесін түрткенде **Құпиялық опциялары** терезесі көрсетілсе, фотосуреттерді қауіпсіз бөлісу мақсатында осы мүмкіндікті қосу үшін экрандағы ұсыныстарды орындаңыз.

Альбомдарды ұйымдастыру

Арасында оңай жылжу үшін фотосуреттер мен бейнелерді альбомдарға ұйымдастырыңыз.


Альбомдар қосу


1 Галерея > Альбом тармағына өтіңіз.

2  түймесін түртіп, альбомға ат беріп, **ОК** түймесін түртіңіз.

3 Қосу керек фотосуреттерді немесе бейнелерді таңдап, оларды альбомға жылжытыңыз немесе көшіріңіз.


Альбомдарды сұрыптау

1 Галерея > Альбом >  тармағына өтіп, **Альбомдарды сұрыптау** түймесін түртіңіз.



2 Альбомнан кейінгі  қажетті орынға сүйреңіз. Альбомдарды әдепкі ретке қайта орнату үшін **Қайта орнату** түймесін түртіңіз.

Альбомды жасыру



Альбомда көрсеткіңіз келмейтін жеке суреттеріңіз бен бейнелеріңіз болса, оларды жасыруға болады.

Альбом қойындысында альбомды түртіп, жасыру қажет суретті немесе бейнені таңдау үшін ұзақ басып,  **> Жасыру > ОК** түймесін түртіңіз.

Таңдалған суреттер мен бейнелер жасырылады. Мына әрекеттерді орындай аласыз:


- **Альбом** қойындысында жасырын суреттер мен бейнелерді көру үшін  > **Альбомдар жасыру** түймесін түртіңіз.
- **Альбомдар жасыру** ішінен суретті немесе бейнені таңдау үшін ұзақ басып, **Көрсету** түймесін түртіңіз.
Көрсеткеннен кейін суреттер мен бейнелер бастапқы альбомға қалпына келтіріледі.
-  Ортақ альбомдардағы суреттер мен бейнелерді жасыру мүмкін емес, нақты жағдайды қараңыз.

Фотосуреттер мен бейнелерді жылжыту

- 1 Альбомды ашып, жылжыту қажет фотосуреттер мен бейнелерді таңдау үшін түртіп, ұстап тұрыңыз.
 - 2 Қажетті альбомды таңдау үшін  > **Жылжыту** түймесін түртіңіз.
 - 3 Элементтер жылжытылғаннан кейін, олар өзінің бастапқы альбомында болмайды.
-  **Барлық фотосуреттер** және **Бейнелер** альбомдары барлық фотосуреттер мен бейнелерді құрылғыда көрсетеді.
Элементтерді альбомдар ішінде жылжыту осы альбомдардың көрінісіне әсер етпейді.

Фотосуреттер мен бейнелерді жою

Жою қажет элементтерді түртіп тұрып, **Жою** > **Жою** тармағына өтіңіз.

-  **Барлық фотосуреттер, Менің таңдаулыларым, Бейнелер** және **Камера** альбомдары сияқты кейбір алдын ала орнатылған альбомдарды жою мүмкін емес.


Жойылған фотосуреттер мен бейнелер жойылғаннан кезден 30 күннен кейін

Жақында жойылғандар альбомына біржолата жылжытылады.

Фотосуретті немесе бейнені біржолата қолмен жою үшін, оның **Жақында жойылғандар** альбомындағы нобайын түртіп тұрып, **Жою** > **Жою** тармағына өтіңіз.

Жойылған фотосуреттер мен бейнелерді қалпына келтіру

Жақында жойылғандар альбомында қалпына келтіру қажет элементтерді түртіп,



ұстап тұрыңыз да, оларды өзінің бастапқы альбомдарына қалпына келтіру үшін  түймесін түртіңіз.

Бастапқы альбом жойылса, жаңа біреуі жасалады.

Альбомдарды бұғаттау

Галерея ішінде үшінші тарап қолданбасы альбомдарының көрсетілуін алдын алу үшін оларды бұғаттаңыз.

- 1 **Басқалары** тізімінде бұғаттау қажет альбомды түртіңіз.

- 2** Жоғарыда  көрсетілсе, ол альбомның бұғатталуы мүмкін екенін көрсетеді.  >
Бұғаттау тармағына өтіңіз.
Бұғатталған альбомдарды тек **Файлдар** ішінен көруге болады.
- 3** Альбомды бұғаттаудан шығару үшін, **Басқалары** тізімін ашып, **Бұғатталған альбомдарды көру** түймесін түртіп, одан кейін альбомның жанындағы **Бұғаттаудан шығару** түймесін түртіңіз.

 **Басқалары** ішіндегі кейбір альбомдарды ғана бұғаттауға болады.

Фотосуреттер мен бейнелерді таңдаулылар қалтасына қосу

Фотосурет не бейнені ашып,  түймесін түртіңіз.

Элемент өзінің түпнұсқа альбомында және **Менің таңдаулыларым** альбомда пайда болады.

Smart Life-ты қолданып көріңіз


Аудио арнаны бір түртіп ауыстыру

Ойнату барысында басқа шығыс құрылғысына ауыстыру

Құлақсаптар арқылы музыканы немесе бейнелерді ойнатқан кезде сымды құлақсаптарды шешпей немесе Bluetooth құлақсаптарын ажыратпай ойнатуды басқа құрылғыға жылдам ауыстыра аласыз.

1 Құрылғыңызда Bluetooth функциясын қосып, оны сымды құлақсаптарға немесе Bluetooth аудио құрылғысына (мысалы, Bluetooth құлақсаптары, Bluetooth үндеткіші немесе көлікке бекітілген құрылғы) қосыңыз.

2 Сәтті жұптастырғаннан кейін құрылғыңызда хабарландырулар тақтасын төмен қарай жанап өтсеңіз, **Ағымдағы аудио шығысы құрылғысы** немесе **Ағымдағы аудио кіріс/шығыс құрылғысы** картасын көресіз. Дәл қазір қолжетімді аудио

шығысы құрылғыларын көрсету үшін картада  түймесін түртіңіз. Аудионы ауыстыру керек құрылғыны таңдаңыз.

i Құрылғыңызда Type-C емес порты бар сымды құлақсаптарға қолдау көрсетілсе, құрылғыңыздың аудио шығысы арнасы әдепкі бойынша **Осы құрылғы** күйінен сымды құлақсаптарға ауысады.

Кеңестер


Жиі пайдаланылатын функцияларға жылдам қатынасу


Жиі қолданылатын қолданба мүмкіндіктеріне негізгі экраннан қатынасу

Белгілі бір қолданбалардың жиі қолданылатын мүмкіндіктеріне негізгі экрандағы қолданба белгішелерінен қатынаса аласыз және тіпті осы мүмкіндіктер үшін негізгі экранға төте жолдар қоса аласыз.

Жиі қолданылатын қолданба мүмкіндіктеріне жылдам қатынасу

Қалқымалы мәзір көрсетілгенше қолданба белгішесін түртіп, ұстап тұрып, қатынасу үшін жиі пайдаланылатын мүмкіндікті түртіңіз.

Мысалы,  белгішесін түртіп, ұстап тұрып, қатынасу үшін қалқымалы мәзірден «Селфи» немесе «Бейне» сияқты түсіру режимін түртіңіз.

 Қолданба белгішесін түртіп, ұстап тұрғаннан кейін қалқымалы мәзір көрсетілмесе, ол қолданба бұл мүмкіндікке қолдау көрсетпейтінін білдіреді.

Жиі қолданылатын қолданба мүмкіндіктерді негізгі экранға қосу

Қалқымалы мәзірді шығару үшін негізгі экранда қолданба белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз. Төте жол жасау үшін қалаған мүмкіндікті түртіп, ұстап тұрыңыз да, одан кейін оны негізгі экранға сүйреңіз.

Тапсырмаларды бірнеше терезеде бір уақытта пайдалану


Бөлінген экран режимін қосу

«Бірнеше терезе» мүмкіндігі қолданбаларды бірнеше тапсырманы орындауға арналған бөлінген экрандарда ашуға мүмкіндік береді.

Бөлінген экран режимін қосу:


- 1 Қолданбаны ашып, сол жақ не оң жақ шетінен ішке қарай жанап өтіп, бірнеше терезелі бекемдеуді көрсету үшін ұстап тұрыңыз.
- 2 Қолданба белгішесін бірнеше терезелі бекемдеуден сүйреп шығарыңыз.

Бөлінген экран тақталары арасында ауысу:

Тақта кішірейгенше бөлінген экран тақтасының жоғарғы жағында  түймесін түртіп, ұстап тұрып, тақталарды ауыстыру үшін оны экранның басқа жағына сүйреңіз.


Бөлінген экран режимінен шығу:

Бөлінген экран терезесінің ортаңғы жолындағы қысқа жолақты  басып тұрып, басқа терезе жоғалғанша сүйреңіз.





-  Қолданбаға байланысты бөлінген экран режимін қолдау өзгеріп отырады.
 - Бөлінген экран режимі кез келген берілген уақытта екі қолданбаға шектеледі.

«Бірнеше терезе» көмегімен қолданбалар арасында сүйреп апарып тастау

Қолданбалар арасында кескіндерді, мәтінді және құжаттарды оңай сүйреп апарып тастау үшін «Бірнеше терезе» мүмкіндігін пайдаланыңыз.

- Кескінді сүйреп апарып тастау: **Қойын дәптер** көмегімен ескертпелер жазған кезде **Файлдар** қолданбасын ашып, қосу керек фотосуретті таңдап, **Қойын дәптер** өңдегішіне сүйреңіз.
- Мәтінді сүйреп апарып тастау: SMS хабарын жіберген кезде **Қойын дәптер** қолданбасын ашып, жіберу керек мәтінді басып тұрып, оны хабарлама мәтінін енгізу ұяшығына сүйреңіз.
- Құжатты сүйреп апарып тастау: Электрондық хабарды жазу кезінде **Файлдар** қолданбасын ашып, тіркеу керек құжатты таңдап, оны электрондық хабар өңдегішіне сүйреңіз.
-  Кейбір қолданбаларда «Бірнеше терезе» мүмкіндігімен сүйреп апарып тастауға толығымен қолдау көрсетіле бермейді.

Бірнеше терезелі бекемдеуден қолданбаны қосу, жылжыту немесе жою

- Қолданба қосу: Бірнеше терезелі бекемдеуде  түймесін түртіп, қосқыңыз келетін қолданбаны түртіп, **Дайын** түймесін түртіңіз.
- Қолданбаны жылжыту: Бірнеше терезелі бекемдеуде  түймесін түртіп, қажетті қолданбаны бекемдеудің кез келген орнына сүйреп, **Дайын** түймесін түртіңіз.
- Қолданбаны жою: Бірнеше терезелі бекемдеуде  түймесін түртіп, жойғыңыз келетін қолданбаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы  түймесін түртіп, **Дайын** түймесін түртіңіз.

Бөлінген экран және қалқымалы терезе арасында ауысу

- Бөлінген экран режимінен қалқымалы терезеге ауысу: Бөлінген экран тақтасының үстіндегі жолақты түртіп, ұстап тұрып, оны «Портрет» режимінде экранның сол/оң жағына сүйреңіз немесе «Альбом» режимінде төменгі жиегіне сүйреңіз.

- Қалқымалы терезеден бөлінген экран режиміне ауысу: Қалқымалы терезенің үстіңгі жағындағы жолақты түртіп, ұстап тұрып, оны «Портрет» режимінде жоғары/төмен немесе «Альбом» режимінде солға не оңға қарай сүйреңіз.

«Бірнеше терезелі бекемдеу» мүмкіндігін өшіру

Әдепкі бойынша «Бірнеше терезелі бекемдеу» қосулы. Оны өшіру үшін **Баптаулар > Арнайы мүмкіндіктер > Бірнеше терезелі** тармағына өтіп, **Бірнеше терезелі бекемдеу** мүмкіндігін өшіріңіз.

Қалқымалы терезені пайдалану

Ойын ойнау кезінде қалқымалы терезені ашып, бір секунд ойынды жібермей достармен сөйлесе аласыз.

Қалқымалы терезені көрсету:

- 1 Сол жақ не оң жақ шетінен ішке қарай жанап өтіп, бірнеше терезелі бекемдеуді көрсету үшін ұстап тұрыңыз.
- 2 Қолданбаны қалқымалы терезеде ашу үшін бірнеше терезелі бекемдеудегі қолданба белгішесін түртіңіз.

Қалқымалы терезе орнын ауыстыру:

Терезені қажетті орынға жылжыту үшін қалқымалы терезенің үстіндегі жолақты сүйреңіз.

Қалқымалы терезе өлшемін өзгерту:

Өлшемін өзгерту үшін қалқымалы терезенің кез келген бұрышын ортасына қарай сүйреңіз.

Толық экранды көрсету:

Қалқымалы терезенің төменгі жағындағы ескертпе жолағынан төмен қарай жанап өтіңіз немесе толық экранда көрсету үшін қалқымалы терезенің жоғарғы жағындағы


 >  түймесін түртіңіз.

Қалқымалы терезені кішірейту:

Қалқымалы көпіршікке барынша азайту және кішірейту үшін экранда қалқымалы



терезенің жоғарғы жағынан кез келген жаққа қарай  жылдам шайқаңыз немесе

қалқымалы терезенің жоғарғы жағындағы  >  түймесін түртіңіз.

 Қалқымалы көпіршікке 10 кішірейтілген қалқымалы терезеге дейін орналастыруға болады.


Қалқымалы терезені жабу:

Қалқымалы терезенің төменгі жағындағы ескертпе жолағынан төмен қарай жанап

өтіңіз немесе жабу үшін қалқымалы терезенің жоғарғы жағындағы  >  түймесін түртіңіз.

Қолданбалардың қалқымалы терезелері арасында табу және ауыстыру

Қалқымалы терезені басқару функциясын пайдаланып қолданбалардың қалқымалы терезелері арасында жылдам табуға және ауыстыруға болады.

- 1 Бірнеше қолданба үшін қалқымалы терезелер ашылғанын және олар қалқымалы шарға кішірейтілгенін тексеріңіз.
- 2 Барлық қалқымалы терезе алдын ала көріністерін көрсету үшін қалқымалы шарды түртіңіз:
 - **Қалқымалы терезе алдын ала көріністері арқылы шолу:** Сіз іздеген қолданбаның қалқымалы терезесінің алдын ала көрінісін табу үшін жоғары немесе төмен қарай жанап өтіңіз.
 - **Қолданбаның қалқымалы терезесін көрсету:** Қалқымалы терезеде көрсету үшін қолданбаның қалқымалы терезесінің алдын ала көрінісін түртіңіз.
 - **Қолданбаның қалқымалы терезесін жабу:** Жабу үшін қалқымалы терезеде түймесін түртіңіз. 

Тіркемені қалқымалы терезеде ашу

Қалқымалы терезеде белгілі бір қолданбаларда (мысалы, «Электрондық пошта» немесе «Қойын дәптер») сілтемені немесе тіркемені ашуға болады.

 Бұл мүмкіндік кейбір қолданбаларда қолжетімсіз.

- 1 «Электрондық пошта» қолданбасын ашыңыз.
- 2 Қалқымалы терезеде ашу үшін «Электрондық пошта» қолданбасында сілтемені немесе тіркемені түртіңіз.
 - **Сілтемені ашу:** Қалқымалы терезеде көрсету үшін «Электрондық пошта» қолданбасында сілтемені түртіңіз.
 - **Тіркемені ашу:** Қалқымалы терезеде көрсету үшін «Электрондық пошта» қолданбасында тіркемені (мысалы, құжат, кескін немесе бейне) түртіңіз.

Қолданбалар


Қолданбалар

Қолданба негіздері

Қолданбаны жою

Келесі әдістердің бірін пайдалану арқылы қолданбаны жоюға болады:

- **Қалыпты** мәнерлі негізгі экранды пайдаланған кезде негізгі экранда қолданба белгішесін түртіп, ұстап тұрып, **Жою** түймесін түртіп, нұсқауларды орындаңыз.
- **Тартпа** мәнерлі негізгі экранды пайдаланған кезде қолданбалар экранында қолданба белгішесін түртіп, ұстап тұрып, **Жою** түймесін түртіп, нұсқауларды орындаңыз.
- **Баптаулар > Қолданбалар > Қолданбалар** тармағына өтіп, қолданбаны түртіп, одан кейін **Жою** түймесін түртіңіз.


 Кейбір алдын ала орнатылған жүйе қолданбаларын жою мүмкін емес, себебі оларды жою жүйе қателіктеріне алып келуі мүмкін.

Фондық қолданбаларды басқару



1 Пайдаланып жатқан шарлау әдісіне қарай келесі әдістердің бірін пайдалану арқылы жуырдағы тапсырмаларға қатынасу:

- **Қимылдар:** Экранның төменгі жағынан жоғары жанап өтіп тұрыңыз.
- **Үш пернемен шарлау:** түймесін түртіңіз.

2 Жуырдағы тапсырмалар экранында мына әрекеттерді орындауға болады:

- Қолданбаны алдын ала қарау үшін, шетінен жанап өтіңіз.
- Қолданбаға қатынасу үшін, қолданбаның алдын ала көрінісін түртіңіз.
- Қолданбаны жабу үшін қолданбаның алдын ала көрінісінде жоғары жанап өтіңіз.
- Құлыптау үшін қолданбаның алдын ала көрінісінде төмен жанап өтіңіз. 

қолданбаның алдын ала көрінісінің жоғарғы жағында пайда болады.  түрту қолданбаны жаппайды.

- Оның құлпын ашу үшін, қайтадан төмен жанап өтіңіз.  жоғалады.
- Барлық қолданбаларды жабу үшін  түймесін түртіңіз (құлыпталғандардан басқа).

Қолданба кәшін тазалау

Бос сақтау орнын босату үшін қолданба кәші файлдарын жойыңыз.



Баптаулар > Қолданбалар > Қолданбалар тармағына өтіп, кәшті тазалау қажет қолданбаны таңдап, **Жады > Кәшті тазалау** тармағына өтіңіз.

Контактілер


Контактілерді қосу және басқару

Негізгі экранда **Контактілер** қолданбасын ашып (немесе **Телефон** қолданбасын ашып, **Контактілер** интерфейсіне өтіп), контактілерді қосыңыз, бөлісіңіз немесе жойыңыз.

Контактілерді қолмен жасау


Контактілер экранында  түймесін түртіп, **Жаңа контакт** интерфейсіне өтіп, атын, телефон нөмірін және басқа ақпаратты енгізіп, сақтау үшін  түймесін түртіңіз.

Дубликат контактілерді біріктіру

Контактілер интерфейсінде  > **Параметрлер > Контактілерді ұйымдастыру > Қайталанатын контактілерді біріктіру** тармағына өтіп, дубликат контактілерді таңдап, **Біріктіру** түймесін түртіңіз.

Контактілерді іздеу

Іздеу контактілерін келесі жолдармен іздеуге болады:

- **Контактілер** интерфейсін ашып, жоғарғы жақтағы **Іздеу** енгізу ұяшығына сұрау қажет кілтсөздерді (мысалы, контакт тегінің инициалдары, телефон нөмірі, электрондық пошта) енгізіңіз.
- Іздеу ұяшығын шығарып, сұрау қажет кілтсөздерді енгізу үшін негізгі экранның ортасынан төмен қарай жанап өтіңіз.
-  Сонымен қатар дәлірек іздеу үшін «John Beijing» сияқты бірнеше кілтсөзді бір уақытта енгізуге болады.

Контактілерді бөлісу




- 1 Контактілер** интерфейсінде бөлісетін контактілерді ұзақ басып, **Контактіні бөлісу** түймесін түртіңіз. Болмаса, бөлісетін контактілерді түртіп, **Қосымша > Контактіні бөлісу** түймесін түртіңіз.
- 2** Бөлісу әдісін таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Контактілерді өшіру

Контактілерді келесі жолдармен жоюға (немесе топтық жоюға) болады:

Контактілер интерфейсінде

- жойылатын контактілерді ұзақ басып, **Жою** түймесін түртіңіз.

- Жойылатын контактілерді түртіп, төменгі жақтағы **Қосымша > Контактіні жою** түймесін түртіңіз.
-  > **Параметрлер > Контактілерді ұйымдастыру > Бірнеше контактіні жою** тармағына өтіп, жойылатын контактілерді таңдап, төменгі жақтағы **Жою** түймесін түртіңіз.
-  Сәтсіз жағдаймен жойылған контактілерді қалпына келтіру үшін **Контактілер** интерфейсін ашып,  > **Параметрлер > Контактілерді ұйымдастыру > Соңғы жойылған** тармағына өтіп, қалпына келтіретін контактілерді таңдап, **Қалпына келтіру** түймесін түртіңіз.

Контакт топтарын басқару

Көптеген контактілерді қалауыңызға қарай топтастыру арқылы басқаруға болады, бұл топтық электрондық хаттарды немесе хабарламаларды жіберуді жеңілдетеді. Жүйе контактілерді компания, қала және соңғы байланыс уақыты бойынша автоматты түрде топтастырады. Сонымен қатар жеке топтарыңызды жасай аласыз.

Топтар жасау

- 1 Контактілер** немесе **Телефон** қолданбасын ашып, **Контактілер** қойындысын таңдаңыз.
- 2 Топтар** параметрін таңдап, **Жаңа** түймесін түртіп, «Отбасы» сияқты топ атауын енгізіп, **ОК** түймесін түртіңіз.
- 3** Топ экранында **Мүш. қосу** түймесін түртіп, топқа қосатын контактіні таңдап, **Қосу** түймесін түртіңіз.



Топтарды өңдеу

Контактілер интерфейсінде **Топтар** параметрін таңдап, өңдеу қажет топты енгізіңіз.

- Мүше қосу: Топқа мүшелер қосу үшін **Мүш. қосу** түймесін түртіңіз.
- Мүшені жою: Жою қажет мүшені ұзақ басып, **Топтан алып тастау** түймесін түртіңіз.
- Қосымша жұмыстар: **Қосымша** түймесін түртіп, топтық жою үшін **Мүшелерді жою** параметрін таңдаңыз немесе **Топтың рингтоны, Топты жою** және **Қайта атау** параметрлерін таңдаңыз.

Топтық хабарламаларды немесе электрондық хабарларды жіберу

Контактілер интерфейсінде **Топтар** параметрін таңдап, топты енгізіңіз:

- Топтық хабарлама жіберу: Хабарламаны жіберу және мақсатты мүшелерді таңдау үшін  түймесін түртіңіз.
- Топтық электрондық хат жіберу: Электрондық хатты жіберу және мақсатты мүшелерді таңдау үшін  түймесін түртіңіз.

Топтарды өшіру

Контактілер интерфейсінде **Топтар** тармағына өтіңіз. Телефон топтарын келесі жолдардың бірімен жоюға болады:

- Жойылатын топты ұзақ басып, **Жою** түймесін түртіңіз.
- Төменгі жақтағы **Жою** түймесін түртіп, жойылатын топты таңдап, **Жою** түймесін түртіңіз.

Жеке ақпарат қосу


Басқалармен бөлісу үшін жеке ақпарат бар бизнес карталарын жасай аласыз. Сонымен қатар төтенше жағдайда анықтама алу үшін төтенше жағдайдағы жеке ақпаратты қосуға болады.

Бизнес карталарын жасау

- 1 Контактілер** немесе **Телефон** қолданбасын ашып, **Контактілер** қойындысын таңдаңыз.
- 2 Менің карта** түймесін түртіп, профиль суретін, атын, телефон нөмірін және басқа ақпаратты орнатыңыз.
- 3** Бизнес картасын QR кодымен жасау үшін ✓ түймесін түртіңіз.

 Сонымен қатар QR кодтарын пайдаланып картаңызды бөлісуге болады.

Төтенше жағдайдағы жеке ақпаратты қосу

Контактілер интерфейсінде **Менің карта** >  **Шұғыл ақпарат** тармағына өтіп, **ҚОСУ** түймесін түртіп, жеке ақпаратты, медициналық ақпаратты, төтенше жағдай контактілерін және басқа ақпаратты толтырыңыз.

 Ақпаратты кейінірек өзгерту үшін **Төтенше жағдай** интерфейсіне өтіп,  түймесін түртіңіз.

Төтенше жағдай контактілерін орнатқаннан кейін анықтама алу үшін қоңырау шалу керек болса, құлыптау экраны құпиясөзін енгізген экраннан **Төтенше жағдай** > **Шұғыл ақпарат** > **Төтенше контактілер** тармағына өтіп, қоңырау шалатын төтенше жағдай контактісін таңдаңыз.

Контакт тарихын жою

- 1 Контактілер** немесе **Телефон** қолданбасын ашып, **Контактілер** қойындысын таңдаңыз.
- 2** Контакт тарихы бар контактіні басыңыз.
- 3 Қосымша** > **Тарихты өшіру** түймесін түртіп, **Жою** түймесін түртіп, контактінің барлық қоңыраулар журналдарын, қоңырау жазбаларын және хабарламаларын жойыңыз.

Телефон

Қоңырау соғу

Нөмірді теру немесе қоңырау шалатын контактіні таңдау


Қоңырау шалу үшін келесі әдістердің бірін таңдаңыз:

- Контактіні табу үшін **Телефон** бөлімін ашып, телефон нөмірінің бөлігін, контакт атының бірінші әрпін немесе контактінің бастапқы әріптерін немесе енгізіңіз, содан кейін қоңырау шалу үшін түртіңіз.
- **Телефон** бөлімін ашып, **Контактілер** қойындысын түртіп, қоңырау шалу үшін контактіні іздеңіз немесе контактілер тізімінен таңдаңыз.

Қоңырауды аяқтау үшін  түймесін түртіңіз.

Жылдам қоңырау шалуды пайдалану

Контакті үшін жылдам қоңырау шалуды реттегеннен кейін, сол контактіге тағайындалған сандық перне арқылы жылдам қоңырау шалуға болады.

Телефон >  > **Параметрлер** > **Жылдам теру** тармағына өтіп, сандық пернені таңдап, осы жылдам қоңырау шалу нөмірі үшін контактіні орнатыңыз.

Қоңырауды аяқтау үшін қуат түймесін басу

Қоңырау кезінде қоңырауды аяқтау үшін қуат түймесін басыңыз.

Телефон >  > **Параметрлер** > **Қосымша** тармағына өтіп, **Қуат түймесі қоңырауды тоқтатады** мүмкіндігін қосыңыз.

Қоңырау фонын орнату

Тұсқағазды қоңырау фоны ретінде орнату үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:

1 Баптаулар > **Негізгі экран және тұсқағаз** > **Тұсқағаз** тармағына өтіңіз.

2 Суретті таңдап, оны тұсқағаз ретінде орнатыңыз.


Сонымен қатар, контактінің профиль суретін қоңырау фонында көрсетілетін етіп орната аласыз.

1 Телефон бөлімін ашып, **Контактілер** қойындысын түртіп, контактіні таңдаңыз.

2  түймесін түртіп, таңдалған контактінің профиль суретін орнату үшін  түймесін түртіңіз.


Халықаралық қоңырау шалу

1 Белсендіру үшін мобильді операторыңызға хабарласыңыз және халықаралық қоңырау қызметі туралы сұраңыз.

- 2 **Телефон** бөлімін ашып, **Контактілер** қойындысын түртіп, қоңырау шалу қажет контактін таңдаңыз.
- 3 Контактілер тізімінде жоқ нөмірлер үшін тергішті ашып, **+** белгішесі көрсетілгенше **0** сандық пернесін басып тұрыңыз. Ел коды мен телефон нөмірін енгізіп, халықаралық қоңырау шалу үшін  түймесін түртіңіз.

VoWi-Fi көмегімен жаңа қоңырау шалу тәжірибесін бастау

VoWi-Fi қызметі интернет қоңырауларға арналған Wi-Fi желісіне негізделген және ұшақ режимінде пайдалануға болады.

- 1 Бұл мүмкіндік операторыңыздың қолдауын қажет етеді. VoWi-Fi қызметін қосу үшін операторыңызға хабарласыңыз..
- 2 **Телефон** >  > **Параметрлер** > **Wi-Fi қоңырауы** тармағына өтіп, **Wi-Fi қоңырауы** параметрін қосыңыз.
- 3 Параметрлер автоматты түрде күшіне енбесе, желі параметрлерін қалпына келтіріңіз. **Баптаулар** > **Жүйе және жаңартулар** > **Ысыру** > **Желі параметрлерін қайта орнату** тармағына өтіп, Wi-Fi, мобильді деректер және Bluetooth функцияларын қайта орнатыңыз.




Кіріс қоңырауларын басқару

Алдыңғы қоңырауда болғаныңызда кіріс қоңырауларына жауап беру үшін қоңырау күтілуде мүмкіндігін пайдалана аласыз.

Құрылғыңыз ақаулы не желі сигналы нашар болғандықтан қоңырауға жауап бере алмасаңыз, қоңырауларды басқа нөмір немесе құрылғыға қайта бағыттау үшін қоңырауларды қайта бағыттау мүмкіндігін орната аласыз.


Кіріс қоңырауына жауап беру немесе қабылдамау

Экран құлпы ашулы кезде қоңырау алсаңыз:

- Қоңырауға жауап беру үшін  түймесін түртіңіз.
- Қоңырауды қабылдамау үшін  түймесін түртіңіз.
- Қоңырауды қабылдамау немесе хабармен жауап беру үшін  түймесін түртіңіз.



«Қоңырау күтілуде» мүмкіндігін қосу

«Қоңырау күтілуде» мүмкіндігі қоңырау өтіп жатқанда біріншісін күтуге қоя отырып кіріс қоңырауға жауап беруге мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік оператордың қолдауын қажет етеді. Қосымша мәліметтер алу үшін операторға хабарласыңыз.

Телефон >  > **Параметрлер** тармағына өтіп, **Қосымша** > **Параллельді қоңырау** тармағына өтіңіз.


- i** Телефоныңызда екі SIM картасы болса, SIM 1 және SIM 2 параметрлерін тиісінше теңшеңіз.
Бұл мүмкіндік операторға байланысты өзгеруі мүмкін.

Қоңырау кезінде жаңа кіріс қоңырауына жауап беру


- 1 Басқа қоңырауға жауап беру кезінде кіріс қоңырауына алсаңыз, оған жауап беру үшін  түймесін түртіңіз.
- 2 Екі қоңырау арасында ауыстыру үшін,  түймесін түртіңіз немесе қоңыраулар тізімінде күтілудегі қоңырауды түртіңіз.

Қоңырауларды қайта бағыттау мүмкіндігін қосу

«Қоңырауларды қайта бағыттау» мүмкіндігі қосылғаннан кейін, алдын ала орнатылған шарттарға сәйкес келетін қоңыраулар көрсетілген телефон нөміріне автоматты түрде аударылады. Бұл мүмкіндік оператордың қолдауын қажет етеді. Қосымша мәліметтер алу үшін операторға хабарласыңыз.

- 1 **Телефон** бөлімін ашып,  > **Параметрлер** тармағына өтіп, **Қоңырауларды қайта бағыттау** түймесін түртіңіз.
 - 2 Қоңырауды қайта бағыттау әдісін таңдап, қосыңыз да, мақсатты нөмірді енгізіп, растаңыз.
- i** Телефоныңызда екі SIM картасы болса, SIM 1 және SIM 2 параметрлерін тиісінше теңшеңіз.
Бұл мүмкіндік операторға байланысты өзгеруі мүмкін.

Қоңырауды қайта бағыттау мүмкіндігін өшіру

- 1 **Телефон** бөлімін ашып,  > **Параметрлер** тармағына өтіп, **Қоңырауларды қайта бағыттау** түймесін түртіңіз.
- 2 Қайта бағыттау режимін таңдап, оны өшіріңіз.

Төтенше жағдай SOS және қоңыраулар

Төтенше жағдай SOS пайдалану

Төтенше жағдайға тап болсаңыз, төтенше жағдай контактілеріңізге жылдам әрі құпия түрде SOS хабарын жіберуге немесе SOS қоңырауын шалуға болады.

- 1 **Баптаулар** > **Қауіпсіздік және төтенше жағдай** > **Төтенше жағдай SOS** тармағына өтіп, **Төтенше контактілер** түймесін түртіп, төтенше жағдай контактісін қосыңыз.
- 2 **SOS хабарын да жіберу** және **Автоматты SOS қоңырауы** мүмкіндіктерін қосып, қатысты рұқсаттарды ұсынылғандай орнатыңыз.


«Төтенше жағдай SOS» мүмкіндігін қосқаннан кейін, төтенше жағдайға тап болсаңыз, қуат түймесін қатарынан жылдам бес рет басыңыз және құрылғы төтенше жағдай контактілеріне ағымдағы орныңыз бар хабарламаны автоматты түрде жібереді. Сонымен қатар ол төтенше жағдай контактілеріңізге бір-бірден автоматты түрде


қоңырау шалып, алдын ала жазылған SOS хабарын ойнатып, қоңырауды автоматты түрде аяқтайды.

Автоматты SOS қоңырауы мүмкіндігі өшірулі болса, хабар жібергеннен кейін құрылғы жедел қоңырау экранын шығарады, одан тез арада төтенше жағдай қызметіне немесе төтенше жағдай контактілерінің біріне хабарласа аласыз.

Жедел қоңыраулар соғу





Төтенше жағдайда сигнал болмаған жағдайда да, тікелей құрылғының құлыптау экранынан жедел қоңыраулар соғуға болады.

 Жедел қоңырау соғу мүмкіндігі жергілікті ережелерге бағынады және жеке мобильді операторларға байланысты болады. Желі мәселелері немесе кедергінің басқа түрлері жедел қоңыраулардың жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

- 1 Құлыптау экранынан құпиясөзді енгізуге арналған экранға қатынасып, **Төтенше жағдай** түймесін түртіңіз. Сигнал жақсы аумақта болсаңыз және құрылғыңызда интернет байланысы болса, ол орналасқан жеріңізді автоматты түрде анықтап, экранда көрсетеді.
- 2 Жергілікті төтенше жағдай нөмірін енгізіңіз және нөмірге қоңырау шалу үшін  түймесін түртіңіз. Я болмаса, қоңырау шалу үшін **Шұғыл ақпарат** түймесін түртіңіз және төтенше жағдай контактісін таңдаңыз.

Қоңыраудағы жұмыстарды орындау

Қоңырау кезінде қоңырау кезіндегі мәзір көрсетіледі.

- Үндеткіштің аудио арнасын ауыстыру үшін  түймесін түртіңіз.
- Басқа қоңырауды бастау үшін  түймесін түртіңіз. Бұл мүмкіндік оператордың қолдауын талап етеді. Қосымша мәліметтер үшін операторға хабарласыңыз.
- Терушіні пайдалану үшін  түймесін түртіңіз.
- Қоңырау кезінде құрылғыңызда ағымдағы навигация режимін пайдаланып алдыңғы экранға немесе негізгі экранға оралу арқылы қоңырау экранын жасыруға және басқа қолданбаларға қатынасуға болады.
Қоңырау шалу экранына оралу үшін күй жолағындағы жасыл белгішесін түртіңіз.
- Қоңырауды аяқтау үшін  түймесін түртіңіз.



Күнтізбе

Оқиғаларды пайдалану


Оқиғалар компания кездесулеріне қатысу, әлеуметтік жиналыстар ұйымдастыру мен кредиттік картадағы қарыздарды төлеулер сияқты күнделікті мен жұмыс өміріндегі

әрекеттерді жоспарлауға көмектеседі. Кестеңізді алдын ала реттеу үшін, оқиғалар қосып, еске салғыштарды орнатуға болады.


Кестелер қосу

- 1 **Күнтізбе** тармағына өтіп,  түймесін түртіңіз.
- 2 Кестенің атауы, орны, басталу және аяқталу уақыты сияқты мәліметтерді енгізіңіз.
- 3 Кестенің еске салғышын орнату үшін **Қосымша өрістер қосу** түймесін түртіп, **Еске салғыш** немесе **Екінші еске салғыш** түймесін түртіңіз.
- 4 Кестені сақтау үшін  түймесін түртіңіз.


Жиналыс туралы еске салғыштарды импорттау

- 1 **Күнтізбе** >  > **Тіркелгілерді басқару** тармағына өтіңіз.
- 2 **Тіркелгі қосу** түймесін түртіп, жиналыс туралы еске салғыштарды көру мақсатында күнтізбеге жұмыс электрондық пошталарды (Exchange тіркелгісінен) қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Оқиғаны іздеу


- 1 **Күнтізбе** экранында  түймесін түртіңіз.
- 2 Іздеу ұяшығына тақырыбы мен орны сияқты оқиғаның кілтсөздерін енгізіңіз.

Оқиғамен бөлісу

- 1 **Күнтізбе** бөлімін ашып, күнтізбе экранынан немесе кесте қойындысынан оқиғаны түртіңіз.
- 2 Ұсынылған кезде қалаған оқиғаны бөлісу үшін  > **Бөлісу** түймесін түртіңіз.

Оқиғаны жою


Оқиғаны келесі әдістердің бірімен жоюға болады:

- **Күнтізбе** экранында жою қажет оқиғаны түртіп,  > **Жою** түймесін түртіңіз.
- **Кесте** экранында оқиғаны түртіп, ұстап тұрып, жойғыңыз келетін оқиғаларды таңдап, **Оқиғаны жою** түймесін түртіңіз.

Маңызды оқиғалар

Маңызды оқиғаларға фокустап, оларды тиімді өңдей алу үшін оқиғаларды ажырату және бөлектеу мақсатында оларға басымдық қосыңыз.

Маңызды оқиғалар қосу

Күнтізбе мүмкіндігін қосып,  түймесін түртіп, **Басымдық** түймесін түртіп, мәліметтер интерфейсінде оқиғаны **Маңызды** ретінде орнатыңыз. Оқиға атауы, орны,

басталу және аяқталу уақыты, т.б. сияқты мәліметтерді енгізіп, оларды сақтау үшін

✓ түймесін түртіңіз.

Күнтізбе хабарландыруын орнату

Талаптарыңызға сай күнтізбе хабарландыруы түрін орнатыңыз. Күй жолағының хабарландыруларын, баннер хабарландыруларын және қоңырау үні хабарландыруларын орнатуға болады. Әдепкі еске салғыш уақытын орнатқаннан кейін құрылғыңыз көрсетілген уақытта хабарландыру жібереді.

Күнтізбе >  > **Параметрлер** тармағына өтіңіз.

- Еске салғыш уақытын орнату үшін **Әдепкі еске салғыш уақыты** немесе **Бір күндік оқиғаларға арналған еске салғыш уақыты** түймесін түртіңіз.
- **Хабарландырулар** түймесін түртіп, **Хабарландыруларға рұқсат беру** опциясын қосыңыз. Содан соң хабарландыру түрін орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Күнтізбе көрінісі параметрлерін теңшеу

Аптаның басталу күнін көрсету және апта нөмірлерін көрсету не көрсетпеу керекігі сияқты күнтізбе көрінісі параметрлерін теңшеуге болады.

1 **Күнтізбе** >  > **Параметрлер** тармағына өтіңіз.

2 Аптаның басталу күнін таңдаңыз немесе апта нөмірлерін көрсететін ауыстырып-қосқышты қосыңыз.

Балама күнтізбелерді орнату

Қытайлық ай күнтізбесі немесе Ислам күнтізбесі сияқты басқа күнтізбелерге ауыстыруға болады.

Күнтізбе >  > **Параметрлер** > **Баламалы күнтізбелер** тармағына өтіп, пайдалану қажет күнтізбені таңдаңыз.

Ұлттық/аудандық мерекелерді көру

Сапарыңызды жоспарлауға көмектесу үшін күнтізбеден ұлттық/аудандық мерекелерді көріңіз.



1 **Күнтізбе** >  > **Параметрлер** > **Ұлттық/аймақтық мерекелер** тармағына өтіңіз.

2 Еліңіз/аймағыңыздың ауыстырып-қосқышын қоссаңыз, телефоныңыз сол ел/аймақтың мерекесі туралы ақпаратты автоматты түрде жүктейді де, оны «Күнтізбе» ішінде көрсетеді.

Оятқыштарды орнату

Оятқыштарды белгілі бір уақыттарда дыбыс ойнататын етіп немесе дірілдейтін етіп орнатуға болады.

Дабыл қосу

- 1 **Сағат > Оятқыш** тармағына өтіп, дабыл қосу үшін  түймесін түртіңіз.
- 2 Қоңырау үнін, қайталанатын аралықты, т.б. орнату үшін ұсыныстарды орындаңыз.
- 3 Параметрлерді сақтау үшін  түймесін түртіңіз.

Оятқышты өзгерту немесе жою

Өзгерту немесе жою үшін бұрыннан бар оятқышты түртіңіз.

Дабылды кейінге қалдыру

Егер сіз дабыл соққан кезде тұрғыңыз келмесе, жай ғана кейінге қалдыру түймесін түртіңіз немесе Қуат түймесін басыңыз.

Кейінге қалдыру ұзақтығы дабылды орнатқан кезде орнатылады.



Дабылды өшіру

Дабыл соққан кезде, оны өшіру үшін экранның төменгі жағындағы түймені солға не оңға қарай жанап өтіңіз.



Таймер немесе Секундомерді пайдалану

Таймерді белгілі бір уақыттан бастап санау үшін пайдалануға болады. Сонымен қатар оқиға ұзақтығын өлшеу үшін секунд өлшеуішті пайдалана аласыз.

Таймер

Сағат > Таймер тармағына өтіңіз де, уақыт ұзақтығын орнатып, таймерді іске қосу үшін  түймесін түртіңіз. Оны тоқтату үшін  түймесін түртіңіз.


Секунд өлшеуіш

Сағат > Секундомер тармағына өтіп, секунд өлшеуішті іске қосу үшін  түймесін түртіңіз. Оны тоқтату үшін  түймесін түртіңіз.

Құлыптау экранында қосарлы сағатты көрсету

Өз еліңіздің уақыт белдеуінен алшақта болғаныңызда, құлыптау экранында туған қалаңыз бен ағымдағы орныңыздың уақыттарын көрсету үшін **Қосарлы сағат** функциясын пайдаланыңыз.

Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Күн және уақыт тармағына өтіңіз де, **Қосарлы сағат** опциясын қосып, **Туған қала** орнатыңыз. Туған қалаңыз бен ағымдағы орныңыздың уақыттары енді құлыптау экранында көрсетіледі.






-  Егер ағымдағы орныңыз туған қалаңызбен бірдей уақыт белдеуінде болса, құлыптау экранында тек бір ғана сағат көрсетіледі.

Ескертпелер




Ескертпе жасау

Ойларыңыз бен пікірлеріңізді жылдам бақылауда ұстауға көмектесу үшін «Қолмен жазу» (мазмұнды жазу немесе салу) және «Құжатты сканерлеу» режимдерін пайдаланып ескертпелер жасай аласыз.

Ескертпеге мазмұн қосу




- Ескертпелер > Ескертпелер** тармағына өтіп,  түймесін түртіңіз.
- Ескертпе мазмұны мен атауын енгізіңіз. Одан кейін мына әрекеттерді орындауға болады:
 - Тексеру тізімін қосу үшін  түймесін түртіңіз.
 - Мәтін мәнерін, абзац туралығын және фонды өзгерту үшін  түймесін түртіңіз.
 - Суретті кірістіру үшін  түймесін түртіңіз. Суретті басып тұрып, ескертпедегі қажетті орынға сүйреңіз.
 - Ескертпелеріңізді оңайырақ қатынасуға және көруге ұйымдастыру үшін, оған тег қосуды аяқтау үшін **Санат жоқ** түймесін түртіңіз.
- Ескертпені сақтау үшін  түймесін түртіңіз.

Құжаттарды сканерлеу арқылы ескертпе қосу

- Қойын дәптер** мүмкіндігін ашып, **Ескертпелер >  >  > Құжатты сканерлеу** тармағына өтіңіз.
- Телефон камерасын сканерлеу қажет суретпен немесе файлмен туралап, сканерлеуді бастау үшін  түймесін түртіңіз. Сканерленген беттер «Қойын дәптер» ішінде сақталады.

Қолжазба ескертпе қосу

Мәтін арқылы жеткізу қиын ойларыңыз бен пікірлеріңізді жазу үшін қолжазба ескертпелерін қосуға болады.

- 1 **Ескертпелер** > **Ескертпелер** тармағына өтіп,  түймесін түртіңіз.
- 2 Мазмұнды таңдалған түсте жазу немесе салу үшін  түймесін түртіңіз.
- 3 Ескертпені сақтау үшін  түймесін түртіңіз.




Істелетін әрекеттерді жасау


Күнделікті шоппинг тізімдері, жұмыстағы тапсырмалар және үй жұмыстары сияқты күнделікті қажеттіліктерді қадағалап отыру үшін істер жасауға болады.

Іс элементін қосу

Іс элементін қосуға және ол үшін уақыт туралы еске салғыш орнатуға болады.

Іс элементін маңызды етіп белгілесеніз, экран құлыпталған кезде толық экрандық еске салғыш ұсынылады.

- 1 **Қойын дәптер** > **Істер** тармағына өтіп,  түймесін түртіңіз.
- 2 Іс элементін енгізіңіз.
- 3  түймесін түртіп, уақытты орнатып, **ОК** түймесін түртіңіз.
- 4 Іс элементін маңызды етіп белгілеу үшін  параметрін қосыңыз.
- 5 **Сақтау** түймесін түртіңіз.

 Бұл мүмкіндік құрылғыға қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Іс элементі үшін қайталанатын еске салғыштар орнату

Іс элементінің уақытын көрсетсеңіз, ол үшін қайталау режимін таңдасаңыз (мысалы, **Ешқашан**, **Күн сайын**, **Апта сайын**, **Ай сайын** немесе **Жыл сайын**), құрылғыңыз іс элементін көрсетілген уақытта аяқтауыңызды қайта-қайта сұрайтын болады.

Ескі ескертпелерді тасымалдау

Ескертпелер ішіндегі ескертпелерді HONOR ID тіркелгісін синхрондау, «Құрылғыны клондау», деректердің сақтық көшірмесін жасау және HONOR Share сияқты әртүрлі жолдармен ескі телефоннан жаңа телефонға көшіруге болады.

- **HONOR ID тіркелгісін синхрондау:** Ескі телефоныңызда HONOR ID тіркелгіңізге кіріп, «Ескертпелер» деректерін ескі телефоннан бұлтқа синхрондаңыз.

Ескертпелер деректерін синхрондау үшін жаңа телефонда бір HONOR ID тіркелгісіне кіріңіз.

- **Құрылғыны клондау:**

Ескертпелер және басқа деректерді ескі телефоннан жаңа біреуіне көшіру үшін «Құрылғыны клондау» мүмкіндігін пайдалануға болады.

- **Деректердің сақтық көшірмесін жасау:** Сыртқы жад құрылғысы арқылы сақтық көшірмесін жасау арқылы сыртқы жад картасына немесе USB жад құрылғысына деректердің сақтық көшірмесін жасап, сақтық көшірме аяқталғаннан кейін оны телефонның сыртқы жадында қалпына келтіруге болады.
- **HONOR Share:** Бөлісу керек ескертпелерді таңдап, оларды HONOR Share арқылы жаңа телефоныңызға жылдам тасымалдаңыз.

Ескі пішімді ескертпелерді түрлендіру

Ескі телефондағы ескертпелер жаңа телефонға көшірілген кезде, ескі пішім ескертпелерін көруге ғана қолдау көрсетіледі және жаңа пішімге түрлендіргеннен кейін өңдеуге болады.

Ескертпелер > Ескертпелер тармағына өтіп, **Барлық ескертпелер** ашылмалы мәзірін түртіп, **ескі пішімді ескертпелерді** көріңіз.

- **Барлығын түрлендіру:** **Ескі пішім ескертпелері > Барлығын түрлендіру > Түрлендіру** тармағына өтсеңіз, түрлендіру аяқталған кезде **Ескі пішім ескертпелері** каталогы автоматты түрде жойылады.
- **Біреуін түрлендіру:** Ескі пішімді ескертпелерді бірінші рет ашқан кезде, экранда **Осы ескертпені түрлендіру керек пе?** сұралады. Түрлендіру үшін **Түрлендіру** түймесін түртіңіз. Түрлендірілмеген пішім бірінші рет сұралса, ашылған ескертпеде тек **Жою** және **Пішімді түрлендіру** мүмкіндіктеріне қолдау көрсетіледі және өңдеуге қолдау көрсетілмейді. Оны өңдеу үшін түрлендіру керек.

Қойын дәптеріңізді басқару

Қойын дәптер элементтерін санаты бойынша сұрыптап, оларды әртүрлі қалталарға қойып, қажетсіз элементтерді жоя аласыз және элементтерді басқа адамдармен бөлісе аласыз.

«Қойын дәптер» ішінен элементтер тізімін немесе жеке элементті көрген кезде бірінші элементке немесе сіз көріп жатқан элементтің басына жылдам оралу үшін экранның үстіндегі күй жолағын түртіңіз.

«Қойын дәптер» үшін «Қолданба құлпы» мүмкіндігін пайдалану немесе ескертпені құлыптау

«Қойын дәптер» үшін «Қолданба құлпы» мүмкіндігін қосу: **Баптаулар > Қауіпсіздік > Қолданба құлпы** тармағына өтіп, құлыптау экраны құпиясөзін енгізіп немесе «Қолданба құлпы» құпиясөзін теңшеп, «Қойын дәптер» қолданбасынан кейінгі ауыстырып-қосқышты қосыңыз.


«Ескертпелер» элементтерін санат бойынша сұрыптау

Ескертпелерді санат бойынша әртүрлі қалталарға сұрыптау үшін, санаттарды ажырата алу үшін әртүрлі түстердегі белгілерді қосуға және ескертпелерді анығырақ жіктелген және оңай табылатын ету үшін қалталарды өңдеуге болады.

Барлық ескертпені көру:


- **Барлық ескертпелер** тізімінің интерфейсінде әртүрлі ескертпелер әртүрлі түстерде көрсетіледі және көруіңіз керек ескертпелерді жылдам табу үшін іздеу ұяшығына кілтсөздерді де енгізе аласыз.
- **Барлық ескертпелер, Таңдаулылар, Жақында жойылғандар**, т.б. сияқты әртүрлі ескертпелерді көру үшін **Барлық ескертпелер** оң жақ ашылмалы мәзірін түртіңіз.

Қалталар жасау/өңдеу:

- **Менің қалтам** бөлімін ашып,  > **Жаңа қалта** түймесін түртіп, өзіңізге ұнайтын қалта түсін таңдап, қалта атын енгізіп, **Сақтау** түймесін түртіңіз.
- Бекіту, жылжыту, өңдеу немесе жою үшін қалтада солға қарай жанап өтуге болады.




Ескертпелерді жылжыту/құлыптау немесе ескертпелерді «Таңдаулы» ішіне қосу:

- Ескертпелер тізімі интерфейсінде өңдеу керек ескертпені ұзақ басып, ескертпелер жылжытылатын қалтаны таңдау үшін **Жылжыту** түймесін түртіңіз.
- Ескертпені сақтау немесе бекіту үшін **Қосымша** > **Таңдаулы** түймесін түртіңіз.
- Құлыпталатын ескертпені ашып, төменгі оң жақта **Қосымша** > **Құлып қосу** түймесін түртіңіз.
- **Барлық ескертпелер** тізімінің интерфейсінде бекіту, жылжыту, өңдеу немесе жою үшін ескертпеде солға қарай жанап өтуге болады.

 Exchange тіркелгісінің астындағы қалтадағы ескертпелерді өңдеуге қолдау көрсетілмейді.


Қойын дәптер элементтерін бөлісу

«Қойын дәптер» элементтерін мына жолдармен бөлісуге болады:

- Жалғыз ескертпе немесе іс элементін бөлісу үшін **Барлық ескертпелер** немесе **Барлық істер** экранынан бөлісу қажет біреуін ашып,  түймесін түртіп, сұралған кезде оны бөлісіңіз.
Ескертпелерді **Кескін ретінде, Мәтін ретінде, Құжат ретінде экспорттау** немесе **Басқа құрылғыға** түймесін түрту арқылы бөлісуге болады.
-  **Құжат ретінде экспорттау** түймесін түрткеннен кейін, ескертпені әдепкі бойынша **Файлдар > Шолу > Телеф. > Documents > NotePad** қалтасына сақталатын TXT немесе HTML файлы ретінде ғана экспорттауды таңдауға болады.
- Бірнеше ескертпені бөлісу үшін **Барлық ескертпелер** экранында ескертпені түртіп, ұстап тұрып, бөлісу керектілерін таңдаңыз. Одан кейін  түймесін түртіп, сұралған кезде оларды бөлісіңіз.



Қойын дәптер элементтерін басып шығару


- 1 **Барлық ескертпелер** экранында басып шығару қажет элементті ашыңыз.

- 2  > **Басып шығару** тармағына өтіңіз де, принтерді таңдап, сұрау бойынша басып шығару параметрлерін конфигурациялаңыз.

Қойын дәптер элементтерін жою

«Қойын дәптер» элементтерін келесі әдістермен жоя аласыз:

- **Барлық ескертпелер** немесе **Барлық істер** экранында элементтің сол жағына жанап өтіп, оны жою үшін  түймесін түртіңіз.
- Жою керек ескертпені немесе істелетін элементті басып тұрып, жою керек басқа ескертпелер немесе істелетін элементтер құсбелгілерін таңдап немесе сүйреп,  түймесін түртіңіз.

Жойылған қойын дәптер элементін қалпына келтіру үшін **Барлық ескертпелер** немесе **Барлық істер** түймесін түртіп, **Жақында жойылғандар** ішінен қалпына келтіру керек элементті таңдап,  түймесін түртіңіз.

Электрондық пошта

Электрондық пошта тіркелгілерін қосу

Электрондық поштаға ыңғайлы қатынасу үшін құрылғыны пайдалануды бастау үшін **Электрондық пошта** ішіне электрондық пошта тіркелгісін қосыңыз.

Жеке электрондық пошта тіркелгісін қосу

- 1 Телефонда **Электрондық пошта** қолданбасын ашып, қолжетімді пошта жәшігі провайдерлерінің ішінен таңдаңыз.
- 2 Электрондық пошта мекенжайы мен құпиясөзді енгізіп, **Кіру** түймесін түртіп, теңшеуді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Жүйе автоматты түрде серверге қосылады және сервер параметрлерін тексереді.

Exchange тіркелгісін қосу


Microsoft Exchange компания ішінде сандық хабарламаларды қосады. Егер компанияңыздың пошта жәшігі Exchange серверін пайдаланса, компанияңыздың электрондық пошта тіркелгісіне құрылғыңыздан кіре аласыз.

- 1 Домен атын, сервер мекенжайын, порт нөмірін және қауіпсіздік түрін алу үшін компанияның электрондық пошта серверінің әкімшісіне хабарласыңыз.
- 2 **Электрондық пошта** бөлімін ашып, **Exchange** поштасын таңдаңыз.
- 3 Электрондық пошта мекенжайын, пайдаланушы атын және құпиясөзін енгізіңіз.
- 4 **Қолмен орнату** түймесін түртіңіз. **Тіркелгі орнату** экранында электрондық пошта доменінің атын, сервер мекенжайын, порт нөмірін және қауіпсіздік түрін енгізіңіз.

- 5 ✓ түймесін түртіп, конфигурацияны орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Жүйе автоматты түрде серверге қосылады және сервер параметрлерін тексереді.

Электрондық пошта хабарландыруларын орнату

Қажетті электрондық хабарлар үшін хабарландыру режимін орнатыңыз.

- 1 **Электрондық пошта** >  > **Параметрлер** > **Жалпы** > **Хабарландырулар** тармағына өтіп, **Хабарландыруларға рұқсат беру** функциясын қосыңыз.
- 2 Хабарландыруларын орнату қажет электрондық пошта тіркелгісін таңдап, **Хабарландыруларға рұқсат беру** ауыстырып-қосқышын қосыңыз да, хабарландыру режимін таңдаңыз.


Калькулятор

Калькулятор


Негізгі математикалық есептерді шешу және экспоненциалды, логарифмдік және тригонометриялық функцияларды есептеу үшін құрылғыдағы калькуляторды пайдаланыңыз.

Негізгі калькуляторды пайдалану





Калькуляторды келесі әдістердің бірімен аша аласыз:

- **Калькулятор** қолданбасын **Құралдар** қалтасынан табыңыз.
- Таңбашалар тақтасын көрсету үшін құлыптау экранының төменгі жағынан жоғары жанап өтіп, калькуляторды ашу үшін  түймесін түртіңіз.

Ғылыми калькуляторды пайдалану

Калькуляторды ашып,  > **Ғылыми** тармағына өтіңіз.



Сандарды көшіру, жою немесе тазалау

- Есептеу нәтижесін көшіру: Есептеу нәтижесін түртіп, ұстап тұрып, **Көшіру** түймесін түртіп, содан соң нәтижесін ескертпе немесе хабарлама сияқты басқа бір жерге қойыңыз.
- Соңғы санды жою:  түймесін түртіңіз.
- Дисплейді тазалау:  түймесін түртіңіз. Сонымен қатар есептеуді аяқтау үшін  түймесін түрткеннен кейін дисплейді тазалау үшін  түймесін түрте аласыз.

Жарқыл

Жарқыл

Жарқылды келесі әдістердің бірімен қоса аласыз:

- Басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіп, жарқылды қосу немесе өшіру үшін  түймесін түртіңіз.
- Таңбашалар тақтасын көрсету үшін құлыптау экранының төменгі жиегінен жоғары қарай жанап өтіп, жарқылды қосу немесе өшіру үшін  түймесін түртіңіз.

Қосылған кезде құлыптау экранында жарқылдың қосылғанын көрсететін






хабарландыру көрсетіледі. Жарқылды өшіру үшін  түймесін түртіңіз.

Айна

Телефонды айна ретінде пайдалану

Сыртқы келбетіңізді тексеру үшін телефоныңызды айна ретінде пайдалана аласыз.


Құралдар > **Айна** тармағына өтіңіз. Одан кейін келесі әрекеттерді орындауға болады:

- Ұлғайту не кішірейту: Төменгі жақтағы масштабтау слайдерін сүйреңіз. Сондай-ақ ұлғайту үшін экранды екі рет түртіңіз және бастапқы көріністі қалпына келтіру үшін қайтадан екі рет түртіңіз.
- Кескінді сақтау: Ағымдағы кескінде кідірту үшін экранды түртіңіз. Жалғастыру үшін экранды қайтадан түртіңіз. Кескін кідірілгенде, кескінді сақтау үшін  түймесін түртіңіз. Сақталған кескінді **Галерея** ішінен таба аласыз.
- Айна жарықтығын реттеңіз: Экран үстінен  немесе  түймесін түртіңіз.
- Экранды тұмандандырыңыз:  түймесін түртіп, **Үрлеу** мүмкіндігін қосыңыз. Одан кейін экран тұмандануы үшін микрофонға үрлеңіз. Тұманды жою үшін экранды сүртіңіз.
- Айна жақтауын өзгерту: Басқа жақтауға ауыстыру үшін  түймесін түртіңіз.
- Бөлінген айна әсерін жасау: Айнаны «бөлу» үшін экранды түртіп, ұстап тұрып, дыбыс әсерімен аяқтаңыз. Айнаны «түзету» үшін экранды қайта түртіңіз.

Жүйе реттеушісі

Телефон қоймасы орнын босату

Оңтайландырғыш Тазалау мүмкіндігі қойманы қолданба қалдықтары, резервтік орнату бумалары және WeChat жасаған деректер сияқты резервтік файлдар мен үлкен файлдарды сканерлейді және бос орынды босатуға көмектесетін тазалау ұсыныстарын қамтамасыз етеді.

- 1 Оңтайландырғыш** тармағына өтіп, **Тазалау** түймесін түртіңіз.
- 2** Сканерлеу аяқталған кезде, тазаланатын элементтен кейінгі **Тазалау** немесе **Тазалау** түймесін түртіп, резервтік файлдарды жою үшін нұсқауларды орындаңыз.
 -  Экранның жоғарғы жағынан төмен қарай жанап өтсеңіз, телефон «Қойма» мүмкіндігін қайта сканерлейді.

Дубликат файлдарды тазалау


Оңтайландырғыш құрылғыдағы дубликат файлдарды анықтай алады.

Тазалау экранында **Дубликат файлдар** түймесін түртіп, жою үшін қажетсіз файлдарды таңдаңыз.

Деректер қолданысын басқару


Оңтайландырғыш бөлімін ашып, деректер қолданысын көру және желі қатынасын басқару үшін **Деректерді пайдалану** түймесін түртіңіз.

Деректерді көп тұтынатын қолданбаларды көру және басқару

- 1** «Деректер қолданысын басқару» интерфейсінің **Осы айдағы деректер қолданысы** мүмкіндігінде әрбір қолданба пайдаланатын деректер рейтингін көруге болады.
- 2** Мобильді деректер, роуминг деректері, фондық деректер және т.б. қолданысын шектеу үшін көп деректерді тұтынатын қолданбаны түртіңіз.
 -  Кейбір қолданбалар (мысалы, «Қолданба көшірмесі» жасаған қолданбалар) «Деректер қолданысын басқару» интерфейсінде интернетке қатынасты шектей алмайды.
Баптаулар > Қолданбалар > Қолданбалар тармағына өтіп, қолданба атын іздеп, интернетке қатынасын шектеу үшін **Деректерді жіберу** түймесін түртіңіз.


Қолданбалар үшін интернетке қатынасты көру және орнату

«Деректер қолданысын басқару» интерфейсінде **Желіге қатынас** түймесін түртіп, **Ұялы деректер** параметрінен құсбелгіні алып, «Мобильді деректер» параметрінен құсбелгіні алып, деректерді көп тұтынатын қолданбаларды (мысалы, Бейне ойнатқыш) тек Wi-Fi желісінде пайдаланылатын күйге орнатыңыз.

-  «Деректер қолданысын басқару» интерфейсінде кейбір қолданбалар (мысалы, «Қолданба көшірмесі» жасағандар) үшін интернетке қатынасты шектей алмайсыз. **Баптаулар > Қолданбалар > Қолданбалар** тармағына өтіп, қолданба атын іздеп, интернетке қатынасын шектеу үшін **Деректерді жіберу** түймесін түртіңіз.

Смарт деректер сақтау құралын қосу немесе өшіру

Смарт деректер сақтау құралын фонда қолданбалар мобильді деректерді пайдаланбас үшін қосыңыз.

- 1 Деректер қолданысы экранында **Смарт деректерді сақтау құралы** түймесін түртіңіз де, оны қосыңыз. Содан кейін күй жолағында  белгішесі көрсетіледі.
- 2 Фонда жұмыс істеп тұрғанына қарамастан кейбір қолданбалар үшін деректерге шектеусіз қатынасуға мүмкіндік бергіңіз келсе, осы қолданбалардың ауыстырып-қосқыштарын қосыңыз.

Мобильді деректерді пайдалану туралы еске салғыштарды қосу

Оңтайландырғыш ішінде SIM картасының жоспары туралы ақпаратты қосып, пайдалану туралы еске салғыштарды орнатыңыз. Одан кейін **Оңтайландырғыш** сізге мобильді деректер қолданысы туралы уақытылы еске салады.

Телефонда қос SIM картасына қолдау көрсетілсе, әрбір карта үшін жоспарларды орнатуға болады.

- 1 **Деректерді пайдалану** бетінде **Қосымша деректер параметрлері > Ай сайынғы деректер лимиті** түймесін түртіп, экрандағы нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.
- 2 **Қосымша деректер параметрлері** бетінде **Пайд. еске салғыш-ы** түймесін түртіңіз. Ай сайынғы мобильді/роуминг деректерін пайдалану шектен асқан кезде, жүйені еске салғыштар жіберетін етуге немесе интернетке қатынасты тікелей тоқтатуға болады.
- 3 **Қосымша деректер параметрлері** бетінде **Құлыптау экранының деректер қолданысы туралы еске салғыш** мүмкіндігін де қосуға болады.

Құрылғыны клондау

Деректерді жаңа құрылғыға жылжыту үшін Құрылғыны клондау функциясын пайдалану

Құрылғыны клондау функциясы барлық негізгі деректерді (оның ішінде, контактілер, күнтізбе, кескіндер мен бейнелер) ескі телефоннан жаңа телефонға жылдам әрі бірқалыпты жылжытуға мүмкіндік береді.

Android құрылғысынан деректерді тасымалдау

- 1 Жаңа телефонда **Құрылғыны клондау** қолданбасын. Сонымен қатар **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Құрылғыны клондау** тармағына өтіп, **Бұл — жаңа құрылғы** түймесін түртіп, **HONOR** немесе **Басқа Android** түймесін түртіңіз.
- 2 Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын жүктеп алу және орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 3 Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын ашып, **Бұл — ескі құрылғы** түймесін түртіңіз. Кодты сканерлеу немесе қолмен қосылу арқылы ескі

құрылғыңызды жаңа телефонмен байланыстыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- 4 Ескі құрылғыңызда клондау қажет деректерді таңдап, клондауды бастау үшін **Тасымалдау** түймесін түртіңіз.

i **Құрылғыны клондау** тек Android 7.0 немесе одан кейінгі нұсқасы орнатылған телефондарда қолжетімді.

Деректерді iPhone немесе iPad құрылғысынан тасымалдау

- 1 Жаңа телефонда **Құрылғыны клондау** қолданбасын. Сонымен қатар **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Құрылғыны клондау** тармағына өтіп, **Бұл — жаңа құрылғы** түймесін түртіп, **iPhone/iPad** түймесін түртіңіз.

- 2 Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын жүктеп алу және орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- 3 Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын ашып, **Бұл — ескі құрылғы** түймесін түртіңіз. Кодты сканерлеу немесе қолмен қосылу арқылы ескі құрылғыңызды жаңа телефонмен байланыстыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- 4 Ескі құрылғыңызда клондау қажет деректерді таңдап, деректерді клондауды орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

i **Құрылғыны клондау** функциясы тек iOS 8.0 немесе одан кейінгі нұсқасы орнатылған телефондарда қолжетімді.

Keңестер

Keңестер


Keңестер қолданбасында телефонды пайдалануды тез үйренуге көмектесетін кеңестер мен әдістердің таңдауы бар. Сонымен қатар ол кез келген уақытта оңай анықтама алу үшін пайдаланушы нұсқаулығының толық нұсқасын қамтамасыз етеді.

Keңестер бөлімінің кіріспесі:

- Көрсетілген кеңестер: Жұмысты меңгеруге көмектесетін анық және қысқа мәтіні бар шағын бейне немесе сурет. Карталар сценарий бойынша жіктеліп, сізді қызықтыратын бөлімді таңдауды жеңілдетеді.
- Егжей-тегжейлі кеңестер: Телефонның қосымша мүмкіндіктері туралы қатынасуға оңай және түсінуге оңай нұсқаулар.

Keңестер негізгі функциялары:

- Іздеу: Қажетті ақпаратқа жылдам қатынасуға мүмкіндік беретін барлық қатысты мазмұнды шығарып алу үшін **Keңестер** ішінде кілтсөзді енгізіңіз. Сонымен қатар ол анықтама үшін соңғы ақпаратты ұсынады.
- Лайк басу және пікір қалдыру: Ақпаратты қарап шығып, пікір қалдыра аласыз.

- Оны қолданып көріңіз: Негізгі немесе күрделі функциялар үшін **Қазір қолданып көру** түймесін қамтамасыз етіңіз. Функция интерфейсіне тікелей өту үшін түртіңіз.
-  • Мүмкіндіктің қолжетімділігі құрылғыға қарай өзгеріп отырады.


Параметрлер

Wi-Fi

Wi-Fi желісіне кіріспе


Wi-Fi желісі арқылы интернетке қосылу – ұялы деректерді сақтаудың тиімді жолы. Сонымен қатар қауіпті хотспоттардың алдын алу және қауіпсіз интернет қатынасын қамтамасыз ету үшін, Wi-Fi қауіпсіздігі бақылауын қосуға болады.

Wi-Fi желісіне қатынасу


-  Құпиялықтың жылыстауы және меншіктің жоғалуы сияқты ықтимал қауіпсіздік қатерлерін болдырмау үшін қоғамдық орындарда тегін Wi-Fi желісіне қатынасқанда абай болыңыз.

Wi-Fi желісіне қосылу үшін PIN кодын енгізу

- 1 Баптаулар > Wi-Fi** тармағына өтіп, **Wi-Fi** мүмкіндігін қосыңыз.
- Параметрлер бетінде келесі әдістердің бірі арқылы Wi-Fi желісіне қосылуға болады:
 - Қолжетімді желілер** астында қосылу қажет Wi-Fi желісін түртіңіз. Шифрланған желі таңдалса, құпиясөзді енгізуіңіз керек.
 - Мәзірдің төменгі жағына қарай тартып, **Желі қосу** түймесін түртіп, байланысты аяқтау үшін желі аты мен құпиясөзін енгізу үшін экрандағы ұсыныстарды орындаңыз.

Күй жолағында  көрсетілген кезде, ол телефонның Wi-Fi арқылы интернетке қатынасатынын көрсетеді.

QR кодын сканерлеу арқылы қосылу

- 1 Баптаулар > Wi-Fi** тармағына өтіп, **Wi-Fi** мүмкіндігін қосыңыз.
 - Желіні бөлісетін телефонда **Wi-Fi** параметрлері бетіне өтіп, қосылған желіні түртіп, QR кодын алыңыз.
 - Желіге қосылатын телефонмен QR кодын сканерлеп, желіге қатынасу үшін ұсыныстарды орындаңыз.
-  Кейбір шифрланған желілерде кодты сканерлеу арқылы байланысқа қолдау көрсетілмеуі мүмкін. Нақты жағдайға қарай әрекет етіңіз.

Wi-Fi Direct көмегімен деректерді тасымалдау

HONOR құрылғылары арасында деректерді тасымалдау үшін Wi-Fi Direct функциясын пайдалана аласыз. Wi-Fi Direct функциясы жақын құрылғыға үлкен файлдарды құрылғыларды жұптастырмай, Bluetooth функциясынан гөрі жылдамырақ тасымалдауы мүмкін.

- 1 Алушы құрылғыда **Баптаулар > Wi-Fi** тармағына өтіп, **Wi-Fi** мүмкіндігін қосыңыз.
- 2 Wi-Fi Direct функциясы қосулы жақын құрылғыларды іздеуді бастау үшін **Қосымша параметрлер > Wi-Fi Direct** тармағына өтіңіз.
- 3 Жіберуші құрылғыда файлды түртіп тұрып, бөліскіңіз келетін файлдарды таңдап,  түймесін түртіңіз де, **Wi-Fi Direct** опциясын таңдаңыз.
 -  Файлдарды қолданбадан тікелей бөлісіп жатсаңыз, осы қадамдар өзгеше болуы мүмкін.
- 4 Байланысты орнату үшін алушы құрылғының белгішесін түртіп, одан кейін файлдарды бөлісіңіз.
- 5 Алушы құрылғыда Wi-Fi Direct тасымалдауының сұрауын қабылдаңыз. Одан кейін алынған файлдарды көру үшін **Файлдар > Шолу > Телеф. > Download > Wi-Fi Direct** тармағына өтіңіз.

Wi-Fi+ көмегімен желіні таңдау

Wi-Fi+ функциясы қосылса, құрылғыңыз әлдеқашан қосылған немесе тегін Wi-Fi желісін анықтаған кезде ол Wi-Fi желісін автоматты түрде қосады және желіге қосылады. Сонымен қатар құрылғыңыз ағымдағы Wi-Fi желісінің сапасын бағалайды және Wi-Fi сигналы нашар болған жағдайда мобильді деректерге ауысады.

- 1 **Баптаулар > Wi-Fi** тармағына өтіңіз.
- 2 **Қосымша параметрлер** түймесін түртіп, **Wi-Fi+** параметрін қосыңыз немесе өшіріңіз.

Bluetooth

Телефон Bluetooth негізі

Телефоныңызды Bluetooth салынбалы құлаққаптарына, көліктің ойын-сауық жүйелеріне қосуға немесе телефон деректерін Bluetooth арқылы басқа құрылғылармен бөлісуге болады.

Телефоныңыздың келесі Bluetooth функцияларын таныстырамыз: ① Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру; ② Bluetooth құрылғысының атын өңдеу; ③ Bluetooth құрылғыларын жұптастыру; ④ файлдарды Bluetooth арқылы тасымалдау; ⑤ құрылғыларды жұптастыруды тоқтату.

Bluetooth тиімді қашықтығы — 10 метр. Bluetooth функцияларын тиімді ауқымда пайдаланыңыз.

Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру

- Басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіп, **Bluetooth** мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз. Параметрлер экранына кіру үшін **Bluetooth** түймесін ұзақ уақыт басыңыз.


- **Баптаулар > Bluetooth** тармағына өтіп, **Bluetooth** ауыстырып-қосқышын қосыңыз немесе өшіріңіз.

Bluetooth құрылғысының атын өңдеу

- 1 **Bluetooth** «Параметрлер» экранына өтіп, **Bluetooth** мүмкіндігін қосыңыз.
- 2 **Құрылғы атауы** түймесін түртіп, жаңа атты енгізіп, **OK** түймесін түртіңіз.



Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

- 1 Мақсатты құрылғыда Bluetooth қосып, оны анықталатындай етіп орнатыңыз. Толық нұсқаулықтар алу үшін, құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- 2 Құрылғыңыздан **Bluetooth** параметрлер экранына қатынасып, құрылғыңыз автоматты түрде жақын арадағы Bluetooth құрылғыларын іздейтіндей етіп орнату үшін **Bluetooth** опциясын қосыңыз.
- 3 **Қолжетімді құрылғылар** тізімінен құрылғыңызды жұптастыру қажет біреуін таңдаңыз да, жұптастыруды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.


Bluetooth параметрлер экранында әртүрлі Bluetooth құрылғыларын байланыстыру бойынша кеңестерді қарау үшін  түймесін түртіңіз.

Файлдарды Bluetooth арқылы тасымалдау

Bluetooth құрылғысын бейнелерді, суреттерді, контактілерді, және т.б. Екі құрылғы да Bluetooth ауқымында болғанда ғана басқа құрылғыға тасымалдау үшін пайдалана аласыз.

- 1 Bluetooth арқылы жіберуші және қабылдаушы құрылғыларды жұптастырыңыз.
- 2 Жіберуші құрылғыда файлды түртіп тұрып, бөліскіңіз келетін файлдарды таңдап,  түймесін түртіңіз де, **Bluetooth** опциясын таңдаңыз.
 -  Файлдарды тікелей қолданбалардан бөлісетін болсаңыз, операциялар өзгешеленуі мүмкін.
- 3 Бөлісуді бастау үшін қабылдаушы құрылғының Bluetooth атын түртіңіз.
- 4 Қабылдаушы құрылғыда Bluetooth тасымалдауы сұрауын қабылдаңыз.

Bluetooth құрылғысын жұптастыруды тоқтату

- 1 **Bluetooth** параметрлер экранында **Bluetooth** ауыстырып-қосқышын қосыңыз.
- 2 **Жұптастырылған құрылғылар** тізімінде жұптастыруды тоқтату қажет құрылғының атының жанындағы  түймесін түртіңіз де, **Жұптастыруды тоқтату** түймесін түртіңіз.

Мобильді желі

Мобильді деректерге қосылу

1 SIM картасында мобильді деректер қолжетімді екендігіне көз жеткізіңіз.

2 Келесі әдістердің бірімен мобильді деректерге қосылыңыз:

- Басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіңіз. **Ұялы деректер** мүмкіндігін қосыңыз.
- **Баптаулар > Мобильді желі > Мобильді деректер** тармағына өтіп, **Мобильді деректер** параметрін қосыңыз.

Батарея қуаты мен мобильді деректерді үнемдеу үшін, мобильді деректер қызметін қажет болмағанда өшіріңіз.

SIM карталарын басқару

SIM карталарын қосуға немесе өшіруге және оңайырақ анықтау үшін оларды қайта атауға болады.

SIM картасын қосу немесе өшіру

Баптаулар > Мобильді желі > SIM картасын басқару тармағына өтіп, SIM картасын қажетінше қосыңыз немесе өшіріңіз.

Өшірілген жағдайда қоңырау шалу, хабар алмасу немесе интернетке қатынасу үшін SIM картасын пайдалану мүмкін емес.

SIM картаңызды қайта атау

Оңайырақ анықтау және басқару үшін SIM карталарын атауға болады. Мысалы, бір SIM картасын «Жұмыс» деп белгілеуге, ал басқасын «Жеке» деп белгілеуге болады.

SIM картасы атын өңдеу үшін **Баптаулар > Мобильді желі > SIM картасын басқару**

тармағына өтіп,  түймесін түртіңіз.

Қос SIM карта параметрлерін теңшеу

Құрылғыңызға екі SIM картасы салынса, әдепкі мобильді деректер SIM картасы мен әдепкі қоңырау шалу SIM картасын орнатуға болады әрі екі SIM картасы арасында қоңырауларды қайта бағыттауды қосуға болады.


 Бұл мүмкіндік тек қос SIM карталы құрылғыларға қолданылады.

Әдепкі мобильді деректер мен әдепкі қоңырау шалу SIM карталарын орнату

Баптаулар > Мобильді желі > SIM картасын басқару тармағына өтіп, SIM 1 немесе SIM 2 картасын әдепкі мобильді деректер немесе әдепкі қоңырау шалу SIM картасы етіп орнатыңыз.

SIM карталары арасында қоңырауларды қайта бағыттауды қосу

Екі SIM картасы арасында қоңырауларды қайта бағыттауды қосқаннан кейін, кіріс қоңыраулар SIM карталарының біріне жетпесе, олар басқа біреуіне қайта бағытталады.

 Бұл мүмкіндік оператордың қолдауын талап етеді. Қосымша мәліметтер үшін операторға хабарласыңыз.

1 Баптаулар > Мобильді желі > SIM картасын басқару > SIM карталары арасында қоңырауларды қайта бағыттау тармағына өтіңіз.

2 Қоңырауларды қайта бағыттау режимін таңдап, тиісті ауыстырып-қосқышты қосыңыз.

Екі SIM картасы үшін теңшелген кезде екі SIM картасы арасында қоңырауларды қайта бағыттау қосылады.

Желі байланысын басқа құрылғылармен бөлісу

Жеке хотспот параметрі қосылса, қазір құрылғыңызда қосулы тұрған мобильді деректерін немесе Wi-Fi желісін басқа құрылғылармен бөлісе аласыз.

Желіңізді жеке хотспот арқылы бөлісу

 Аутентификацияны талап ететін кейбір Wi-Fi желілерін бөлісу мүмкін емес.

Жеке хотспот тармағына өтіп, **Баптаулар > Мобильді желі > Жеке хотспот** параметрін қосыңыз. Одан кейін құрылғыңыздың мобильді деректер немесе Wi-Fi желі байланысы басқа құрылғылармен бөлісіледі.

Сонымен қатар жеке хотспот үшін мына әрекеттерді орындай аласыз:


- **Құрылғы атауы** параметрін орнатыңыз.
- **Құпиясөз** параметрін орнатыңыз.
- Қосылған құрылғылар тізімі мен бұғатталғандар тізімін көру үшін **Қосылған құрылғылар** түймесін түртіңіз. Сұралған кезде **Бұғатталғандар тізімі** тізіміне жылжытылатын **Қосылған құрылғылар** тізіміндегі құрылғыны түртіңіз. Сонымен қатар құрылғыны тізімнен жоя аласыз.
- Мобильді деректер желісін бөлісіп отырсаңыз, **Деректер шегі** және **AP жолағы** параметрін орнату үшін **Қосымша** түймесін түртіңіз.

Желіні Bluetooth арқылы бөлісу

1 Bluetooth тармағына өтіп, **Баптаулар > Bluetooth** мүмкіндігін қосыңыз. Құрылғыны таңдап, жұптастыруды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

2 Баптаулар > Мобильді желі > Жеке хотспот > Қосымша тармағына өтіп, **Bluetooth тетерінгі** мүмкіндігін қосыңыз.

3 Жұптастырылған құрылғының **Bluetooth** параметрлері экранында құрылғы атының

жанындағы  түймесін түртіп, желіңізді бөлісу үшін **Интернетке қосылу** мүмкіндігін қосыңыз.


Желіні USB арқылы бөлісу

- 1 Құрылғыңызды компьютерге жалғау үшін, USB кабелін пайдаланыңыз.
- 2 Құрылғыңызда **Баптаулар > Мобильді желі > Жеке хотспот > Қосымша** тармағына өтіп, мобильді деректермен немесе ағымдағы қосылған Wi-Fi желісімен бөлісу үшін **USB-модем** мүмкіндігін қосыңыз.

Ұшақ режимін қосу немесе өшіру

Ұшу барысында әуе желісі талап еткен жағдайда Ұшақ режимін қосуға болады. Ұшақ режимінде құрылғы қоңыраулар шала алмайды, SMS хабарларын жібере не қабылдай алмайды немесе мобильді деректерді пайдалана алмайды, бірақ барлық басқа функциялар қолжетімді болады.

Мына әдістердің бірін пайдаланып Ұшақ режимін қосуға немесе өшіруге болады:


- Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағынан төмен қарай жанап өтіп, барлық таңбашаларды көрсету үшін төмен қарай жанап өтіңіз. **Ұшақ режимі** опциясын қосу не өшіру үшін  түймесін түртіңіз.
- **Баптаулар > Мобильді желі** тармағына өтіп, **Ұшақ режимі** опциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.

Ұшақ режимі қосылса, Wi-Fi және Bluetooth функциясы автоматты түрде өшеді. Әуе желісі тарапынан рұқсат етілсе, оларды қайта қосуға болады.

Деректер қолданысын басқару

Оңтайландырғыш бөлімін ашып, деректер қолданысын көру және желі қатынасын басқару үшін **Деректерді пайдалану** түймесін түртіңіз.

Деректерді көп тұтынатын қолданбаларды көру және басқару

- 1 «Деректер қолданысын басқару» интерфейсінің **Осы айдағы деректер қолданысы** мүмкіндігінде әрбір қолданба пайдаланатын деректер рейтингін көруге болады.
- 2 Мобильді деректер, роуминг деректері, фондық деректер және т.б. қолданысын шектеу үшін көп деректерді тұтынатын қолданбаны түртіңіз.
 -  Кейбір қолданбалар (мысалы, «Қолданба көшірмесі» жасаған қолданбалар) «Деректер қолданысын басқару» интерфейсінде интернетке қатынасты шектей алмайды. **Баптаулар > Қолданбалар > Қолданбалар** тармағына өтіп, қолданба атын іздеп, интернетке қатынасын шектеу үшін **Деректерді жіберу** түймесін түртіңіз.


Қолданбалар үшін интернетке қатынасты көру және орнату

«Деректер қолданысын басқару» интерфейсінде **Желіге қатынас** түймесін түртіп, **Ұялы деректер** параметрінен құсбелгіні алып, «Мобильді деректер» параметрінен құсбелгіні алып, деректерді көп тұтынатын қолданбаларды (мысалы, Бейне ойнатқыш) тек Wi-Fi желісінде пайдаланылатын күйге орнатыңыз.

i «Деректер қолданысын басқару» интерфейсында кейбір қолданбалар (мысалы, «Қолданба көшірмесі» жасағандар) үшін интернетке қатынасты шектей алмайсыз. **Баптаулар > Қолданбалар > Қолданбалар** тармағына өтіп, қолданба атын іздеп, интернетке қатынасын шектеу үшін **Деректерді жіберу** түймесін түртіңіз.

Смарт деректер сақтау құралын қосу немесе өшіру

Смарт деректер сақтау құралын фонда қолданбалар мобильді деректерді пайдаланбас үшін қосыңыз.

- 1** Деректер қолданысы экранында **Смарт деректерді сақтау құралы** түймесін түртіңіз де, оны қосыңыз. Содан кейін күй жолағында  белгішесі көрсетіледі.
- 2** Фонда жұмыс істеп тұрғанына қарамастан кейбір қолданбалар үшін деректерге шектеусіз қатынасуға мүмкіндік бергіңіз келсе, осы қолданбалардың ауыстырып-қосқыштарын қосыңыз.

Мобильді деректерді пайдалану туралы еске салғыштарды қосу

Оңтайландырғыш ішінде SIM картасының жоспары туралы ақпаратты қосып, пайдалану туралы еске салғыштарды орнатыңыз. Одан кейін **Оңтайландырғыш** сізге мобильді деректер қолданысы туралы уақытылы еске салады.

Телефонда қос SIM картасына қолдау көрсетілсе, әрбір карта үшін жоспарларды орнатуға болады.

- 1** **Деректерді пайдалану** бетінде **Қосымша деректер параметрлері > Ай сайынғы деректер лимиті** түймесін түртіп, экрандағы нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.
- 2** **Қосымша деректер параметрлері** бетінде **Пайд. еске салғыш-ы** түймесін түртіңіз. Ай сайынғы мобильді/роуминг деректерін пайдалану шектен асқан кезде, жүйені еске салғыштар жіберетін етуге немесе интернетке қатынасты тікелей тоқтатуға болады.
- 3** **Қосымша деректер параметрлері** бетінде **Құлыптау экранының деректер қолданысы туралы еске салғыш** мүмкіндігін де қосуға болады.


Қосымша байланыстар


Телефон экранын сымсыз проекциялау

Қауіпсіздік себептеріне байланысты жұмыс немесе ойын-сауық үшін телефон экранын үлкен дисплейге (мысалы, ТД) сымсыз проекциялағаннан кейін ғана кіріс қоңырау хабарландырулары, SMS хабарлары және сағат оятарлары сияқты хабарландырулар телефоныңызда көрсетіледі.

- 1** Үлкен дисплей үлгісі мен функцияларына байланысты мына әрекеттерді орындаңыз:
 - **Үлкен дисплейде Miracast функциясына қолдау көрсетілсе**, сымсыз жобалау ауыстырып-қосқышын қосыңыз.

- **Үлкен дисплейде Miracast функциясына қолдау көрсетілмесе**, оған сымсыз HDMI адаптерін қосыңыз. Сымсыз HDMI адаптерінің қуат көзіне қосылуын қамтамасыз етіңіз.

 Үлкен дисплейдің Miracast функциясын қолдайтын-қолдамайтынын және онда сымсыз жобалауды қосу жолын көру үшін үлкен дисплей өндірушісінің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе тұтынушыға қызмет көрсету орталығымен кеңесіңіз.

2 Телефонда басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіп,  мүмкіндігін қосыңыз.

3 Барлық таңбашаларды көрсету үшін қайтадан төмен қарай жанап өтіп, **Сымсыз жобалау** параметрін қосыңыз. Телефон қолжетімді дисплей құрылғыларын іздей бастайды.

4 Құрылғылар тізімінде проекциялау байланысын аяқтау үшін үлкен дисплейге немесе сымсыз HDMI адаптеріне сәйкес атты түртіңіз.

Байланыс реттелгеннен кейін жақсырақ дисплей үшін телефоныңызды альбом режиміне қоюға болады.

Болмаса, хабарландырулар орталығын ашу үшін экранның жоғарғы ортасынан немесе сол жағынан төмен қарай жанап өтіп, **Ажырату** мүмкіндігін қосыңыз.

HONOR Share

HONOR Share — құрылғылар арасында кескіндер, бейнелер, құжаттар және басқа да файл түрлерін жылдам тасымалдауға мүмкіндік беретін сымсыз бөлісу технологиясы. Бұл технологияда файлдарды мобильді деректерсіз тасымалдау үшін HONOR Share және Wi-Fi Direct функцияларына қолдау көрсетілетін маңайдағы құрылғыларды табу үшін Bluetooth функциясы қолданылады.



HONOR Share мүмкіндігін қосу немесе өшіру

Сонымен қатар HONOR Share құрылғысын келесі жолдардың бірімен қосуға немесе өшіруге болады:

- Басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіп, **HONOR Share** мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз. Сонымен қатар параметрлер экранына қатынасу үшін **HONOR Share** түймесін түртіп, ұстап тұра аласыз.
- **Баптаулар > Қосымша байланыстар > HONOR Share** тармағына өтіп, **HONOR Share** опциясын қосыңыз не өшіріңіз.

Файлдарды HONOR Share арқылы құрылғылар арасында жылдам бөлісу

Файлдарды HONOR құрылғылары арасында жылдам бөлісу үшін HONOR Share мүмкіндігін пайдалана аласыз. Алушы файлдарды жібермес бұрын алдын ала көріп, содан кейін оларды алғаннан кейін файлдардың толық мазмұнын көре алады. Мысалы, алушы қабылданған суреттерді немесе бейнелерді галереяда көре алады.


- 1 Қабылдаушы құрылғыда **HONOR Share** опциясын қосыңыз.
- 2 Жіберуші құрылғыда бөліскіңіз келетін файлды немесе альбомды таңдау үшін оларды басып тұрып,  түймесін түртіңіз. **HONOR Share** түймесін түртіп, файлды жіберу үшін қабылдаушы құрылғының белгішесін түртіңіз.
 -  Файлдарды қолданбадан тікелей бөлісіп жатсаңыз, осы қадамдар өзгеше болуы мүмкін.
- 3 Қабылдаушы құрылғыда тасымалдауды қабылдау үшін **Қабылдау** түймесін түртіңіз. Алынған файлдарды көру үшін **Файлдар** бөлімін ашып, **Шолу** қойындысын түртіп, **Телеф.** > **HONOR Share** тармағына өтіңіз. Сонымен қатар **Галерея** > **Альбом** > **HONOR Share** тармағына өту арқылы алынған кескіндерді немесе бейнелерді көре аласыз.

HONOR Share көмегімен файлдарды телефон мен компьютер арасында бөлісу


Файлдарды телефон мен компьютер арасында оңай сымсыз бөлісу үшін HONOR Share функциясын пайдалана аласыз.

Деректер кабелінсіз ДК-дағы телефон файлдарын көріп, өңдеңіз немесе файлдарды ДК-дан телефоныңызға жіберіңіз.

Телефоныңыздан ДК-ға:

- 1 ДК-да Bluetooth және Wi-Fi функцияларын қосыңыз.
- 2 Телефонда басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіңіз. «Параметрлер» экранына өту үшін **HONOR Share** түймесін ұзақ басып, **HONOR Share** мүмкіндігін қосыңыз.
- 3 ДК-да **PC Manager** > **HONOR Share** мүмкіндігін қосып, **Басқа құрылғылардың табуына рұқсат ету** мүмкіндігі қосулы екенін растаңыз.
- 4 Телефоныңызда бөлісетін файлды ұзақ басып,  түймесін түртіп, **HONOR Share** параметрін таңдаңыз. Алушы құрылғы табылғаннан кейін файлды бөлісу үшін атын теріңіз.

Компьютеріңізден телефонға:

- 1 ДК-да Bluetooth және Wi-Fi функцияларын қосыңыз.
- 2 Телефонда **HONOR Share** мүмкіндігін қосыңыз.
- 3 ДК-да бөлісетін файлды таңдап, **Қосымша опцияларды көрсету** > **HONOR Share** түймесін тінтуірдің оң жағымен басыңыз. ДК **HONOR Share** функциясы қосулы телефондарды іздейді. Файлды алу үшін телефонды таңдаңыз.
- 4 Телефондарда файлды алу үшін экрандағы ұсыныстарды орындаңыз.
 -  PC Manager 15.0 және одан кейінгі нұсқасы орнатылған HONOR ноутбуктарына қолдау көрсетіледі. Бұл мүмкіндік өнімге байланысты өзгеруі мүмкін, нақты жағдайды қараңыз.

HONOR Share қолданбасымен бір түртіп басып шығару

Жаныңызда HONOR Share мүмкіндігін қолдайтын принтер болса, принтерді тауып, құрылғыңызда сақталған суреттерді немесе PDF файлдарын басып шығару үшін HONOR Share мүмкіндігін пайдалана аласыз.


1 Принтер түріне байланысты келесіні қамтамасыз етіңіз:

- Wi-Fi мүмкіндігі бар принтерлер: Принтердің қуатын қосып, құрылғыңыз қосылған желіге қосу керек.
- WiFi Direct мүмкіндігі бар принтерлер: Принтер қуат көзіне қосулы болуы және онда WiFi Direct функциясы қосылуы қажет.
- Bluetooth құрылғысы бар принтерлер: Принтер қуат көзіне қосулы және Bluetooth арқылы анықталатын болуы керек.

2 Құрылғыңызда басып шығару қажет файлды алдын ала қарап, **Бөлісу > HONOR Share** тармағына өтіңіз.

3 Принтер табылғаннан кейін оның атын құрылғыңыздан түртіп, параметрлерін алдын ала қарау экранында реттеңіз. Содан соң басып шығару үшін **БАСЫП ШЫҒАРУ** түймесін түртіңіз.

Егер Bluetooth принтерін құрылғыңызға алғаш рет жалғап жатсаңыз, принтерді құрылғыдан тауып алып, принтер атын түртіңіз де, байланысты растау үшін принтердегі Қуат түймесін шамамен 1 секундқа басып тұрыңыз.


-  Қолдау көрсетілетін принтерлер тізімін алу үшін HONOR Share бөлісу экранында **Анықтама** түймесін түртіп, **Принтерлер** параметрін таңдап, **Қандай принтерлерге қолдау көрсетіледі?** түймесін түртіңіз.

USB кабелі көмегімен телефоныңыз бен компьютер арасында деректер тасымалдау

1 Телефоныңызды компьютерге USB кабелімен жалғаңыз. Компьютерге драйверді автоматты түрде орнатқан соң, телефонға сәйкес жетек аты көрсетіледі.

2 Телефоныңызда хабарландырулар орталығын ашу үшін экранның жоғарғы ортасынан немесе сол жағынан төмен қарай жанап өтіп, **Қосымша опциялар үшін түрту** тармағына өтіп, деректерді тасымалдау үшін USB байланыс режимін таңдаңыз.

- **Фотосуреттерді тасымалдау:** фотосуреттерді телефоныңыз бен компьютер арасында тасымалдау үшін Суретті тасымалдау протоколын (PTP) пайдаланыңыз. Компьютердегі жаңа дискіден телефоныңызға сақталған фотосуреттерді көруге немесе құрылғы мен компьютер арасында фотосуреттерді көшіріп қоюға болады.
- **Файлдарды тасымалдау:** файлдарды телефоныңыз бен компьютер арасында тасымалдау үшін Мультимедианы тасымалдау протоколын (MTP) пайдаланыңыз. Компьютердегі жаңа дискіден телефоныңызға сақталған файлдарды көруге немесе құрылғы мен компьютер арасында файлдарды көшіріп қоюға болады.

 Windows Media Player 11 немесе кейінгі нұсқасын компьютеріңізге орнатып, телефоныңызда мультимедиалық файлдарды көре аласыз.

- **Кіріс MIDI:** Телефоныңызды Музыкалық аспап сандық интерфейсі (MIDI) аудио кірісі құрылғысы ретінде пайдаланып, музыканы компьютерде ойнатыңыз.

Кескіндер мен құжаттарды басып шығару


Құрылғыңызды Моргіа-куәландырған принтерге Wi-Fi арқылы жалғаңыз және кескіндер мен құжаттарды құрылғыңыздан басып шығара алатын боласыз.

Құрылғыңызды принтерге жалғау

- 1** Принтер нұсқаулығын тексеріңіз және Моргіа-куәландырған екенін растау үшін оның өндірушісімен кеңесіңіз.
Егер олай болмаса, сәйкес қолданбаны орнату үшін оның өндірушісімен кеңесіңіз немесе құрылғыңызға жалғаңыз.
- 2** Құрылғы мен принтерді бір Wi-Fi желісіне келесі әдістердің кез келгенімен жалғаңыз:
 - Wi-Fi маршрутизаторына қосылу: Принтерде Wi-Fi желісін қосып, оны Wi-Fi маршрутизаторына қосыңыз. Құрылғыда **Баптаулар > Wi-Fi** тармағына өтіңіз де, **Wi-Fi** опциясын қосып, сол Wi-Fi маршрутизаторын түртіп, параметрлерді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Wi-Fi Direct арқылы қосылу: Принтер Wi-Fi Direct мүмкіндігін қолдаса, осы мүмкіндікті қосу үшін принтер нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз. Құрылғыңызда **Баптаулар > Wi-Fi** тармағына өтіңіз де, **Wi-Fi** опциясын қосыңыз да, **Қосымша параметрлер > Wi-Fi Direct** тармағына өтіңіз де, байланыс орнату үшін принтерді түртіңіз.
 - Принтердің хотспотына қосылу: Принтер сымсыз хотспот ретінде екіге бөліне алса, хотспотты қосу және құпиясөз орнату үшін принтер нұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз. Құрылғыңызда **Баптаулар > Wi-Fi** тармағына өтіңіз де, **Wi-Fi** опциясын қосыңыз да, принтердің хотспотын түртіңіз де, параметрлерді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 3** **Баптаулар > Қосымша байланыстар > Басып шығару > Әдепкі басып шығару қызметі** тармағына өтіп, **Әдепкі басып шығару қызметі** опциясын қосыңыз.
- 4** Іздеу нәтижелерінен принтерді таңдаңыз және принтерді қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Файлдарды басып шығару

Галерея және **Ескертпелер** астындағы файлдарды басып шығару үшін:

- Суреттерді басып шығару: **Галерея** астында суретті ашсаңыз,  > **Бас.шығару не PDF-ке экс-у** түймесін түртіп, принтерді таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- Ескертпелерді басып шығару: **Ескертпелер** астында ескертпені ашсаңыз, **Басып шығару** түймесін түртіп, принтерді таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Негізгі экран және тұсқағаз

Тұсқағазды орнату

Алдын ала орнатылған тұсқағазды пайдалану

- 1 Баптаулар > Негізгі экран және тұсқағаз > Тұсқағаз** тармағына өтіңіз.
- Тұсқағаз ретінде орнату қажет кескінді түртіңіз.
- Келесіні қалауыңызша орнатыңыз:
 - **Бұлыңғыр:** бұлыңғыр әсеріне қолданылады, оны сырғытпаны сүйреу арқылы реттеуге болады.
 - **Жылжытылатын:** тұсқағаздың негізгі экранда айналмалы болуына мүмкіндік береді.
- 4 Қолдану** түймесін түртіп, **Екеуі, Басты экран** немесе **Екеуі** үшін де тұсқағаз ретінде орнатқыңыз келетін не келмейтінін анықтаңыз.

Галереядағы кескінді тұсқағаз ретінде орнату

- 1 Галерея** бөлімін ашып, тұсқағаз ретінде орнату қажет кескінді ашыңыз.
- 2** **> Орнату реті > Тұсқағаз** тармағына өтіңіз де, параметрді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Негізгі экран орналасуын басқару

Құрылғыны пайдалану әдеттеріне сәйкес болу үшін негізгі экран орналасуын теңшей аласыз.

Негізгі экранда белгішелерді қайта орналастыру

Белгішені құрылғы дірілдегенше түртіп, ұстап тұрып, оны негізгі экранда қажетті орынға сүйреңіз.

Негізгі экран белгішелерін тураланған күйде ұстау

Негізгі экран параметрлері режиміне қатынасу үшін негізгі экранда екі саусағыңызды шымшып, **Автоматты туралау** опциясын қосыңыз. Осы мүмкіндікті қоса отырып, қолданбалар жойылғанда бос орындар автоматты түрде толтырылады.

Негізгі экран белгішесінің орындарын құлыптау

Негізгі экран параметрлері режиміне қатынасу үшін негізгі экранда екі саусағыңызды шымшып, **Орналасуды құлыптау** опциясын қосыңыз.

Негізгі экран орналасуының үлгісін таңдау

Негізгі экранда екі саусағыңызды шымшып, **Негізгі экран параметрлері > Орналасу** тармағына өтіңіз де, қалаған орналасу үлгісін таңдаңыз.

Параметрлерден негізгі экранды орнату

Сонымен қатар **Баптаулар > Негізгі экран және түсқағаз > Негізгі экран параметрлері** тармағына өтіңіз де, **Автоматты туралау** және т.б. қосыңыз.

Қолданбаларды сақтау үшін қолданбалар экранын пайдалану

Қолданбаларды қолданбалар экранына қойып, негізгі экранды оңайлату үшін негізгі экранда жиі қолданылатын қолданбаларды ғана көрсетуге болады.

Қолданбалар экранын қосу

Баптаулар > Негізгі экран және түсқағаз > Негізгі экранның мәнері тармағына өтіңіз де, **Тартпа** пәрменін таңдаңыз.

Қосылғаннан кейін қолданбалар экранындағы барлық қолданбаларға қатынасу үшін, негізгі экранда жоғары жанап өте аласыз.

Негізгі экранда таңбашаларды жасау

«Қолданбалар экраны» режимінде қолданбалар экранын көрсету үшін негізгі экранда жоғары қарай жанап өтіп, қолданбаны үлкейгенше түртіп, ұстап тұрып, оны негізгі экранда қажетті орынға сүйреңіз.

Қолданбаларды қайтадан қолданбалар экранына жылжыту

Қолданба белгішесін құрылғы дірілдегенше түртіп, ұстап тұрыңыз да, **Жою** түймесін түртіңіз. Бұл операция негізгі экраннан тек қолданба белгішесін ғана жояды, бірақ оның өзін жоймайды.

Оны әлі де қолданбалар экранынан таба аласыз.

«Қолданбалар экраны» режимін өшіру

Стандартты негізгі экранға оралып, **Баптаулар > Негізгі экран және түсқағаз > Негізгі экранның мәнері** тармағына өтіп, **Қалыпты** параметрін таңдаңыз.

Дисплей және жарықтық



Экран жарықтығын автоматты түрде реттеу

Баптаулар > Дисплей және жарықтық тармағына өтіп, **Автоматты** опциясын қосыңыз.

Құрылғыңыз экран жарықтығын қоршаған орта жарығына сәйкес автоматты түрде реттейді.

Экран жарықтығын қолмен реттеу

Келесі әдістердің бірімен экран жарықтығын қолмен реттеуге болады:

- Хабарландырулар тақтасын ашу үшін күй жолағынан төмен қарай жанап өтіңіз.  бөлімінде экран жарықтығын реттеу үшін слайдерді сүйреңіз.
- **Баптаулар > Дисплей және жарықтық** тармағына өтіңіз.  бөлімінде экран жарықтығын реттеу үшін слайдерді сүйреңіз.

Күңгірт режим

Сізге әсерлі көру тәжірибесін беру үшін экран жарықтығын жұмсартады және күн батқанда және күн шыққанда автоматты түрде қосылып, өшіріліп, қуатты үнемдейді және ақауды шешеді.

Күңгірт режимді қосу

Жарықтық пен тітіркенуді азайту үшін экран фонының Күңгірт режимін қосыңыз.

Келесі әдістердің бірін пайдаланып Күңгірт режимді қосуға немесе өшіруге болады:

- Хабарландырулар тақтасына қатынасу үшін күй жолағынан төмен қарай жанап өтіңіз (одан ары төмен қарай жанап өте аласыз). **Күңгірт режим** мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз. «Параметрлер» экранына кіру үшін **Күңгірт режим** түймесін ұзақ уақыт басыңыз.
- **Баптаулар > Дисплей және жарықтық** тармағына өтіп, **Күңгірт режим** қолданбасына кіру үшін **Күңгірт** түймесін түртіп, **Күңгірт режим** қолданбасынан шығу үшін **Жарық** түймесін түртіңіз.

Күңгірт режимді автоматты түрде қосу және өшіру

Баптаулар > Дисплей және жарықтық тармағына өтіп, **Автоматты** мүмкіндігін қосып, **Кесте** түймесін түртіңіз. **Күн батқаннан күн шыққанға дейін** параметрі таңдалса, жүйе географиялық орын мен сағат негізінде түнгі уақытты анықтайды. Сонымен қатар Күңгірт режимнің автоматты ауысу уақытын пайдалану әдетіңізге сәйкес орнату үшін **Теңшелетін уақыт** түймесін түртуге болады.

Күңгірт режимнің қосымша параметрлері

Баптаулар > Дисплей және жарықтық тармағына өтіп, **Күңгірт** қосылғанына көз жеткізіп, **«Күңгірт» режимінің параметрлері** түймесін түртіп, **«Күңгірт» режимінде тұсқағазды күңгірттеу** сияқты функцияларды қосу-қоспауды таңдай аласыз.

«Күңгірт» режимінде тұсқағазды күңгірттеу қосылған кезде, тұсқағаз жарықтығы ортамен өзгереді.

Толық экранды дисплей

Толық экранды дисплейді қолдану

- Құрылғыңызға орнатылған көптеген қолданбалар толық экранда дұрыс көрсетілетіндей автоматты түрде бейімделеді.
- Бейімделмейтін қолданбалар үшін **Баптаулар > Дисплей және жарықтық > Дисплейдің қосымша параметрлері > Толық экран дисплейі** тармағына өтіңіз де, олардың ауыстырып-қосқыштарын ауыстырыңыз. **Толық экран дисплейі** опциясын қосу кейбір қолданбалардың қате көрсетуін (мысалы, қате тартылуы арқылы) туғызады.

Экранның жоғарғы жағындағы дисплей аймағын орнату

- 1 Баптаулар > Дисплей және жарықтық > Дисплейдің қосымша параметрлері > Қима** тармағына өтіңіз.
- 2** Белгілі бір қолданбаның жоғарғы аймағын орнату үшін қолданбаны таңдап, жоғарғы аймақтың көрсетілу жолын орнатыңыз.
 - **Автоматты**
 - **Қиманы көрсету**
 - **Қиманы жасыру**

Дыбыстар және діріл

Дыбыс параметрлерін реттеу

Дыбыс деңгейін реттеу үшін дыбыс деңгейі түймесін басыңыз

Дыбыс деңгейін реттеу үшін дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету түймесін басыңыз.

Қоңырау шалған кезде құрылғыңыздың дыбысын өшіру үшін Қуат түймесін басыңыз

Құрылғыңыз кіріс қоңырауы немесе дабыл келген кезде шырылдаса, оның дыбысын өшіру үшін Қуат түймесін басуға болады.

Қоңырау үні мен дірілдеуді өзгерту

Хабарламалар, хабарландырулар мен қоңыраулар үшін қоңырау үнін өзгертуге және дірілдеуді реттеуге болады.

- 1 Баптаулар > Дыбыстар және діріл** тармағына өтіп, **Телефонқоңырау үні** немесе **Хабарландыру үні** түймесін түртіңіз.
- 2** Келесі жұмыстардың бірін орындай аласыз:
 - Қоңырау үнін орнатыңыз.

Алдын ала орнатылған қоңырау үнін таңдаңыз немесе жергілікті дыбысты хабар алмасу үні ретінде таңдау үшін **Құрылғыдағы музыка** түймесін түртіңіз.




Қос SIM карталы телефонда қоңырау үндерін бөлек орнату үшін SIM 1 және SIM 2 карталарын таңдауға болады.

- Дірілді орнату

Діріл түймесін түртіп, сізге ұнайтын дірілді таңдаңыз.

Таңбашалар арқылы шырылдау, дірілдеу немесе дыбыссыз режимді ауыстырып-қосу

1 Хабарландырулар тақтасын көрсету үшін экранның жоғарғы жағындағы күй жолағынан төмен қарай жанап өтіңіз. Бүкіл мәзірді көрсету үшін төмен қарай жанап өтіңіз.

2 Әртүрлі режимдерді ауыстырып-қосу үшін  **Дыбыс**,  **Дыбыссыз** немесе  **Діріл** түймесін түртіңіз.

Шырылдау режимінде телефон барлық дыбыстарды ойнатады.

Дыбыссыз режимде телефон AI Voice және кейбір үшінші тарап қолданбаларының ескертулері мен басқа дыбыстары сияқты хабарландырулар дыбысын өшіреді. Дабылдар, музыка, бейнелер және ойындар әсер етпейді.

Дірілдеу режимінде телефон дыбысы өшіріліп, оның орнына дірілдейді.

Сонымен қатар **Баптаулар > Дыбыстар және діріл** тармағына өтіп, **Дыбыс, Діріл** немесе **Дыб-сыз** режимін ауыстырып-қосуға болады.

Жүйенің жанасу сезгіштігі

Экрандағы мәтінді, контактіні немесе кейбір басқа элементтерді түртіп, ұстап тұру сияқты белгілі бір жұмыстар аяқталған кезде пікір қалдыру жүйеде жанасу сезгіштігі пайдаланылады.

Баптаулар > Дыбыстар және діріл > Қосымша параметрлер тармағына өтіңіз де, қалауыңызша **Жүйенің жанасу сезгіштігі** опциясын қосыңыз не өшіріңіз.


Әдепкі дыбыс деңгейін орнату

Баптаулар > Дыбыстар және діріл тармағына өтіп, келесі элементтер үшін дыбыс деңгейін орната аласыз:

- Қоңырау құралы
- Дабылдар
- Музыка, Бейнелер, Ойындар
- Қоңыраулар

Қосымша параметрлер реттеу

Баптаулар > Дыбыстар және діріл > Қосымша параметрлер тармағына өтіп, ескертудің қосымша жолдарын зерттеңіз. Мысалы, **Экран құлпы**, **Скриншот**.

 Бұл мүмкіндік құрылғыға қарай әр түрлі болуы мүмкін.


Кедергі жасамау режимін орнату

Кедергі жасамау режимі назарыңызды бір нәрсеге аудару қажет кезде кедергі жасамаудың алдын алуға көмектеседі. Осы режим қосылғанда қоңыраулар мен хабарлар дыбысы өшеді және баннер хабарландырулары көрсетілмейді.

«Кедергі жасамау» режимін қосу немесе өшіру

Келесі әдістердің бірін пайдаланып «Кедергі жасамау» режимін қосуға немесе өшіруге болады:

- Хабарландырулар тақтасына қатынасу үшін күй жолағынан төмен қарай жанап өтіңіз (одан ары төмен қарай жанап өтуге болады). **Кедергі жасамау** мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз. Параметрлер экранына кіру үшін **Кедергі жасамау** түймесін ұзақ уақыт басыңыз.
- **Баптаулар > Дыбыстар және діріл > Кедергі жасамау** тармағына өтіп, **Мазаламау** мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

«Кедергі жасамау» режимі қосылған кезде күй жолағында  ай белгішесі пайда болады. «Кедергі жасамау» режимінде ашылмалы хабарландырулар тақтасында хабарландыруларды көре аласыз. Хабарландыруды солға қарай жанап өтіп,

кешіктірілген еске салғышты орнату үшін  түймесін түртіңіз.

Кіріс қоңыраулар, хабарландырулар және хабарламалар болған кезде, телефон қосылмайды немесе баннер хабарландыруларын көрсетпейді және дыбыс өшеді.

«Кедергі жасамау» режимі үшін кесте орнату

- 1** **Баптаулар > Дыбыстар және діріл > Кедергі жасамау** тармағына өтіп, **Мазаламау** параметрін өшіріңіз.
- 2** **Жоспарланған** параметрін қосыңыз. Әдепкі мәні бойынша құрылғыңыз сенбі және жексенбі күндері көрсетілген уақытта «Кедергі жасамау» режиміне өтеді.
- 3** Уақыт аралығы мен қайталау циклін орнату үшін **Жоспарланған** түймесін түртіңіз.
- 4** Сонымен қатар бірнеше басталу уақытын орнату үшін **Қосу** түймесін түрте аласыз.

«Кедергі жасамау» режимінде қоңырауларға немесе хабарламаларға жауап беру

«Кедергі жасамау» режимінде белгілі бір адамдардың қоңырауларына немесе хабарламаларына рұқсат етуге болады.

Баптаулар > Дыбыстар және діріл > Кедергі жасамау тармағына өтіп, **Мазаламау** немесе **Жоспарланған** мүмкіндігін қосыңыз. Содан кейін мына әрекеттерді орындауға болады:

- **Қоңыраулар** немесе **Хабарлар** түймесін түртіп, контактілердің белгілі бір санатын таңдаңыз. **Кедергі жасамау** режимінде санаттардағы адамдардан қоңырау немесе хабарлама алынған кезде қоңырау үні ойнатылады.
- **Қайталанатын қоңыраулар** мүмкіндігін қосыңыз. Қоңырау үні 15 минут ішінде бір нөмірден қайталанатын қоңыраулар үшін ойнатылады.

Хабарландыру

Қолданба бейдждері

Қолданба үшін жаңа хабарландырулар келген кезде қолданба белгішесінде нөмірленген бейдж пайда болады. Сонымен қатар, нүктені бейдж ретінде орнатуға немесе кейбір не барлық қолданбалар бейджін жасыруға болады.

Қолданба бейдждерін өшіру

- 1 **Баптаулар > Хабарландырулар** тармағына өтіп, **Қолданба белгішесінің тақтайшалары** түймесін түртіңіз.
- 2 Кейбір немесе барлық қолданбалар ауыстырып-қосқышын өшіріңіз.



Бейжді көрсету режимін өзгерту

Қолданба белгішесінің тақтайшалары экранында **Төсбелгіні көрсету режимі** түймесін түртіп, теңшеліміңізге сәйкес **Сандар** немесе **Нүктелер** параметрін таңдаңыз.

Қолданба хабарландыруларын өшіру

Белгілі бір қолданба хабарландыруларын өшіру

Қолданба хабарландыруларының кедергі жасауы керек болмаса, мына әрекеттердің бірін орындаңыз:

- Қолданбадан хабарландыру алғаннан кейін хабарландырулар тақтасында сол жаққа жанап өтіп,  **> Хабарландыруларды өшіру** тармағына өтіңіз.
 - **Баптаулар > Хабарландырулар** тармағына өтіп, хабарландыруларын өшіргіңіз келетін қолданбаны түртіп, **Хабарландыруларға рұқсат беру** мүмкіндігін өшіріңіз.
-  Бұл мүмкіндік кейбір қолданбаларда қолжетімсіз.

Қолданбалардың хабарландыруларын топтық өшіру

Бірнеше қолданбаның хабарландыруларын бір уақытта өшіру үшін **Баптаулар > Хабарландырулар > Топтаманы басқару** тармағына өтіп, әрбір қолданба жанындағы ауыстырып-қосқышты өшіріңіз.


Қолданба хабарландыруларының қосымша параметрлері

Қолданба хабарландырулары үшін еске салу әдісін орнату

Баптаулар > Хабарландырулар тармағына өтіңіз. Қолданба хабарландыруларына арналған қолданбаның еске салу әдісін орнату үшін қолданбаны таңдаңыз.

- **Хабарландыруларға рұқсат ету** мүмкіндігін қосыңыз: Қолданба үшін жаңа хабарландырулар қолжетімді болған кезде есіңізге салынады.
- Қолданба хабарландыруларды жасағаннан кейін, басқа еске салу жолдарын орнатуға болады.

Мысалы, **Күнтізбе** хабарландырулар жасаса, **Оқиға дабылы туралы еске салғыш**, **Оқиға туралы хабарландыру (кейінірек еске салу)** немесе **Әдепкі оқиға туралы хабарландыру** мүмкіндігін орнатуға болады.

 Әр қолданба қолдайтын еске салу әдістері әртүрлі болуы мүмкін.

Экранда хабарландыруларды қосу

Баптаулар > Хабарландырулар > Қосымша хабарландыру параметрлері тармағына өтіп, **Экранды ояту** мүмкіндігін қосыңыз. Құрылғыңыз хабарландыруды алған кезде құлыптау экранын автоматты түрде қосады.

Күй жолағында хабарландыру белгішелерін көрсету

Баптаулар > Хабарландырулар > Қосымша хабарландыру параметрлері тармағына өтіп, **Күй жолағында хабарландыру белгішелерін көрсету** мүмкіндігін қосыңыз.

Биометрия және құпиясөз

Құлыптау экраны құпиясөзі

Сандық, өрнек немесе гибридті құпиясөзді құлыптау экраны құпиясөзі ретінде орната аласыз.

Құлыптау экраны құпиясөзін орнату

- 1** **Баптаулар > Биометрия және құпиясөз** тармағына өтіп, **Құлыптау экраны құпиясөзі** түймесін түртіңіз.
- 2** 6 саннан тұратын құпиясөзді енгізіңіз.
- 3** Сонымен қатар, **Құлыпты ашу әдісін өзгерту** түймесін түртіп, құпиясөз түрін таңдаңыз да, жаңа құпиясөз енгізу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Құлыптау экраны құпиясөзін өзгерту

- 1** **Баптаулар > Биометрия және құпиясөз** тармағына өтіп, **Құлыптау экраны құпиясөзін өзгерту** түймесін түртіңіз.
- 2** Ағымдағы құлыптау экраны құпиясөзін енгізіңіз.
- 3** Жаңа құпиясөзді енгізіп немесе таңдау үшін **Құлыпты ашу әдісін өзгерту** түймесін түртіп, жаңа құпиясөзді енгізіңіз.

Құлыптау экраны құпиясөзін өшіру

Баптаулар > Биометрия және құпиясөз тармағына өтіп, **Құлыптау экранын құпиясөзін өшіру** түймесін түртіңіз.

«Құлыптау» режимін қосу

Телефонды құлыптан босатудың көптеген жолдары бар. Кейбір жағдайларда (мысалы, қоғамдық көлікке мінген кезде ұйықтап қалсаңыз) құпиясөзбен құлыптан босату әдісі басқа құлыптан босату әдістеріне қарағанда көбірек қорғалған.

«Құлыптау» режимі қосылса, құлыптау экраны құпиясөзімен ғана телефон құлпын аша аласыз. Басқа құлыптан босату әдістері уақытша өшірулі.

Осы мүмкіндікті пайдалану үшін құлыптау экраны құпиясөзін орнатуыңыз қажет.


- 1** **Баптаулар > Биометрия және құпиясөз > Баптауларды қауіпсіз құрсаулау** тармағына өтіп, **Құлыптау опциясын көрсету** параметрін қосыңыз.
- 2** Экранда **Құлыптау** опциясы көрсетілгенше қуат түймесін басып тұрыңыз.
- 3** Құлыптау режимін қосу үшін **Құлыптау** түймесін түртіп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз. «Құлыптау» режимі қосылса, құлыптау экраны құпиясөзімен ғана құлпын аша аласыз.
- 4** Құрылғыны құлыптан босатқан кезде құлыптау режимі автоматты түрде өшеді, құрылғыны келесі рет құлыптан босатқан кезде басқа құлыптан босату әдістерін пайдалана аласыз.
Құлыптау режимін қайта қосу керек болса, қуат түймесін басып тұрып, **Құлыптау** опциясын қайта түртіңіз.

Қолданбалар

Қолданба параметрлерін қарау немесе өзгерту

Баптаулар > Қолданбалар > Қолданбалар тармағына өтіңіз де, қолданбаны түртіңіз.

Оны мәжбүрлі түрде тоқтатуға, жоюға, қолданба рұқсаттарын көруге және өзгертуге, хабарландыру режимдерін орнатуға және т.б. болады.

 Кейбір қолданбаларды жою мүмкін емес.

Батарея

Қуатты басқару

Батарея экранында болжанған аккумулятордың қалған уақытын тексеруге және құрылғы аккумуляторының жарамдылық мерзімін ұзарту үшін қуатты үнемдеу режимін қосуға болады.

«Қуатты үнемдеу» режимін қосу

Құрылғыңызда **«Қуатты үнемдеу» режимі** қосылса және батарея деңгейі 10%-дан жоғары болса, қуат тұтынуын азайту үшін кейбір функциялар өшеді, фондық қолданбалар шектеледі және визуалды әсерлер әлсірейді. Батарея деңгейі 10%-дан кіші немесе тең болғанда ең ұзақ күту уақытын қамтамасыз ету үшін қатаң қуатты үнемдеу шаралары қолданылады. Батарея деңгейі 20%-дан кіші немесе тең болғанда **«Қуатты үнемдеу» режимі** қосу ұсынылады.

Бұлай істеу үшін **Баптаулар > Батарея** (немесе **Оңтайландырғыш > Батарея**) тармағына өтіп, **«Қуатты үнемдеу» режимі** мүмкіндігін қосыңыз. Одан кейін күй


жолағында  белгішесі көрсетіледі.


Қуатты үнемдеу шаралары туралы мәліметтерді көру үшін **Қосымша ақпарат** түймесін түрте аласыз.

Өнімділік режимін қосу

Өнімділік режимі максималды өнімділік жеткізу үшін телефоныңыздың қуат параметрлерін реттейді. Бұл әсіресе графикалық қарқынды қолданбалар пайдаланылғанда батареяның жылдамырақ батуына алып келеді.

Батарея қуаты жеткілікті болғанда, **Баптаулар > Батарея** (немесе **Оңтайландырғыш > Батарея**) тармағына өтіп, **Өнімділік режимі** мүмкіндігін қосыңыз.


Одан кейін күй жолағында  белгішесі көрсетіледі.

-  **Өнімділік режимі** тек таңдалған құрылғыларда қолжетімді. **Батарея** ішінде **Өнімділік режимі** опциясы көрсетілмесе, ол құрылғыда мүмкіндікке қолдау көрсетілмейтінін көрсетеді.

«Смарт зарядтау» мүмкіндігін қосу

«Смарт зарядтау» мүмкіндігі зарядтау тәсілдеріңізді үйренеді және зарядтау процесін зерделі басқарады. Бұл мүмкіндік батареяның тозу деңгейін төмендетеді және құрылғының толық зарядтауға жұмсайтын уақытты азайту арқылы батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзартады. Осы мүмкіндікті қосулы сақтау ұсынылады.

Мысалы, құрылғыларды түні бойы немесе ұзақ уақыт зарядтау үшін пайдаланылса, батарея сыйымдылығы белгілі бір деңгейге жеткен кезде «Смарт зарядтау» мүмкіндігі зарядтауды кідіртеді. Таңертең тұрмас бұрын, құрылғы толық зарядталғанша «Смарт зарядтау» мүмкіндігі зарядтауды жалғастырады. Бұл батареяның тозуын баяулату және батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін құрылғының толық зарядтауға жұмсайтын уақытты қысқартады.

-  Зарядтау тәсілдеріңіз туралы деректер тек құрылғыңызда пайдаланылады және бұлтқа жүктеп салынбайды немесе сақтық көшірілмейді.

Бұл мүмкіндікті қосу үшін **Баптаулар > Батарея > Қосымша батарея параметрлері** тармағына өтіп, **Смарт зарядтау** қосыңыз.

«Смарт батарея сыйымдылығы» мүмкіндігін қосу

«Смарт батарея сыйымдылығы» мүмкіндігі батареяның тозуын баяулату және батареяның қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін ағымдағы батарея күйіне байланысты ең жоғары қолжетімді батарея сыйымдылығын зерделі реттейді. Осы мүмкіндікті қосулы сақтау ұсынылады.

Бұл мүмкіндікті қосу үшін **Баптаулар > Батарея > Қосымша батарея параметрлері** тармағына өтіп, **Смарт батарея сыйымдылығы** қосыңыз.

Батарея параметрлерін теңшеу

Сонымен қатар, күй жолағында батарея пайызын көрсету не көрсетпеді, және құрылғы экраны өшірулі кезде желі байланысын сақтау не сақтамау параметрін орната аласыз.

Күй жолағында батарея пайызын көрсету

Баптаулар > Батарея (немесе **Оңтайландырғыш > Батарея**) тармағына өтіңіз де, **Батарея пайызы** түймесін түртіп, күй жолағындағы батарея белгішесінің ішкі не сыртқы жағында батарея пайызын көрсету параметрін таңдаңыз.

Құрылғы ұйықтап жатқанда қосулы күйде қалыңыз

Егер құрылғыңыздың ұйқы режимінде болғанда хабарламалар алғанын немесе деректерді жүктегенін қаласаңыз, ұйықтап жатқанда құрылғыны қосулы күйде қалдыру параметрін орнатыңыз. Мұның қуат тұтынуын арттыруы мүмкін екенін ескеріңіз.

Батарея экранында **Қосымша батарея параметрлері** түймесін түртіп, қажетінше **Құрылғы ұйықтаған кезде қосулы күйінде қалу** опциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.


Қойма

Қойма қолданысын тексеру

Қойма қолданысын тексеру үшін **Баптаулар > Жады** тармағына өтіңіз және қажет болғанда оны оңтайландырыңыз.

Телефон қоймасы орнын босату

Оңтайландырғыш Тазалау мүмкіндігі қойманы қолданба қалдықтары, резервтік орнату бумалары және WeChat жасаған деректер сияқты резервтік файлдар мен үлкен файлдарды сканерлейді және бос орынды босатуға көмектесетін тазалау ұсыныстарын қамтамасыз етеді.

- 1 **Оңтайландырғыш** тармағына өтіп, **Тазалау** түймесін түртіңіз.
- 2 Сканерлеу аяқталған кезде, тазаланатын элементтен кейінгі **Тазалау** немесе **Тазалау** түймесін түртіп, резервтік файлдарды жою үшін нұсқауларды орындаңыз.
 -  Экранның жоғарғы жағынан төмен қарай жанап өтсеңіз, телефон «Қойма» мүмкіндігін қайта сканерлейді.

Дубликат файлдарды тазалау

Оңтайландырғыш құрылғыдағы дубликат файлдарды анықтай алады.

Тазалау экранында **Дубликат файлдар** түймесін түртіп, жою үшін қажетсіз файлдарды таңдаңыз.

Қауіпсіздік


Құпиялығыңызды қорғау үшін Қолданба құлпын пайдалану

Рұқсатсыз қатынасудың алдын алу үшін, чат және төлем қолданбалары сияқты жеке деректер қамтылған қолданбаларды құлыптай аласыз.


Қолданба құлпын қосу

Баптаулар > Қауіпсіздік > Қолданба құлпы > Қосу тармағына өтіп, «Қолданба құлпы» құпиясөзін орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындап, құлыпталатын қолданбаларды таңдаңыз.

Егер бет немесе саусақ ізі арқылы құлыпты ашу функциясын қосқан болсаңыз, Қолданба құлпын бет идентификаторымен немесе сұралған кезде саусақ ізінің идентификаторымен байланыстыра аласыз.

 Бұл мүмкіндік құрылғыға қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Қолданба құлпы құпиясөзін немесе қауіпсіздік сұрақтарын өзгерту


Қолданба құлпы параметрлер экранына кіріңіз де,  **> Құпиясөз түрі** тармағына өтіп, **Құлыптау экраны құпиясөзі** не **Теңшелетін PIN коды** опциясын Қолданба құлпы құпиясөзі ретінде таңдаңыз.

Егер **Теңшелетін PIN коды** опциясын таңдасаңыз, жаңа құпиясөзді және қауіпсіздік сұрақтарын орнатуға болады.

Қолданба құлпынан бас тарту не өшіру

Қолданба құлпы параметрлер экранында келесі әрекетті орындаңыз:

- Қолданба құлпынан бас тарту: Құлыпталған қолданбалар тізімінде құлыптаудан бас тартқыңыз келетін қолданбалардың жанындағы ауыстырып-қосқыштарды өшіріңіз.

- Қолданба құлпын қайта орнату:  > **Қолданба құлпын өшіру** > **ӨШІРУ** тармағына өтіңіз. Бұл барлық құлыптаулардан бас тартады және барлық қолданба құлпы параметрлерін тазалайды.

SIM картасының PIN құлпын орнату

PIN коды SIM картасының идентификациялық коды және оны SIM картасының құлпы ретінде орнатуға болады. Оны орнатқаннан кейін құрылғыны қосқан сайын немесе рұқсатсыз қатынасудың алдын алу үшін жаңа құрылғыға ауыстырған сайын SIM картасының құлпын ашу үшін дұрыс PIN кодын енгізу қажет болады.

Қате PIN кодын енгізсеңіз және PIN кодын құлыптан босату бойынша рұқсат етілетін әрекеттердің ең көп санынан асып кетсеңіз, PIN құлыптан босату кілтін (PUK) енгізіп, PIN кодын қайта орнатуыңыз керек. PUK кодын құлыптан босатуға рұқсат етілетін әрекеттердің ең көп санынан асып кетсе, SIM картаңыз біржола бұғатталады.

SIM картаңыздың PIN және PUK кодын оператор қамтамасыз етеді. Сандар саны мен PIN және PUK кодын құлыптан босатуға рұқсат етілген әрекеттердің ең көп саны операторға байланысты.

- 1** SIM құлпы параметрлері экранына кіру үшін **Баптаулар** > **Қауіпсіздік** > **Қосымша параметрлер** > **SIM құлпын орнату** тармағына өтіңіз.
- 2** **SIM картасын құлыптау** опциясын қосып, PIN кодын енгізіңіз де, **ОК** түймесін түртіңіз.
PIN кодын өзгерту үшін **SIM картасының PIN кодын өзгерту** опциясын түртіп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Құпиялық

Рұқсаттарды басқару

Қолданбалар тиісті қызметтерді көрсету мақсатында «Орын» рұқсаттары сияқты белгілі бір рұқсатты қажет етуі мүмкін.

Дегенмен, кейбір қолданбалар артық рұқсаттар алып, ақпарат құпиялығы мен қауіпсіздігіне қатерлер тудыруы мүмкін. Әрбір қолданбаға берілген рұқсаттарды тексеруге және қажет еместеріне тыйым салуға болады.

Құпиялыққа қатынасу журналдарын қарап шығу

Қызметтерді жақсарту мақсатында негізсіз рұқсаттарды жою үшін құпиялыққа қатынасу журналдарын қажетінше тексеруге және басқаруға болады.

Рұқсат реттеушісі экранында қосатын немесе өшіретін рұқсатты таңдаңыз.

«Орын» рұқсатын басқару

Қолданбаға «Орын» рұқсатын берген соң, ол кез келген уақытта орын туралы ақпаратты алуы мүмкін. Мысалы, карта қолданбасы «Орын» рұқсатын алса, ол сізге

орын және навигация қызметтерін көрсете алады. Бұл қызметтер керек болмаса, рұқсатты қайтарып алуға болады.

1 Баптаулар > Қолданбалар > Рұқсат реттеушісі тармағына өтіңіз.

2 Рұқсат реттеушісі экранында **Орын** түймесін түртіп, тиісті қолданба белгішесін түртіп, қатынасу рұқсаты опцияларының бірін таңдаңыз.

Орынды анықтау қызметтерін пайдалану

Жақсырақ қызмет көрсету үшін кейбір қолданбалар орын туралы ақпаратты алуы қажет. Орынды анықтау қызметтерін қосуға не өшіруге болады және белгілі бір қолданбалар үшін қажетінше орын туралы ақпаратқа қатынасу рұқсатын беруге не тыйым салуға болады.

Орынды анықтау қызметтерін қосу немесе өшіру

Орынды анықтау қызметтерін келесі жолдардың бірімен қосуға не өшіруге болады:

- Басқару орталығын ашу үшін экранның жоғарғы оң жағынан төмен қарай жанап өтіп,



мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

- Болмаса, **Параметрлер > Орналасқан жері туралы мәліметтер** тармағына өтіп, **Орналасқан жері туралы деректер** мүмкіндігін қосыңыз немесе өшіріңіз.

Орынды анықтау қызметтері өшірілгеннен кейін, телефоныңыздың кейбір кіріктірілген қолданбаларды қоспағанда барлық қолданба мен қызметтің орын туралы ақпаратты жинап, пайдалануына жол бермейді. Бұл қолданбалар немесе қызметтер орын туралы ақпаратты пайдалануды қажет еткен кезде, телефоныңыз сізге орналасқан жерді анықтау қызметін қайтадан қосу керектігін ескертеді.

Орынды анықтау қызметтерінің нақтылығын арттыру

Қолданбалар мен қызметтерге жақын жердегі Wi-Fi желілері мен Bluetooth құрылғыларын сканерлеуге немесе глобалды навигация жерсерік жүйесіндегі (GNSS) қосымша деректерге қатынасуға мүмкіндік бере отырып, телефонның орынды анықтау нақтылығын жақсартуға болады.



Мүмкіндіктің қолжетімділігі құрылғыға қарай өзгеріп отырады.

Баптаулар > Орналасқан жері туралы мәліметтер > Кеңейтілген параметрлер тармағына өтіп, қажет опцияларды орнатыңыз.

Қолданбаларға орын туралы ақпаратты алуға рұқсат ету не тыйым салу

Қолданбаға орын туралы ақпаратты алуға, соның ішінде, бір реттік немесе тұрақты қатынасу рұқсатын беруге немесе қолданбаны пайдалану кезінде орын туралы ақпаратқа қатынасуға тыйым салуға рұқсат етуге немесе тыйым салуға болады.

1 Баптаулар > Құпиялық > Рұқсат реттеушісі тармағына өтіп, **Орын** түймесін түртіп, қандай қолданбаларға орын туралы ақпаратқа қатынасу рұқсаты берілгенін тексеріңіз.

- 2 Параметрлерін өзгерту қажет қолданбаны түртіп, рұқсаттар беру не тыйым салу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Арнайы мүмкіндіктер

Жоспар бойынша қуатты қосу/өшіру күйіне орнату

Жоспарланған қуатты қосу/өшіру мүмкіндігін құрылғыңызды орнатылған уақыттарда қосу және өшіру үшін, қуатты үнемдеу және демалу кезінде кедергілерді болдырмас үшін пайдаланыңыз.

- 1 **Баптаулар > Арнайы мүмкіндіктер > Жоспарланған қуатты қосу/өшіру** тармағына өтіп, **Жоспарланған қуатты қосу/өшіру** параметрін қосыңыз.
- 2 Қуатты қосу және өшіру уақыттарын, сонымен бірге қайталау циклін орнатыңыз. Құрылғы көрсетілген уақыттарда автоматты түрде қосылады және өшеді.

Бұл мүмкіндікті пайдалануды тоқтату үшін, **Жоспарланған қуатты қосу/өшіру** опциясын өшіріңіз.

Жүйе және жаңартулар

Жүйе тілі мен аймағын өзгерту

- 1 **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Тіл мен енгізу > Тіл және аймақ** тармағына өтіп, тілді таңдаңыз.
- 2 Пайдалану қажет тіл тізімде болмаса, **Тілді қосу** түймесін түртіп, іздеп, оны тілдер тізіміне қосып, тілді таңдаңыз.
 - Жүйе көптеген тілдерді қолдайды, бірақ барлығы емес. Сізге қажетті тілді таппауыңыз мүмкін.
 - Сонымен қатар жүйе қолдайтын тілдерді жаңарту үшін экранды тілдер тізімінің төменгі жағына қарай жанап өтіп, сол жерде **Жаңартулар тізімі** түртуге болады.
- 3 Еліңізді/аймағыңызды таңдау үшін **Аймақ** түймесін түртіңіз. Жүйе интерфейсі сіз таңдаған елдің немесе аймақтың мәдени әдеттеріне сәйкес реттеледі.

Басқа бір енгізу әдісін пайдалану

Үшінші тарап енгізу әдісін жүктеп, оны әдепкі енгізу әдісі ретінде орнатуға болады.

- 1 Ресми қолданба дүкенінен енгізу әдісін жүктеңіз.
- 2 Оны әдепкі енгізу әдісі ретінде орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз немесе **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Тіл мен енгізу > Әдепкі пернетақта** тармағына өтіңіз де, енгізу әдісін таңдаңыз.

Жүйе күні мен сағатын орнату

Құрылғыңыз жергілікті күн, уақыт және уақыт белдеуіне мобильді желі арқылы синхрондалады. Сонымен қатар, құрылғыңыз үшін күнді, уақытты және уақыт белдеуін қолмен орната аласыз.

Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Күн және уақыт тармағына өтіп, опцияларды талаптарыңызға қарай орнатыңыз.

Күні мен уақытын автоматты түрде немесе қолмен орнату

- **Автоматты түрде орнату** опциясын қосыңыз және құрылғы мобильді желі арқылы жергілікті күн мен уақытқа синхрондайды.
- Күні мен уақытын қолмен орнату үшін, **Автоматты түрде орнату** опциясын өшіріңіз.

Уақыт белдеуін өзгерту

- **Автоматты түрде орнату** опциясын қосыңыз және құрылғы мобильді желі арқылы жергілікті уақыт белдеуін синхрондайды.
- Уақыт белдеуін қолмен орнату үшін, **Автоматты түрде орнату** опциясын өшіріңіз.

Уақыт пішімін өзгерту

- **24 сағаттық уақыт** опциясын қосыңыз және құрылғыңыз уақытты 24 сағаттық пішімде көрсетеді.
- **24 сағаттық уақыт** опциясын өшіріңіз және құрылғыңыз уақытты 12 сағаттық пішімде көрсетеді.

Деректерді жаңа құрылғыға жылжыту үшін Құрылғыны клондау функциясын пайдалану

Құрылғыны клондау функциясы барлық негізгі деректерді (оның ішінде, контактілер, күнтізбе, кескіндер мен бейнелер) ескі телефоннан жаңа телефонға жылдам әрі бірқалыпты жылжытуға мүмкіндік береді.

Android құрылғысынан деректерді тасымалдау

- 1** Жаңа телефонда **Құрылғыны клондау** қолданбасын. Сонымен қатар **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Құрылғыны клондау** тармағына өтіп, **Бұл — жаңа құрылғы** түймесін түртіп, **HONOR** немесе **Басқа Android** түймесін түртіңіз.
- 2** Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын жүктеп алу және орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 3** Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын ашып, **Бұл — ескі құрылғы** түймесін түртіңіз. Кодты сканерлеу немесе қолмен қосылу арқылы ескі құрылғыңызды жаңа телефонмен байланыстыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 4** Ескі құрылғыңызда клондау қажет деректерді таңдап, клондауды бастау үшін **Тасымалдау** түймесін түртіңіз.

- i** **Құрылғыны клондау** тек Android 7.0 немесе одан кейінгі нұсқасы орнатылған телефондарда қолжетімді.

Деректерді iPhone немесе iPad құрылғысынан тасымалдау

- 1** Жаңа телефонда **Құрылғыны клондау** қолданбасын. Сонымен қатар **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Құрылғыны клондау** тармағына өтіп, **Бұл — жаңа құрылғы** түймесін түртіп, **iPhone/iPad** түймесін түртіңіз.
- 2** Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын жүктеп алу және орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 3** Ескі құрылғыда **Құрылғыны клондау** қолданбасын ашып, **Бұл — ескі құрылғы** түймесін түртіңіз. Кодты сканерлеу немесе қолмен қосылу арқылы ескі құрылғыңызды жаңа телефонмен байланыстыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 4** Ескі құрылғыңызда клондау қажет деректерді таңдап, деректерді клондауды орындау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- i** **Құрылғыны клондау** функциясы тек iOS 8.0 немесе одан кейінгі нұсқасы орнатылған телефондарда қолжетімді.

Сыртқы жад құрылғысымен сақтық көшірмесін жасау

Деректердің сақтық көшірмесін USB жад құрылғыларына жасау

Телефонның бос сақтау орны аз болса, USB жад құрылғысына (мысалы, USB флеш дискі, картаны оқу құралы) үлкен файлдардың немесе маңызды деректердің сақтық көшірмесін жүйелі жасауыңыз керек.

- 1** Телефонды USB OTG кабелімен USB жад құрылғысына жалғаңыз.
- 2** Телефон **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Сақтық көшірмелеу және қалпына келтіру > Деректерді сақтық көшіру > Сыртқы қойма** тармағына өтіп, **Сыртқы қойма** экранында **USB қоймасы** параметрін таңдаңыз.
- 3** **САҚТЫҚ КӨШІРМЕ** түймесін түртіп, сақтық көшіру қажет деректерді тексеріп, **Сақтық көшіру** түймесін түртіңіз.
- 4** Алғаш рет сақтық көшірме жасаған кезде, құпиясөзді орнату үшін экрандағы нұсқауларды және құпиясөз туралы кеңесті орындаңыз. Сақтық көшірмесін жасаған кезде деректер шифрланады. Сақтық көшірме құпиясөзін есте сақтаңыз: Сақтық көшірме құпиясөзін орнатқаннан кейін, кейінгі сақтық көшірмелер құпиясөзін енгізудің керегі жоқ, бірақ файлдарды қалпына келтіру үшін растау мақсатында енгізуіңіз керек.

Құпиясөзді қайта орнату үшін **USB қоймасы** сақтық көшірме экранына өтіп, **Құпиясөзді қайта орнату** түймесін түртіп, қайта орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- i** Қайта орнату құпиясөзі алдыңғы сақтық көшірмелерге емес тек жүйелі сақтық көшірмелерге жарамды.

USB жад құрылғыларынан сақтық көшірме деректерін қалпына келтіру

- 1 Телефонды USB OTG кабелімен USB жад құрылғысына жалғаңыз.
- 2 Телефон **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Сақтық көшірмелеу және қалпына келтіру > Деректерді сақтық көшіру > Сыртқы қойма** тармағына өтіп, **Сыртқы қойма** экранында **USB қоймасы** параметрін таңдаңыз.
- 3 **САҚТЫҚ КӨШІРМЕДЕН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ** тізімінен тиісті сақтық көшірме жазбасы енгізілімін таңдап, ашыңыз.
- 4 Қалпына келтіру керек деректерді таңдап, **Қалпына келтіру** түймесін түртіп, құпиясөзді енгізу ұсыныстарын орындап, деректерді қалпына келтіріңіз.

Телефонның әдепкі параметрлерін немесе зауыттық параметрлерін қалпына келтіру

Желі параметрлерін қайта орнату

Бұл Wi-Fi, ұялы деректер желісін және Bluetooth параметрлерін қайта орнатады. Ол құрылғыңыздағы басқа параметрлерді өзгертпейді немесе кез келген деректерді жоймайды.

Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Ысыру тармағына өтіңіз де, **Желі параметрлерін қайта орнату** түймесін түртіп, желі параметрлерін қайта орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Барлық параметрлерді қалпына келтіру

Бұл әрекет барлық желі параметрлерін, құлыптау экранының құпиясөзін және негізгі экран пішімін қалпына келтіреді. Құрылғыңызда саусақ ізін немесе бетті тану мүмкіндігіне қолдау көрсетілсе, тіркелген саусақ іздері мен бет деректері жойылады. Құрылғыңыздан басқа деректер немесе файлдар жойылмайды. Бұл әрекет Құрылғыны табу, Пайдаланушылар мен тіркелгілер, Құрылғы әкімшілері немесе қолданба параметрлерінің параметрлерін қалпына келтірмейді.

Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Ысыру тармағына өтіңіз де, **Барлық баптауларды қайта орнату керек пе** түймесін түртіңіз және әрекетті аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Бұл операция құрылғыдағы деректерді (оның ішінде тіркелгілер, қолданба деректері, жүйе параметрлері, орнатылған қолданбалар, музыка, кескіндер, ішкі жадтағы барлық файлдар, қауіпсіздік чипінің мазмұны, жергілікті сақталған жүйе, қолданба және HONOR ID тіркелгілеріне қатысты жеке деректер) өшіреді. Құрылғыңызды зауыттық параметрлеріне қалпына келтірмес бұрын деректердің сақтық көшірмесін жасағаныңызға көз жеткізіңіз.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру үшін **Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Ысыру > Телефонды ысыру** тармағына өтіп, **Телефонды қайта орнату** түймесін түртіп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қарапайым режимін қосу немесе шығу

Қарапайым режим оңай шарлау үшін неғұрлым нақтырақ орналасуды қабылдайды, негізгі экран үшін белгішелер мен қаріптерді ұлғайтады және дыбыс деңгейінің көлемін ұлғайтады.

Қарапайым режимді қосу

Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Қарапайым режим тармағына өтіңіз де, **Қосу** түймесін түртіңіз.


Қажетті орынға сүйреу үшін кез келген белгішені түртіп, ұстап тұрыңыз да, ол міндетті қолданба болмаса жойыңыз.

Қарапайым режимнен шығу

Баптаулар бөлімін ашып, **Қарапайым режимнен шығу** түймесін түртіңіз.

Құрылғы жүйесін онлайн жаңарту


Жаңарту қолжетімді болған кезде құрылғы жаңарту бумасын жүктеп, орнатуды сұрайды.

-  Жаңартпас бұрын, құрылғыда ресми жүйе нұсқасы істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, жаңарту орындалмай, құрылғыда белгісіз ақаулар пайда болуы мүмкін.
- Жаңартпас бұрын пайдаланушы деректеріңіздің сақтық көшірмесін жасаңыз.
- Жаңартудан кейін жаңа жүйе нұсқасымен үйлесімді емес үшінші тарап қолданбалары қолжетімсіз болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда үйлесімді қолданба нұсқасы шығу үшін біраз уақыт қажет.
- Жаңарту кезінде құрылғыны өшірмеңіз немесе қайта іске қосыңыз, жад картасын алып тастамаңыз немесе жад картасын салмаңыз.

1 Баптаулар > Жүйе және жаңартулар > Бағдарламалық құрал жаңартуы тармағына өтіңіз де, **Бағдарламалық жасақтама жаңартуы** түймесін түртіңіз.

2 Жаңарту қолжетімді болған кезде жаңарту бумасын қолмен жүктеп, орнатуға немесе құрылғыны түнде автоматты түрде жаңартуға болады.

- Жаңарту бумасын жүктеу және орнату: **Жаңа нұсқа > ЖҮКТЕП АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ** тармағына өтіңіз. Деректер қолданысын болдырмас үшін, жаңарту бумасын жүктеу кезінде құрылғыны Wi-Fi желісіне қосыңыз. Құрылғыңыз жаңарту орындалғаннан кейін автоматты түрде қайта іске қосылады.

- Түнде жаңарту:  түймесін түртіңіз де, **Wi-Fi арқылы авто жүктеу** және **Түнде жаңарту** опциясын қосыңыз.

Құрылғыңыз автоматты түрде жаңартып, 02:00 – 04:00 арасында қайта іске қосылады.

Түнгі жаңарту сәтті болу үшін, құрылғыңыздың қосулы екенін, экранның құлыптаулы екенін, осы уақыт аралығына оятарлар қойылмағанын және батарея деңгейі 35%-дан жоғары болып қалатынын тексеріңіз. Қажетінше, құрылғыны зарядтағышқа қосыңыз.

Автоматты жаңартуларды өшіру үшін,  түймесін **Бағдарламалық жасақтама жаңартуы** экранында түртіп, **Wi-Fi арқылы авто жүктеу** опциясын өшіріңіз.

Телефон туралы

Заңды ескертпе

Авторлық құқық © Honor Device Co., Ltd. 2023. Барлық құқықтары қорғалған.

Бұл нұсқаулық тек анықтама береді. Нақты өнім, оның ішінде түсі, өлшемі, экран орналасуы, әр түрлі болуы мүмкін. Бұл нұсқаулықтағы барлық мәлімдемелер, ақпарат және ұсыныстар ешбір кепілдік бермейді.

Үлгі: WOD-LX1

MagicOS 7.1_01