

htc®

Машинка для стрижки волос
AT- 223

Меры предосторожности

При использовании прибора, необходимо соблюдать следующие правила:

- Прибор может быть использован детьми старше 14 лет и людьми с ограниченными возможностями или недостатком опыта, или знаний, если они изучили инструкцию для безопасного использования. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и использование прибора детьми допускается только под присмотром родителей.
- Если прибор не используется, он должен быть выключен от сети.
- Не используйте прибор если он или его шнур/включатель повреждены.
- Не обматывайте прибор проводом вокруг корпуса.
- Разрешается только использование оригинальных насадок от производителя, при использовании других насадок возможны повреждения или выход из строя.
- Для избежания поражения электрическим током, не допускайте контакта с водой или другими жидкостями. Не используйте прибор с мокрыми руками. Если прибор подвергся воздействию воды или упал в воду отключите его из розетки и ни в коем случае не погружайте руки в воду.
- Используйте прибор только по назначению.

Комплект:

масленка, щетка для чистки, 3 насадки (3,6,9 мм), блок питания, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Чистка и обслуживание

- Прежде чем почистить прибор, убедитесь, что прибор выключен.
- Чтобы почистить лезвия – используйте чистящую щеточку и удалите остатки волос из прибора.
- Чтобы снять лезвия с прибора, потяните насадку с лезвиями вверх. Затем почистите насадку с внутренней стороны, если там есть волосы.
- Используйте смазочное масло для смазки мотора раз или два в месяц в зависимости от того, как часто используется прибор.

Предупреждение:

Держите прибор подальше от детей.

Хранение

Заключив стрижку, и собираясь отключить прибор, не тяните пожалуйста за шнур. Не подвешивайте за шнур и не обматывайте шнур вокруг прибора.

Утилизация

Если вы не используете прибор, извлеките батарейки из него. Не выбрасывайте батарейки с обычными бытовыми отходами. Но храните батарейки от прибора в лотке, отдельно от прибора.

Гарантийные обязательства

htc®

- Гарантийный срок на территории Российской Федерации составляет 1 год.
- В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр, без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.
- Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.
- Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.
- Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 3 года при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.
- Нарушении сохранности пломб.
- При наличии повреждений вызванных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми.
- При наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц.
- При повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за оплату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенными стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Фирма оставляет за собой право вносить технические изменения в инструкцию.

