

rombica

Машинка для удаления катышков

Rombica Remover

ID: LRM-004



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica.

Перед эксплуатацией устройства прочтите это Руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите руководство пользователя.
- Данное устройство предназначено только для удаления катышков с одежды. Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
- Не используйте машинку для обработки плюшевых, махровых и ворсистых тканей и вышивок.
- Вовремя очищайте устройство.
- Не используйте устройство с поврежденными деталями или корпусом.
- Всегда выключайте устройство после его использования.
- Не помещайте прибор в воду и другие жидкости.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Запрещено использование прибора при любых неисправностях.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от +5 до +35 °С.
- Для зарядки аккумулятора используйте только кабель, входящий в комплект поставки.
- При выборе адаптера питания убедитесь, что поддерживаемые им значения зарядного тока соответствуют значениям, указанным в спецификации данного устройства.
- Поврежденная батарея может выделять жидкость. При попадании на кожу эта жидкость может вызвать раздражения и ожоги. Избегайте контакта с ней.
- Не используйте и не храните устройство на открытом воздухе.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Попадание воды внутрь устройства повышает риск поражения электрическим током.
- Не прикасайтесь к движущимся частям устройства во время его работы.
- Перед использованием устройства убедитесь в том, что все его части надёжно закреплены.
- Устройство предназначено только для бытового использования.
- Не оставляйте прибор включённым после того, как закончили им пользоваться.
- Не используйте устройство на домашних и любых других животных.

В случае возникновения неисправности необходимо незамедлительно выключить устройство. Запрещается производить ремонт самостоятельно. Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный центр производителя. В противном случае гарантия на изделие прекращает свое действие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющих на общую функциональную принадлежность устройства без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ОПИСАНИЕ

1. Режущая часть с защитной металлической сеткой
2. Отсек для сбора катышков
3. Разъём для зарядки
4. Индикатор заряда батареи
5. Индикатор скоростного режима
6. Кнопка Вкл./Выкл., переключатель скоростей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Rombica Remover
ID: LRM-004
Аккумулятор: литий-ионный 3,7 В
Питание: 5 В; 1 А
Количество скоростных режимов: 3


Разъём зарядки: Type-C
Время работы: до 1 ч
Время зарядки: до 2 ч
Мощность: 5 Вт
Материал: пластик, нержавеющая сталь

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Машинка для удаления катышков – 1 шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Щеточка для чистки – 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Одежду, которую необходимо почистить, разложите на ровной и гладкой поверхности. Включите устройство и аккуратно, сильно не прижимая машинку к одежде, движениями вверх и вниз обработайте поверхность от катышков. При работе с устройством пожалуйста, обратите особое внимание на:



1. Участки вокруг пуговиц, молний
2. Выступающие части одежды
3. Посторонние предметы, приставшие к одежде
4. Тонкие участки ткани
5. Швы

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

- Перед чисткой устройство должно быть выключено.
- Поверните отсек для катышков против часовой стрелки, выньте и очистите его, используя щеточку, которая поставляется в комплекте. Поставьте отсек на место и закрутите по часовой стрелке. Чистка рекомендуется, когда отсек заполнен на 75%.
- Для чистки лезвий открутите режущую часть от корпуса. При помощи щеточки очистите лезвия от катышков и установите все детали в обратном порядке

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п. Храните устройство в недоступном для детей месте. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия, не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение окружающей среде и здоровью человека потенциального вреда в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.

Назначение товара: машинка для удаления катышков Rombica Remover.
Товарный знак / торговая марка: Rombica. Изделие сертифицировано и соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016. Адрес производства: «Гуанчжоу Веллтоп Электроник Ко., Лтд», Б-6, Этаж 2, № 1, Ярд 385. Инд. Миддл Род Гуанчжоу, Гуандун, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "Ромбика". Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул, д. 71/5, строение 2, этаж 5, офис 500.

Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР. Импортёр: ООО «Элко Рус», адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.

Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. info@rombica.ru

Техническая поддержка – support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Руководство пользователя и инструкцию по технике безопасности смотрите внутри коробки. Произведено: Китай.

Срок гарантии: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ

СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию о работе технической службы по гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

.....
Изделие

.....
Модель

.....
Дата продажи

.....
Серийный номер

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а).

.....
ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент