

aceline

Руководство по эксплуатации

Клавиатура проводная
Tusk

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Меры предосторожности



- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Инструкция по эксплуатации

1. Выключите компьютер или ноутбук.
2. Подключите USB-кабель клавиатуры к USB-порту компьютера.
3. Включите компьютер. Драйвер не требуется, клавиатура будет автоматически установлена после подключения.

Функции

- У клавиатуры есть 19 клавиш с функцией Anti-ghosting (Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, пробел, ↑, ↓, ←, →, Tab, Alt, Ctrl, Shift (левый)).
- Комбинации клавиш FN + F1–F12 для расширенных функций:
 - FN + F1 — запуск проигрывателя по умолчанию;
 - FN + F2 — увеличить громкость;
 - FN + F3 — уменьшить громкость;
 - FN + F4 — отключить звук;
 - FN + F5 — стоп;
 - FN + F6 — предыдущая дорожка;
 - FN + F7 — воспроизведение/пауза;
 - FN + F8 — следующая дорожка;
 - FN + F9 — запуск клиента электронной почты;
 - FN + F10 — открыть интернет-браузер;

- FN + F11 — блокировка клавиатуры;
- FN + F12 — калькулятор.
- С помощью FN + W можно переключаться между WSAD и ↑↓←→ в играх.
- FN + Win: блокировка клавиши Windows.
- Изменить режим подсветки можно нажатием FN + .
- Включить/выключить подсветку можно нажатием клавиши .
- Яркость подсветки регулируется FN + Page Up/Page Down.

Технические характеристики

- Модель: Tusk.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: USB, 4,5–5,5 В, 100 мА.
- Подсветка: rainbow.
- Материал копуca: пластик.
- Клавиши с технологией Anti-ghosting.
- Механизм клавиш: мембранный.
- Общее количество клавиш: 104.
- Цифровой блок: есть.
- Интерфейс подключения: USB.
- Длина кабеля: 1,6 м.
- Размеры: 458 × 184 × 36 мм
- Вес: 665±20 г.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Хуэйчжоу Пауэр 3 Электроникал Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Д. Чанбу, Синьской, р-н Хуэйян, г. Хуэйчжоу, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Huizhou Power 3 Electronical Technology Co., Ltd.
Changbu Village, Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «СТОТЕХНО».
690039, Приморский край, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23д, этаж 16, помещ. 2.
Адрес электронной почты: stotekhnollc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Дата производства товара, а также сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.