

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Сымды пернетақта
Tusk

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Пернетақта мәтінді теру және компьютерге командалар беру үшін қолданылатын енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары



- Құрылғыға ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз және оның жанына сұйықтықтары бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Компьютерді немесе ноутбукты өшіріңіз.
2. Пернетақтаның USB кабелін компьютердегі USB портына жалғаңыз.
3. Компьютеріңізді қосыңыз. Драйвер қажет емес, қосылғаннан кейін пернетақта автоматты түрде орнатылады.

Функциялар

- Пернетақтада елеске қарсы функциясы бар 19 перне бар (Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Бос орын, ↑, ↓, ←, →, Tab, Alt, Ctrl, Shift (сол жақта))).
- Қосымша функциялар үшін FN + F1–F12 пернелер тіркесімі:
 - FN + F1 — әдепкі ойнатқышты іске қосу;
 - FN + F2 — дыбыс деңгейін арттыру;
 - FN + F3 — дыбысты азайту;
 - FN + F4 — дыбысты өшіру;
 - FN + F5 — тоқтату;
 - FN + F6 — алдыңғы трек;
 - FN + F7 — ойнату/кідірту;
 - FN + F8 — келесі трек;
 - FN + F9 — электрондық пошта клиентін іске қосу;
 - FN + F10 — интернет-шолғышты ашу;

- FN + F11 — пернетақта құлпы;
- FN + F12 — калькулятор.
- FN+W көмегімен ойындарда WSAD және ↑↓←→ арасында ауысуға болады.
- FN + Win: Windows пернесін құлыптау.
- FN +  пернелерін басу арқылы артқы жарық режимін өзгертуге болады.
-  пернесін басу арқылы жарықты қосуға/өшіруге болады.
- Артқы жарықтың жарықтығы FN + Page Up/Page Down арқылы реттеледі.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Tusk.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: USB, 4,5-5,5 В, 100 мА.
- Жарық: кемпірқосақ.
- Корпус материалы: пластик.
- Anti-ghosting технологиясы бар пернелер.
- Негізгі механизм: мембрана.
- Пернелердің жалпы саны: 104.
- Сандық блок: иә.
- Қосылу интерфейсі: USB.
- Кәбіл ұзындығы: 1,6 м.
- Өлшемдері: 458 × 184 × 36 мм
- Салмағы: 665±20 г.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оның орнына оны федералды немесе жергілікті ережелерге сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты жинау орнына апару керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Хуэйчжоу Пауэр 3 Электроникал Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Чанбу ауылы, Синьсюй, Хуэйян ауданы, Хуэйчжоу қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.