

# **aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

---

Аккумулятор

OBS A20

OBS A40

# Мазмұны

Құрылғы мақсаты .....	3
Сақтық шаралары .....	3
Техникалық сипаттамалары .....	4
Жинақталым.....	4
Құрылғы схемасы.....	5
Батарея зарядының күйі.....	5
Пайдалану .....	6
Аккумуляторды зарядтау .....	6
Қызмет көрсету және күтім.....	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	8
Қосымша ақпарат .....	9

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Аккумулятор электр құралдарының үйлесімді түрлерінде негізгі қуат көзі ретінде пайдалануға арналған.

## Сақтық шаралары

- Барлық қауіпсіздік ескертулері мен нұсқауларын оқыңыз. Барлық нұсқаулар мен нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы тек пайдалануға арналған
- үйде. Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне, отқа немесе температурасы 40 °C-тан жоғары ортаға шығармаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе су көздерінің жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны құлаудан, соғудан және шайқаудан сақтаңыз. Дөрекі пайдалану ішкі контактілер мен схемаларды зақымдауы мүмкін.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны зарядтау үшін тек үйлесімді зарядтағышты пайдаланыңыз. Дұрыс таңдалмаған зарядтағышты пайдалану құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Зарядтау кезінде құрылғы мен айнаымалы ток адаптері қызып кетуі мүмкін.
- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеулер, аккумулятордың сыйымдылығын тәуелсіз ауыстыру және т.б.) құрылғыны зақымдауы мүмкін және сіздің денсаулығыңыз.
- Құрылғыны үлкен биіктіктен құлатқаннан кейін немесе көрінетін зақым болса, батарея ісінген немесе ақаулар болса, қолданбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бірінші пайдалану алдында құрылғыны толығымен зарядтаңыз. Құрылғының толық өнімділігіне 2–3 толық зарядтау және разряд циклінен кейін ғана қол жеткізіледі.

- Құрылғыны әрқашан жақсы желдетілетін жерде зарядтаңыз. Жабық жәшік, кереует немесе диван сияқты жылуды тарату қиын жерлерде құрылғыны зарядтамаңыз немесе разрядтамаңыз. Құрылғының киіммен, жастықпен, төсек-орынмен немесе басқа заттармен жабылмағанына көз жеткізіңіз.

**Назар аударыңыз!** Аккумулятор қорабын ашпаңыз немесе оны қысымы төмендеген қораппен бірге қолданбаңыз. Ішкі контейнерлердің зақымдануы өртке әкелуі мүмкін.

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	A20	A40
Сауда белгісі	Aceline	
Аккумулятор түрі	Литий-ион	
Сыйымдылығы	2 А·сағ	4 А·сағ
Кернеу	20 В	
Қорғау дәрежесі	IPX0	

Зарядтау құрылғысы	Зарядтағыштан батареяларды номиналды зарядтау уақыты	
	A20	A40
Қуат адаптері C10 (электр желісі 1 А)	130 мин	260 мин
Қуат адаптері C20 (электр желісі 2 А)	65 мин	135 мин
Зарядтау құрылғысы CE20 (2 А сырғытпасы)	65 мин	135 мин
Зарядтау құрылғысы CE24 (2,4 А сырғытпасы)	55 мин	110 мин

## Жинақталым

- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Аккумулятор.

## Құрылғы схемасы

A20



A40



1. Бекіту түймесі.
2. Заряд деңгейінің көрсеткіші.

## Батарея зарядының күйі

Қалған батарея зарядын көрсету үшін төменде көрсетілгендей заряд индикаторы түймесін басыңыз.

Заряд деңгейінің көрсеткіші	Қалған төлем (%)
	60% – 100%
	40% – 60%
	20% – 40%
	≤ 20%



**Ескертпе:** нақты қалған заряд мәнінде  $\pm 2\%$  қате бар.

# Пайдалану

## Аккумуляторды зарядтау

Зарядтау құрылғысына байланысты аккумуляторды зарядтау әртүрлі жолдармен жүруі мүмкін.

### Зарядтағыш — жүгірткі

1. Аккумуляторды электр құралынан ажыратыңыз. Мұны істеу үшін батареядағы босату түймесін басып, аккумуляторды электр құралынан абайлап алыңыз.

Бекіту түймесі



1. Қызыл индикатор — зарядтау.
2. Жасыл индикатор — зарядталған.



2. Зарядтау құрылғысын электр желісіне қосыңыз, жасыл индикатор жанады.
3. Батареяны зарядтағышқа салып, қосылымның дұрыстығына көз жеткізіңіз. Зарядтау жүріп жатқанын көрсету үшін индикатор қызыл болып жанады.
4. Зарядтау аяқталған кезде индикатор жасыл болып жанады. Зарядтағышты ажыратып, батареяны шығарып алыңыз.

**Назар аударыңыз:** зарядтау құрылғысын желіден ажыратқан кезде сымнан тартпаңыз.

## Қуат адаптері

1. Аккумуляторды электр құралынан ажыратыңыз. Мұны істеу үшін батареядағы босату түймесін басып, батареяны электр құралынан абайлап алыңыз.



2. Зарядтау құрылғысын электр желісіне қосыңыз, жасыл индикатор жанады.
3. Адаптер қосқышын төмендегі суретте көрсетілгендей батареяны зарядтау портына салыңыз. Адаптердегі шам оның зарядталып жатқанын көрсету үшін қызыл болып жанады.



4. Зарядтау аяқталған кезде индикатор жасыл болып жанады. Зарядтағышты ажыратыңыз.

**Назар аударыңыз!** Зарядтау құрылғысын электр желісінен ажыратқанда, сымнан тартпаңыз.

## Қызмет көрсету және күтім

- Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Құрылғының қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөндеу мандандырылған қызмет көрсету орталықтарында жүргізілуі керек.
- Зақымдану белгілері болса, құрылғыны қолданбаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.



## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Юнкан Жуньта Пауэр Тулз Ко., Лтд.

№289 Линши тас жолы, Чэнси өндірістік аймағы, Юнкан қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.V.1

## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөнделулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



**aceline**