

BLADE 2

MECHANICAL GAMING KEYBOARD



Сымсыз пернетакта ARDOR GAMING Blade 2

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Күрметті сатып алушы! Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлышыңызбен ортақтасады, сондыктан біз сіздің ойын тәжірибеліді ойыншыларға арналған көрек-жарақтарыңызбен ұмытылmas ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

Құрылғы мақсаты

Пернетакта — теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгі: AG-FL-B2104Hush-B-HS
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Бағдарламалық жасақтаманың көмегімен егжей-тегжейлі баптау мүмкіндігі бар RGB-жарықтандыру
- Батырмалардың жалпы саны: 104
- Қосқыш: Kailh Hush Pro
- Anti-ghosting технологиясы
- Қосқыш ресурсы: 100 миллион басымға дейін
- 14 жарықтандыру режимі + 1 тандамалы
- Қосылу интерфейсі: USB-кабіл 1,8 м, оралған
- Пернетакта өлшемдері: 440×133×36 мм
- Жұмыс қуаты: 5 В = 350 мА
- PBT кейкаптар
- FL.CMMK тұрактандырыштар
- Шудан оқшаулға
- Негіз материалдары: алюминий + пластик
- Үйлесімділік: Windows 98/NT/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10

Жинақталым

- Пернетакта
- Пернелерге арналған пуллер
- Қуат кабілі
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылышына ешқандай езгеріс енгізбеніз.
- Қысқа тұбықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол берменіз, оның жаңына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғының электромагниттік сәулеленуге үшіншілдік.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімдік немесе әқыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

Қысқартылған перне атауларының мағынасы

PRTSC: Print Screen

INS: Insert

DEL: Delete

PD: Page Down

SCRLK: Scroll Lock

PB: Pause/Break

PU: Page Up

NUM: Num Lock

Комбинации клавиш

FN + F1	Windows Media Player-ді іске қосу
FN + F2	Дыбыс деңгейін төмендету
FN + F3	Дыбыс деңгейін үлкейту
FN + F4	Дыбысты ешіру
FN + F5	Ойнатуды тоқтату
FN + F6	Алдыңғы жол
FN + F7	Ойнату/Кідірту
FN + F8	Келесі жол
FN + F9	Пошта
FN + F10	Браузерді іске қосу
FN + F11	Есептегіш
FN + F12	Барлық пернелерді құлыштау
FN + <	Артқы жарық жылдамдығын азайту
FN + >	Артқы жарық жылдамдығын арттыру
FN + ^	Артқы жарықтың жарықтығын арттыру
FN + v	Артқы жарықтың жарықтығын азайту
FN + INS	Интерактивті жарықтандыру режимдерін ауыстыру
FN + PU	Ауыспалы түстермен жарықтандыру
FN + PD	Артқы жарықтың ауысу бағытын өзгерту
FN + DEL	RGB-жарықтандыру режимдерін ауыстыру
FN + PS	Кез келген басқа RGB-режиміне оралу
FN + SL	Артқы жарықтың негізгі түсін ауыстыру
FN + HM	Артқы жарықтың импульстік режимі
FN + PB	Артқы жарықтың қосалқы түсін ауыстыру
FN + ✓	Windows пернесін құлыштау
FN + END	Реттелетін жарықтандыру режимі (DIY)
FN + ESC	Зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін 5 секунд үстап тұрыңыз
FN + BACKSPACE	Реттелетін жарықтандыру режимін өңдеу (DIY)

Тәндамалы пернелерді жарықтандыру режимі (Design It Yourself)

Сіз өзіңіздің жеке режимінде жасай аласыз және қай пернeler жарықтандырылатынын өзіңіз таңдай аласыз.

1. Реттелетін жарықтандыру режиміне кіру үшін FN+END (DIY) пернелерін басыңыз, пернелер бөлекtelмейді.
2. Өңдеуді бастау үшін FN+Backspace (DIY) пернелерін басыңыз, жоғары оң жақ бұрыштағы шамдар тез жыптылықтай бастайды.
3. Әрі қарай, сіз басқан барлық пернелер үнемі жаңын тұрады. Әрбір пернені қайта басу оның түсін өзгертеді (қатарынан 11 рет басқаннан кейін перненің артқы жарығы өшеді).
4. Жасалған режимді сақтау үшін FN+Backspace (DIY) батырмасын басыңыз.
5. Кез келген уақытта сіз жасаған режимге ауысу үшін FN+END (DIY) батырмасын басыңыз.
6. Пайдаланушы режимін жою үшін DIY режимі белсенді болған кезде FN+ESC пернелерін 5 секунд басып тұрыңыз. Пернетақта зауыттық баптауларға оралады және сіз реттелетін режимді қайтадан реттей аласыз.

Артқы жарықты жекелендіру

Интерактивті жарықтандыру режимдері

- Берілген режимге ету үшін FN+INS пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда интерактивті жарықтандырудың 6 түрі бар (FN+INS көмегімен жарықтандыру түрлерін ауыстырыңыз).
- Интерактивті жарықтандырудың негізгі түсін (FN+SL) және қосалқы түсін (FN+PB) өзгертуге болады.

RGB-жарықтандыру режимдері

- Берілген режимге ету үшін FN+DEL пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда RGB-жарықтандырудың 4 түрі бар (FN+DEL көмегімен артқы жарық түрлерін ауыстырыңыз).
- Сіз RGB артқы жарығының негізгі (FN+SL) және екінші дәрежедегі (FN+PB) түстерін, сондай-ақ оның бағытын (FN+PD) өзгерте аласыз.
- RGB-де қосымша жарықтандырудың монохроматикалық түсін өзгерту үшін FN+PS пернелерін басыңыз.

Артқы жарықтың импульстік режимдері

- Берілген режимге ету үшін FN+HM пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда пульсациялық жарықтандырудың 2 түрі бар.
- Бір түсті пульсті жарықтандыруды белсендіру үшін FN+PB пернелерін басыңыз (түсін өзгерту үшін FN+PB пернелерін басыңыз).
- RGB артқы жарығына оралу үшін FN+PS пернелерін басыңыз.

Статикалық жарықтандыру режимдері

- Берілген режимге ету үшін FN+PU пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда тұрақты жарықтандырудың 2 түрі бар.
- Бір түсті тұрақты жарықтандыруды белсендіру үшін FN+PB пернелерін басыңыз (түсін өзгерту үшін FN+PB пернелерін басыңыз).
- Тұрақты RGB-жарықтандыруға оралу үшін FN+PS пернелерін басыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), еткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта болуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғак ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мүқият өндеуді қажет етеді, ол шан, кір, соққы, ылғал, от және т. б. асерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамамен сәйкес жүргіzlу керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі әңгіталғаннан кейін оны қаралайым түрмистық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өндеу жөндею үшін электрлік және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиги ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмелеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толықырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе түрмистық қоқыстарды шығаратын қасіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сатtent басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен іsten шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдепті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Эффо Эспортс Электроникс Ко., Лтд.

В ғим., Ванучко өнд.аймағы, Шилун, Дунгунань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттауши / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын зандау тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Таяу КО ТР (ЕАӘО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның силіттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертүсіз өзгеруі мүмкін.





www.ardor-gaming.com