

# BLADE PRO

*MECHANICAL GAMING KEYBOARD*





# Сымды пернетақта ARDOR GAMING Blade Pro

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы! Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибелі ойыншыларға арналған керек-жарақтарыңызбен ұмытылmas ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

### Құрылғы мақсаты

Пернетақта — теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

### Техникалық сипаттамалар

- Улғи: AG-FL-B87Red-W
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Бағдарламалық жасақтаманың көмегімен ежей-тегжейлі баптау мүмкіндігі бар RGB-жарықтандыру
- Батырмалардың жалпы саны: 87
- Kailh Red механикалық қосқыштар
- PBT кейкаптар
- FL.CMMK тұрақтандырыштар
- Қосқыш ресурсы: 70 миллион басымға дейін
- Металл негізі
- Шудан оқшаулау
- 14 жарықтандыру режимі + 1 таңдамалы
- Anti-ghosting технологиясы
- USB кабілі: 1,8 м, оралған
- Құттану: 5 В; 350 мА
- Пернетақта өлшемдері: 355x127x37 мм
- Үйлесімділік: Windows 98/NT/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10

### Жинақталым

- Пернетақта
- Пернелерге арналған пуллар
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

### Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылышына ешқандай өзгеріс енгізбеніз.
- Қысқа түйікталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол берменіз, оның жаңына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

## Қысқартылған перне атауларының мағынасы

- INS: Insert • DEL: Delete • PU: Page Up • PD: Page Down • PRTSC: Print Screen
- HM: Home • NUM: Num Lock • SCRLK: Scroll Lock • PB: Pause/Break

## Пернелер комбинациясы

FN + F1	Windows Media Player-ді іске қосу
FN + F2	Дыбыс деңгейін төмөндөтү
FN + F3	Дыбыс деңгейін үлкейтү
FN + F4	Дыбысты өшіру
FN + F5	Ойнатуды тоқтату
FN + F6	Алдыңғы жол
FN + F7	Ойнату/Кідріту
FN + F8	Келесі жол
FN + F9	Пошта
FN + F10	Браузерді іске қосу
FN + F11	Есептегіш
FN + F12	Барлық пернелерді құлыптау
FN + <	Артқы жарық жылдамдығын азайту
FN + >	Артқы жарық жылдамдығын арттыру
FN + ^	Артқы жарықтың жарықтығын арттыру
FN + ~	Артқы жарықтың жарықтығын азайту
FN + INS	Интерактивті жарықтандыру режимдерін ауыстыру
FN + PU	Ауыспалы түстермен жарықтандыру
FN + PD	Артқы жарықтың ауысу бағытын өзгерту
FN + DEL	RGB-жарықтандыру режимдерін ауыстыру
FN + HM	Артқы жарықтың импульстік режимі
FN + END	Реттелетін жарықтандыру режимі (DIY)
FN+BACKSPACE	Реттелетін жарықтандыру режимін өңдеу (DIY)
FN+PS	Кез келген басқа RGB-режиміне оралу
FN+SL	Артқы жарықтың негізгі түсін ауыстыру
FN+PB	Артқы жарықтың қосалқы түсін ауыстыру
FN + ✓	Windows пернесін құлыптау
FN + ESC	Зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін 5 секунд үстап тұрыңыз

## Таңдамалы пернелерді жарықтандыру режимі (Design It Yourself)

Сіз өзініздің жеке режимінде жасай аласыз және қай пернелер жарықтандырылатынын өзініз таңдай аласыз.

1. Реттелетін жарықтандыру режиміне кіру үшін FN+END (DIY) пернелерін басыңыз, пернелер бөлекtelмейді.
2. Өндеуді бастау үшін FN+Backspace (DIY) пернелерін басыңыз, жоғарғы оң жақ бұрыштағы шамдар тез жыптылқтай бастайды.
3. Әрі қарай, сіз басқан барлық пернелер үнемі жаңып тұрады. Әрбір пернені қайта басу оның түсін өзгертеуді (қатарынан 11 рет басқаннан кейін перненің артқы жарығы өshedі).
4. Жасалған режимді сақтау үшін FN+Backspace (DIY) батырмасын басыңыз.
5. Кез келген уақытта сіз жасаган режимге ауысу үшін FN+END (DIY) батырмасын басыңыз.
6. Пайдаланушы режимін жоу үшін DIY режимі белсенді болған кезде FN+ESC пернелерін 5 секунд басып тұрыңыз. Пернетекта зауыттық баптауларға оралады және сіз реттелетін режимді қайтадан реттей аласыз.

## **Артқы жарықты жекелендіру**

### **Интерактивті жарықтандыру режимдері**

- Берілген режимге ету үшін FN+INS пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда интерактивті жарықтандырудың 6 түрі бар (FN+INS көмегімен жарықтандыру түрлерін ауыстырыңыз).
- Интерактивті жарықтандырудың негізгі түсін (FN+SL) және қосалқы түсін (FN+PB) өзгертуге болады.

### **RGB-жарықтандыру режимдері**

- Берілген режимге ету үшін FN+DEL пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда RGB-жарықтандырудың 4 түрі бар (FN+DEL көмегімен артқы жарық түрлерін ауыстырыңыз).
- Сіз RGB артқы жарығының негізгі (FN+SL) және екінші дәрежедегі (FN+PB) түстерін, сондай-ақ оның бағытын (FN+PD) өзгерте аласыз.
- RGB-де қосымша жарықтандырудың монокроматикалық түсін өзгерту үшін FN+PS пернелерін басыңыз.

### **Артқы жарықтың импульстік режимдері**

- Берілген режимге ету үшін FN+HM пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда пульсациялық жарықтандырудың 2 түрі бар.
- Бір түсті пульсті жарықтандыруды белсендіру үшін FN+PB пернелерін басыңыз (түсін өзгерту үшін FN+PB пернелерін басыңыз).
- RGB артқы жарығына оралу үшін FN+PS пернелерін басыңыз.

### **Статикалық жарықтандыру режимдері**

- Берілген режимге ету үшін FN+PU пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда тұрақты жарықтандырудың 2 түрі бар.
- Бір түсті тұрақты жарықтандыруды белсендіру үшін FN+PB пернелерін басыңыз (түсін өзгерту үшін FN+PB пернелерін басыңыз).
- Тұрақты RGB-жарықтандыруға оралу үшін FN+PS пернелерін басыңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындауды мен тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылыбы 80%-дан аспастығын орауышта болуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тұдыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құргақ ортада жузеге асырылуы керек.
- Құрылғы мүкітін өндеуді қажет етеді, ол шан, кір, соққы, ылғал, от және т. б. асерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамамен сәйкес жүргізуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен кайта өндеу және жою үшін электрлік және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиги ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортага және адамдардың денсаулығын зиян келтірмейге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын қасіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу үекілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## **Кепілдік туралы ақпарат**

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа енімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаган элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілді сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Қызмет орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** ЭфЭ спорты Электроникс Ко., Лтд.

В фим., Ванчукко өнд.аймағы, Шилун, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттауши / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Таяп КО ТР (ЕАӘО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертуңыз өзгеруі мүмкін.







[www.ardor-gaming.com](http://www.ardor-gaming.com)