

# BLADE PRO

*MECHANICAL GAMING KEYBOARD*





# Сымды пернетакта ARDOR GAMING Blade Pro

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрметті сатып алушы! Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызбен ортақтасады, сондыктан біз сіздің ойын тәжірибеліді ойыншыларға арналған көрек-жарақтарыңызбен ұмытылmas ету үшін бар күшімізді саламыз. Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер тілейміз!

### Құрылғы мақсаты

Пернетакта — теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

### Техникалық сипаттамалар

- Үлгі: AG-FL-B87Blue-B
- Сауда белгісі: ARDOR GAMING
- Бағдарламалық жасақтаманың көмегімен егжей-тегжейлі баптау мүмкіндігі бар RGB-жарықтандыру
- Батырмалардың жалпы саны: 87
- Kailh Red механикалық қосқыштар
- PBT кейкаптар
- FL.CMMK тұрақтандырыштар
- Қосқыш ресурсы: 70 миллион басымға дейін
- Металл негізі
- Шудан оқшаулау
- 14 жарықтандыру режимі + 1 таңдамалы
- Anti-ghosting технологиясы
- USB кабілі: 1,8 м, оралған
- Құттапу: 5 В, 350 мА
- Пернетакта өлшемдері: 355x127x37 мм
- Үйлесімділік: Windows 98/NT/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10

### Жинақталым

- Пернетакта
- Пернелерге арналған пуллар
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

### Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылсына ешқандай езгеріс енгізбеніз.
- Қысқа тұбықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сүйкітықпен жанасуына жол берменіз, оның жаңына сүйкіткіл салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге үшірептаптаңыз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен білдікті, сезімдік немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

## Қысқартылған перне атауларының мағынасы

PRTSC: Print Screen	INS: Insert	DEL: Delete	PD: Page Down	HM: Home
SCRLK: Scroll Lock	PB: Pause/Break	PU: Page Up	NUM: Num Lock	

## Комбинации клавиш

FN + F1	Windows Media Player-ді іске қосу
FN + F2	Дыбыс деңгейін төмендету
FN + F3	Дыбыс деңгейін үлкейту
FN + F4	Дыбысты ешіру
FN + F5	Ойнатуды тоқтату
FN + F6	Алдыңғы жол
FN + F7	Ойнату/Кідірту
FN + F8	Келесі жол
FN + F9	Пошта
FN + F10	Браузерді іске қосу
FN + F11	Есептегіш
FN + F12	Барлық пернелерді құлыштау
FN + <	Артқы жарық жылдамдығын азайту
FN + >	Артқы жарық жылдамдығын арттыру
FN + ^	Артқы жарықтың жарықтығын арттыру
FN + _	Артқы жарықтың жарықтығын азайту
FN + INS	Интерактивті жарықтандыру режимдерін ауыстыру
FN + PU	Ауыспалы түстермен жарықтандыру
FN + PD	Артқы жарықтың ауысу бағытын өзгерту
FN + DEL	RGB-жарықтандыру режимдерін ауыстыру
FN + PS	Кез келген басқа RGB-режиміне оралу
FN + SL	Артқы жарықтың негізгі түсін ауыстыру
FN + HM	Артқы жарықтың импульстік режимі
FN + PB	Артқы жарықтың қосалқы түсін ауыстыру
FN + ✓	Windows пернесін құлыштау
FN + END	Реттелетін жарықтандыру режимі (DIY)
FN + ESC	Зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін 5 секунд үстап тұрыңыз
FN + BACKSPACE	Реттелетін жарықтандыру режимін өңдеу (DIY)

## Тәндамалы пернелерді жарықтандыру режимі (Design It Yourself)

Сіз өзіңіздің жеке режимінде жасай аласыз және қай пернeler жарықтандырылатынын өзіңіз таңдай аласыз.

1. Реттелетін жарықтандыру режиміне кіру үшін FN+END (DIY) пернелерін басыңыз, пернелер бөлекtelмейді.
2. Өңдеуді бастау үшін FN+Backspace (DIY) пернелерін басыңыз, жоғары оң жақ бұрыштағы шамдар тез жыптылықтай бастайды.
3. Әрі қарай, сіз басқан барлық пернелер үнемі жаңын тұрады. Әрбір перненің кейде жарықтың артқы жарығы өшеді (қатарынан 11 рет басқаннан кейін перненің артқы жарығы өшеді).
4. Жасалған режимді сақтау үшін FN+Backspace (DIY) батырмасын басыңыз.
5. Кез келген уақытта сіз жасаған режимге ауысу үшін FN+END (DIY) батырмасын басыңыз.

Пайдалануышы режимін жою үшін DIY режимі белсенді болған кезде FN+ESC пернелерін 5 секунд басып тұрыңыз.

Пернетақта зауыттық баптауларға оралады және сіз реттелетін режимді қайтадан реттей аласыз. **Артқы жарықты жекелендіру**

#### **Интерактивті жарықтандыру режимдері**

- Берилген режимге ету үшін FN+INS пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда интерактивті жарықтандырудың 6 түрі бар (FN+INS көмегімен жарықтандыру түрлерін ауыстырыңыз).
- Интерактивті жарықтандырудың негізгі түсін (FN+SL) және қосалқы түсін (FN+PB) өзгертуге болады.

#### **RGB-жарықтандыру режимдері**

- Берилген режимге ету үшін FN+DEL пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда RGB-жарықтандырудың 4 түрі бар (FN+DEL көмегімен артқы жарық түрлерін ауыстырыңыз).
- Сіз RGB артқы жарығының негізгі (FN+SL) және екінші дәрежедегі (FN+PB) түстерін, сондай-ақ оның бағытын (FN+PD) өзгерте аласыз.
- RGB-де қосымша жарықтандырудың монохроматикалық түсін өзгерту үшін FN+PS пернелерін басыңыз.

#### **Артқы жарықтың импульстік режимдері**

- Берилген режимге ету үшін FN+HM пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда пульсациялық жарықтандырудың 2 түрі бар.
- Бір түсті пульсті жарықтандыруды белсенендіру үшін FN+PB пернелерін басыңыз (түсін өзгерту үшін FN+PB пернелерін басыңыз).
- RGB артқы жарығына оралу үшін FN+PS пернелерін басыңыз.

#### **Статикалық жарықтандыру режимдері**

- Берилген режимге ету үшін FN+PU пернелерін басыңыз.
- Құрылғыда тұрақты жарықтандырудың 2 түрі бар.
- Бір түсті тұрақты жарықтандыруды белсенендіру үшін FN+PB пернелерін басыңыз (түсін өзгерту үшін FN+PB пернелерін басыңыз).
- Тұрақты RGB-жарықтандыруға оралу үшін FN+PS пернелерін басыңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), еткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта болуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғак ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мүқият өндеуді қажет етеді, ол шан, кір, соққы, ылғал, от және т. б. асерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамамен сәйкес жүргізуі керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу үекілтті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғының тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен кайта өндеу және жою үшін электрлік және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесең және дұрыс емделмелеген жағдайда қоршаған ортага және адамдардың денсаулығына зиян келтірмейге көмектесең. Бул өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шыгаратын қасіпорыннан алға болады.

## **Кепілдік туралы ақпарат**

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сатtent басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен іsten шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үекілтті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

**Кепілдік мерзімі:** 24 ай.

**Пайдалану мерзімі:** 36 ай.

Қызмет орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** ЭфЭ Спортс Электроникс Ко., Лтд.

В ғим., Ванучкоу өнд.аймағы, Шилун, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттауши / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 f-т, Қазақстан Республикасы.

**Электронды пошта мекен-жайы:** [info@dns-shop.kz](mailto:info@dns-shop.kz)

Таяу КО ТР (ЕАӘО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертүсіз өзгеруі мүмкін.







[www.ardor-gaming.com](http://www.ardor-gaming.com)