

NEXUS

POWER SUPPLY UNIT



Блок питания системного блока ARDOR GAMING NEXUS 750WB

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Блок питания предназначен для питания всех компонентов ПК электроэнергией, обеспечивая тем самым работоспособность системы.

Меры предосторожности

- Данное устройство предназначено исключительно для компьютеров, например, используемых в офисах, для работы с мультимедиа, выхода в Интернет и для игр. Использование устройства в других целях может лишить Вас права на гарантию.
- Блок питания (БП) предназначен для интеграции в компьютерную систему и не предполагает использования вне ее или на открытом воздухе.
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно: это может лишить Вас права на гарантийное обслуживание. При обнаружении сбоев в работе устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Риск получения тяжелых травм и летального исхода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Чтобы снять крышку, отключите устройство от питания во избежание поражения электрическим током или выхода устройства из строя.
- Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Не вставляйте пальцы и металлические предметы в охлаждающий вентилятор и вентиляционные отверстия устройства.



ВНИМАНИЕ

Риск получения легких травм или нарушения работоспособности устройства

- Не используйте БП в помещении с чрезмерно высокой/низкой температурой, высокой влажностью, отсутствием вентиляции, а также вблизи источников тепла.
- Не допускайте попадания внутрь воды или другой жидкости.
- Чтобы подключить БП к материнской плате, отключите устройство от питания.
- Будьте внимательны: подключайте разъемы соответственно.
- Используйте перчатки при работе с данным устройством.

Комплектация

- Блок питания
- Комплект проводов
- Руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации

1. Подсоедините разъемы питания к БП согласно схеме. Если раздался щелчок — разъем подключен корректно.
2. Установите БП в корпус ПК.
3. Зафиксируйте БП при помощи винтов и отвертки (не входят в комплект).
4. Протяните разъемы к соответствующим гнездам ПК.

Технические характеристики

- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Модель: 750WB
- Форм-фактор: ATX
- Стандарт ATX12V: 231
- Поддержка EPS12V: нет
- Сертификат 80 PLUS: Bronze
- Класс защиты от поражения эл током: I
- Степень защиты: IP00
- Тип крепления шнура: X
- Параметры питания (вход): 100–240 В ~ 50–60 Гц; 10–5 А
- Корректор коэффициента мощности (PFC): активный
- Предельное значение коэффициента мощности: 98%
- Макс КПД*: 92%
- Мощность: 750 Вт
- Мощность по линии 12 В: 696 Вт
- Ток дежурного источника (+5 В Standby): 3 А
- Ток по линии:
 - +12 В: 58 А
 - +5 В: 20 А
 - +3,3 В: 20 А
 - -12 В: 0,3 А
- Основной разъем питания: 20 + 4 pin
- Разъемы для питания процессора (CPU): P8/P8 (4 + 4) pin
- Разъемы для питания видеокарты (PCI-E): 2 × (6 + 2)/(6 + 2) pin
- Количество разъемов SATA: 7
- Количество разъемов 4-pin Molex: 2
- Разъем 4 pin Floppy: 1


* при 115 В переменного тока (типовая нагрузка)

- Количество разъемов PCI-E (12+4pin): 0
- Длина основного кабеля питания: 570 ± 30 мм
- Длина кабеля питания процессора: 700 ± 30 мм
- Вентиляторы с гидравлическими подшипниками
- Размеры вентиляторов: 120 × 120 мм
- Габариты устройства (Д × Ш × В): 140 × 150 × 86 мм
- Защитные технологии:
 - Защита от перегрузки по напряжению (OVP)
 - Защита от превышения мощности (OPP)
 - Защита от перегрева (OTР)
 - Защита от пониженного напряжения (UVP)
 - Защита от короткого замыкания (SCP)

Регулирование выходного напряжения постоянного тока	Напряжение на выходе	Диапазон регулировки	
	+3,3 В	± 5%	+3,14 ~ +3,47 В
	+5 В		+4,75 ~ +5,25 В
	+12 В		+11,4 ~ +12,6 В
	-12 В	± 10%	-10,8 ~ +13,2 В
	+5 В (Standby)	± 5%	+4,75 ~ +5,25 В
Пульсации и шумы на выходе постоянного тока	Напряжение на выходе	Стандартный диапазон	
	+3,3 В	± 5%	50 мВ
	+5 В		120 мВ
	+12 В		
	-12 В	± 10%	50 мВ
	+5 В (Standby)	± 5%	

Напряжение на выходе	Номинальная нагрузка на выходе		Общая мощность	
	Мин.	Макс.		
+3,3 В	0,1 А	20 А	120 Вт	750 Вт
+5 В	0,2 А	20 А		
+12 В	0,3 А	58 А	696 Вт	
-12 В	0,05 А	0,3 А	3,6 Вт	
+5 В (Standby)	0 А	3 А	15 Вт	

Схема подключения разъемов питания



Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Инструкция по эксплуатации» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 120 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров: <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Хуэйчэн Электроник ЭсЭндТи Ко., Лтд.
№16, шоссе Шицзи, Байхао, Хоуцзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Dongguan Huicheng Electronic S&T Co., Ltd.
No.16, Shiji Road, Baihao, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R.China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод,
д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг):

V.1



УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

