

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

LED теледидар  
32FCY2

**DEXP**



# Мазмұны

Декларация .....	4
Сақтық шаралары .....	5
Теледидарды орнату .....	7
Теледидарды қабырғаға орнату кезіндегі қашықтық .....	8
Теледидарды тірекке орнату кезіндегі қашықтық .....	9
<b>Тұғырды құрастыру және қабырғаға орнату .....</b>	<b>10</b>
Тұғырды құрастыру.....	10
Қабырғаға орнату (опционалды) .....	11
<b>Теледидар схемасы .....</b>	<b>12</b>
<b>Сыртқы байланыстар .....</b>	<b>14</b>
Антенна қосылымы.....	14
Сыртқы құрылғылар қосылымы.....	14
HDMI құрылғылар қосылымы .....	15
ТЖ қүшеткіш қосылымы.....	15
Компьютер қосылымы .....	15
DVD ойнатқыш қосылымы .....	16
CI+ шартты кіріс карта қосылымы .....	16
Құлаққаптар, USB құрылғылар қосылымы.....	17
<b>Қашықтықтан басқару пульті .....</b>	<b>18</b>
Қашықтан басқару пультіне батареяларды орнату .....	19
Батареяларды өңдеу .....	19
Қашықтан басқару пульті әрекет қашықтығы.....	19
<b>Бірінші қосылым.....</b>	<b>20</b>
<b>Негізгі экранның негізгі функциялары .....</b>	<b>21</b>
<b>Параметрлер .....</b>	<b>22</b>
Қашықтан басқару пультін немесе басқа құрылғыны Bluetooth арқылы қосу.....	22
Күн мен уақытты өзгерту .....	22
Экран параметрлерін өзгерту.....	22
Дыбыс параметрлерін өзгерту .....	23
Интернет арнасын таңдаулыларға қосу.....	23
Балалар режимін қосу.....	23
Интернетке қайта қосу.....	24
Аккаунт қосу .....	24
Микробағдарламаны жаңарту .....	24
Параметрлерді қалпына келтіру .....	24
Басқа параметрлер .....	25
<b>Онлайн телевизорларды, фильмдерді, телехикаяларды және бейнелерді қарастыру .....</b>	<b>25</b>
Кәбілдік, спутниктік және жерусті телевизорларды қарастыру .....	25
Киноіздеуде немесе желіде бейнелерді іздеу .....	26
Бейнені сыртқы құрылғыдан қарастыру .....	26
USB дискісінен медиа файлдарын қарастыру .....	26
Дыбысты сыртқы аудио жүйеге немесе құлаққапқа тарату .....	27
Көлданбаларды пайдалану жолы.....	27
Смартфоннан немесе планшеттен суретті трансляциялауда .....	27
Теледидарды қайта жүктеу немесе өшіруде .....	28
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі .....	28
Анықтама және қолдау .....	31
Ақпарат.....	31
<b>SMART жүйесінің техникалық сипаттамалары .....</b>	<b>32</b>
Техникалық сипаттамалары.....	33
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	34
Қосымша ақпарат .....	35
Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша .....	36

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бағстамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Теледидар сымсыз немесе кәбіл арқылы (соның ішінде теледидар бағдарламалары немесе бейне ойнату құрылғыларының сигналдары — мысалы, DVD/Blu-ray ойнатқыштары, ойын консольдері және т.б.) берілетін кескіндер мен дыбыстарды қабылдауға және көрсетуге арналған электрондық құрылғы.

DEXP өнімдерін жетілдіру бойынша тұрақты жұмыстардың арқасында кейір функциялардың техникалық сипаттамалары, сыртқы түрі және сипаттамалары нұсқаулықтағы (бұдан әрі — ПН) ақпаратқа сәйкес келмеуі мүмкін. Егер ПН мен нақты функциялар арасында сәйкесіздік болса, соңғысы басым болады.

## **Декларация**

Осы құрылғы арқылы қол жеткізілетін, тек жеке, коммерциялық емес мақсатта пайдалануға арналған кез келген мазмұн мен қызметтер тиісті үшінші тараптың меншігі болып табылады және авторлық құқық, патент, сауда белгісі және басқа зияткерлік меншік құқықтары туралы ережелер мен заңдар бойынша қорғалуы тиіс. Мұндай мазмұн мен қызметтердің ешбір бөлігін мазмұн иесінің немесе қызмет жеткізуінің алдын ала рұқсатынсыз өзгертуге, қайталауға, жариялауға, жүктеп салуға, таратуға, аударуға, сатуға немесе олардан алынған өнімдерді өндіру немесе тарату үшін пайдалануға болмайды.

Сіз осы құрылғыны пайдалануға байланысты тәуекелді өзініз ғана көтеретініңізді және осы құрылғы арқылы қол жеткізілетін кез келген мазмұн мен қызметтердің сапасына, өнімділігіне және дәлдігіне байланысты кез келген тәуекелді өзініз көтеретініңізді мойындаісіз және келісіз. Қолданыстағы заңмен рұқсат етілген дәрежеде бұл құрылғы және үшінші тарап мазмұны мен қызметтері тікелей немесе жанама кепілдікіз беріледі.

Осы құрылғымен қамтамасыз етілген кез келген мазмұн мен қызметтер тиісті үшінші тараптың меншігі болып табылады және Өндіруші осы құрылғы арқылы берілген мазмұнның сапасына, уақтылығына, заңдылығына немесе толықтығына қатысты ешқандай мәлімдеме немесе кепілдік бермейді және Өндіруші ешқандай жауапкершілік көтермейді. кез келген құқықтық салдарлар немесе залал үшін жауапкершілік.

Өндіруші белгілі бір мазмұнды немесе қызметтерді пайдалануды немесе қол жеткізуді шектеу құқығын өзіне қалдырады. Мазмұн мен қызметтер үшінші тараптың желісі және тасымалдау құралы арқылы тасымалданатындықтан, Өндіруші тұтынушыларға қызмет көрсетпейді және мұндай қызметті көрсетуғе міндетті емес.

# Сақтық шаралары

	<b>НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ</b> ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІ, АШПАҢЫЗ	
ЕСКЕРТУ: ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ УШІН ТЕЛЕДИДАРДЫҢ АЛДЫҢҒЫ НЕМЕСЕ АРТҚЫ ҚАҚПАСЫН АЛМАҢЫЗ. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӘНДЕЙТИН НЕМЕСЕ АЛМАСТЫРАТЫН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. ЖӘНДЕУ БОЙЫНША БІЛІЛІЛГЕН ҚЫЗМЕТКЕРГЕ МІНДЕТ ЕТИҢІЗ.		

 Үшбұрыштың ішіндегі наизағай пайдаланушины өнімде электр тогының соғуына әкелуі мүмкін қауіпті кернеудің болуы туралы ескертеді. Осы белгімен белгіленген панельді алып тастауға тыйым салынады.

 Үшбұрыш ішіндегі леп белгісі пайдаланушыға тиісті қызмет көрсету немесе ақаулықтарды жою нұсқауларының болуы туралы ескертеді.

Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.

Әрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін теледидарды ылғалға немесе жаңбырға ұшыратпаңыз. Құрылғыға судың шашырауын немесе тамшылауын boldырманыз.

Теледидарға сұы бар кез келген ыдысты (вазалар, бөтөлкелер, стакандар, т.б.) қоюға тыйым салынады.

Теледидардың экраны мен корпусы жұмыс кезінде қызып кетуі мүмкін. Бұл ақаулық емес.

Құрылғыдан тұтін, біртурлі шу немесе ііс шыққанын байқасаңыз:

- теледидарды дереу өшіріңіз;
- ашаны розеткадан сұрырыңыз;
- үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Төмендегі ақаулардың кез келгені орын алса, теледидарды бірден ажыратып, білікті қызмет көрсету қызметкерлеріне хабарласыңыз:

- аша немесе қуат сымы зақымдалған;
- розеткаға сәйкес келмеуі;
- құлау немесе соғу нәтижесінде теледидар зақымдалған;
- теледидар ылғалға ұшыраған немесе оған бөгде заттар түсіп кеткен.

Ешқашан кез келген заттарды теледидарға итерменіз, себебі олар қауіпті кернеуге немесе қысқа түйікталу біліктеріне тиіп, әрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.

Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Қабырғадағы розеткаларды, үзартқыш сымдарды немесе адаптерлерді шамадан тыс жүктемеңіз, себебі бұл өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымын басып кептейтіндей немесе үстіне немесе жақын жерде орналасқан заттар қысып алмайтындей етіп бағыттау керек. Штепсельдік розеткалардың жаңындағы қуат сымына және олардың теледидардан шығатын жеріне ерекше назар аударыңыз. Оны ажырату үшін теледидардың ашасы әрқашан қолжетімді болуы керек. Штепсельді розеткадан сұырғанда, штепсельді сымнан емес, қолыңызбен ұстаңыз. Ылғал қолмен ашаны розеткадан ешқашан ажыратпаңыз.

Экранды баспаңыз немесе сызбаңыз немесе теледидарға ешбір зат қоймаңыз. Бұл сурет сапасының нашарлауына немесе экранның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Өрттің алдын алу үшін теледидардың жаңына шам сияқты ашық от көздерін қоймаңыз.

Сыртқы антенна электр беру желілеріне немесе басқа электр немесе қуат тізбегтеріне жақын немесе осындай желілерге немесе желілерге түсіп кетуі мүмкін жерде орналаспауы керек. Сыртқы антеннаны орнатқан кезде өте сақ болу керек және электр желілеріне тиіп кеппеу керек, себебі бұл өлімге әкелуі мүмкін.

Егер теледидар бірнеше күн бойы пайдаланылмаса, қауіпсіздік пен энергияны үнемдеу үшін теледидарды электр желісінен ажырату керек. Егер теледидар өшірулі болса, бірақ электр желісінен ажыратылмаса, ол күту режимінде. Теледидардың кейбір нұсқалары дұрыс жұмыс істеуі үшін теледидарды күту режимінде ұстай қажет болуы мүмкін.

Найзағай жақындағанда, теледидарды өшіріп, қуат ашасын розеткадан ажыратып, антеннаны теледидардан ажырату керек.

Құлаққаптан шыққан тым қатты дыбыс есту қабілетіңізге зақым келтіруі мүмкін.

# **Теледидарды орнату**

## **Теледидарды орнату бойынша кеңестер**

- Оңай қосу және өшіру үшін теледидарды айнымалы ток розеткасының жағына орнату керек.
- Өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін қабырғаға бекітетін сәйкес кронштейнді немесе тұғырды таңдаңыз.
- Теледидарды қабырғаға орнату үшін білікті маманға хабарласыңыз. Қате орнату теледидардың тұрақсыздығына әкелуі мүмкін.

## **Назар аударыңыз**


Теледидар тегіс, тұрақты бетке қойылмаса, құлау мүмкіндігіне байланысты ол қауіпті болуы мүмкін. Зақым келтірмеу үшін келесі сақтық шараларын сақтау керек:

- Теледидар өндірушісі ұсынған шкафтарды/тұғырларды пайдаланыңыз.
- Теледидарды тек тегіс, тұрақты беттерге қойыңыз.
- Теледидардың өзі орнатылған жиňаздың шетінен салбырап тұрмайтынына көз жеткізіңіз.
- Бекітілген болса, теледидарды биік жиňаздың үстіне қоймаңыз.
- Теледидарды жиňаз мен теледидар арасындағы матаның немесе басқа заттардың үстіне қоймаңыз.
- Теледидарды механикалық діріл әсер ететін орындарға орнатпаңыз.
- Теледидарды жәндіктер кіруі мүмкін жерлерге орнатпаңыз.
- Теледидарды кондиционерге қарама-қарсы орнатпаңыз, әйтпесе ылғал экранның ішкі панелінде конденсацияланып, зақым келтіруі мүмкін.
- Теледидарды күшті магнит өрісі бар жерге орнатпаңыз, әйтпесе ол кедергі тұдышыру және электромагниттік толқындар оның дұрыс жұмыс істемеүне әкелуі мүмкін.
- Балаларға теледидар орнатылған жиňазға шығуға тырысқанда болатын қауіпперді түсіндіріңіз.


## **Желдету**

- Төмендегі схемаларда көрсетілгендей, теледидардың барлық жағында қажетті бос орын қалғанын тексеріңіз.
- Желдету саңылауларын жаппаңыз немесе шкафқа қандай да бір зат салмаңыз.
- Құрылғыны кіріктірілген шкафтар сияқты шектеулі кеңістіктерге қоймаңыз. Бұл қалыпты желдетуге кедергі жасайды және теледидардың істен шығуна әкеледі.

## Теледидарды қабырғаға орнату кезіндегі қашықтық




Ая айналымына кедергі




**Ескертпе:** теледидарды қабырғаға орнатқанда, артқы панель мен қабырға арасындағы ұсынылған қашықтық 7 см-ден кем болмауы керек.

## Теледидарды тұғырға орнату кезіндегі қашықтық



Ая айналымына кедергі



## Тұғырды құрастыру және қабырға орнату


Теледидарды орнатпас бұрын, теледидарды қораптан шығарып, барлық құрамас бөліктердің бар екеніне көз жеткізіңіз:

- теледидар;
- пайдалану бойынша нұсқаулық;
- қашықтықтан басқару пульті;
- қуат сымы (теледидарға қосуға болады);
- AAA батареялары (2 дана) (қосымша);
- тұғырды бекіту бұрандалары (4 дана);
- тұғыр (2 дана);
- тұтынушылық қаптама.

Егер олар жоқ болса, сатышыға хабарласыңыз.


## Тұғырды құрастыру

1. Тұғырды орнату/алу алдында теледидардың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Теледидарды зақымдамау үшін бетін төмен қаратып жұмсақ бетке қойыңыз.
3. Тұғырларды қаптамадан шығарып, теледидардың астыңғы жағындағы ұяларға салыңыз.
4. Жинақтағы 4 бұранданы пайдаланып тұғырларды бекітіңіз.
5. Теледидардан тұғырларды алу үшін 3 және 4-қадамдарды кері ретпен орындаңыз.




## Қабырғаға орнату (опционалды)


Теледидарды қабырғаға арнайы қабырға кронштейнің көмегімен орнатуға болады (жеткізілім жинағына кірмейді). Теледидарды қабырғаға орнатпас бұрын өндірушінің тіректерін алып тастау керек.



1



2



3




4

1. Теледидарды зақымдамау үшін бетін төмен қаратып жұмсақ бетке қойыңыз.
2. Бұрауышты пайдаланып, теледидардың төменгі жағындағы бұрандалар мен өндірушінің тіректерін алыңыз (1).
3. Бұрандалар үшін тесіктерді кронштейннің (3) өлшемдеріне сәйкес қарындашпен белгілеңіз. Қабырғадағы тесіктерді бұрғылаңыз және бекіту үшін 4 анкерлік болтты салыңыз.
4. Кронштейнді бекіту (2) және құрылымды қабырғаға ілу (4) үшін теледидардың артқы жағындағы бұрандаларды қатайтыңыз.

## Қабырғаға орнату сипаттамасы

Қабырғадағы тесік үлгісі (мм)	200×200
Қабырғаға бекітін болт өлшемі	M6




### Ескертпелер:

- Жоғарыдағы схема тек анықтама үшін берілген.
- Орнату үшін VESA стандартына сәйкес келетін кронштейндерді пайдаланыңыз.

## Теледидар схемасы

### Алдыңғы және бүйірлік панельдер




Қашықтан басқару датчигі / Қуат индикаторы

Аты	Сипаттама
Қашықтан басқару датчигі	Қашықтан басқару пультінен қашықтағы сигналдарды қабылдайды. Датчиктің жаңына ештеңе қоймаңыз, себебі бұл оның жұмысына әсер етуі мүмкін.
Қуат индикаторы	Күту режимінде индикатор қызыл жанады. Жұмыс режимінде индикатор жанбайды.

Ескертпелер:

- Суреттер анықтама үшін берілген.
- Қуат қосылғанда, теледидарға бағдарламаны жүктеуге бірнеше секунд ке-теді. Теледидарды дереу өшірменіз, себебі бұл жұмыста қындықтар туды-руы мүмкін.

## Артқы және бүйірлік панельдер



1. LAN RJ-45 қосқышы. Желіге қосылу үшін RJ-45 ашасы бар LAN кабелін пайдаланыңыз (пакетке кірмейді).
  2. HDMI кірісі, жоғары ажыратымдылықтағы сигналға арналған интерфейс.
  3. Антenna қосқышы.
  4. Спутниктік тарелканы қосуға арналған қосқыш.
  5. HDMI кірісі, жоғары ажыратымдылықтағы сигналға арналған интерфейс.
  6. ARC функциясын қолдайды.
  7. AV IN кабелін қосуға арналған қосқыш.
  8. USB қосқышы.
  9. Құлаққап ұясы.
  10. CAM модулін қосуға арналған слот.
  11. DIGITAL AUDIO OUT ұясы.
  12. Қосу/өшіру батырмасы.
- Кез келген қосылымдарды жасамас бұрын қосқыштардың орнын және түрін тексеріңіз. Бос байланыс кескін немесе түс мәселелерін тудыруы мүмкін. Барлық қосылымдар тығыз және қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз. Барлық аудио және бейне жабдықтарды теледидарға қосу мүмкін емес. Қосымша мәліметтер алу үшін үйлесімділік пен қосылу мүмкіндігін білу үшін қосылған құрылғының нұсқаулығын қараңыз.
  - Сыртқы жабдықты қоспас бұрын, электр тогының соғуын болдырмая үшін қуат ашасын розеткадан сұрыңыз.


# Сыртқы байланыстар

## Антенна қосылымы

- Антенна кабілінің ашасын теледидардың артқы жағында орналасқан антенна үясына салыңыз.
- Кәбілдік хабар тарату сигналдарын жоғары сапалы қабылдауды қамтамасыз ету үшін ұжымдық антеннаны пайдалану ұсынылады.
- Эфирдегі хабарларды жақсырақ қабылдау үшін 75 Ом (жеткізілімге кірмейді) тән кедергісі бар коаксиалды RF кәбілін пайдаланыңыз.
- Антенна кабілін құат сымымен бірге оралуға болмайды!

### Назар аударыңыз!

Сыртқы жеке антеннаны пайдаланған кезде найзағай орнату қажет.



## Сыртқы құрылғылар қосылымы


### Назар аударыңыз!

Кез келген сыртқы құрылғыны теледидарға қоспас бұрын, екі құрылғыны да ажыратыңыз.

Төмен жиілікті кіріс арқылы сыртқы құрылғыны қосу үшін:

- Арнайы кәбілді (теледидармен бірге берілмейді) пайдаланып, сыртқы құрылғының шығыстарын теледидардың аудио/бейне кірістеріне қосыңыз.
- Басты беттен **Барлық кірулдер** мәзірін таңдаңыз. Экранда дереккөздердің тізімі пайда болады - қажеттісін тауып, қашықтан басқару пультіндегі OK түймесін басыңыз.

Телеарналарды көруге оралу үшін қашықтан басқару құралындағы ← батырмасын басыңыз.



Қосар алдында қосылған жабдықтың нұсқаулығын оқып шығыңыз. Сыртқы құрылғыдан сигналды ойнату үшін сәйкес аудио және бейне кірістерін дұрыс таңдаңыз.


## HDMI құрылғылар қосылымы

Теледидарыңызда 2.0 нұсқасы бар және HDMI 1 портындағы ARC функциясын қолдайды. Audio Return Channel (ARC көрі дыбыс арнасы) — қысылған көлемді дыбысты кез келген аралық құрылғы, мысалы, үй кинотеатры қабылдағышы, жіберу үшін пайдалануға болатын технология. бөлек оптикалық аудио кабельді пайдаланбай. Басқаша айтқанда, сигналды ресиверден теледидарға жіберу үшін пайдаланылған HDMI арнасы да қарама-қарсы бағытта жұмыс істей алады. Бұл жағдайда оптикалық немесе электрлік сандық S/PDIF кабелі қажет емес.




## ТЖ күшейткіш қосылымы


Тек DTV немесе HDMI сигнал көзі үшін. Сыртқы аудио жүйенің коаксиалды кірісін теледидардың сәйкес шығысина қосыңыз. Теледидардың коаксиалды шығысы сыртқы аудио жүйесіне бүрмаланбай жоғары сапалы дыбысты жіберуді қамтамасыз етеді.



## Компьютер қосылымы



## DVD ойнатқышы қосылымы



Опциялардың бірін пайдаланыңыз:

1. DVD ойнатқышын HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.
2. Сыртқы құрылғыны теледидардың **AV IN** кірісіне жалғаған кезде шағын AV кабелін (пакетке кірмейді) пайдаланыңыз.

## CI+ шартты кіру карта қосылымы


Шартты қол жеткізу модулін қосу үшін CAM модулін шартты кіру картасымен COMMON INTERFACE қосқышына қосыңыз.

DVB-C сигнал көзін таңдаңыз. Арналарды қолмен немесе автоматты түрде ізденіз.

**Ескерту:** жергілікті сандық кабілдік қызмет провайдерінен CI+ шартты кіру картасы бар CAM модулін сатып алуға және олардан CI+ картасын пайдалану туралы ақпаратты сұрауға болады. CI+ картасымен жұмыс істеу кезінде қандай да бір қызындықтар туындаса, қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

## CAM модулін COMMON INTERFACE үясына орнату

CAM модулін COMMON INTERFACE үясына абайлас салыңыз. Модуль контактилерімен алға, ал жапсырмасы сізге қарап түрған жағы болуы керек. Қосу кезінде шамадан тыс құш қолданбаңыз және модуль түзу салынғанына және майыспағанына көз жеткізіңіз.



### Назар аударыңыз!

CAM модулін кірістіру/шығару алдында теледидардың өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Содан кейін CI+ картасын қызмет провайдерінің нұсқауларына сәйкес CAM модуліне салыңыз. CI+ кейір елдер мен аймақтарда қолдау көрсетпейді; қызмет провайдерінізben кеңесіңіз.

## Құлаққаптар, USB құрылғылар қосылымы




USB құрылғысын теледидарға қосуға арналған қосынш тек USB режимінде белсенді болады.

1. Сандық камераны теледидарға USB кабілі арқылы қосыңыз.
2. Құлаққаптарды  $\Omega$  ұясына қосыңыз. Құлаққаптардың дыбыс деңгейі теледидар динамиктерінің дыбыс деңгейі сияқты реттеледі.
3. USB дискін тікелей USB 2.0 қосыншына қосыңыз.

### Назар аударыңыз!


- Қатты дискіні немесе USB сақтау құрылғысын қосқанда, әрқашан қосылған құрылғының қуат адаптерін қуат көзіне қосыңыз. Жалпы ток тұтынуынан асып кету құрылғының дұрыс жұмыс істемеүіне әкелуі мүмкін. USB 2.0 құрылғылары үшін максималды ток 500 мА құрайды.
- Қатты диск тогы 1 А-дан үлкен немесе оған тең болса, оны қосу теледидардың қайта жүктелуіне немесе өздігінен құлышталуына әкелуі мүмкін.
- USB порты 5 В кернеуін қолдайды.

# Қашықтықтан басқару пульті




**Ескерте:** қашықтан басқару құралының пернелері оның нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін.


## Қашықтан басқару пультіне батареяларды орнату



Қашықтан басқару пультінің батарея бөлімін ашу үшін артқы қақпақты сырғытыңыз.



Екі AAA батареясын салыңыз. Батареялардың полярлығы дұрыс екеніне көз жеткізіңіз:  $\oplus$  және  $\ominus$  батареялары батарея бөліміндегі  $\oplus$  және  $\ominus$  таңбаларына сәйкес келеді.




Батарея бөлігінің қақпағын жабыңыз.

**Ескертпелер:** өнім суреттері тек анықтама үшін берілген. Шын мәнінде, өнімнің сыртқы түрі басқаша болуы мүмкін.

## Батареяларды өндөу

- Батареяларды дұрыс пайдаланбау коррозияға немесе ағып кетуге, өртке, жеке жарақатқа немесе мұліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Осы нұсқаулықта көрсетілген типтегі батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Екі және жаңа батареяларды немесе әртүрлі типтегі батареяларды бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген батареяның қызмет ету мерзімі аяқталғанда, оны жалпы түрмистік қоқыспен бірге тастамаңыз. Қалдықтарды бақылаусыз тастау нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиянның алдын алу үшін құрылғы мен батареяны қоқысты жоюдың жергілікті ережелеріне сәйкес тастаңыз.

## Қашықтан басқару пульті әрекет қашықтығы



5 м  
5 м  
5 м

Қашықтан басқару пультінің алдыңғы панельдегі инфрақызыл сәуле сенсорына қиындағы перпендикулярдан ауытқу бұрышы 20 градустан аспайтынына және теледидарға дейінгі қашықтық 5 метрден аспайтынына көз жеткізіңіз.

## **Бірінші қосылым**

1. Теледидарды 230–240 В 50–60 Гц розеткаға қосыңыз (рұқсат етілген ауытқу ±10%) және теледидар корпусындағы немесе қашықтан басқару пультіндегі құят түймесін басыңыз. Теледидар қосылып, экранда сәлемдесу хабары пайда болғанша күтіңіз. Содан кейін қашықтан басқару пультіндегі **OK** батырмасын басыңыз.
2. Пайдаланушы келісімін оқып, қашықтан басқару пультіндегі **OK** батырмасын басыңыз.
3. Теледидардың интернетке қосылу әдісін таңдаңыз: Wi-Fi немесе жергілікті желі арқылы. Сымсыз желіні пайдаланып жатсаңыз, оны тізімнен тауып, қашықтан басқару құралындағы **OK** батырмасын басып, желі құпия сөзін енгізіңіз. Жергілікті желіге қосылу үшін LAN сымын жалғап, **Сым арқылы** опциясын таңдаңыз.
4. Теледидарды интернетке қосқыңыз келмесе, **Өткізіп жіберу** батырмасын басыңыз — қашықтан басқару құралын қосу кезеңіне өтесіз (9-қадамды қараңыз). Интернетсіз сіз желіден телеарналар мен бейнелерді көре алмайтыныңызды, сонымен қатар теледидардың микробағдарламасы жаңартылмайтынын ескеріңіз.
5. Уақыт белдеуіңізді таңдаңыз.
6. Теледидар микробағдарлама жаңартуларын интернеттен іздей бастайды. Операцияның аяқталуын күтіңіз.
7. Яндекс тіркелгіңізге кіріңіз:
  - Смартфоныңызда Яндекс қолданбасы болса және оған рұқсатыңыз болса, оны ашып, іздеу жолағындағы камера белгішесін басып, теледидар экранынан QR кодын сканерленіңіз.
  - Интернетке қосылған кез келген компьютерде, телефонда немесе планшетте Яндекс қолданбасы болмаса, браузерді ашып, мекенжай жолағына yandex.ru/activate енгізіңіз. Егер сайт авторизация сұрауын көрсетсе, тіркелгіңізге кіріңіз. Содан кейін теледидар экранынан кодты енгізіп, **Kiru** батырмасын басыңыз.
  - Яндекс тіркелгісіне кіру үшін екі факторлы аутентификацияны қолдансаңыз, Яндекс.Ключ қолданбасын ашып, теледидар экранынан QR кодын сканерленіңіз.
8. Авторизацияның аяқталуын күтіп, қашықтан басқару пультіндегі **OK** батырмасын басыңыз.
9. Экран қашықтан басқару құралын Bluetooth арқылы теледидарға қосуды сұрайды. Қосылуды бастау үшін қашықтан басқару пультіндегі дыбыс деңгейін төмендету және жоғарылату батырмаларын бір уақытта басып, индикатор жыптылықтағанша ұстап тұрыңыз. Қосылым аяқталғанда, теледидардың негізгі экраны ашылады.

## Негізгі экранның негізгі функциялары

Поиск

Бейнелерді желіде іздеу үшін таңдаңыз.

Главная

Сізге жеке ұсынылатын интернет-телеарналар мен бейнелер. Негұрлым көп бейнелер мен шоулар қарасаңыз, ұсыныстар соғұрлым дәлірек болады. Сондай-ақ осы бөлімде сіз «Менің хабарым» — бағдарламасы сіздің қызығушылықтарыңызды ескере отырып құрылған арнаны қоса аласыз.

ТВ

Кірістірлген интернет арналары теледидарда қолжетімді.



Теледидардағы қолданбалар (Қолданбаларды пайдалану жолын қараңыз).



Теледидар параметрлері («Параметрлер» бөлімін қараңыз). Бұл функцияны қашықтан басқару пультіндегі батырмасы арқылы да көрсетуге болады.



Тіркелгіні басқару («Тіркелгі қосу» бөлімін қараңыз).

Көру үшін сізге Яндекс.Плюс немесе КиноПоиск жазылымы қажет. Белсенді жарнамалық кезең немесе жарнамалық код жұмыс істейді.

Теледидарды орнату туралы толық ақпарат алу үшін [yandex.ru/support/smart-tv](https://yandex.ru/support/smart-tv) веб-сайтындағы анықтаманы оқыңыз.



# Параметрлер

## Қашықтан басқару пультін немесе басқа құрылғыны Bluetooth арқылы қосу

Қашықтан басқару құралы мен теледидарды алғаш қосқан кезде Bluetooth арқылы жүптаспаған болсаңыз, мұны кейінірек жасаңыз, әйтпесе дауыспен енгізуіді пайдалана алмайсыз. Сонымен қатар, пернетақтаны, тінтуірді, джойстикті немесе басқару құрылғысын қосуға болады:

1. Теледидардың негізгі экранында  батырмасын басып, **Қашықтан басқару пульті және аксессуарлар** тармағына өтіп, **Құрылғы қосу** опциясын таңдаңыз.
2. Құрылғыны қосылым режиміне қойыңыз. Қашықтан басқару құралын байланыстырсаңыз, ондағы дыбыс деңгейін төмендету және жоғарылату батырмаларын бір уақытта басып тұрыңыз және индикатор жынылықтағанша күтіңіз.
3. Теледидардың құрылғыны анықтап, оған қосылуын күтіңіз.

## Күн мен үақытты өзгерту

1. Теледидардың негізгі экранында  батырмасын басыңыз, одан кейін **Құрылғы параметрлері** тармағына өтіп, **Күн мен үақыт** опциясын таңдаңыз.
2. Параметрлерді өзгерту:
  - Күн мен үақытты Интернет арқылы автоматты түрде анықтау үшін **Күн мен үақытты автоматты түрде орнату** батырмасын басып, **Желі үақытын пайдалану** опциясын қосыңыз. Қорсетілген үақыт сіздің үақыт белдеуінде сәйкес болмаса, күн мен үақыт параметрлері мәзіріне оралыңыз, **Үақыт белдеуін таңдау** батырмасын басып, аймаңыңыз үшін үақыт белдеуін табыңыз.
  - Күн немесе үақыт параметрлерін қолмен орнатыңыз келсе, **Күн мен үақытты автоматты түрде орнату** батырмасын басып, **Желі үақытын пайдалану** опциясын өшіріңіз. Содан кейін күн мен үақыт параметрлері мәзіріне өтіп, қажетті мәндерді орнатыңыз.

## Экран параметрлерін өзгерту

1. Теледидардың негізгі экранында  батырмасын басып, **Сурет** опциясын таңдаңыз.
2. Көңіл-күйінді өзертіңіз
  - **Сурет режимі.** Бейненің әртүрлі түрлері мен көру жағдайлары үшін таңдалған жарықтық, контраст, тұс және басқа параметрлер. Әрбір режимді қолданып көріңіз және кескінді мүмкіндігінше шынайы ететінін таңдаңыз.
  - **Түрлі түсті температура.** Кескінге қолданылатын тұс реңі. Әдетте, кескіндер стандартты немесе жылы тұс температурасымен жақсы көрінеді, бірақ тәжірибе жасап, сізге ең қолайлы температураны таңдаған жөн.
  - **Артқы жарық.** Экран жарықтығын өзгертеді.
  - **Шуды басу.** Бұл опцияны қоссаныз, теледидар кескінді автоматты түрде жақсартуға тырысады: шуды және бұлыштықты жойыңыз. Әдетте жоғары сапалы бейнені көретін болсаңыз, шуды азайту мүмкіндігін орташа деңгейде қалдыруға немесе өшіруге болады.

- **Кескін пішімі.** Экранның арақатынасын анықтайды. Егер әдепкі мән сізге сәйкес келмесе немесе кескінді үлкейтіңіз немесе созғыңыз келсе, тізімнен сәйкес элементті таңдаңыз.

## Дыбыс параметрлерін өзгерту

1. Теледидардың негізгі экранында  батырмасын басып, **Дыбыс** тармағын таңдаңыз.
2. Параметрлерді өзгерту:
  - **Көлемді дыбыс.** Дыбысты екі теледидар динамигінде де айналатындағы етіп өңдейді.
  - **Дыбыс режимі.** Бейненің белгілі бір түрі үшін таңдалған дыбыс параметрлері. Жиі көретін нәрсеге сәйкес келетін режимді таңдаңыз: мысалы, Музыкалық режим музыкалық бейнелерді көруге жарамды.
  - **AVC.** Әртүрлі телеарналар мен бейнелердің дыбыс деңгейін орташалайды, осылайша олардың арасында аудиосұнда дыбыс тым қатты немесе тыныш болмайды.
  - **Сандық аудио шығысы.** Аудио жүйеге дыбысты қандай форматта тарату керектігін анықтайды. Аудио жүйенің қолдайтын пішімді таңдаңыз. Теледидар сандық аудио жүйесіне қосылмаған болса, сандық аудио шығысын өшіріңіз.

## Интернет арнасын таңдаулыларға қосу

Таңдаулы интернет арналары оларды жылдам табуға болатын арналар тізімінде **Таңдаулылар** тобында көрсетіледі.

Интернет арнасын қосу үшін:

1. Теледидардың негізгі экранында теледидар бөлімін таңдаңыз.
2. Арнаны таңдап, қашықтан басқару құралындағы **OK** батырмасын арна атаптыңын жаңында  белгішесі пайда болғанша басып тұрыңыз.

## Балалар режимін қосу

1. Теледидардың негізгі экранында  батырмасын басыңыз, одан кейін **Құрылғы параметрлері** тармағына өтіп, **Ата-ана бақылауы** тармағын таңдаңыз.
  2. Кіру кодын орнатыңыз — оны білмей, балалар ата-ана бақылауының параметрлерін өздері өзгерте алмайды.
  3. Іздеуді сүзу деңгейін және жас рейтингі шектеулерін таңдаңыз.
- Келесі жолы **Ата-ана бақылауы** мәзірін ашуға әрекеттенгенде, теледидар ағымдағы PIN кодының сұрайды. Егер сіз оны ұмытып, бес рет қате енгізсөніз, теледидар кодты қалпына келтіруді ұсынады. Негізгі PIN 0000 кодын енгізіп, жаңа кодты орнатыңыз.

## Интернетке қайта қосылу

Теледидар интернетке кәбіл арқылы қосылған болса, кәбілді ажыратып, қайта қосыңыз.

Теледидарды Wi-Fi желісіне қайта қосу үшін:

1. Интернетке сол арқылы қосылған болсаңыз, LAN қосқышынан кәбілді алып тастаңыз.
2. Теледидардың негізгі экранында  батырмасын басыңыз, одан кейін **Желі және Интернет** опциясын таңдаңыз.
3. Теледидарды құпия сөзі өзгертилген желіге қайта қосыңыз келсе, алдымен оны жойыңыз. Мұны істей үшін қолжетімділер тізімінен желіні таңдап, **Осы желіні жою** батырмасын басыңыз.
4. Қолжетімді желілер тізімінен қажеттісін тауып, оған құпия сөзді енгізіңіз.

## Аккаунт қосу

Теледидарды отбасыңызбен бірге пайдалансаңыз, жақын адамдарыңыздың есептік жазбаларын қосып, олардың арасында ауысыңыз. Осылайша, көру тарихтары араласпайды, сондықтан отбасының әрбір мүшесі үшін фильм, телеарна және бейне ұсыныстары дәлірек болады.

Есептік жазбаны қосу үшін негізгі экранда  батырмасын басып, **Аккаунт қосу** пәрменін таңдап, теледидардағы нұсқауларды орындаңыз. Қосылған есептік жазба автоматты түрде белсенді болады — ұсынымдар иесінің мүдделеріне және оның Яндекс.Плюс жазылымы арқылы мазмұнға қол жеткізуіне негізделген.

Теледидарда тіркелгі қажет болмаса, одан шығыңыз: теледидардың негізгі экранында  батырмасын басып, тіркелгін таңдаңыз және **Аккаунттан шығу** батырмасын басыңыз.

## Микробағдарламаны жаңарту

Теледидар жаңартуларды автоматты түрде тексереді және оларды орнатады. Ағымдағы микробағдарлама нұсқасын көргіңіз келсе немесе жаңартуды мәжбурлеңіз:

1. Теледидардың негізгі экранында  батырмасын басыңыз, одан кейін **Құрылғы параметрлері** тармағына өтіңіз.
2. **Құрылғы туралы** таңдаңыз. Ағымдағы микробағдарлама нұсқасы **Құрастыру** элементінде көрсетіледі. Микробағдарламаны жаңарту үшін **Жүйені жаңарту** батырмасын басыңыз.

## Параметрлерді қалпына келтіру

Теледидардың негізгі экранында  батырмасын басып, **Құрылғы параметрлері** тармағына өтіп, **Қалпына келтіру** опциясын таңдаңыз.

Операцияны растаңыз және зауыттық параметрлерді қалпына келтіру аяқталғанша күтіңіз. Содан кейін теледидарды қайта реттеңіз.

## Басқа параметрлер

Теледидардың басқа параметрлерін білу үшін [yandex.ru/support/smart-tv](https://yandex.ru/support/smart-tv) веб-сайтындағы анықтаманы оқыңыз.



## Онлайн телеарналарды, фильмдерді, телехикаяларды және бейнелерді қарау

Бұл теледидарды кәбілдік, спутниктік немесе жерусті теледидарға қосудың қажеті жоқ; онда ондаған интернет телеарналарының хабарлары қолжетімді. Ал егер сізде Яндекс.Плюс немесе КиноПоиск жазылымы болса, онда таңдау тек телеарналармен ғана шектелмейді — КиноПоиск кітапханасынан фильмді немесе сериалды таңдауға болады.

Телебағдарламаны, фильмді, сериалды, видеоблогер бейнесін немесе мультфильмді қосу үшін экранның сол жағындағы қажетті мәзір бөлімін таңдаңыз. Не көретініңізді білмесеніз, **Негізгі** бөлімге өтіңіз — онда сізге ұсынылған бейнелер бар.

## Кәбілдік, спутниктік және жерусті телеарналарды қарау

Қашықтан басқару пультіндегі **ТД** батырмасын басыңыз немесе теледидардың негізгі экранында «Негізгі» бөлімін таңдаңыз, сол жерден теледидар белгішесін табыңыз. Сіз оны алғаш рет іске қосқан кезде арна параметрлері мәзірі ашылады — теледидар сигналының түрін таңдаңыз және егер мұнданар алдын ала табылмаса, оларды іздеуді бастаңыз. Болашақта табылған арналардың тізімі бірден ашылады.

**ТД** батырмасын басқаннан кейін көрсетілетін арналардың түрін өзгертуге болады. Бұл, мысалы, бұрын теледидар мұнарасынан әуе сигналын қабылдау үшін антенна теледидарға жалғанған болса, бірақ қазір сандық кабельді теледидарды қосқан болсаңыз пайдалы болады. Ол үшін теледидардың негізгі экранында батырмасын басып, **Арна параметрлері** таңдаңыз.

# Киноіздеуде немесе желіде бейнелерді іздеу

Интернеттен бейнені немесе Киноіздеуде кітапханасынан\* фильмді табу үшін экраның, сол жағындағы мәзірден **Іздеу** пәрменін таңдал, бейненің атын теріңіз.

Сонымен қатар, атауды жазуға болады. Ол үшін қашықтан басқару пультіндегі  батырмасын басып тұрып, не табу керектігін айтыңыз. Дауыспен енгізу қашықтан басқару құралы теледидарға Bluetooth арқылы қосылғанда ғана жұмыс істейді («Қашықтан басқару құралын немесе басқа құрылғыны Bluetooth арқылы қосу» бөлімін қараңыз).

## Бейнені сыртқы құрылғыдан қарау

1. Теледидар мен құрылғыны «Сыртқы құрылғыларды қосу» бөлімінде сипатталғандай қосыңыз.
2. Қашықтан басқару құралындағы  батырмасын басыңыз, содан кейін сигнал көздерінің тізімінде құрылғы қосылған көзді табыңыз.

## USB дискісінен мультимедиа файлдарын қарау

Теледидар USB жад құрылғыларын қолдайды:

- NTFS файлдық жүйесімен сыйымдылығы 2 Тб дейін;
- FAT32 файлдық жүйесімен сыйымдылығы 128 Гб дейін (файлдың максималды өлшемі — 4 Гб);
- FAT16 файлдық жүйесімен сыйымдылығы 2 Гб дейін.

**Ескертпе:** теледидар кейбір сыртқы USB құрылғыларымен үйлесімді болмауы мүмкін. Сонымен қатар, кейбір USB құрылғылары сыртқы, қосымша құатты қажет етеді.

\* Фильмдер мен телехикаялар үшін сізге Яндекс.Плюс немесе КиноПоиск жазылымы қажет. Жарамды жарнамалық кезең немесе жарнамалық код та жұмыс істейді. Интернеттен телебағдарламалар мен бейнелерді тегін көруге болады.

Сіз медиа файлдарды келесі форматтарда көре алсыз:

Изображения	PNG, JPEG, BMP.
Музыка	AAC, MP3 (32–320 кбит/с). Теледидар трек авторын және атауын, сондай-ақ басқа ақпаратты дұрыс көрсету үшін MP3 файлындағы метадеректер ID3v2.4 пішімінде және UTF-8 кодтауында болуы керек.
Видео	AVI, MP4, MKV, MOV, DAT, TS.
Субтитры	SRT (Unicode). Субтитрлерді дұрыс оқу үшін SRT файлы бейнемен бір каталогта сақталуы керек және екі файлдың аттары бірдей болуы керек. Сондай-ақ, субтитр мәтінінің Юникод пішімінде кодталғанын тексеріңіз.

USB жад құрылғысын қауіпсіз қосу жолы туралы ақпаратты «Сыртқы құрылғыларды қосу» бөлімінен қараңыз. Медиа файлды көру үшін теледидардың негізгі экранында батырмасын басып, **Медиацентр** қолданбасын іске қосыңыз. Ішінен табыңыз және қалаған файлды ашыңыз — фильм, фото немесе музикалық жол.

Медиа файлды ойнату кезінде басқару параметрлеріне кіру үшін (Menu) пернесін пайдаланыңыз.

Меню пернесін жылдам басыңыз: жалпы теледидар параметрлері (сурет, дыбыс).

Меню пернесін ұзақ басыңыз: файлды ойнатуды басқару мәзірін шақырыңыз (аудио трек, субтитрлер, слайд-шоу параметрлері).

## Дыбысты сыртқы аудио жүйеге немесе құлаққа-пқа тарату

Аудио жүйенің немесе құлаққаптың кабілін теледидардың артындағы ұяға қосыңыз. Аудио жүйе **DIGITAL AUDIO OUT** қосқышына қосылған, құлаққаптар 3,5 мм аудио ұсына қосылған.

Қосылған құрылғыдан дыбыс бірден шыға бастайды. Толығырақ «Сыртқы құрылғыларды қосу» бөлімінде оқыңыз.

## Қолданбаларды пайдалану жолы

Сіз теледидарда үшінші тарап қолданбаларын іске қоса аласыз: браузерлер, медиа ойнатқыштар, онлайн кинотеатрлар және т.б. Олардың кейбіреулері алдын ала орнатылған, басқаларын теледидардағы қолданбалар дүкенінен орнатуға болады.

Қолданбаны іске қосу үшін теледидардың негізгі экранында батырмасын басып, қажетті қолданбаны таңдаңыз. Ол әлдеқашан орнатылған болса, оның іске қосылуын күтіңіз. Қолданба әлі орнатылмаған болса, **Орнату** батырмасын басыңыз.

Ашық қолданбадан шығу үшін ← пернесін пайдаланыңыз. Әйтпесе, бұл теледидардың дұрыс жұмыс істемеүіне әкелуі мүмкін.

**Назар аударыңыз:** ARK пішіміндегі қосымша қолданбаларды орнату (мысалы, USB медиа ойнатқышы арқылы) қамтамасыз етілген, бірақ кепілдік берілмейді және нақты қолданба мен теледидар бағдарламалық құралының үйлесімділігіне байланысты. Кез келген қолданбалардың теледидардың бағдарламалық құралымен үйлеспеуі теледидардың техникалық ақауы емес, қолданба әзірлеушісі көрсеткен қолданбаның қасиеті болып табылады.

## Смартфоннан немесе планшеттен суретті тарату

Теледидардың негізгі экранында батырмасын басып, Miracast қолданбасын іске қосыңыз. Содан кейін смартфонда немесе планшетте трансляциялау функциясын қосып, қолжетімді құрылғылар тізімінен теледидарды таңдаңыз.

Смартфонға немесе планшетке арналған құжаттамада экранды шағылыштыру туралы қосымша ақпаратты оқыңыз.

## Теледидарды қайта жүктеу немесе өшіру

Қашықтан басқару пультіндегі немесе теледидар корпусындағы қуат батырмасын  басып тұрыңыз. Экранда өшіру және қайта іске қосу пәрмендері көрсетіледі — қажеттісін таңдаңыз.

## Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Теледидарға қатысты мәселелер туындаса, оны өшіріп, қайта қосып көріңіз. Ақаулықтарды жою үшін тәмендегі кестені де пайдалануға болады. Мәселе шешілмесе, техникалық көмек сұраңыз.

Мәселенің сипаттамасы	Ақаулық себебін іздеу және түзету
Теледидар қосылмайды (күту режимінің индикаторы жанбайды)	Теледидардың қуат кабелінің айнымалы ток қуат көзіне дұрыс қосылғанын тексеріңіз (230–240 В 50–60 Гц ( $\pm 10\%$ төзімділік)). Электр розеткасындағы қуат көзін тексеріңіз. Теледидардың қуат сымын электр розеткасынан ажыратып, 2–3 минуттан кейін қайта қосыңыз. Қашықтан басқару құралының жұмысын тексеріңіз.
Теледидар сигналын қабылдау жоқ	Теледидар параметрлерінің дұрыстығын тексеріңіз. Басқа телеарнаға реттеңіз. Теледидар антеннасының кабелінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Теледидар антеннасының дұрыс жұмыс істемеуі немесе таратқыш станциядан сигналдың уақытша болмауы болуы мүмкін.
Дыбыс жоқ	Дыбыс деңгейін реттеуді тексеріңіз.  батырмасы арқылы дыбыстың өшірілмегенін тексеріңіз. Арна параметрлерінде дыбыс жүйесінің дұрыс таңдалғанын тексеріңіз. Дыбыс параметрлеріндегі дұрыс параметрлерді тексеріңіз.
Кескінді дұрыс репродукциялауды бұзу	Арна параметрлерінде тұс жүйесінің дұрыс таңдалғанын тексеріңіз. Сурет параметрлеріндегі параметрлердің дұрыстығын тексеріңіз. Тарату станциясының сигналы әлсіз немесе шулы болуы мүмкін, басқа арнаға ауыстырыңыз.

Теледидарды қашықтан басқару пультінен басқару мүмкін емес	<p>Қашықтан басқару пультінің батарея бөлігін ашыңыз, батареяларды жаңасына ауыстырыңыз.</p> <p>Қашықтан басқару пультінің эмитентін тікелей теледидардың алдыңғы панеліндегі қашықтан басқару пультінің қабылдағышына (датчигі) бағыттаңыз. Қашықтан басқару пульті мен қашықтан басқару пультінің қабылдағышы (датчигі) арасында ешқандай кедергілер (жиназ бөліктегі және т.б.) болмауы керек.</p> <p>Пульт пен қашықтан басқару пультінің қабылдағышы (датчигі) арасындағы қашықтық 5 метрден аспауы керек, ал қиялдағы перпендикулярдан ауытқу бұрышы 20 градустан аспауы керек.</p>
PC-HDMI режимінде кескін жыптылықтайды немесе жолақтар пайда болады	<p>Компьютер параметрлері дұрыс емес.</p> <p>Қауіпсіз жүктеу режимінде дұрыс монитор параметрлерін таңдаңыз.</p>
Экранда жеке стационарлық шағын нүктелер (пиксельдер) байқалады	Теледидар ажыратымдылығы жоғары сұйық кристалды матрицаны пайдаланады. Қазіргі заманғы матрицалық өндіріс технологиясы кескіннің жалпы қабылдаудың бұзбайтын кескінде жеке шағын күнгірт немесе түсті нүктелердің (пиксельдердің) пайда болуына мүмкіндік береді. Барлық матрицалар өндіріс жағдайында сыналады және осы өнімдер тобына арналған стандарттар талаптарына сәйкес келеді.
USB интерфейсі жұмыс істемейді	USB таяқшасын (сыртқы USB құрылғысы) теледидардың USB интерфейсінен ажыратыңыз. Коннекторларды мұқият жалғап, қайта қосыңыз.
Сыртқы USB құрылғысынан кейбір файлдарды оқу мүмкін емес	Теледидардың USB интерфейсі арқылы оқылатын файл түрлері техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы керек. Теледидардың осы түрдегі файлдарды оқуды қолдайтынына көз жеткізіңіз («USB дискінен мультимедиа файлдарын көру» бөлімін қараңыз).
Теледидарды көргенде немесе өшіргенде сыйырлаған немесе ызылдаған дыбыс	Температура мен ылғалдылықтың өзегеріүі нәтижесінде пластмассаның термиялық шөгүінен туындастын жалпы құбылыс. Теледидар электр тізбегінің жұмыс істеу тәсіліне байланысты аз дыбыс, дыбыс немесе тыныш шу шығаруы мүмкін. Бұл кемшілік деп саналмайды.
Басқару командаларының баяу орындалуы	Басқару пәрменін дәл орындау үшін теледидар процессоры оны өңдеу үшін біраз үақытты қажет етеді. Теледидардың тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін әртүрлі басқару пәрмендері арасында жеткілікті кіріртуге рұқсат беріңіз. Бұл теледидардың жұмысына әсер етпейді және ақау емес.
Яндекс.Плюс немесе КиноПоиск жазылымына қатысты мәселелер	Егер сізде Yandex.Plus жазылымы болса, <a href="http://yandex.ru/support/plus/troubleshooting.html">yandex.ru/support/plus/troubleshooting.html</a> веб-сайтындағы ұсыныстарды оқыңыз. KinoPoisk HD жазылымы туралы <a href="http://yandex.ru/support/kinopoisk/subscription-kinopoisk.html">yandex.ru/support/kinopoisk/subscription-kinopoisk.html</a> сайтынан оқи аласыз.

Бейнені желіде ойнатуқының (баяу)	<p>Ойнатуды тоқтатыңыз, 2-3 минут күтіңіз, содан кейін көруді жалғастырыңыз.</p> <p>Интернет-provайдеріңіздің тарифтік жоспары дұрыс таңдалмаған болуы мүмкін.</p> <p>Өндіруші ұсынған тарифтік жоспардың жылдамдығы кемінде 10 Мбит/с болуы керек.</p> <p>Үй маршрутизаторына қосылған қосымша сымсыз құрлығылар өнімділікті төмendetуі мүмкін.</p> <p>Маршрутизатордың параметрлері мен параметрлерін тексеріңіз, егер ақаулы болса, оны ауыстырыңыз.</p>
Орнатылған үшінші тарап бағдарламаларының бірі жұмыс істемейді (немесе дыбыссыз жұмыс істейді немесе басқа мәселе-лер бар)	<p>Мәселе бағдарламаның (қолданбаның) өзіне байланысты болуы мүмкін. Оны кейінірек іске қосып көріңіз немесе оны жасаған компанияның қолдау көрсету тобына хабарласыңыз.</p> <p>Өндіруші үшінші тарап қолданбаларының жұмысына жауапты емес.</p>
Сымсыз тінтуір жұмыс істемейді (басқару мүмкін емес)	<p>Ескі сымсыз тінтуір батареясын ауыстырыңыз.</p> <p>Сымсыз тінтуір мен оның трансивері (теледидардың USB қосқышына қосылған жинақтан) арасында сыртқы кедергілер мен тіkelей көрү сыйығы жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, сымсыз тінтуірді ауыстырыңыз.</p>
Ішкі мәзір жоқ, басқару элементтері дұрыс жұмыс істемейді	<p>Теледидарды желіден ажыратып, бір минут күтіп, қайта қосыңыз.</p> <p>Параметрлерді зауыттық әдепкі мәндерге қалпына келтіріңіз («Параметрлерді қалпына келтіру» бөлімін қараңыз).</p> <p>Әрқашан ашық қолданбалардан ← пернесін пайдаланып шығыңыз.</p>
Мен Яндекс тіркелгісінің логинін немесе паролін ұмытып қалдым	Яндекс.Паспорт анықтамасындағы ұсыныстарды пайдаланыңыз: <a href="http://yandex.ru/support/passport/troubleshooting/">yandex.ru/support/passport/troubleshooting/</a> .
Интернетке қосылу проблемалары	<p>ISP жағында қосылым ақауларының жоқтығына көз жеткізіңіз:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Смартфонда немесе компьютерде <a href="http://yandex.ru">yandex.ru</a> сайтын ашып көріңіз. Егер кіру мүмкіндігі болмаса, маршрутизаторды қайта жүктеңіз. Бұл көмектеспесе, провайдеріңізге хабарласыңыз.</li> <li>Теледидарды смартфонның Wi-Fi арқылы мобильді интернетке қосыңыз. Теледидар мобильді интернет арқылы қосылып, тұрақты жұмыс істесе, Wi-Fi қосылымындағы мәселе провайдерде болуы мүмкін.</li> </ul> <p>Теледидар жұмыс істеуі үшін Wi-Fi қосылымы тұрақты болуы керек. Смартфонды теледидардың жаңына қойып, оның қандай байланыс деңгейін көрсететінін көріңіз. Бөлімшелер жартысынан аз болса, теледидарды маршрутизаторға жақындастырыңыз немесе кабель арқылы қосыңыз («Интернетке қайта қосылу» бөлімін қараңыз). Теледидарды қайта іске қосыңыз («Теледидарды қайта жүктеу немесе өшіру» тарауын қараңыз). Интернет қосылымын қайта конфигурациялаңыз («Интернетке қайта қосылу» бөлімін қараңыз).</p>

**Абайлаңыз:** экрандағы кескіннің ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қалуына жол бермейіз. Қозғалмайтын, жоғары контрастты кескін экранда көлеңке қалдыруы мүмкін. Әдетте, өшірілген кезде «көлеңке» бірте-бірте жоғалады, бірақ болашақта ол қайтадан пайда болуы мүмкін. Мұндай ақаулық кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Кестеде көрсетілмеген ойнатуға немесе сигналды жіберуге қатысты басқа мәселелерді шешу үшін түрғылықты жеріңіздегі ең жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Анықтама және қолдау

Пайдаланушы нұсқаулығы: [yandex.ru/support/smart-tv](https://yandex.ru/support/smart-tv)



Жедел желі: 8 800 600-78-11 (күн сайын Мәскеу уақыты бойынша 07:00-ден 24:00-ге дейін, Ресей бойынша қоңыраулар тегін).

## Ақпарат

Сұйық кристалды теледидар жоғары технологиялық өнім болып табылады. Теледидар экранында мінсіз және жарқын бейнені қамтамасыз ететін бірнеше миллион жұқа пленкалы транзисторлар бар. Кейде теледидар экранында көк, жасыл, қызыл, қара немесе ақ түсті бекітілген нүктелер түрінде бірнеше белсенді емес пиксельдер пайда болуы мүмкін. Бұл теледидардың жұмысына әсер етпейтінін және ақау емес екенін ескеріңіз.

Барлық сұйық кристалды панельдері ISO 13406-2 стандартына сәйкес II классқа сәйкес келеді.

ISO 13406-2 стандарты ақаулы пиксельдер санына байланысты сұйық кристалды сапасының 4 класын анықтайды. Әлемдегі жетекші өндірушілердің көптеген сұйық кристалды теледидарлары мен дисплейлері II санынты мақұлдауға сәйкес келеді.

## **ISO 13406-2 стандарты ақаулы пикселдердің 4 түрін ажыратады**

- **1 түрі** – тұрақты жанып тұратын пикселдер (ақ);
- **2 түрі** – пикселдердің үнемі өшіру (қара);
- **3 түрі** – пиксeldің құрайтын субпиксельдер мен RGB үяшықтарындағы ақаулардың қоса, басқа ақаулары бар пикселдер. Бұл үнемі жанып тұратын қызыл, жасыл және көк пикселдердің білдіреді;
- **Кластер** – (ақаулы пикселдер тобы) – 5x5 пиксель квадратындағы бірнеше ақаулы пикселдер

**Кесте 1. Миллион пиксельге шаққанда ақаулы пикселдердің рұқсат етілген саны**

Класс	1 түрі	2 түрі	3 түрі	Құрамында 1 типті немесе 2 ақаудан көп кластерлер саны	1-ден астам 3 типті ақауы бар кластерлердің саны
II	2	2	5	0	2

## **SMART жүйесінің техникалық сипаттамалары**

Негізгі сипаттамалары	Процессор	СA55, 4 ядролы, 1,5 ГГц
	Операциялық жүйе	Android 11
	Жедел жад	1.5 Гб DDR3
	Кірістірілген жад	8 Гб (сыртқы USB дискілерімен кеңейтуге болады)
Қосылымдар	Кірістірілген Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax, 1T1R, 2,4 ГГц.
	Ethernet	LAN RJ-45 10/100 Мбит/с
	Bluetooth	Bluetooth 5.0
	USB	USB 2.0

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	32FCY2
Сауда белгісі	DEXP
Экран	32"
Экран өлшемі	1920×1080 (FHD)
Матрица түрі	TFT-LCD
Көрсетілген түстер саны	16,7 млн
Контраст деңгейі	3000:1
Жарықтық деңгейі	250 кд/м <sup>2</sup>
Жаңарту жиілігі	60 Гц
Динамик қуаты	2 × 8 Вт, 6 Ω
Теледидар сигналы	DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2
Қуат көзі	230 В ~ 50 Гц (рұқсат етілген ауытқу ±10%)
Тұтыну қуаты	40 Вт
Қолдау көрсетілетін бейне пішімдері	Форматтер: dat, .avi, .mp4, .mov, .mkv, .ts Кодектер: MPEG2/4, H.265, VC1
Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері	Форматтер: mp3, .wav, .m4a. Кодектер: MPEG1/2 Layer3, LPCM, DD
Қолдау көрсетілетін кескін пішімдері	.jpeg, .bmp, .PNG
Энергия тиімділігі класы	A
Қуат сымсын бекіту түрі	Y
Сымсыз Wi-Fi қосылымдары	Стандарт: IEEE 802.11b/g/n/ax Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц Таратқыш қуаты: ≤19 дБм
Bluetooth сымсыз қосылымы	Стандарт: IEEE 802.15 Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц Таратқыш қуаты: ≤2 дБм
Өлшемдері	Тұғырмен: 719,4×178,8×478,4 мм Тұғырысыз: 719,4×81,2×421,3 мм

Қолдау көрсетілетін рұқсаттар кестесі	
HDMI	ДК
480i	800×600 60 Гц
480p	1024×768 60 Гц
576i	1280×768 60 Гц
576p	1360×768 60 Гц
720p 60 Гц	1366×768 60 Гц
1080p 60 Гц	1920×1080 60 Гц

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірліді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің, бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптарды орындау қажет:
  - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек - жарақтарды алып тастаның және оларды бөлек ораңыз;
  - құрылғының өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен жабдықты маңызды жерлерде пластикалық немесе гофр картон төсөніштері бар көпіршікті орамамен орау керек);
  - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдалаңыңыз;
  - тиеу-түсіру операцияларын орындаған кезде орауышпен өте мұқият жұмыс істеуді қамтамасыз ету;
  - кенеттен соққылардан және құлаудан қорғау;
  - жаңбырға немесе қарға ұзақ әсер етуден аулақ болыңыз;
  - қорапқа ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Құрылғымен бірге берілген батареяның қызмет ету мерзімі аяқталғанда, оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қалдықтарды бақылаусыз тастау нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиянның алдын алу үшін құрылғы мен батареяны қоқысты жоюдың жергілікті ережелеріне сәйкес тастаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

# Қосымша ақпарат

**Әндіруші:** «Витязь» ашық акционерлік қоғамы,  
Беларусь Республикасы, 210605, Витебск қ., Петруся Бровки к-сі, 13а.

Беларусь Республикасында жасалған.

**Юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.  
**Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz


## Техникалық қызмет көрсету

Осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген пайдалану ережелерін сақтай отырып, теледидардың қызмет ету мерзімі бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 4 жылды құрайды. Егер шығарылған күнін анықтау мүмкін болмаса, қызмет ету мерзімі теледидардың шығарылған күннен бастап есептеледі. Осы уақыт ішінде әндіруші тұтынушыға өнімді өз мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін береді, сонымен қатар бөлшек сауда орындарына қосалқы бөлшектерді әндіру және жеткізу және жөндеу компаниялары.

Колдану ережелері:

- жұмыс температурасы +10 °C-тан + 35 °C дейін;
- жұмыс ылғалдылығы 80% аспайды (25 °C температурада);
- атмосфералық қысым 86-дан 106 кПа-ға дейін (650-ден 800 мм-ге дейін).

Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.



V.3

## Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша

«Темен волтты жабдықтың қаупіздігі туралы» КО ТР 004/2011, «Техникалық қурадардың электромагниттүйлесімділігі» КО ТР 020/2011 талаптарына сәйкес сертификаты

Теледидар ТУ РБ 100085149.176-2004 техникалық талаптарына сәйкес келеді.

Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік жағдайлары бойынша теледидар ГОСТ IEC 60065-2013 бойынша II корғау класының талаптарына жауап береді. Тұрмыстық радиоэлектрондық жабдықты, тұрмыстық электр аспаптарын және акпарастық технологиялар жабдықтарын жобалау, өндіруду және қызмет көрсету сапа менеджмент жүйесі СТБ ISO 9001 - 2015 талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық оддектың «Электротехника және радиоэлектроника бүйімдарында қаупілтә заттарды колдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келеді.

Ултсі	Таза салмақ, кг	Брутто салмақ, кг	Қаптама мөлшері, мм	Жұмыс режимінің меншікті құтты, Вт/см <sup>2</sup>	Күтү режимінде тутынлатын құт, Вт	Өшірілген режимде тутынлатын құт, Вт
32FCY2	3,8	5,3	785x120x505	0,015	0,5	0

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйімның өзіне де, онымен байланысты бүйімдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бүйімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындај жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйімның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ, құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйімның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бүйімның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бүйімның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйімді сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйімның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бүйімның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.





