

# Клавиатура проводная DEXP Anger TKL

## Руководство по эксплуатации

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

### Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру. Игровая клавиатура обладает повышенным комфортом и износостойчивостью, важными для каждого любителя компьютерных игр.

### Расшифровка сокращённых названий клавиш\*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

*\*Присутствуют не во всех моделях линейки DEXP.*

### Переключение типов подсветки клавиш

Ваша новая клавиатура DEXP имеет 8 уникальных режимов подсветки.

- Нажимайте **FN+влево/вправо** для изменения скорости подсветки.
- Нажимайте **FN+вверх/вниз** для изменения яркости подсветки.
- Нажимайте **FN+1-5** для переключения между игровыми режимами подсветки.
- Нажимайте **FN+Ins, FN+Hm, FN+Pu, FN+Del, FN+Pd** для переключения режимов подсветки.

### Блокировка клавиши Windows

Нажмите **FN+WIN**, чтобы заблокировать клавишу WINDOWS при необходимости, и повторите нажатие, чтобы разблокировать ее.

### Мультимедиа клавиши

Вы можете контролировать громкость/воспроизведение музыки, а также быстро открывать такие приложения, как почта, браузер и калькулятор. Для этого используйте сочетания клавиш **FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12** (клавиши F помечены соответствующими значками).

### Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.

## Технические характеристики

- Модель: Anger TKL.
- Тип: игровая клавиатура.
- Механизм клавиш: механика.
- Общее количество клавиш: 87.
- Подсветка клавиш: красная.
- Материал изготовления: пластик, металл.
- Тип подключения: проводная.
- Интерфейс подключения: USB 2.0.
- Размеры клавиатуры: 346\*120\*34 мм.
- Длина кабеля: 1,6 м.
- Область применения: бытовое.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Dongguan Keyceo Electronics Technology Co., Ltd.  
No.1 Factory Building, Tangkou, Miaoyi, Miaobianwang Village, Shipai Town, Dongguan City, China.

**Изготовитель:** Дунгуань Кейцео Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Заводское здание №1, Танкоу, Мяои, д. Мяобяньван, Шипай, г. Дунгуань, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@ya.ru

TM: DEXP.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок гарантии: 12 мес. / Срок эксплуатации: 24 мес.

Дата изготовления товара указана на упаковке.

Адрес в интернете: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



# Сымды пернетақта DEXP Anger TKL Пайдалану бойынша нұсқаулық

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының мақсаты

Пернетақта - бұл мәтінді басуға және компьютерге пәрмендерді беруге арналған іске қосудың құрылғысы. Ойын пернетақтасында компьютерлік ойындарды сүйетіндердің әрқайсысына маңызды болып келетін жоғары жайлылыққа және тозу беріктігіне ие.

## Түймелердің қысқаша атауларының толық жазылуы\*

PS: Print Screen.

INS: Insert.

DEL: Delete.

SL: Scroll Lock.

HM: Home.

PD: Page Down.

PB: Pause/Break.

PU: Page Up.

NUM: Num Lock.

*\*DEXP желісінің барлық модельдерінде болмайды.*

## Түйменің жарықтану түрлерін ауыстыру

Сіздің жаңа DEXP пернетақтаңызда 8 бірегей жарықтандыру режимі бар.

- Жарықтандыру жылдамдығын өзгерту үшін FN+солға/оңға басыңыз.
- Жарықтандырудың ашықтығын өзгерту үшін FN+жоғары/төмен басыңыз.
- Жарықтандырудың ойын режимдері арасында ауыстыру үшін FN+1-5 басыңыз.
- Жарықтандырудың режимдерін ауыстыру үшін FN+Ins, FN+Hm, FN+Pu, FN+Del, FN+Pd басыңыз.

## Windows түймелерін бұғаттау

WINDOWS түймелерін бұғаттау қажет болған жағдайда FN+WIN түймесін басыңыз, және оны бұғаттан алу үшін оны қайталап басыңыз.

## Мультимедиа түймелер

Сіз музыканың дауысын/ойнауын басқара аласыз, сонымен қатар пошта, браузер және калькулятор сияқты бағдарламаларды тез аша аласыз. Ол үшін FN+F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10/F11/F12 түймелер тіркесімдерін қолданыңыз (F түймелері тиісті белгішелемен белгіленген).

## Сақтық шаралары

1. Құрылғының құрылымына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық құйылған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
3. Құрылғыны электрмагниттік сәулелену әсеріне ұшыратпаңыз.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: Anger TKL.
- Түрі: ойын пернетақтасы.
- Пернетақта механизмі: механика.
- Батырмаларының жалпы саны: 87.
- Пернетақтаның жарықтануы: қызыл.
- Дайындау материалы: пластик, металл.
- Іске қосу түрі: сымды.
- Материалы: металл, пластик.
- Қосу интерфейсі: USB 2.0 кабелі.
- Іске қосу түрі: сымды.
- Өлшемдері: 346\*120\*34 мм.
- Кәбіл ұзындығы: 1,6 м.

## Орнату, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және жою ережелері мен шарттары

- Шарттар қандай да бір құрастыру немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғы ауа температурасы 5 °С-дан 40 °С-ға дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын өндірушінің және тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғына тасу құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты пайдалануды қажет етеді, оны шаң, кір, соққылар, ылғал, от және т.б. әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Дунгуань Кейцео Электроникс Тэкнолоджи Ко., Лтд.

№1 зауыт ғимараты, Танкоу, Мяои, Мяобяньван ауылы, Шипай, Дунгуань қ., Қытай. Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

TM: DEXP.

Өнім Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехникалық және радиоэлектронды өнімдерде қауіпті заттарды пайдалануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 12 ай. / Қызмет мерзімі: 24 ай.

Интернеттегі мекенжайы: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

