

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электрлік шырын сыққыш
JR-10002

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электр шырын сыққыш жаңа піскен жемістер мен көкөністерден шырын алуға арналған .

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жерге қосылған жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты және құрғақ бетке қою керек.
- Қауіпсіздігіңіз үшін қуат кәбілінің қосқышы екі полюсті, жерге тұйықталған қуат розеткасына қосылуы керек. Мұқият тексеріп, розетканың дұрыс және сенімді жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Ашаны розеткаға абайлап қосыңыз.
- Құрылғының қыздыру элементтерінен (мысалы, газ немесе электр плитасы) алыс екеніне көз жеткізіңіз, кәбілді майыстырмаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе бөлшектеуге ешқашан әрекет жасамңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны зақымдалған кәбіл немесе ашаны қолданбаңыз.
- Құрылғы жемістер мен көкөністерден шырын сығуға арналған, құрылғыға бөгде заттарды қоймаңыз және құрылғыны басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны бөлшектеуге немесе оған бөгде заттарды қоюға әрекеттенбеңіз.
- Кіріс науасы құрылғы корпусына мықтап орнатылмаған болса, құрылғыны қоспаңыз.
- Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғыны жылжытпаңыз немесе бөлшектемеңіз.
- Жұмыс кезінде құрылғы бітеліп қалса, кері инсультті 2-3 секундқа қосыңыз, содан кейін алға қарай инсультті қайталап көріңіз.

- Жемістер мен көкөністерді кіріс науасына итеру үшін итергішті пайдаланыңыз. Ешбір жағдайда мұны саусақтарыңызбен немесе бөгде заттармен жасауға тырыспаңыз.
- Құрылғының үздіксіз жұмыс істеуінің максималды уақыты - 10 минут. Құрылғы ұзақ уақыт жұмыс істесе, ол қызып кетеді, бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны немесе оның қуат сымын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтағаннан кейін оны желіден ажыратыңыз. Ашаны розеткадан сымнан тартып суырмаңыз, әрқашан ашадан ұстаңыз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде жағымсыз иісті байқасаңыз, құрылғыны дереу өшіріңіз, ашаны розеткадан ажыратыңыз және уәкілетті өкілге хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек екі қолмен алып жүріңіз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: JR-10002.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғану дәрежесі: II.
- Қуаты: 1000 Вт.
- Құмыраның көлемі: 1 л.
- Торт контейнерінің көлемі: 2 л.
- Жүктеу науасының диаметрі: 75 мм.
- Сүзгі материалы: тот баспайтын болат.
- Корпус материалы: тот баспайтын болат.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Шырын сыққыш.
- Итергіш.
- Қақпағы бар құмыра.
- Щетка.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы



1. Итергіш.
2. Торт контейнері.
3. Қозғалтқыш блогы.
4. Құлыптау механизмі.
5. Шұңқыр.
6. Негіз.
7. Тот баспайтын болаттан жасалған сүзгі.
8. Ашасы бар қуат сымы.
9. Жүктеу науасы.
10. Қақпақ.
11. Қосу/өшіру батырмасы.
12. Қақпағы бар құмыра.
13. Щетка.

Құрастыру

1. Қозғалтқыш блогын тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
2. Негізді қозғалтқыш блогындағы шүмегінің қозғалтқыш блогындағы ойыққа тура келетіндей етіп орналастырыңыз.
3. Целлюлозаға арналған контейнерді негіздің розеткасының астына бекітіңіз.
4. Сүзгіні негізге орнатыңыз, сонда сүзгінің төменгі жағындағы беріліс негіздегі беріліспен сәйкес келеді.
5. Құрылғыны қақпақпен жабыңыз, сонда ол целлюлоза ыдысы мен сүзгіні жабады.
6. Құлыптау механизмін тік күйге бұраңыз. Егер сіз бәрін дұрыс орнатқан болсаңыз, шерту дыбысын естисіз.
7. Құмыраны шүмегінің астына қойыңыз.
8. Құрылғы пайдалануға дайын.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Жемістер/көкөністерді дайындау

- Шырындар алдында жемістер мен көкөністерді міндетті түрде жуыңыз.
- Тұқымдарды, кішкене шұңқырларды немесе жұқа қабықтарды алып тастау қажет емес.
- Қалың қабығы бар жемістер мен көкөністер (мысалы, апельсиндер) жасалуы керек, өйткені қабықтың бөлшектері шырынның дәмін бұзуы мүмкін.
- Құрылғыға зақым келтірмеу үшін жемістер мен көкөністерден (мысалы, қара өрік немесе өрік) үлкен шұңқырларды алып тастау керек.
- Үлкен жемістерді немесе көкөністерді кіріс науасына орналастыру үшін кесіңіз.

Пайдалану

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Құрылғының шүмегін шерткенше төмен түсіріп ашыңыз.
3. Құрылғыны қосып, қажетті жылдамдықты таңдаңыз.
 - Төмен жылдамдық жұмсақ жемістер мен көкөністердің шырынын сығу үшін қолайлы.
 - Жоғары жылдамдық қатты жемістер мен көкөністердің шырынын сығуға жарамды.
4. Жемістер мен көкөністерді тиеу науасына салыңыз. Тағамды итеру үшін итергішті пайдаланыңыз.
5. Жүктелген өнімдерді жеңіл қысыммен итеріңіз.
6. Өнімдердің жаңа бөлігін қосу үшін құрылғыны өшіріңіз. Бұл ретте массаның төгілуін болдырмау үшін итергішті тиеу науасынан шығармаңыз.
7. Целлюлозаға арналған контейнерді уақытында босатыңыз.
8. Шырынның ағуын тоқтату үшін шырын сыққыш шүмегін көтеріп, «Тамшылауды тоқтату» функциясын қолданыңыз.
9. Аяқтағаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны розеткадан ажыратыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР:

- Алғашқы қолданар алдында тағаммен жанасатын барлық бөліктерді шайып, кептіруді ұмытпаңыз.
- Үздіксіз жұмыс циклі 3 минуттан аспауы керек. Бір циклден кейін құрылғыны 20 минут суытыңыз.

Пайдалы кеңестер

- Жаңа піскен жемістер мен көкөністерді пайдаланыңыз.
- Шырынды сығудың қолайлы нұсқалары: ананас, алма, қияр, балдыркөк, сәбіз, шпинат, қырыққабат, қауын, қарбыз, қызанақ, цитрус жемістерінің көпшілігі.
- Біз шырын сығу үшін банан, манго, папайя және авокадо сияқты өнімдерді пайдалануды ұсынбаймыз.
- Шпинаттан немесе қырыққабаттан шырын жасау үшін жапырақтарды орап, алынған түтіктерді тиеу науасына салыңыз.
- Шырынды мерзімінен бұрын дайындауға болмайды. Жемістердің құрамындағы витаминдер мен антиоксиданттар жарық пен ауаның әсерінен тез жойылады. Сіз ішу алдында бірден дайындалған шырынның максималды пайдасын аласыз.
- Жаңа сығылған алма шырыны ауа әсер еткенде тез қарайып кетеді. Түсінің өзгеруін болдырмау үшін алма шырынына аздап лимон шырынын қосуды ұсынамыз.
- Пісірімдер мен пирогтарды дайындау үшін жеміс немесе көкөніс позасын пайдалануға болады.

Қызмет көрсету және күтім

- Тазалау алдында әрқашан қуат сымын розеткадан суырыңыз.
- Қозғалтқыш блогын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қозғалтқыш блогын сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Сүзгіні тазалау үшін жинаққа кіретін щетканы пайдаланыңыз.
- Сүзгіні, массаға арналған контейнерді, негізді және басқа алынбалы бөлшектерді қолмен немесе ыдыс жуғышта жууға болады.
- Тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды немесе өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Сақтау алдында құрылғының барлық бөліктерін мұқият құрғатыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО СУДЕР ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

№7 Хунсин тас жолы, Хунтан А, Цзянбэй, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.3

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзінде де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



