

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Блендер
PL-0500 Mix Station

DEXP

Мазмұны

Құрылғының мақсаты.....	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы сұлбасы	5
Бірінші қолданар алдында	6
Пайдалану ережелері мен шарттары.....	6
Блендерді пайдалану	6
Қызмет көрсету және күтім	7
Техникалық сипаттамалары	7
Жинақталым.....	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	8
Қосымша ақпарат	9
Кепілдік талоны	11

Құрметті сатып-алушы!

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Блендер пиязды, шөптерді, жаңғақтарды қоса алғанда, аз мөлшерде ұнтақтауға, езбе мен тұздықтарды араластыруға арналған, сонымен қатар тартылған етті аз мөлшерде дайындауға болады.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Қуат сымы, штепсель ашасын немесе басқа бөліктер зақымдалған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз. Кәбілдің немесе штепсельдің ыстық беттерге тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
3. Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз және оларанықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
4. Құрылғының қозғалатын бөліктеріне қол тигізбеңіз.
5. Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
6. Тазалау, құрастыру және бөлшектеу алдында құрылғыны пайдаланбасаңыз, әрқашан желіден ажыратыңыз.
7. Қызып кеткен кезде құрылғы автоматты түрде өшеді. Оны желіден ажыратыңыз.
8. Ыдысқа өте ыстық тағамдарды салмаңыз (температура 60 °С-тан жоғары).
9. Ыдысты тағаммен толтырмаңыз.
10. Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
11. Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын оның дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны әр қолданар алдында оның барлық бөліктері мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
12. Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
13. Ылғал қолмен электр штепсель ашасына немесе қуат сымына қол тигізбеңіз.
14. Құрылғымен бірге жеткізілетін құрамдас бөліктері ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа құрамдас бөліктерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылады.
15. Блендерді қуатты тұрмыстық техника қосылған ұзартқыш сымға қоспаңыз.

16. Құрылғының үздіксіз жұмыс уақыты 1 минуттан аз, содан кейін құрылғы 1 минут салқындауы керек (1 жұмыс циклі). 5 жұмыс циклынан кейін құрылғыны қозғалтқышты салқындату үшін 30 минут салқындату керек.
17. Ешқандай жағдайда микротолқынды пеште өнімдерді блендер ыдысында қыздыруға болмайды. Ол бұндай пайдалануға арналмаған.
18. Қозғалтқыш блогына су кірмейтініне көз жеткізіңіз және оны суға батырмаңыз.
19. Қолыңызды, шашыңызды, киімнің ұсақ бөлшектерін, сондай-ақ ас үй керек-жарақтарын және басқа ыдыстарды жұмыс істейтін шайқауыштан және пышақ жүздерінен алыс ұстаңыз. Құрылғының жұмыс істейтін бөліктеріне қол тигізбеңіз.
20. Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
21. Құрылғы балалар мен білектік, сезінімдік немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы сұлбасы



Бірінші қолданар алдында

1. Бірінші қолданар алдында құрылғыны ашып, барлық бөлшектерді тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
2. Барлық элементтерді (өлшеуіш шыныаяқ, қақпақ, тығыздағыш сақина, пышақ бөлігін қоса) алдын ала шайып, кептіру арқылы тостағанды жинап, негізге орнатыңыз.
3. Тостағанды бетіне қойыңыз, пышақ бөлігін қойыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұрап бекітіңіз.
4. Қақпақты ыдысқа салыңыз да, өлшеуіш шыныаяқты қақпақтың ортасындағы ойықтарға салыңыз, содан кейін оны 180 градусқа бұраңыз.
5. Тостағанды негізге қойыңыз, сонда тұтқа негіздегі құлыптау белгішесінің дәл үстінде болады және оны бекітілгенше бұраңыз.

ЕСКЕРТУ: тостағанды негізде айналдыруға тырыспаңыз, бұл құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Пайдалану ережелері мен шарттары

Блендерді пайдалану

1. Жемістерді немесе көкөністерді тазалаңыз, содан кейін оларды кішкене текшелерге кесіңіз.
2. Ұнтақталған тағамды ыдысқа салыңыз. Азық - түлік пен судың әдеттегі қатынасы 2:3 құрайды, мысалы, 600 г жеміс және 900 г/мл су. Жүктеудің максималды деңгейінен аспаңыз (ыдыстағы көрсеткіштен жоғары).

ЕСКЕРТУ: ыдысқа қайнаған су қоспаңыз және бос блендерді іске қоспаңыз.

3. Қақпақты құмыраға орнатыңыз және өлшеуіш шыныаяқ орнатылғанына көз жеткізіңіз.
4. Қуат сымын қуат желісіне қосыңыз.
5. Жылдамдық реттегішін қажетті деңгейге бұраңыз.
6. Жылдам немесе нәзік тапсырмалар үшін жылдамдық тұтқасын «Pulse» күйіне бұрап, оны бірнеше секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін босатыңыз, тұтқа автоматты түрде «О» күйіне өтеді. Қажетті нәтиже алу үшін құрылғыны бірнеше рет қосыңыз. Жұмыс кезінде ингредиенттерді қосу үшін өлшеуіш шыныаяқты алыңыз.
7. Қажетті нәтижелерге қол жеткізгеннен кейін құрылғыны өшіріңіз.

Ескерту: үздіксіз жұмыстың максималды циклі - 1 минут, содан кейін құрылғы 1 минут бойы салқындауы керек (1 жұмыс циклі).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: сүйектер немесе мұздатылған тағамдар сияқты қатты заттарды блендерге салмаңыз.

Қызмет көрсету және күтім

1. Тазалау алдында блендерді желіден ажыратыңыз.
2. Тазалауды жеңілдету үшін құрылғыны қолданғаннан кейін бірден жуыңыз, өнімнің кебуіне жол бермеңіз.
3. Ыдысқа жылы сабынды су құйып, тұтқаны бірнеше секундқа «Pulse» күйіне бұраңыз, содан кейін ыдысты босатыңыз.
4. Барлық алынбалы бөлшектерді демонтаждаңыз. Пышақтарды ыдыстан ажыратыңыз, блокты негізден сағат тілімен бұраңыз, сақинаны және пышақтардың негізін алыңыз.
5. Өлшеуіш ыдысты, қақпақты, тығыздағыш сақинаны және пышақтарды қолмен немесе ыдыс жуғышта шайыңыз, содан кейін құрғатыңыз. Оларды ыдыс жуғыш машинада 70 °С жоғары емес температурада жууға рұқсат етіледі.
6. Пышақтардың негізін сабынды сумен тазалаңыз, содан кейін ағынды сумен жақсылап шайыңыз. Пышақтарды өте мұқият ұстау керек. Пышақтардың негізін суға батырмаңыз. Оларды төңкеріп, балалардың қолы жетпейтін жерде кептіру үшін қалдырыңыз.
7. Негіздің бетін дымқыл шүберекпен сүртіп, жақсылап құрғатыңыз. Қатты дақтарды абразивті емес тазартқышпен кетіріңіз. Егер сұйықтық қозғалтқыш бөлігіне түсіп кетсе, оны дереу ажыратыңыз, құрғақ шүберекпен сүртіңіз және мұқият құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін негізді сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін дөрекі шүберекті немесе абразивті тазалағыш заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғының негізін ыдыс жуғыш машинада жууға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: PL-0500.
- Қуаты: 500 Вт.
- Желі кернеуі: 220 - 240 В, 50 Гц.
- Құмыраның көлемі: 1.5 л.
- Жылдамдық саны: 2 + «PULSE» режимі .
- Корпус материалы: пластик.
- Құмыра материалы: пластик.
- Пышақ материалы: Тот баспайтын болат.
- Сырғанауға қарсы аяқтар.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- СБ: DEXP.

Жинақталым

1. Өлшеуіш шыныаяқ.
2. Қақпақ.
3. Тостаған.
4. Жүздер.
5. Негізі.
6. Пайдаланушы нұсқаулығы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Ланьбао Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.
№ 899, Каифа шығыс тас жолы, Чжоусян, Цыси қ., Нинбо, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Құрылғының жинақталымы ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен тыс зияндықтарды, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болмай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың, БҚ ұсынұшысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапсыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдықтың келтірілген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер



