

**SJCAM**

EMPOWER YOUR DREAMS

**M20** SERIES

**M20** REIHE | СЕРИЯ **M20** | **M20**系列相機

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Камеры серии M20 были разработаны для потребности и тенденций рынка. Они имеют целый ряд функций, включая цифровой HD видео и аудиозапись, фото съемку. Съемная батарея, водостойкий корпус и все вспомогательное оборудование, делают камеры серии M20 идеально подходящими для использования их во время активностей на открытом воздухе, передвижении на мотоцикле или в виде автомобильного видеорегистратора, что позволяет снимать в любое время и в любом месте.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием.

## Правила техники безопасности

1. Это высокоточный продукт, не ронять и не разбивать.
2. Не подвергайте камеру воздействию сильных магнитных объектов, таких как магниты или электрических двигателей. Избегайте воздействия на изделие сильных радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать поломку устройства или его компонентов.
3. Не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
4. Пожалуйста, используйте оригинальные MicroSD карты. При использовании неоригинальных MicroSD карт, корректность работы не гарантируется.
5. Не оставляйте карты MicroSD вблизи сильных магнитных объектов, чтобы избежать потери данных.
6. В случае перегрева, дыма или неприятного запаха в процессе зарядки, немедленно отключите устройство, чтобы предотвратить опасность возгорания.
7. Во время зарядки, держите продукт вне детской досягаемости. Кабель питания может привести к случайному удую или поражению электрическим током.
8. Держите устройство в прохладном, сухом и защищённом от пыли месте.

*Пожалуйста, не выбрасывайте изделие или его аккумулятор в мусор, найти определенное место для сдачи на переработку.*



## Характеристики

	<b>M20</b>
Чипсет	Novatek 96660
Экран	LCD 1,5"
Камера	SONY* IMX206 16MP
Линза	166° A+ HD широкоугольная
Язык	Английский   Французский   Немецкий   Испанский   Итальянский   Португальский   Упрощенный Китайский   Японский   Традиционный Китайский   Русский   Корейский   Румынский   Польский   Чешский   Словацкий   Венгерский   Датский
Формат видео	MOV   MP4
Разрешение видео	4K (2880x2160) 24 кадров в секунду Интерполированное 2K (2560x1440) 30 кадров в секунду 1080P (1920x1080) 60/30 кадров в секунду 720P (1280x720) 120/60/30 кадров VGA (848x480) 240 кадров в секунду
Поле зрения	Широкое / Нормальное / Узкое
Формат сжатия видео	H.264

\*SONY является зарегистрированной торговой маркой корпорации Sony

## M20

Формат изображения	JPG
Разрешение изображения	16 MP   12 MP   10 MP   8 MP   5 MP   3 MP   2 MHD   1.3 MP   VGA
Память	Micro SD до 32 Гб, на выбор модели до 64 Гб и 128 Гб
Частота	50Hz   60Hz
Соединения	USB 2.0   HDMI   Wi-fi
Источник питания	5V 1A
Аккумулятор	900 мАч съемный
Автономность	60 минут (Wi-fi включен) – 110 минут (Wi-fi выключен)
Время зарядки	3 Часа
Wi-fi	Да
Гироскоп с защитой от сотрясений	Да
Операционная система	Windows XP (пакет обновления 2) или выше   Mac OS x 10.4.11 или выше
Размеры	25.2 x 61.2 x 42.7 mm
Вес	74 грамм

## Картинки (передняя)



## Картинки



## Водонепроницаемый корпус



## Аксессуары





## Комплект поставки

### M20

Водонепроницаемый чехол	Да
Клип	Да
360 дуги кронштейн	Да
360 параллельно кронштейн	Да
Изогнутые, Плоский Mount	Да
стенд велосипедов	Да
Стикер 3М	Да
Неподвижное основание	Да
Поддержка Переключатель 1	Да
Поддержка Переключатель 2	Да
Поддержка Переключатель 3	Да
Провода данных	Да
неподвижное основание	Да
адаптер	Да
Влажные салфетки	Да
Руководство	Да

## **Инструкция пользователя**

### **1. Установка карты microSD**

Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных MicroSD карт, корректность работы не гарантируется.

### **2. Установка и удаление батареи**

- А. Нажмите на вкладке крышки аккумуляторной батареи, чтобы открыть его.
- Б. Установите аккумулятор согласно символам +/- и направлением стрелок.
- В. Индикатор заряда аккумулятора: пожалуйста, обратитесь к изображению.
- Г. Извлечение аккумулятора: откройте крышку аккумулятора для извлечения.

### **3. Зарядка**

- А. Зарядка может быть осуществлена путем подключения камеры к компьютеру с помощью адаптера питания или через автомобильное зарядное устройство.
- Б. Камеры серии M20 могут записывать видео во время зарядки (выберите режим автомобиля в меню).
- Зарядка камер серии M20 камер может быть выполнена, даже если устройство выключено.

### **4. Включение/выключение камеры**

- А. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 3-5 секунд.

### **5. Режим автомобильная камера**


- А. Перейдите в меню и выберите «Режим автомобиля».
- Б. Камера автоматически включится, во время старта автомобиля, в случае, если он подключен к автомобильному зарядному устройству.

### **6. Режим записи видео**

- Переключите в режим записи и появится значок в верхнем левом углу экрана.

Нажмите кнопку "ОК", чтобы начать запись видео. Индикатор времени будет мигать с 00:00:00. Нажмите «ОК» снова, если вы хотите, чтобы остановить и значок исчезнет.

## 7. Режим фотосъемки

Включите камеру и нажмите на кнопку «Mode», чтобы выбрать режим съемки фото. Значок появится в верхнем левом углу экрана и камеры, указывающий, что режим фотосъемки установлен. Нажмите «ОК», чтобы сделать фотографии. 

## 8. Файловое хранилище и медиа воспроизведение

С помощью USB-кабеля или кард-ридера для передачи файлов с камеры на компьютер. Включите камеру и нажмите кнопку «Mode» для выбора проигрывания, чтобы выбрать режим воспроизведения, чтобы воспроизвести файлы.

## 9. Wi-fi подключение: модели M20

Этот продукт может быть подключен к мобильному телефону (Android или iOS). Следуйте шагам ниже:

- А. Установить приложение SJCAM Zone на ваш мобильный телефон или планшет. Используйте Google Play для устройств Android или App Store для устройств Apple.
- Б. После включения питания, нажмите клавишу Wi-fi на камере, значок Wi-fi отобразится на экране.
- В. Включите Wi-fi на мобильном устройстве, найдите устройство WIFI M20 и подключитесь к нему. Начальный пароль 12345678.
- Г. Когда Wi-Fi подключен, «Wi-fi соединение готово» отобразится на экране.
- Е. Видео и изображения будут отображаться напрямую в смартфон или планшет.

Смена пароля: включите и войдите настройки Wi-fi. Вы можете установить пароль на Ваш выбор. *Спецификации могут быть изменены из-за модернизации или обновления. Обратите внимание на фактический продукт как стандарт формы.*

# #ShareTheAction



sjcamofficial



sjcam\_official



sjcamofficialchannel



sjcam\_global



For iOS



For Android

**Scan and download the APP**



Scannen und APP herunterladen | Найдите и установите приложение

Official website: [www.sjcamHD.com](http://www.sjcamHD.com) | Support: [support@sjcamHD.com](mailto:support@sjcamHD.com)