

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Сымсыз Bluetooth құлақтар Wave Plus



Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсізді-гіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдала-ну кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Құлаққаптар музыканы, сөйлеуді немесе басқа дыбыстық сиг-налдарды жеке тыңдауға арналған құрылғы. Fiero сымсыз гарнитурасы Bluetooth сымсыз технологиясын пай-даланады, ол музыканы тыңдау үшін кабельдің қажеттілігін бол-дырмайды.

Сақтық шаралары

- Құрылғыңызды ылғал мен төтенше температурадан қорғаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл гарнитурادا пайдала-нушы қызмет көрсететін бөлшектер жоқ.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін гарнитураны қауіпсіз дыбыс деңгейінде пайдаланыңыз.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғы жеке, кәсіби емес пайдалануға арналған.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий не-гізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұ-дан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғал-туға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналлыдан 80% дейін төмендеуі мүм-кін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерін-де сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы бо-лып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-раз-ряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойын-ша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайда-ланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зар-ядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған ор-натылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жи-наққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және раз-ряд токтары шектеулі. Аккумуляторлы батареяда «жад эффек-тісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғы-ларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контрол-лер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқ-сат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермей-ді («терең разряд» әсеріне байланысты). Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның эле-менттерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады. Құрылғының АКБ та-ұсылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұ-мысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

Батареяны зарядталған күйде +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі тем-пературада сақтау керек. Батарея өте жоғары (50 °C жоғары) және өте төмен (-30 °C төмен) қоршаған орта температурала-рында ұзақ мерзімді жұмыс істеуге шыдамайды. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз немесе электр жылытқыштары сияқты жылу көздерінің жанына қоймаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың эле-менттерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықта-луға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпу-сының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығы-на хабарласуыңыз керек.

Назар аударыңыз: АКБ қызмет ету мерзімі желі параметрлері-не (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессор жүктемесі, LCD жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүм-кін. АКБ зарядтау цикларының шектеулі саны бар және оны бі-раз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АКБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АКБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.

Жинақталым

- Құлаққаптар.
- AUX кәбілі 3,5 мм Jack – 3,5 мм Jack.
- USB - Type-C зарядтау кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Wave Plus.
- СБ: Fiero.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Қолдау көрсетілетін профилдер: A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.7, HID v1.1, AVCTP v1.4, AVDTP v1.3, SPP v1.2.
- Таратқыштың қуаты: < 100 мВт.
- Желі диапазоны: 10 м дейін.
- Жұмыс жиілігі диапазоны: 2,4 ГГц– 2,4835 ГГц.
- Сымсыз стандарт: IEEE 802.15.1
- Динамик жиілігі диапазоны: 20 Гц – 20 кГц.
- Шуды азайту: -23 ± 5 дБ.
- Батарея түрі: литий-ионды.
- Батареяның параметрлері: 500 мА·сағ, 3,7 В.
- Зарядтау кернеуі: 5 В, 1 А.
- Зарядтау уақыты: 2,5 сағатқа дейін.
- Жұмыс уақыты: 10 сағ дейін.*

* Ойнату уақыты дыбыс деңгейі мен пайдаланылатын функ-цияларға байланысты өзгереді.

Түйме функциялары

- (⏪)**: ұзақ басу – құрылғыны қосу/өшіру.
- (+)**: қысқа басу – дыбыс деңгейін арттыру; ұзақ басу – ал-дыңғы ән.
- (–)**: қысқа басу – дыбысты азайту; ұзақ басу – келесі ән.
- (🔊)**: «Қоңырауларды басқару және ойнату» бөлімін оқыңыз.
- (ANC)**: ұзақ басу – шуды азайту функциясын қосу/өшіру.

Қоңырау және ойнатуды басқару

- Кіріс қоңырауға жауап беру: 🗨️ түймесін басыңыз.
- Қоңырауды аяқтау: 🗨️ түймесін басыңыз.
- Кіріс қоңырауды қабылдамау: 🗨️ түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.
- Соңғы кіріс қоңырауды кері шақыру: 🗨️ түймесін екі рет ба-сыңыз.
- Ойнатуды ойнату/кідірту: 🗨️ түймесін басыңыз.

Кепілдік талоны

SN:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Негізгі функциялар

- Құрылғыны қосу/өшіру: **⏻** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Құрылғы автоматты түрде Bluetooth ойнату режиміне өтеді.
- «Bluetooth» ойнату режиміне ауысу:
 - Бірінші рет жұптастыру кезінде: Bluetooth гарнитурасын іске қосу үшін **⏻** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, ол автоматты түрде Bluetooth режиміне өтеді. «Жұптастыру» дыбысы естіледі және ЖШД индикаторы көк және қызыл болып жыпылықтайды. Смарт құрылғыда Bluetooth іздеу функциясын ашып, «Fiero Wave» құрылғысын таңдаңыз, құпия сөз қажет емес. Жұптастыру сәтті аяқталғаннан кейін сіз «Құрылғы қосылған» дыбысын естисіз және ЖШД индикаторы көк түспен жыпылықтай бастайды.
 - Қайта жұптау: қосылған смарт құрылғының Bluetooth функциясын өшіріңіз, екі қоңырау «Құрылғы ажыратылды» және «Жұптастыру» дыбысы шығады, гарнитура автоматты түрде қайта жұптау режиміне өтеді, ЖШД индикаторы көк және қызыл болып жыпылықтайды. Басқа смарт құрылғының Bluetooth іздеу функциясын ашып, «Fiero Wave» құрылғысын таңдаңыз, құпия сөз қажет емес. Жұптастыру сәтті аяқталғаннан кейін сіз «Құрылғы қосылған» дыбысын естисіз және ЖШД индикаторы көк түспен жыпылықтай бастайды.
 - Кейінгі жұптастыру: қосылғаннан кейін 5 секундтан кейін соңғы қосылған құрылғымен автоматты түрде жұпталады.
- AUX арқылы ойнату:
 - Берілген AUX кәбілінің бір ұшын құрылғыдағы AUX ұясына салып, екінші ұшын сыртқы сигнал көзіне жалғаңыз. Дыбыс деңгейін басқару үшін AUX кабелінде орналасқан тұтқаны пайдаланыңыз. **Ескерту:** құлаққаптардағы түймелер AUX режимінде қол жетімді емес.

Құлаққаптарды зарядтау

- Батарея деңгейі төмен болғанда, құрылғы дыбыстық сигнал береді.
- Түре-С зарядтау кәбілінің бір ұшын құрылғыдағы тиісті қосқышқа, ал екінші ұшын компьютерге немесе зарядтағышқа жалғаңыз. Зарядтау кезінде индикатор шамы қызыл болып жанады, зарядтау аяқталған кезде индикатор сөнеді.

Жарық көрсеткіші

Құрылғы зарядталып жатыр	Зарядтау кезінде индикатор қызыл болып жанады, ал зарядтау аяқталған кезде ол сөнеді.
Құрылғыны жұптау	Индикатор кезекпен көк және қызыл болып жыпылықтайды.
Құрылғы қосылған	Индикатор көк болып жанады.
Жұмыс тәртібі	Bluetooth режимі: көрсеткіш көк.
	Шуды болдырмау режимі қосулы: индикатор жасыл. Шуды болдырмау режимі өшірулі: индикатор сөнеді.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Тасымалдау жабық, құрғақ бөлмелерде -40 °C-тан 50 °C-қа дейінгі температурада, салыстырмалы ылғалдылық 60% -дан аспайтын жеке қаптамада жүзеге асырылуы керек. Үй-жайларда коррозияға әкелетін агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауы керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада автотландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шаньюто Юнлэ Стайл Индастриал Ко., Лтд.
Гоунань өнеркәсіптік аудан, Гужао, Чаояан ауданы, Шаньюто қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, эд. 12, Республика Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, техникалық сипаттамалары және мазмұны сапаны жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

