

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

MPW-180/6  
Пластикалық құбырларға арналған  
пісіру аппараты

**FinePower**

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Пластикалық құбырларға арналған пісіру аппараты түйіспелі пісіруді орындауға арналған.

## Сақтық шаралары

### Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Тәртіпсіздік немесе жұмыс орнының жарықтандырылмаған аймақтары апаттарға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, жанғыш газдар немесе шаң бар бөлмеде жұмыс жасамаңыз.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде жұмыс орныңызға жақын балаларды және бөгде адамдарды жібермеңіз.

### Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының штепсельдік ашасы штепсельдік розеткаға сәйкес келуі керек. Ешқандай жағдайда штепсельді өзгертпеңіз. Қорғаныс Жерге тұйықталған электр құралдарының өтпелі штепсельдерін қолданбаңыз. Өзгермеген штепсельдер мен сәйкес штепсельдік розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Жерге тұйықталған беттермен (құбырлармен, жылыту элементтерімен, ас үй плиталарымен және тоңазытқыштармен) дененің жанасуын болдырмаңыз. Денеңізді жерге тұйықтау электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Судың электр құралына енуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды мақсатсыз пайдалануға рұқсат етілмейді, мысалы, электр құралын тасымалдау үшін немесе штепсельдік розеткадан штепсельді ашаны тарту үшін. Сымды жоғары температураның, майдың, өткір жиектердің немесе электр құралының қозғалмалы бөліктерінің әсерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шатастырылған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.

- Ашық электр құралымен жұмыс істегенде, бұл үшін қолайлы ұзартқыш кәбілдерді қолданыңыз. Ашық ауада жұмыс істейтін ұзартқыш кәбілді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе апаттық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

## Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын мұқият бастаңыз. Электр құралын шаршаған күйде немесе дәрі-дәрмектердің әсерінен, алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде назар аудармаудың бір сәті ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (қорғаныш маскасы, сырғанамайтын табаны бар аяқ киім, қорғаныш дулыға немесе есту мүшелерін қорғау құралдары) қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Дұрыс жұмыс киімін киіңіз.
- Электр құралының байқаусызда қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды қосқыштың артында ұстамаңыз.
- Құралмен жұмыс істеу үшін ыңғайсыз күйді қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны ұстаныңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз электр құралын күтпеген жағдайларда жақсы басқара аласыз.
- Электр қуатын жоғалтқанда немесе электр құралын басқа өздігінен өшіргенде, құрылғыны дереу өшіріңіз. Егер кернеу жоғалған кезде машина қосұлы болса, онда қуат беру қайта басталған кезде ол өздігінен жұмыс істейді, бұл пайдаланушының денсаулығына және/немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.
- Пайдалану ережелерін, сондай-ақ қауіпсіздік ережелерін сақтамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Өндіруші және оның уәкілетті өкілдері осы нұсқаулықтың талаптарын сақтамай, құралды пайдаланудан туындаған зиян үшін жауап бермейді.

## **Құрылғымен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары**

Құрал жұмыс істеп тұрған кезде қолдарыңыз бен жанғыш заттарды дайындама-ның еритін бөлігінен алыс ұстаңыз.

- Құрылғыны ашпаңыз немесе жөндеуді өзіңіз жасамаңыз. Қызмет көрсетуді және жөндеуді тек уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Егер құрылғыны қыздыру кезінде жарық шамдары сөнбесе, бұл жылудың аяқталғанын білдіреді, бұл құралдың дұрыс жұмыс істемеуін білдіреді. Дереву тоқтатыңыз және құралды қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.

## **Өнімнің қызмет ету мерзімі**

Өнімнің қызмет ету мерзімі - 2 жыл.

Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы басшылықтың талаптарын сақтаған жағдайда жарамды.

## **Аса маңызды бас тартулар тізімі**

- Қатты ұшқын кезінде қолдануға болмайды.
- Қатты діріл пайда болған кезде қолдануға болмайды.
- Үзілген немесе ашық электр кәбілімен қолдануға болмайды.
- Түтін пайда болған кезде өнімнің корпусынан тікелей қолдануға болмайды.

## **Қызметкерлердің ықтимал қате әрекеттері**

- Зақымдалған тұтқамен немесе зақымдалған қорғаныспен қолдануға болмайды.
- Жаңбыр кезінде ашық жерде қолдануға болмайды.
- Корпусқа су кірген кезде қоспаңыз.

## **Шекті күйлердің критерийлері**

- Электр кәбілі тозған немесе зақымдалған.
- Өнімнің корпусы зақымдалған.

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

- Жұмыс үшін дұрыс саптаманы таңдаңыз. Пісіру саптамасын пісіру аппаратының қыздыру элементіне бекітіңіз, содан кейін пісіру аппаратын тірекке орнатыңыз. Берілген алтықырлы кілтпен саптамаларды қатайтыңыз.
- Құралды қосу үшін қосқышты түртіңіз. Қажетті температураны орнату үшін температураны реттеу тұтқасын бұраңыз. Қызыл және жасыл шамдар жанады, яғни пісіру аппараты қыза бастады. Құрал белгіленген температураға дейін қызғаннан кейін қызыл және жасыл индикаторлар сөнеді, бұл пісіру аппараты пайдалануға дайын екенін білдіреді.

**ЕСКЕРТУ:** пісіру аппараты екі қосқышпен жабдықталған, құрал қыза бастауы үшін бір қосқышты басыңыз (құрал 900 Ватт қуатта жұмыс істейді). Қыздыруды жылдамдату үшін екінші қосқышты басыңыз (құрал 1800 Ватт қуатта жұмыс істейді).

- Құбырды тік бұрышпен кесіңіз, құбыр мен фитингті пісіру аппаратындағы саптамаларға бір уақытта салыңыз, бірнеше секунд қыздырыңыз (төмендегі кестені қараңыз), содан кейін оларды саптамадан тез шығарыңыз.
- Екі дайындаманы қажетті тереңдікке дейін жалғаңыз және дәнекерлеуді аяқтау үшін бірнеше секундқа бекітіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** бекіту кезінде бөлшектерді бір-біріне қатысты айналдыруға тыйым салынады.

Құбырдың диаметрі, мм	Қыздыру уақыты, с	Салқындату уақыты, с
20	5	3
25	7	3
32	8	4
40	12	4
50	18	5
63	24	6

## Техникалық сипаттамалар

Үлгісі	MPW-180/6
Желі баптаулары	220-240 В ~ 50 Гц
Қуат	900/1800 Вт
Температура диапазоны	50 °C - 300 °C
Минималды пісіру диаметрі	20 мм
Максималды пісіру диаметрі	63 мм
Қорғаныс класы	I
Қорғау дәрежесі	IP20
Салмақ	4,1 кг

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Тірек.
- Тефлонмен қапталған саптамалар 20/25/32/40/50/63 мм.
- Кілт.
- Металл корпус.
- Қолғап.
- Құбыр қайшы.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Құрастыру нұсқаулығы» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы +10 °С және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 60-70% аспайтын жағдайда қаптамада жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Берілген өнімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз бақыланбайтын қалдықтардың нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиян келтірмеуге және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесіңіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

**Кепілдік мерзімі:** 12 ай.

**Пайдалану мерзімі:** 24 ай.

**Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:**

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** ЮНКАН СЯОХАНЬ ТУЛЗ КО., ЛТД.

Ситаэр № 10 тас жолы, Батыс өнеркәсіп аймағы, Юнкан қ., Чжэцзян пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Электронды пошта мекен-жайы:** [info@dns-shop.kz](mailto:info@dns-shop.kz)

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

fine**Power**