

VIA TPOTM

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЯСОРУБКИ

VI-AJT12

VI-AJT22

ОПИСАНИЕ

Данные модели мясорубок имеют высокую производительность. Подходят для измельчения мяса. Преимущества данной модели указаны ниже.

Корпус полностью из нержавеющей стали. Мясорубка соответствует всем гигиеническим стандартам. Не имеет острых углов и зазоров, что соответствует всем требованиям безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение	Частота	Мощность	IPNO	Скорость об./мин.	Размеры мм
VI-AJT12	~220 В	50 Гц	0,55 кВт	IPX1	165	395x230x436
VI-AJT22	~220 В	50 Гц	0,75 кВт	IPX1	165	493x250x503

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕЧАНИЯ

1. Перед использованием убедитесь, что характеристики питания соответствуют указанным на устройстве и внешний провод заземления надежно подключен.
2. Отсоедините режущие части и промойте их чистой водой, затем соберите их, как показано на рисунке, и зафиксируйте все защелкой.
3. Когда устройство запускается в первый раз, следует проверить, правильно ли оно работает. Оцените измельчение.
4. Перед запуском устройства необходимо проверить, достаточно ли затянут винт. Если передний винт затянут туго, это приведет к большому энергопотреблению и быстрому износу деталей. Если передний винт слишком затянут или слишком ослаблен, то возникнет шум и устройство не сможет работать.
5. Перед измельчением подготовьте мясо, очистите его от кожи и отделите от костей, нарежьте мясо на куски необходимые для работы мясорубки.
6. Подавайте куски в камеру измельчения с помощью прилагаемой палочки для подачи, не используйте другой инструмент.
7. После окончания измельчения, сначала отключите питание устройства, затем выньте передний винт, пластинчатый нож-толкатель и очистите его влажной тряпкой. Для того чтобы использовать устройство в следующий раз, просто установите детали в обратном порядке.

Внимание: во время чистки устройство не должно работать.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. После работы тщательно очистите устройство и насухо протрите его тряпкой.
2. С ножом для измельчения следует обращаться осторожно, его необходимо заменить, если он недостаточно острый.
3. Не запускайте устройство несколько раз подряд. Оно не может работать непрерывно более 5 минут.

Внимание: очистка прямой струей воды запрещена.