

Радиоэлектронное средство Mikrotik SXT SA5 ac (точка доступа)

Руководство по эксплуатации

Назначение устройства

Устройство предназначено для обеспечения беспроводного доступа к уже существующей сети или создания новой беспроводной сети.

Информация по технике безопасности

- Перед началом работы на любом оборудовании MikroTik ознакомьтесь с опасностями, связанными с электрическими цепями, и ознакомьтесь со стандартными методами предотвращения несчастных случаев. Установщик должен быть знаком с сетевыми структурами, терминами и концепциями.
- Используйте только те источники питания и аксессуары, которые утверждены производителем и находятся в оригинальной упаковке данного устройства.
- Данное оборудование должно быть установлено обученным и квалифицированным персоналом согласно этим инструкциям по установке. Установщик несет ответственность за то, чтобы установка оборудования соответствовала местным и национальным электротехническим нормам и правилам. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
- Данное устройство можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе. Перед началом установки внимательно прочтите инструкции по монтажу. Неспособность использовать правильное оборудование и конфигурацию или следовать правильным процедурам может привести к опасной для людей ситуации и повреждению системы.
- Производитель не может гарантировать, что в результате неправильного использования устройства не произойдет несчастных случаев или повреждений. Пожалуйста, используйте данное устройство с осторожностью и действуйте на свой страх и риск!
- В случае сбоя устройства отключите его от питания. Самый быстрый способ сделать это — вынуть вилку из розетки.
- Данное устройство класса А. В домашних условиях оно может вызывать радиопомехи, и в этом случае пользователю может потребоваться принять адекватные меры.

Первые шаги

- Убедитесь, что ваш провайдер принимает аппаратные изменения и автоматически назначит IP-адрес.
- Для моделей OmniTik: подключите кабель локальной сети к порту Ethernet2 устройства. Подключите устройство к источнику питания с помощью адаптера, входящего в комплект поставки.
- Подключите кабель ISP к порту Ethernet1.
- Установите автоматическую настройку IP-адреса компьютера локальной сети (DHCP).
- IP-адрес устройства по умолчанию - 192.168.88.1. Откройте этот адрес в веб-браузере, чтобы начать настройку. Имя пользователя - admin, пароля отсутствует.

- Выберите свою страну, чтобы применить настройки и установить пароль на загрузочном экране.
- Обновите программное обеспечение RouterOS до последней версии. Убедитесь, что устройство подключено к Интернету.
- Для других моделей или если у вас возникли проблемы с доступом к IP-адресу, загрузите Winbox с веб-страницы производителя и используйте его для подключения через MAC-адрес.
- Чтобы обновить устройство, загрузите последнюю версию программного обеспечения с веб-страницы производителя, загрузите его в меню «Winbox», «Файлы» и перезагрузите устройство.
- Выберите свою страну, чтобы применить настройки и установить свой пароль.

Запрещается

- Эксплуатация роутера (точки доступа) и её комплектующих с повреждёнными шнурами электропитания.
- Подключение роутера (точки доступа) и её комплектующих к сети электропитания при открытых корпусах.
- Открывать корпус изделия, разбирать, извлекать электронные модули и проводить какие-либо ремонтные работы вне условий ремонтной организации.

Техническое обслуживание

- Роутер (точка доступа) не требует проведения профилактических работ и постоянного присутствия эксплуатационного персонала.
- Чистка корпуса от пыли и загрязнений выполняется бумажными безворсовыми салфетками.
- Не брызгайте водой в щели и контакты корпуса изделия.
- Плохо выводящиеся следы и пятна удаляйте изопропиловым спиртом.

Текущий ремонт

- Все виды ремонта изделия допускается выполнять только аттестованным персоналом в сервисном центре предприятия-изготовителя или в другой уполномоченной изготовителем организации.
- Замена вышедших из строя технических средств (ТС) изделия должна осуществляться на соответствующие ТС, прошедшие специальные исследования и специальную проверку.

Технические характеристики

- Модель: RBSXTG-5HPacD-SA.
- Торговая марка: Mikrotik.
- Стандарт беспроводного соединения Wi-Fi: IEEE 802.11 a/n/ac.
- Диапазон рабочих частот и мощность передатчика Wi-Fi: 5150-5350 МГц, 5650-6425 МГц, 13 ДБВт.
- Максимальная скорость беспроводного соединения: 867 Мбит/с.
- Количество портов Ethernet: 1 шт.
- Скорость передачи данных Ethernet: 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с.
- Дополнительные разъемы: 1 x USB.
- SIM-разъем: нет.
- Параметры питания: DC 24 В/0.8 А, PoE 802.3 af, PoE 802.3 at.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: СИА Микротиклс.

Айзкрауклес 23, LV-1006, Рига, Латвия.

Manufacturer: SIA Mikrotikls.

Aizkraukles 23, LV-1006, Riga, Latvia.

Филиал изготовителя: Дэлъта Нэтворкс (Дунгуань) Лтд.

Завод Дэлъта 5, промзона Дэлъта, Шицзе, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer's branch: Delta Networks (Dongguan) Ltd.

Delta Plant 5, Delta Industrial Estate, Shijie Town, Dongguan, Guangdong.

Филиал изготовителя: СЭЛТЭКА ДжейЭсСи.

Ул. Драугистэс 19, г. Каунас, Литва.

Manufacturer's branch: SELTEKA JSC.

ЛИТВА, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas.

Филиал изготовителя: Дабл-юЭнСи ВЬЕТНЭМ КО., ЛТД.

Пров. Бакнинь, г. Бакнинь, квартал Ван Зыонг, промпарк Куэ Во, уч. G1-3-4-6-8, Вьетнам.

Manufacturer's branch: WNC VIETNAM CO., LTD.

ВЬЕТНАМ, Bac Ninh Province, Bac Ninh City, Van Duong Ward, Que Vo Industrial Park, Lot G1-3-4-6-8.

Филиал изготовителя: Флекстроникс Тэкнолоджи (Пинанг) Сдн. Бхд.

Участок 13, крыло IV, Прай Индастриал Эстейт, шт. Пинанг, Малайзия.

Manufacturer's branch: Flextronics Technology (Penang) Sdn. Bhd.

Plot 13, Phase IV, Prai Industrial Estate 13600, Penang Malaysia.

Актуальная страна изготовления указана на упаковке.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Сроки гарантии и эксплуатации указаны на упаковке.

Информация о дате изготовления устройства указана в конце серийного номера на его наклейке через дробь. Первая цифра означает номер года (последняя цифра года), две последующие означают номер недели.

