

reoka

Руководство
по эксплуатации

TOASTER

RKT-MD806

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за доверие.

РЕОКА придает большое значение качеству и неповторимому стилю своей продукции. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими стандартами функциональности и дизайна. Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию, касающуюся Вашей безопасности, и включает в себя рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. С техникой для кухни и дома РЕОКА каждый день будет лучше.

С заботой о Вас, РЕОКА

Назначение устройства

Тостер — устройство, предназначенное для быстрого поджаривания плоских кусков хлеба.

Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам с заземлением.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь голыми руками горячих поверхностей, используйте кухонные полотенца или рукавицы.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке или обнаружении неисправности.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилок. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Убедитесь, что шнур не касается горячей поверхности и острых краев.
- Не размещайте устройство рядом с нагревательными приборами.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не помещайте в тостер металлические предметы, ломти хлеба, превышающие размеры отверстий для тостов, и другие продукты питания, кроме хлеба. Это может вызвать повреждение устройства и/или удар электрическим током.
- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, во избежание получения травм, возникновения пожара и поражения электрическим током.
- Не пытайтесь достать тосты из устройства во время работы.
- Аккуратно доставайте тосты по окончании приготовления во избежание получения ожогов.
- Не поджаривайте слишком тонкие ломти хлеба.
- Устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Устройство не предназначено для управления посредством внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Устройство разрешается использовать только в бытовых целях, оно не предназначено для промышленного применения.


Технические характеристики

- Модель: RKT-MD806.
- Торговая марка: Reoka.
- Номинальная мощность: 800 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Длина шнура питания: 0,85 м.
- Регулировка степени поджаривания.
- Функции разморозки, подогрева, отмены.
- Автоматическое центрирование тостов.
- Поддон для крошек.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.
- Габариты устройства: 261 × 170 × 196 мм.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Схема устройства



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Решетка для подогрева булочек. | 5. Панель управления. |
| 2. Корпус. | 6. Отверстия для тостов. |
| 3. Рычаг включения тостера. | 7. Ручка поддона для крошек. |
| 4. Шнур питания. | 8. Поддон для крошек. |

Панель управления

	Кнопка «Разморозка»
	Увеличение степени поджаривания тостов
	Уменьшение степени поджаривания тостов
	Кнопка «Подогрев»
	Кнопка «Отмена»

Перед первым использованием

Перед первым использованием убедитесь, что весь упаковочный материал и наклейки удалены. При первом включении новые нагревательные элементы могут выделять специфический запах и небольшое количество дыма. Это нормальное явление и не является признаком неисправности.

Ничего не загружая в тостер, включите его, затем установите какую-либо степень поджаривания тостов. Повторите процедуру несколько раз. Дайте устройству остыть, после чего можно начать эксплуатацию устройства.

Инструкция по эксплуатации

1. Вставьте подготовленные ломти хлеба в отверстия для тостов.
2. Подключите шнур питания к электросети.
3. Установите желаемую степень поджарки с помощью кнопок «+» и «-» на панели управления:
 - 1–2 — легкая степень поджарки.
 - 3–4 — средняя степень поджарки.
 - 5–6 — сильная степень поджарки.
4. Опустите рычаг включения до упора.
5. По окончании приготовления рычаг автоматически вернется в исходное положение. Если Вы хотите вручную прервать процесс работы, нажмите кнопку «Отмена».

Внимание: не поднимайте рычаг включения вверх для остановки процесса приготовления.

6. Если Вы хотите поджарить замороженный хлеб, вставьте подготовленные ломти хлеба в отверстия для тостов, нажмите кнопку «Разморозка», загорится соответствующий индикатор. Установите желаемую степень поджарки с помощью кнопок «+» и «-» на панели управления, а затем опустите рычаг включения вниз до упора.

7. Если Вы хотите подогреть остывший поджаренный хлеб, вставьте подготовленные ломти хлеба в отверстия для тостов, нажмите кнопку «Подогрев», загорится соответствующий индикатор. Опустите рычаг включения вниз до упора. Время работы тостера в режиме «Подогрев» установлено по умолчанию. По окончании разогрева рычаг автоматически вернется в исходное положение.
8. Если Вы хотите подогреть булочки, поднимите встроенную решетку для подогрева булочек. Как правило для равномерного разогрева необходимо больше времени. Для достижения лучших результатов переворачивайте разогреваемое изделие.

Внимание:

- Если во время приготовления тостов появился дым, немедленно нажмите кнопку «Отмена».
- Не поджаривайте тосты с ингредиентами, которые могут вытечь (например, сливочное масло).
- Не пытайтесь извлечь хлеб, застрявший в отверстиях для тостов, не отключив устройство от сети электропитания. Будьте осторожны при извлечении тостов во избежание повреждения внутреннего механизма или нагревательных элементов.
- Для поджаривания используйте ломти хлеба обычного размера.

Очистка и уход

- Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть.
- Извлеките поддон для крошек в нижней части тостера с помощью соответствующей ручки и опустошите его, после чего установите поддон на место.
- Очистите корпус устройства сухой мягкой тканью. Не используйте абразивные моющие средства, а также металлические губки, поскольку они могут повредить поверхность устройства.

Внимание: регулярно очищайте поддон для крошек.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Устройство не работает	Убедитесь, что устройство подключено к электросети, а в сети есть напряжение
Тост слишком светлый или темный	Настройте подходящую степень поджарки
Во время работы из устройства идет дым	Степень поджарки слишком высока. Немедленно нажмите кнопку «Отмена»
	Устройство загрязнено. Очистите устройство от загрязнений
	Поддон для крошек переполнен. Опустошите поддон
Тост извлекается сразу после начала работы	Убедитесь, что рычаг включения тостера полностью опущен
Шнур питания поврежден	Немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: FOSHAN FORTUNE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

Zhongbu, Xiabai Road, Luo Village, Shishan Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China.

Изготовитель: ФОШАНЬ ФОРЧУН ЭЛЕКТРИК ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

Чжунбу, шоссе Сябай, д. Ло, Шишань, р-н Наньхай, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производителем не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



