

side A

	<p>Описание:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Переключатель включения/ выключения 2. Разъем для подключения шнура питания USB-micro USB 3. Увеличение/уменьшение громкости, перемотка назад/вперед, старт/пауза 4. Кнопки управления 5. Тачпад 6. Левый/правый клик мыши 7. ESC: выйти из текущей операции 8. Tab: используется для перемещения курсора к следующей строке/ элементу управления 9. Caps: включение/ выключение ввода заглавных букв 10. Shift: кнопка-модификатор, используется для ввода заглавных букв и других знаков 11. Fn: нажимайте эту кнопку вместе с кнопками, на которых имеются синие символы, чтобы напечатать данный символ 12. Ctrl: используется в сочетании с другими кнопками для произведения специальных операций 13. Alt: используется для изменения значения других клавиш 14. SPACE: клавиша пробела 15. DEL: клавиша удаления следующего символа 16. BACK: клавиша удаления предыдущего символа 17. ENTER: клавиша подтверждения 18. USB-адаптер 19. Аккумулятор BL-5C 20. Отсек для элементов питания 	<p>Основные операции:</p> <p>1. Заряд батареи</p> <p>ВНИМАНИЕ: Перед первым использованием зарядите устройство полностью. Используйте только качественные зарядные устройства и шнуры.</p> <p>Устройство может использоваться во время перезарядки аккумулятора, но это увеличит время перезарядки.</p> <p>Если аккумулятор практически полностью разряжен, на устройстве загорится предупреждающая лампочка. При полной разрядке устройство автоматически отключится.</p> <p>Примечание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • При долгом неиспользовании литиевая батарея постепенно теряет свой заряд. • Отсоединяйте шнур питания после того, как устройство будет полностью заряжено. Перезаряд батареи сокращает срок использования батареи. • Храните устройство при комнатной температуре, чтобы продлить срок использования литиевой батареи. <p>2. Тачпад</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для левого клика мыши коснитесь тачпада одним пальцем • Для правого клика мыши коснитесь тачпада тремя пальцами одновременно 	<ul style="list-style-type: none"> • Для того, чтобы пролистать страницу вверх/вниз вы можете коснуться тачпада и управлять двумя пальцами одновременно, либо удерживать кнопку Fn на клавиатуре и управлять одним пальцем • Для управления курсором перемещайте ваш палец на тачпадае в необходимом направлении <p>3. Подключение/ отключение мини-клавиатуры</p> <ul style="list-style-type: none"> • Достаньте USB-адаптер из отсека для элементов питания (№20 на схеме). Подключите его к USB-разъему на электронном устройстве. Затем переведите переключатель (№1 на схеме) в позицию ON. Устройство готово к работе. • Если устройство не реагирует на ваши действия, проверьте все соединения. • Для того, чтобы отключить мини-клавиатуру, переведите переключатель в положение OFF. Затем отключите USB-адаптер от устройства и поместите обратно в отсек для элементов питания во избежание потери адаптера. <p>4. Спящий режим</p> <p>Если мини-клавиатура не используется продолжительное время, то она автоматически переходит в спящий режим. Для того, чтобы вывести мини-клавиатуру из спящего режима, нажмите любую кнопку на ней.</p>
--	--	--	--

side B

<p>5. Возможности подсветки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для включения подсветки одновременно нажмите кнопки Fn+F2. • Мини-клавиатура имеет 4 стандартных режима подсветки (красный, зеленый, синий, без подсветки). • Также можно выбрать режим с нестандартными цветами — для этого одновременно нажмите Fn+F2 чтобы включить режим подсветки. Удерживайте кнопку Fn и одновременно пальцем управляйте шкалой цветов подсветки в нижней части тачпада. • Для того чтобы цвета плавно переходили один в другой, одновременно нажмите Fn+F2, затем отпустите и проведите пальцем по шкале цветов подсветки в нижней части тачпада, пока подсветка включена. • Подсветка клавиатуры автоматически выключится через 5 секунд после последнего нажатия кнопки. <p>6. Устранение неисправностей</p> <p>Устройство не реагирует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Низкий заряд батареи- подключите устройство через шнур USB- micro USB к источнику тока. 2. Устройство выключено- переместите переключатель включения/выключения в положение ON <p>Клавиатура не подключается к устройству:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. USB-адаптер неправильно подсоединен к устройству – отсоедините и заново подсоедините USB-адаптер к устройству. 	<p>Курсор мыши движется хаотично и/или не реагирует:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мини-клавиатура находится слишком далеко от принимающего устройства- поднесите мини-клавиатуру ближе к принимающему устройству. 2. Низкий заряд мини-клавиатуры- зарядите мини-клавиатуру. 3. Грязь или масло на тачпадае- очистите тачпад от загрязнений влажной салфеткой. <p>Мини-клавиатура не заряжается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Неисправная литиевая батарея- обратитесь по месту приобретения товара. 2. Неправильное подключение к зарядному устройству- проверьте, чтобы устройство было правильно подключено к зарядному устройству. <p>Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.</p> <p>Предприятие-изготовитель: ДрегонВорс Технолоджи Ко., Лтд Юридический адрес: 6 Флор, Билдинг 1, Шень Тжевьень Сайнс Парк, Луо Танг Кхей Норс Роад, Пути Таук, Лунганг Дистрикт, Шэньжень, Китай</p> <p>Импортер: ООО «Сигналелектроникс» Юридический адрес: 630063, Россия, Новосибирск, ул. Декабристов, 253 info@signalelectronics.ru www.signalelectronics.ru</p> <p>Сделано в Китае. Товар не подлежит обязательной сертификации.</p> <p>Дата выпуска: 20.06.2018</p>	<p align="center">Гарантийный талон</p> <p>Сведения о покупке</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата покупки: _____</p> <p>Сведения о продавце</p> <p>Название и адрес продающей организации: _____</p> <p>Телефон: _____</p> <p>Внимание! Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации</p> <p align="center">М.П. _____</p> <p align="center">Подтверждено получение исправного изделия, с условиями гарантии ознакомлен _____</p> <p align="center">подпись покупателя</p>	<p align="center">Руководство по эксплуатации</p> <p align="center">Беспроводная мини-клавиатура AT-103 с подсветкой</p> <p>Предназначена для дистанционного управления мультимедийными устройствами</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Рабочая частота — 2,4 Гц Рабочее расстояние — до 10 м Питание — литиевая батарея BL-5C, 1020 мАч Размер изделия — 146*97*19 мм Вес изделия — 0,110 кг</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>Беспроводная мини-клавиатура — 1 шт Литиевая батарея BL-5C — 1 шт USB-адаптер — 1 шт Шнур USB-micro USB — 1 шт Инструкция по эксплуатации — 1 шт</p>
---	--	---	--