

Пайдалану бойынша нұсқаулық

HC-3201BW

шаш бұйралауға арналған
қысқыштары

DEXP

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	5
Құрылғы схемасы.....	5
Құрылғыны қолдану.....	6
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Қысқыш шашты бұйралауға және әрлеуге арнап жасалған.

Сақтық шаралары

- Аспапты қуат көзіне жалғамас бұрын, үйіңіздегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны судың маңында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа да үй-жайда пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіп төндіреді.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін оны қуат желісінен ажыратыңыз.
- Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды.
- Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек өзінің осы нұсқаулықта көрсетілген тікелей арналған мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Желіге қосулы құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Тегін кепілдікті қызмет алу құқығынан айырылмау үшін құрылғымен тек түпнұсқа аксессуарларды пайдаланыңыз.
- Желілік баусыммен құрылғыны айналдыра орамаңыз.
- Құрылғыны орнына апарып қоймас бұрын, оның салқындауын күтіңіз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде сақ болыңыз, себебі ол қатты қызуы мүмкін. Құрылғыны тек қана сабынан ұстаңыз, өйткені оның басқа бөліктері тым ыстық болуы мүмкін. Теріге жанасуынан сақ болыңыз.
- Әрқашан құрылғыны ыстыққа төзімді, тұрақты, тегіс бетке орнықтырып қойыңыз. Ыстық қыздырғыш пластиналар бетіне немесе басқа да тұтанатын материалдарға тиіп тұрмауы тиіс.
- Желілік сымның құрылғының басқа ыстық бөліктерімен жанасуына жол бермеңіз.
- Қосылып тұрған құрылғыны жылдам тұтанатын заттар мен материалдардан аулақ ұстаңыз.
- Әлі салқындап үлгермеген құрылғының үстің жабуға болмайды (мысалы, орамалмен немесе киіммен).

- Шашты әрлеуге арналған құрылғыны тек құрғақ шашқа пайдаланыңыз. Құрылғыны суланған қолмен ұстауға болмайды
- Қыздыратын пластиналарды тазалықта ұстаған жөн. Оларды шаңнан тазалап отырыңыз. Құрылғыны шаш әрлеуге арналған құралдармен бірге пайдалануға тыйым салынады.
- Ақауы бар немесе сымы бүлінген құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жөндеу немесе тексерту үшін тек өкілетті сервистік орталыққа жүгінген жөн. Біліктілігі төмен адам жөндейтін болса, пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайлар туындауы мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DEXP HC-3201BW.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаты: 48 Вт.
- Желінің параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Керамикалық жабын.
- Қыздырудың максималды температурасы: 200 °С.
- Қосылу индикациясы.
- Айналмалы желілік сым.
- Желілік сымның ұзындығы: 1,8 м.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы



1. Қысқыш пластина.
2. Іске қосу индикаторы.
3. «Қос./Өшір.» ауыстырып қосқышы.
4. Айналмалы желілік сым.
5. Құрылғының корпусы.
6. Керамикалық қыздырғыш элемент.

Құрылғыны пайдалану

Бұйраламай тұрып, шаштың құрғақ, таза екеніне және көбік, лак, шаш кондиционері және т. б. жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Ауыстырып қосқышты тиісті күйге қойып, құрылғыны қосыңыз (қосылу жарық индикаторы жанады).
3. Құрылғының бір минуттай қызғанын күтіңіз.
4. Шаш өрімін тарқатыңыз және оны қыздырғыш элемент пен қысқыш пластина арасына қойып, айналдырыңыз.
5. Шаштың ұзындығы мен текстурасына, сонымен қатар бұйралау нұсқасына байланысты 20 секундқа дейін ұстап тұрыңыз.
6. Құрылғыны бұйраланған жерге дейін түсіріңіз де, процедураны қайталаңыз.
7. Бұйралап болғаннан кейін тек толық суыған шашты әрлеңіз.
8. Пайдаланып болғаннан кейін құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

1. Күйіп қалмау үшін жұмыс істеп жатқанда, қызатын элементті ұстамаңыз.
2. Қыздыратын элементті үшкір заттармен қыруға болмайды.
3. Құрылғыны жумаңыз, абразивті заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз. Оны пайдаланып болған соң құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
4. Пайдаланып болған соң құрылғыны толық салқындағанша ыстыққа төзімді бетке қалдырыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын ғимаратында өндірушінің қаптамасына салып, +5 °С-тан +40 °С-қа дейінгі температурада және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Ғимарат ішінде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақау анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Вэньчжоу Чжэнву Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Юг 601 каб., 3 ғим., Оптоэлектроника және дәрілік-тамақ техникасы саласындағы кәсіпкерлік және инновациялар паркі, №696, Биньхай Файв даңғ., Вэньчжоу экономикалық және технологиялық даму аймағы, Қытай.

Қытайда жасалған.

мпортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжай: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.9

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



