

---

# Игровая приставка

## GameStick Lite

руководство пользователя





# ИНСТРУКЦИЯ

1. Проверить наличие карты micro SD, в самом ГеймСтике.
2. Вставить ресивер в ГеймСтик (Ресивер- это быстрое подключение вашего Геймпада (джойстика) с самой приставке (ГеймСтику) и способствует беспроводной работе Геймпадов.
3. Подключить ГеймСтику провод питания. Выход Таре-С в ГеймСтик, а вход USB в телевизор.
4. Вставить сам ГеймСтик во вход на телевизоре HDMI. (если на телевизоре нет входа HDMI, то вам понадобится дополнительный провод (такого провода в комплекте нет)), далее подключить питание в выход USB на телевизоре см.пункт 3 выше.
5. Вставить батарейки в джойстики. И включить переключатель на джойстиках посередине. После джойстик должен загореться красным или зеленым цветом, в зависимости от очередности включения джойстиков.
6. Выбрать нужный вход на телевизоре HDMI и готово.
7. Если вы включили Геймстик и видите меню не на русском языке, нужно воспользоваться кнопкой на джойстиках "SElect" и выбрать нужный язык. Возврат в меню Игр кнопка "Mode".
8. Если вы включили Геймстик и видите 1000+ игр, то воспользуйтесь кнопкой №1, чтобы увидеть меню с эмуляторами игр.
9. Чтобы найти игру, нужно воспользоваться кнопкой №2.

