

Обогреватель бытовой электрический ОНЭ-2-60/220

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Матрас с подогревом ИНКОР ОНЭ-2-60/220 позволяет согреть и расслабить все тело. Их применение интенсифицирует кровообращение в затвердевших участках мышц и улучшает самочувствие после тяжелого дня. Матрас с подогревом поддерживает в постели постоянную комфортную температуру, при которой можно расслабиться и быстро заснуть. Расправьте матрас с подогревом на обычном матрасе. Следите за тем, чтобы матрас с подогревом плотно прилегал к обычному матрасу в продольном и поперечном направлении и не образовывал складок в течение всего времени использования. Уложите на него простыню. Только так матрас с подогревом может оптимальным образом отдавать тепло. Перед отходом ко сну проверяйте правильность расположения! Матрас с подогревом можно использовать, только расстелив и разгладив его. Матрас с подогревом оснащен четырехпозиционным проходным переключателем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В _____ 220
Род тока _____ переменный
Temperatura нагрева поверхности при положении
переключателя: (2) сильный нагрев, С _____ 45-55
(1) слабый нагрев, С _____ 25-40
Номинальная частота, Гц _____ 50
Потребляемая мощность, Вт _____ 60
Класс защиты от поражения током _____ 2
Степень защиты от влаги _____ влагостойкие
Драгоценных металлов не содержит.
Артикул _____ 78002
Вес _____ прибл. 600 г.
Размеры _____ прибл. 50 x 145 см.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обогреватель _____ 1 шт.
Паспорт и ИЭ _____ 1 экз.
Упаковка _____ 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ допускается:

- оставлять включенный обогреватель без надзора;
- втыкать в обогреватель металлические или иные предметы;
- разбирать изоляционные чехлы и переключатели;
- подвергать обогреватель воздействию влаги или ударам твердыми предметами;

- эксплуатировать обогреватель при порванном чехле, а так же при поврежденном проводе или выключателе;
- включать мокрый обогреватель;
- эксплуатировать обогреватель в свернутом положении;
- применять для беспомощных лиц, детей или лиц, не чувствительных к теплу, инвалидов без присмотра;
- машинная стирка;
- замену эл. шнура самостоятельно не производить;
Продолжительное применение изделия в положении переключателя «2» может привести к ожогу кожи.
Потребитель не должен засыпать при включенном приборе.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовку обогревателя к работе необходимо проводить в следующем порядке:

- расправьте матрас с подогревом на обычном матрасе;
- установить выключатель в положении «0» и включить грелку в сеть;
- установить выключатель в положении «2» на 15-20 минут для разогрева;
- после разогрева установить выключатель в положении «1»;
- в случае сильного разогрева обогреватель отключить от сети.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- хранить обогреватель при комнатной температуре в месте, защищенном от паров кислот и щелочей;
- изделие должно храниться в индивидуальной таре при температуре от -45°C до +45°C;
- необходимо осматривать изделие с целью обнаружения признаков повреждения, при обнаружении прекратить использование изделия.
- допускается отклонение от заданных размеров ± 5 см
- габаритные размеры 50 x 145 см

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный ремонт обогревателя осуществляют изготовитель на основании гарантийного талона с отметкой магазина.

При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателя в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую сеть.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие в результате небрежного хранения, несоблюдения правил эксплуатации, разборки и ремонта обогревателя покупателем.
Средний срок службы 5 лет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание серьезных персональных травм и причинения материального ущерба, Вы, должны выполнять следующее:

- никогда не втыкайте в изделие булавки — инородный металлический предмет может замкнуть электроцепь изделия, что, в свою очередь, может привести к пожару;
- никогда не используйте изделие в мокром состоянии, наличие влаги может привести к замыканию электроцепи;
- никогда не оставляйте изделие без присмотра — аварийные перепады напряжения в сети могут привести к замыканию электросети и выходу изделия из строя;
- при наличии заболеваний, при которых использование тепла противопоказано, посоветуйтесь с врачом;
- **никогда не используйте изделие в положении «2» более 30 минут;**
- **следите за тем, чтобы матрас с подогревом плотно прилегал к обычному матрасу в продольном и поперечном направлении, не образовывая складок в течение всего периода использования;**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Обогреватель низкотемпературный электрический ОНЭ-2-60/220 соответствует ГОСТ 52161.2.17-2009 техническим условиям ТУ-3468-001-40720744-97.

Сертификат соответствия №РОССРУ. АВ 72. В03238.

Адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10

Тел.: 8 (812) 247-67-13; 8 (911) 297-96-54; 8 (911) 252-89-49
www.inkorspb.ru, e-mail: inkor.spb@mail.ru

Дата выпуска «_____» 20____ г.

Штамп ОТК

Цена договорная

Продан «_____» 20____ г.

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ОНЭ-2-60/220

Продан магазином _____

(наименование и номер магазина, его адрес)
дата продажи «_____» 20____ г.
штамп магазина _____
(личная подпись продавца)
выполнены работы _____
Исполнитель _____ Владелец _____