



Руководство пользователя



Стереозапись



Встроенная память 16 Гб + MicroSD
До 1400 часов записи*



Режим Мр3 плеера



До 15 часов записи
на 1 заряде батареи



Встроенная батарея



FM-радио,
запись радиопередач



Встроенный динамик

Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство
и сохраняйте его для дальнейшего обращения.

Руководство пользователя RR-155

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой диктофон Ritmix. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового диктофона и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программное обеспечение устройства с целью улучшения его характеристик без предварительного уведомления. В связи с этим некоторые функции диктофона могут отличаться от указанных в данном руководстве.

Цифровой диктофон торговой марки Ritmix предназначен для голосовой и других типов записи. Поддерживаемые форматы и другие потребительские свойства и функции см. далее в Руководстве пользователя.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения поломки устройства.
- Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.
- Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.
- Не используйте устройство в тех местах, где пользование электронными приборами запрещено.
- Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
- Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.
- Возможны сбои в работе устройства под воздействием магнитных/электромагнитных полей, радио волн, излучаемых другими электронными устройствами.

Безопасное использование

- Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средствах хранения информации.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание: Не используйте устройство, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внима-

Руководство пользователя RR-155

ния.

- Храните устройство в местах, не доступных для детей.

Общие рекомендации

- Вследствие существования множества различных музыкальных форматов и форматов записи, некоторые из них не могут быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его на диктофон.
- Не используйте диктофон в незаконных целях.



Используйте устройство строго по назначению!



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования

Основные характеристики

- Информативный дисплей с низким энергопотреблением
- Удобное управление — быстрое начало записи одним переключателем
- 2 встроенных высококачественных микрофона, стерео запись
- FM-радио, запись радиопередач
- Разъем для подключения наушников, встроенный динамик
- Разъем для карты памяти MicroSDHC/SDXC до 64 Гб
- До 15 часов записи на 1 заряде батареи
- Различные форматы записи (WAV, MP3) и типы записи:
 - PCM: (1536 кбит/с, 48 кГц .WAV) — очень высокое качество записи;
 - HQ: (192 кбит/с, 32 кГц .MP3) — улучшенное качество записи;
 - LQ: (128 кбит/с, 8 кГц .MP3) — более длительная запись при более низком качестве записи;
 - NC: (256 кбит/с, 8 кГц .WAV) — режим подавления нежелательных шумов;
- Режим подавления нежелательных шумов NC (Noise Cut)
- Функция слухового аппарата
- Функция музыкального плеера – поддержка множества форматов аудио (MP3, WAV, WMA, AAC, APE, FLAC файлы)
- Питание от встроенной батареи 220 мАч
- Размеры корпуса 98 x 23 x 10.5 мм
- Вес 27 г

Руководство пользователя RR-155

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Внешний вид устройства



1. Переключатель Начала /
Завершения записи
2. Вверх / Громкость +
3. Вниз / Громкость -
4. Переход к регулировке громкости
5. Удаление записи
6. Меню / Смена папки
7. Воспроизведение / Пауза
8. Стоп / Возврат
9. Переключатель питания
10. Разъем USB
11. Слот для карты памяти MicroSD
12. Динамик
13. Микрофон

Включение/выключение:

Для включения сдвиньте переключатель питания в верхнее положение на несколько секунд. Устройство включится. Для выключения питания сдвиньте переключатель в нижнее положение.

Установка и извлечение карты памяти microSD

- Выключите устройство
- Вставьте карту памяти в соответствующий слот на левой части диктофона
- Перед извлечением карты памяти Micro SD убедитесь, что диктофон выключен
- Не прилагая чрезмерных усилий надавите на карту памяти, затем с легкостью извлеките карту памяти

ВНИМАНИЕ: Не вставляйте/не вынимайте карту памяти, когда устройство включено, это может привести к сбоям в его работе и потере информации, записанной на карте.

Подключение к ПК

Подключение к компьютеру

Вы можете подключать устройство у ПК с помощью USB-кабеля в комплекте для обмена данными, переноса полученных записей и т.д.


- * Подключите диктофон к ПК с помощью USB-кабеля в комплекте
- * На дисплее отобразится иконка PC
- * Диктофон отобразится на компьютере как съемный диск
- * Теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на диктофон и обратно

Руководство пользователя RR-155


ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте диктофон от ПК во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе устройства





*После переноса данных воспользуйтесь функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш диктофон, подтвердите выбор. После сообщения системы, что устройство может быть отключено, отсоедините диктофон

Батарея

Диктофон питается от встроенного литиевого аккумулятора. Когда на дисплее индикатор отображает низкий уровень заряда  зарядите батарею. Для этого подключите устройство к источнику питания. Во время зарядки мигает красный индикатор, при завершении зарядки красный индикатор горит постоянно.



Основные функции




Запись. Во включенном состоянии сдвиньте переключатель записи вверх, чтобы начать запись. Во время записи нажмите  для приостановки или возобновления записи. Для остановки и сохранения записи сдвиньте переключатель записи вниз. Обратите внимание, что во время записи не следует передвигать выключатель питания, чтобы выключить устройство.

Воспроизведение. В интерфейсе остановки воспроизведения коротко нажмите кнопку  для воспроизведения текущего файла записи, нажмите повторно для паузы. Для переключения между предыдущим и следующим файлами записей нажимайте кнопки  . Нажмите кнопку  для прекращения воспроизведения, затем нажмите ее еще раз для возврата в главное меню.

Кнопка меню (M): В интерфейсе остановки воспроизведения нажмите и удерживайте клавишу **M** для переключения между папками A, B, C и D.

В интерфейсе списка настроек выберите нужную функцию и нажмите клавишу **M** для подтверждения. Во время воспроизведения нажмите **M** для перехода к настройкам воспроизведения.

Регулировка громкости: Во время воспроизведения кратковременно нажмите кнопку , чтобы открыть интерфейс регулировки громкости, а затем нажимайте кнопки  для регулировки громкости.

Удаление: На экране остановки воспроизведения записи нажмите и удерживайте кнопку , чтобы открыть меню удаления. Кнопками  выберите удаление одной записи или всей папки, нажмите кнопку **M** для подтверждения удаления или нажмите кнопку  для выхода.

Меню диктофона:

Запись. Нажмите кнопку **M**, чтобы войти в интерфейс воспроизведения записей. Во время воспроизведения нажмите кнопку **M** для перехода к настройке цикла воспроизведения и повтора A-B.

Цикл воспроизведения: повтор одной записи, повтор папки, случайный порядок, повтор выключен.

Повтор A-B: С помощью функции «A-B» Вы можете настроить отрезок композиции/записи, который будет повторяться. Это удобно, если Вы хотите повторять не всю запись целиком, а только ее часть - это как раз и будет отрезком A-B.

Для установки точек A и B нажмите кнопку **M** во время воспроизведения, чтобы открыть

Руководство пользователя RR-155




опцию повтора А-В, нажмите кнопку  чтобы выбрать пункт А, нажмите еще раз, чтобы подтвердить пункт В. Чтобы отменить повтор нажмите кнопку  еще раз.

Режим музыки: В режиме музыки во время воспроизведения нажмите кнопку **М** чтобы перейти к настройкам цикла воспроизведения, повтора А-В и эффектов эквалайзера.

FM Радио

Для прослушивания радио, необходимо подключить наушники в качестве антенны. В интерфейсе FM-радио нажмите кнопку **М**, чтобы активировать функции автоматического поиска станций, сохранения станций, записи станций, удаления одной станции и удаления всех станций.

Настройки:

Настройка даты и времени: Войдите в интерфейс настроек, кнопками   выберите настройку даты/времени, нажмите кнопку **М** еще раз для перехода интерфейса установки времени и даты. Нажимайте кнопку  для последовательного переключения между настраиваемыми значениями. После установки нажмите кнопку **М** для подтверждения.

Настройка формата времени: установите формат 12 или 24 часа.

Автоматическое выключение

Автоматическое отключение может быть установлено на: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут. После выбора заданного значения устройство автоматически выключится в соответствующий момент времени.

Тип записи

Качество записи: PCM (очень высокое качество), NC (с подавлением шумов), HQ (высокое качество), LQ (низкое качество – макс. время записи).

- PCM: 1536 кбит/с, 48 кГц .WAV
- NC: 256 кбит/с, 8 кГц .WAV
- HQ: 192 кбит/с, 32 кГц .MP3
- LQ: 128 кбит/с, 8 кГц .MP3

Авторазделение записи

Запись при необходимости может автоматически разделяться на равные отрезки.
Доступные варианты: 30 минут/60 минут/сегментация выключена.

Язык

Английский/Русский

Выбор памяти для записи

Встроенная память/SD карта

Звук кнопок

Включение/отключение звука при нажатии кнопок

Мониторинг

Включение/отключение мониторинга записи через наушники

Настройка подсветки

30 секунд/постоянно включена

Информация

Информация о памяти и версии ПО

Форматирование

Форматирование внутренней памяти, форматирование SD карты.

Сброс

Сброс диктофона до заводских настроек

Руководство пользователя RR-155

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Пустой дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Батареи разряжены• Устройство не включено	<ul style="list-style-type: none">• Замените батареи• Включите устройство
Не работает функция записи	<ul style="list-style-type: none">• Батареи разряжены• Достигнуто максимальное количество записей или память переполнена.	<ul style="list-style-type: none">• Замените батареи• Удалите некоторые записи или перенесите их на внешнее устройство.
Не работает воспроизведение записей	<ul style="list-style-type: none">• Батареи разряжены• Записи отсутствуют.• Громкость установлена на минимальный уровень	<ul style="list-style-type: none">• Замените батареи• Проверьте наличие записей• Отрегулируйте уровень громкости
Нет звука в наушниках	<ul style="list-style-type: none">• Наушники подключены неправильно• Установлен минимальный уровень громкости	<ul style="list-style-type: none">• Правильно подключите наушники• Отрегулируйте уровень громкости
Устройство работает нестабильно	<ul style="list-style-type: none">• Сбой в работе устройства	<ul style="list-style-type: none">• Отформатируйте устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Постоянная память: 16 Гб

Дополнительная память: microSDHC, microSDXC – до 64 Гб

Типы и форматы записи:

- MP3: 192 кбит/с, 128 кбит/с
- WAV: 1536 кбит/с, 256 кбит/с

Время записи:

Тип записи	Общее время записи	Время записи на одном заряде
Максимальное время записи (LQ)	280 часов	13 часов
Высокое качество записи (HQ)	190 часов	9 часов
Подавление шумов (NC)	142 часа	10 часов
PCM запись	22 часа	10 часов

Поддерживаемые форматы (воспроизведение): MP3, WAV, WMA, AAC, APE, FLAC файлы

Микрофон: 2 встроенных высококачественных микрофона

Динамик: встроенный, 8 Ом, 0,5 Вт

Питание: встроенная батарея 220 мАч

Подключение к ПК: с помощью USB TYPE-C кабеля в комплекте

Условия использования: 5 - 45° С

Размер устройства: 98 x 23 x 10.5 мм

Руководство пользователя RR-155

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: NEW DEVEL TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD. Адрес: RM 11,21/FL., TECHNOLOGY PARK 18 ON LAI STREET, SIU LEK YUEN, SHATIN, HONGKONG. НЬЮ ДЕВЕЛ ТЕКНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД, РУМ 11,21ФЛ., ТЕКНОЛОДЖИ ПАРК 18 ОН ЛАЙ СТРИТ, СИУ ЛЕК УИЙЕН, ШАТИН, ГОНКОНГ.

Завод изготовителя: «Shenzhen Recman Intelligent Technology Co.,Ltd», 3/F, Blog 22, Jingwah industry park, No187, LiangBai Road, LiangAnTian, Ping hu, Longgang, Shenzhen, China. «Шэньжень Рекман Интеледжендент Текнолоджи Ко Лтд», 3/Ф, Блог 22, Цзинвах Индастри Парк, Но. 187, Лянбай Род, Ляннантянь, Пинг Ху, Лунган, Шэньчжэнь, Китай.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Срок службы: 24 месяца.

Срок годности: не ограничен.

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.



Ritmix



www.ritmixrussia.ru