



Wilfa FROKOST

Тостер

Руководство по эксплуатации

TO-1B, TO-1W

Руководство по эксплуатации
TO-1B, TO-1W

Важные инструкции по безопасности..... 2
Функции..... 3
Использование..... 4
Инструкции по очистке прибора..... 5

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом пользования прибором следует изучить все инструкции. Прочитайте их внимательно и сохраните для будущего использования.

- Перед использованием прибора убедитесь в том, что напряжение в Вашей сети соответствует номинальным характеристикам прибора.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Используйте ручки или прихватки.
- Для защиты от поражения электрическим током не погружайте кабель прибора, вилку или сам прибор в воду либо любую иную жидкость.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Отключайте вилку прибора от розетки, когда прибор не используется или перед чисткой.
- Перед тем, как установить или снять аксессуары с прибора, дайте ему полностью остыть.
- Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или вилкой, а также после того, как прибор получил какие-либо повреждения.
- Если кабель питания прибора или сам прибор получили повреждения, во избежание опасности их следует немедленно отремонтировать либо заменить у производителя, в авторизованном сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к получению травм.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- При использовании прибора следите, чтобы кабель питания не перевешивался через край стола либо иной используемой рабочей поверхности и не соприкасался с горячими предметами.

- Для отключения прибор от сети никогда не тяните за кабель питания, тяните только за вилку.
- Не используйте прибор не по прямому назначению.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Мы не несем ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением настоящих инструкций, а также любым иным неправильным использованием прибора или неправильным обращением с прибором.
- При первом включении прибора используйте его без хлеба. При первом включении от прибора может пойти дым. Это нормально.
- Прибор нагревается до очень высоких температур, особенно в области слотов для тостов.
- При приготовлении хлеб в приборе может подгореть. В связи с этим прибор запрещается использовать рядом с занавесками и другими горючими материалами или под ними.
- Не кладите кабель прибора или другие предметы на слоты для тостов во время работы прибора.
- Не пытайтесь вынимать готовящиеся продукты во время работы прибора.
- Перед включением прибора в розетку или отключением от нее рычаг всегда должен находиться в положении ВВЕРХ.
- Не помещайте в прибор металлические предметы или другую кухонную утварь, поскольку это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они не прошли контроль или не получили инструкции относительно использования устройства со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Детям запрещается играть с прибором. Следите за ними.
- Периодически вытряхивайте крошки из поддона для крошек.

Функции





Поддон для крошек

1. Кнопка СТОП (STOP) - нажатие этой кнопки остановит цикл поджаривания. Хлеб будет поднят наверх.
2. Кнопка ПОДОГРЕВ (REHEAT) - данная кнопка предназначена специально для разогрева ранее поджаренных тостов. Чтобы активировать функцию подогрева , однократно нажмите на данную кнопку. Загорится световой индикатор.
3. Кнопка РАЗМОРАЖИВАНИЕ (DEFROST) - данная кнопка подходит для размораживания замороженного хлеба. Чтобы активировать функцию размораживания, однократно нажмите на данную кнопку. Загорится световой индикатор.
4. Рычаг для поднятия и опускания хлеба
5. Степени поджаривания - выберите от 1 до 5

Поджаривание хлеба:

1. Вставьте вилку прибора в розетку и включите его с помощью рычага.

   Примечание: при первом использовании прибора от него может пойти дым. Это нормально и прекратится сам по себе через несколько минут.

2. Вставьте тост в слот.

3. Выберите желаемую степень поджаривания (от 1 до 5).
4. Осторожно нажмите на рычаг до щелчка, после чего начнется процесс поджаривания. Поэкспериментируйте для того, чтобы подобрать идеальное время для поджаривания тостов по Вашему личному вкусу. Оптимальное время поджаривания варьируется в зависимости от свежести хлеба и его состава.

Не используйте ножи, вилку или другую кухонную утварь для того, чтобы вынуть хлеб из тостера или очистки тостера. В случае, если тост застрял в приборе, то прежде чем пытаться его вынуть, отключите прибор от сети.

Верхняя часть прибора нагревается во время работы, потому что металл обладает очень хорошей теплопроводностью. В связи с этим не прикасайтесь к корпусу прибора во время использования и храните тостер в недоступном для детей месте.

Инструкции по очистке

- Перед очисткой прибора выключите его и вытащите вилку из розетки.
- Перед очисткой дайте прибору полностью остыть.
- Протрите тостер и кабель питания снаружи мягкой влажной губкой или тканью.
- Не используйте для очистки прибора абразивные или едкие бытовые чистящие средства, поскольку они могут повредить покрытие прибора.
- Периодически очищайте поддон для крошек.
- Убирайте крошки с поддона небольшой щеткой или тканью.
- Сдвиньте поддон для крошек назад, убедившись, что он встал на место.
- Не пытайтесь чистить тостер изнутри, поскольку это может повредить нагревательные элементы.
- Не погружайте прибор в воду либо иную жидкость.

Техническая информация:

230 В, ~ 50 Гц, 800 Вт

В соответствии с Директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) отходы такого рода следует собирать и утилизировать отдельно. В случае, если Вы решите отказаться от дальнейшего использования данного прибора, не выбрасывайте его вместе с обычным мусором. Пожалуйста, отправьте прибор в специальный пункт утилизации подобного рода отходов.

AS WILFA

Industriveien 25

Postboks 146

1481 Hagan, Norway