

GemiBook XPro

User Manual

取扱説明書

用户手册

Guide dell'utente

Guía del usuario

Руководство пользователя

Bedienungsanleitung

Guide d'utilisation

Made in China

CHUWI

English

Introduction

Dear users, Thank you for choosing CHUWI. This is a product elaborately developed by CHUWI for freely surfing on the internet. Please read this user manual carefully before using the machine, so as to correctly use the function of the machine!

Disclaimer:

- Please make sure to use the original power brick for charging. For problems or faults caused by any third-party adapter, the company does not undertake responsibility.
- Users can use the music, video, pictures and software which provide by third party but we don't take any responsibility for the copyright issue or software fault.
- If the product fails, we will strictly comply with the warranty terms, but in the process of use may cause property losses or economic losses, we will not be responsible.
- The device comes with factory - built software that can be used after actual testing. However, if you delete or do not delete yourself while looking for compatibility or other issues, there will be no impact on the machine. Please note that it is not a product quality problem.
- The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.

(b). The attentions

- Computers are precision electronic instruments, please do not disassemble by yourself.
- Avoid throwing collision.
- Avoid using device in high temperature, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long time exposure to sunlight.
- Wipe gently the device by wring-outted wet cotton cloth. Avoid contact with other chemicals.
- This device can't survive drip and splash water, and can't place it beside such as a full glass of liquid.
- Please use appropriate volume to avoid damaging your hearing.
- Please use original battery, charger and other accessories. The use of any other type of accessories will violate the warranty and may cause the equipment to malfunction.
- Do not disconnect the device during formatting or ongoing uploads and downloads, or you may cause application errors.
- Dispose of waste machinery and accessories in accordance with local environmental regulations.
- If you have any questions during the use of the equipment, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.
- The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject

(2) Instructions



The way to turn on the laptop is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the laptop. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the laptop can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the laptop.

(3) Solutions of common problem

- Laptop can't boot.
 - Check if the battery is fully charged.
 - Check the power adapter before starting the machine again.
 - If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.
- Laptop can't work.
 - Please confirm whether there is a WiFi hotspot.
 - Make sure that the is connected to the WiFi (enter the settings to check).
 - Please confirm the WiFi signal strength and link permission.

(4) Technical specification

Brand:	CHUWI
Model:	GemiBook XPro
System:	Windows
CPU Brand:	Intel N100
Screen size:	14.1"
Resolution:	1920*1080
Hot function:	Bluetooth 5.2
MI2 interface:	IT M.2 2280 (Built-in Hidden)
Other interface:	3.5mm headphone jack, TYPE-C 3.0*, TYPE-A HDMI*, USB-A 3.0*
Battery capacity:	38Wh (7.6V/5000mAh)
Charger:	Input: AC100-240V, 50-60Hz Output: 12V=3A
Size:	323.4mm*219.9mm*19.9mm
Weight:	1.6kg
Play format:	Video format: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

Español

Introducción

Estimados usuarios, Gracias por elegir CHUWI. Este es un producto desarrollado por CHUWI para navegar libremente en Internet. Lea este manual de usuario detenidamente antes de utilizar la máquina para utilizar correctamente la función de la máquina!

- Asegúrese de utilizar el bloque de alimentación original para cargar. Para problemas o fallos causados por cualquier adaptador de terceros, la compañía no asume responsabilidad.
- Los usuarios pueden usar video musical, las imágenes y el software que proporcionan terceros, pero no nos hacemos responsables por problemas de derechos de autor o fallos del software.
- Si el producto falla, cumpliremos estrictamente con los términos de la garantía, pero en el proceso de uso puede causar pérdidas de propiedad o pérdidas económicas, no seremos responsables.
- El dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de los pruebas reales. Sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.

- El dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de los pruebas reales. Sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.
- Si el dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de los pruebas reales, sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.

- El dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de los pruebas reales, sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.
- Si el dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de los pruebas reales, sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.

- El dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de los pruebas reales, sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.
- Si el dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de los pruebas reales, sin embargo, si se elimina o no se elimina a sí mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.

(2) Instrucciones



La forma de encender el portátil es presionar el botón, presione el botón de encendido para encenderlo. Haga clic en "apagar" en el sistema operativo para apagar el portátil. Presionar el botón de encendido durante varios segundos forzadamente para apagar el portátil se puede usar en circunstancias especiales. A lo que los clientes deben prestar atención es que el apagado frecuente forzado puede causar la falta de archivos del sistema o el bloqueo de la pantalla.

Solución de problemas comunes

- El PC no puede arrancar.
 - Compruebe si la batería está completamente cargada.
 - Compruebe el adaptador de corriente antes de volver a encender la máquina.
 - Si aún no puede arrancar después de la carga, póngase en contacto con nuestros distribuidores.
- WiFi no puede funcionar.
 - Por favor confirme si hay un punto de acceso WiFi.
 - Asegúrese de que la red está conectada al WiFi (ingrese las configuraciones para verificar).
 - Confirme la intensidad de la señal WiFi y el permiso de acceso.

(4) Especificaciones técnicas

Marca:	CHUWI
Modelo:	GemiBook XPro
Sistema Operativo:	Windows
GPU de la marca:	Intel N100
Tamaño de pantalla:	14.1"
Resolución:	1920*1080
Funciones:	Bluetooth 5.2
Interfaz MI.2:	IT M.2 2280 (Built-in Oculto)
Otra interfaz:	Toma de auriculares de 3.5 mm, TYPE-C 3.0*, TYPE-A HDMI*, USB-A 3.0*
Batería:	38Wh (7.6V/5000mAh)
Entrada del cargador:	AC100-240V, 50-60Hz Salida: 12V = 3A
Tamaño:	323.4mm*219.9mm*19.9mm
Formatos compatibles:	Formato de voz: OGG, ACC, AAC, M4A, FLAC, AMR, etc. Formato de video: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4 etc. Funciones

русский

Вступление

Дорогие пользователи! Благодарим вас за выбор марки CHUWI. Мы разработали это устройство для работы в интернете. Просим внимательно прочитать данное руководство перед началом пользования, чтобы правильно использовать все функции устройства.

- Пользователи используют оригинальный адаптер питания для зарядки изделия. Если возникают проблемы с совместимостью из-за проблемы с совместимостью, вызванные использованием неоригинального адаптера питания.
- Вы можете использовать сторонние программы для воспроизведения аудио, видео и графического контента. Однако, мы не несем никакой ответственности за нарушения авторских прав и иные последствия использования стороннего программного обеспечения.
- Если продукт выйдет из строя, мы выполним ремонт в строгом соответствии с гарантийными обязательствами. Но мы не несем ответственности за материальный ущерб или экономические потери, возникшие во время пользования продуктом.
- В устройстве предусмотрено звуковое ПО, которым Вы можете пользоваться или доработать по собственному желанию. Возможна несовместимость с другими устройствами. Если ПО никак не отражается на исправности самого изделия. Просим не связывать такие случаи с качеством нашей продукции.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, пользователи самостоятельно отслеживают эти изменения.

- Общие указания по эксплуатации
 - Компьютер является высокоточным электронным изделием. Пожалуйста не разбирайте его самостоятельно.
 - Не допускайте падений устройства и жёсткого удара.
 - Не используйте устройство в среде с высокой и низкой температурой, повышенной влажностью или запылённостью, а также избегайте воздействия сильных магнитных полей и прямых солнечных лучей.
 - Для очистки устройства используйте слегка увлажнённую и тщательно отжатую мягкую ткань из хлопка. Не используйте агрессивные чистящие средства.
 - Не допускайте попадания влаги на поверхность и внутрь устройства. Не размещайте его, например, рядом со станками с маховиком.
 - Не превышайте рекомендации уровня громкости звука, чтобы не повредить слух.
 - Используйте только оригинальные батареи, адаптеры питания и другие аксессуары. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию, если другим выдан использование несовместимых аксессуаров и деталей.
 - Не используйте устройство во время форматирования, загрузки и сохранения, чтобы не вызвать ошибки при работе.
 - Следуйте местным инструкциям по надлежащей утилизации отслуживших устройств и его частей.
- По вопросам использования этого устройства просим обратиться к вашему продавцу или в службу поддержки клиентов ChinaWU.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, пользователи самостоятельно отслеживают эти изменения.
- Для зарядки батареи устройства требуются истония питания с определенными параметрами тока и напряжения, в связи с чем, используйте оригинальный адаптер питания для зарядки устройства

日本語

取扱説明書

この度はCHUWIの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社は社同一律、事前にご確認ください。商品の提供をさせていただきます。ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

免責事項:

- 純正品の充電器をご使用ください。第三者の製品により生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
- 第三者提供の音楽、動画、画像などのデータ及びソフトウェアをご利用いただけますが、著作権やソフトウェアの権利に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- 正常な使用状態で故障した場合、保証規定に基づきますが、それにより生じた財産的損害につきましては、当社は一切の責任を負いません。
- 工場出荷時にソフトウェアがプリインストールされており、テスト後にお使いいただけます。ただし、互換性やその他の問題でソフトウェアを削除すると、パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。これは製品品質の問題ではございませんので、予めご了承ください。
- 当社は製品改良のために、仕様や外観などを予告なく変更する権利を有します。実際の商品と正確かめいただきますよう、お願い申し上げます。

- 注意事項
 - 本製品は精密機器です。ご自分や修理、分解はしないでください。
 - 本製品を雨やたばこ、落下させたりしないでください。
 - 高温、低温、多湿の場所、ほこりの多い場所、磁場が強い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
 - 汚れがついた場合、水で濡らしてよく絞った布で軽く拭いてください。化学物質と接触させないようにしてください。
 - 本製品に水を含めないでください。飲み物を入れたコップなどを近くに置かないでください。
 - 経理への損傷を防ぐため、適度な音量でご使用ください。
 - 純正品のバッテリー、充電器、その他のアクセサリを使用してください。第三者のアクセサリを使用すると、保証に違反し、機器が誤動作する場合があります。
- 初期化、アップロード、ダウンロードの途中で電源を切らなでください。途中で電源を切ると、アプリケーションエラーが発生する恐れがあります。
- 様々な形式のファイルは、自身体のルールに従って保存してください。
- ご使用中に疑問点や問題点があった場合は、お近くの販売代理店、もしくはカスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。

(2) よくあるトラブルと解決方法

简体中文

简介

尊敬的用户，感谢您选择CHUWI，这是CHUWI精心开发的可以在互联网上自由冲浪的产品。使用机器前，请仔细阅读本用户手册，以便正确使用机器功能！

免责声明:

- 请确保使用原装电源砖进行充电。对于任何第三方适配器引起的问题或故障，本公司不承担任何责任。
- 用户可以享受第三部分提供的音乐视频、图片和软件，但对于版权问题或软件故障，我们不承担任何责任。
- 如果产品出现故障，我们将严格遵守保修条款，但在使用过程中可能造成的财产损失或经济损失，我们将不承担任何责任。
- 设备出厂时附带的软件，可以在实际测试后使用，但是，如果在寻找兼容性或其他问题时删除或不删除软件，则不会对机器造成任何影响。请注意这不是产品质量问题。
- 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知。请参考实际产品。

(1) 注意事项

- 计算机是精密的电子仪器，请不要自行拆卸。
- 避免摔打、碰撞。
- 避免在高温、低温、潮湿、灰尘、强磁场和长时间暴露于阳光下使用设备。
- 用干净的湿棉布轻轻擦拭设备，避免接触化学物品。
- 设备无法承受浸水和灰尘的影响，也不能将其放置在诸如酒杯液体的旁边。
- 请使用适当的音量以避免损害您的听力。
- 请使用原装电池、充电器和其他配件，使用任何其他类型的配件都可能导致保修失效，并可能导致设备故障。
- 在格式化成正在进行的上传和下载过程中，请勿关闭设备的电源，否则可能导致应用程序错误。
- 根据当地环境法规处理废弃的机械和配件。
- 如果在用户使用期间有任何疑问，请联系当地的经销商或直接联系我们的客户服务中心。
- 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知。请参考实际产品。

(2) 操作指南

- 如何打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。
- 打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

lingua italiana

Introduzione

Caro cliente, grazie per aver scelto un prodotto CHUWI. Questo Tablet/PC è stato pensato e prodotto da CHUWI per accompagnarvi nella vita quotidiana e darvi la migliore esperienza d'uso per internet, Video, Giochi ed Applicazioni a casa o in ufficio. Per favore leggi il manuale d'uso per avere tutte le informazioni necessarie prima dell'utilizzo.

- Per favore, usare solo il cavo batteria originale fornito. Per qualsiasi malfunzionamento causato da alimentatori diversi da quello fornito o coretto, fondando non si prende responsabilità e non fornisce garanzia.
- Questo Tablet / PC è un prodotto high-tech, che include software e hardware. È possibile utilizzare musica, video, immagini e software forniti da terze parti, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali problemi di copyright o malfunzionamento del prodotto.
- Se il prodotto si guasta, lo ripareremo secondo i nostri termini di garanzia. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale danno causato da incuria o utilizzo improprio del prodotto, senza nessuna considerazione delle conseguenze.
- Il dispositivo ha un software integrato, che può essere normalmente utilizzato dopo aver superato i test qualitativi di fabbrica. Tuttavia, se si riscontrano problemi di compatibilità o altri problemi del software, è possibile ripristinare allo stato di origine, senza avere alcun impatto sulla macchina o di qualità del prodotto.
- La società si riserva il diritto di migliorare o aggiornare i prodotti, modificare le specifiche o i disegni si prega di considerare il prodotto che vi arriva, come il modello più aggiornato disponibile. (Per favore seguire queste indicazioni nel caso servano):
 - computer sono strumenti elettronici di precisione, non smontare da soli.
 - Evitare di lanciare una collisione.
 - Evitare l'uso del dispositivo ad alta temperatura, bassa temperatura, umidità, polvere, forte campo magnetico ed esposizione prolungata alla luce solare.
 - Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone bagnato e strizzato, evitare il contatto con altri prodotti chimici.
 - Questo dispositivo non può sopravvivere a gocciolamento e spruzzi d'acqua e non può postiziamente accanto a un bicchiere pieno di liquido.
 - Utilizzare un volume appropriato per evitare danni all'udito.
 - Utilizzare batterie, corrobaccate e altri accessori originali. L'uso di qualsiasi altro tipo di accessori viola la garanzia e può causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura.
 - Non scollegare il dispositivo durante la formattazione o i caricamenti e i download in corso, altrimenti si potrebbero causare errori dell'applicazione.
 - Smaltire i macchinari e gli accessori di scarto in conformità con le normative ambientali locali.
 - In caso di domande durante l'uso dell'apparecchiatura, contattare il proprio distributore locale o contattare direttamente il nostro centro di assistenza clienti.
 - L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto, le specifiche e il design del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavvisi. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

打开笔记本电脑的方法是按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

- 如何打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。
- 打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

- 如何打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。
- 打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

- 如何打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。
- 打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

- 如何打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。
- 打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

- 如何打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。
- 打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

- 如何打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。
- 打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

- 如何打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。
- 打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

- 如何打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。
- 打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

- 如何打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。
- 打开笔记本电脑的方法是按按钮，请在操作系统中单击“关闭电源”以关闭笔记本电脑。在特殊情况下，可以强行按下电源按钮几秒钟以关闭笔记本电脑。客户需要注意的，频繁强行关机可能会导致文件系统丢失或笔记本电脑崩溃。

(2) Istruzioni

Le français

Introduction

Chers utilisateurs, Merci d'avoir choisi CHUWI. Il s'agit d'un produit conçu par CHUWI pour naviguer en toute liberté sur Internet. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine pour pouvoir utiliser correctement ses fonctions.

Avertissement:

- Veuillez utiliser le bloc d'alimentation d'origine pour le chargement. En cas de problèmes ou de pannes causés par un adaptateur tiers, la société décline toute responsabilité.
- Les utilisateurs peuvent lire des vidéos, écouter de la musique, consulter des images et exécuter des logiciels fournis par une tierce partie, mais nous ne sommes pas responsables en ce qui concerne le droit d'auteur ou une violation légale.
- En cas de défaillance du produit, nous nous conformerons strictement aux conditions de la garantie, mais nous ne serons pas responsables si ce produit est utilisé dans des circonstances spéciales. Ce que les clients doivent prêter attention à, c'est que les fréquentes coupures de courant par la force peuvent causer des fichiers système manquants ou crash de l'ordinateur portable.
- Le périphérique est fourni avec une configuration usine testée. Cependant, si vous réalisez des transformations, cela est susceptible d'engendrer des problèmes de compatibilité. Veuillez noter qu'il s'agit alors d'un problème de compatibilité et non un problème de qualité du produit.
- L'entreprise se réserve le droit d'améliorer le produit. Les spécifications et la conception du produit sont sujettes à modification sans préavis (Merçi de vous référer au produit réel).

ATTENTIONS

- Les ordinateurs sont des appareils électroniques de précision, ne les démontez pas vous-même.
- Ne pas jeter le produit.
- Évitez d'utiliser l'appareil à des températures élevées, basses températures, dans des endroits humides ou à forte poussière, dans des champs magnétiques puissants ou sous une exposition prolongée au soleil.
- Évitez délicatement l'appareil avec un chiffon de coton humide et sec.
- Évitez le contact avec des produits chimiques.
- Cet appareil ne doit pas être exposé à des jets d'eau ou à des éclaboussures. Ne pas le placer à côté, par exemple, d'un verre plein de liquide.
- Veuillez laisser le volume audio à un niveau approprié pour ne pas endommager votre audition.
- Veuillez utiliser une batterie, un chargeur et d'autres accessoires d'origine.
- Utilisation de tout autre type d'accessoires enfreindra la garantie et pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'équipement.
- Ne déconnectez pas l'appareil pendant le formatage ou le téléchargement en cours, car vous risquez de provoquer des erreurs dans l'équipement.

(4) Instructions

Marca:	CHUWI
Modelo:	GemiBook XPro
Sistema:	Windows
Modelo Cpu:	Intel N100
Dimensioni Schermo:	14.1"
Resoluzione:	1920*1080
Altri Collegamenti:	Bluetooth 5.2
Interfaccia MI.2:	IT M.2 2280 (Integrato Nascondo)
Altre Interfacce:	3.5mm Jack cuffia, TYPE-C 3.0*, TYPE-A HDMI*, USB-A 3.0*
Capacità Batteria:	38Wh (7.6V/5000mAh)
Caricatore/Batteria:	Ingresso AC100-240V, 50-60Hz Uscita: 12V=3A
Dimensioni:	323.4mm*219.9mm*19.9mm
Formati Supportati:	Audio: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR, etc Video: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

Deutsch

Einführung

Sehr geehrte Benutzer, vielen Dank, dass Sie sich für CHUWI entschieden haben. Dies ist ein von CHUWI entwickeltes Produkt zum freien Surfen im Internet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen, um die Funktion der Maschine richtig nutzen zu können!

Hinweiswichtiges:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Aufladen die Original-Ladestation verwenden. Für Probleme oder Fehler, die durch Adapter von Drittanbietern verursacht werden, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung.
- Benutzer können die Musikvideos, Bilder und Software von Drittanbietern verwenden, wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Urheberrechtsverletzungen oder Softwarefehler.
- Wenn das Produkt ausfällt, haben wir uns strikt an die Garantiebedingungen. Bei der Verwendung können jedoch Sach- oder wirtschaftliche Verluste entstehen. Wir sind nicht dafür verantwortlich.
- Das Gerät wird mit einer werkseitig getesteten Software geliefert, die nach dem eigentlichen Testen verwendet werden kann. Wenn Sie sich jedoch löschen oder nicht löschen, während Sie auf Kompatibilität oder andere Probleme achten, hat dies keine Auswirkungen auf das Gerät. Bitte beachten Sie, dass dies der Fall ist, wenn Produktqualität betroffen ist.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beachten Sie sich auf das reale Produkt.

(4) Technische Charakteristiken

Marca:	CHUWI
Modelo:	GemiBook XPro
Sistema:	Windows
Modelo CPU:	Intel N100
Tamaño de la Pantalla:	14.1"
Resolución:	1920*1080
Características populares:	Bluetooth 5.2
Interfaz MI.2:	IT M.2 2280 (Integrado/Verstekt)
Otra interfaz:	Plata casaca 3.5mm, TYPE-C 3.0*, TYPE-A HDMI*, USB-A 3.0*
Capacidad de la batería:	38Wh (7.6V/5000mAh)
Entrada de cargador:	AC100-240V, 50-60Hz Salida: 12V=3A
Tamaño:	323.4mm*219.9mm*19.9mm
Formatos de lectura:	Formato de voz: OGG, ACC, M4A, M4A, FLAC, AMR, etc. Formato de video: AVI, MKV, MP4, MOV, WEBM, 3GP, MPEG4 etc. Funciones

FC0 warning

The device complies with part 15 of the FCC Rule. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE FC RoHS

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
CHUWI Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Building 1, Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Address: Shenzhen Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Tel: +86 755 2861 2888 Fax: +86 755 2861 2889
E-mail: info@chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

CHUWI Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Building 1, Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Address: Shenzhen Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Tel: +86 755 2861 2888 Fax: +86 755 2861 2889
E-mail: info@chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

CHUWI Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Building 1, Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Address: Shenzhen Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Tel: +86 755 2861 2888 Fax: +86 755 2861 2889
E-mail: info@chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

CHUWI Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Building 1, Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Address: Shenzhen Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Tel: +86 755 2861 2888 Fax: +86 755 2861 2889
E-mail: info@chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

CHUWI Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Building 1, Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Address: Shenzhen Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Tel: +86 755 2861 2888 Fax: +86 755 2861 2889
E-mail: info@chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

CHUWI Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Building 1, Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Address: Shenzhen Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Tel: +86 755 2861 2888 Fax: +86 755 2861 2889
E-mail: info@chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

CHUWI Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Building 1, Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Address: Shenzhen Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Tel: +86 755 2861 2888 Fax: +86 755 2861 2889
E-mail: info@chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

CHUWI Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Building 1, Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Address: Shenzhen Longgang Industrial Park, Longgang District, Shenzhen City, China
Tel: +86 755 2861 2888 Fax: +86 755 2861 2889
E-mail: info@chuwi.com

CHUWI INNOVATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.