
aceline


Руководство по эксплуатации

Телевизор LED
40FEN3
40FEN3W


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО




Дайте телевизору постоять в помещении не менее 5 часов после транспортировки, чтобы избежать повреждений из-за перепада температур.



Снимите всю транспортную упаковку (картон, пенопласт, пластиковые пакеты, защитную пленку с корпуса телевизора) и аккуратно протрите от пыли корпус телевизора сухой мягкой тканью.
Внимание! Не снимайте защитную пленку с матрицы экрана до завершения установки на стену или подставку.




Для очистки экрана используйте только сухую мягкую безворсовую ткань.
Внимание! Не используйте жидкости, спреи или абразивные материалы!




Установка на подставку

Установите ножки из комплекта, следуя инструкции. Используйте отвертку для надежного крепления. Установите телевизор на ровную, устойчивую, твердую поверхность, способную выдержать его вес. Убедитесь, что подставка не выступает за край поверхности.




Крепление на стене


Используйте только совместимое крепление VESA, соответствующее весу и размерам вашего телевизора. Перед установкой кронштейна убедитесь, что стена выдержит вес телевизора.



Независимо от способа установки, оставьте свободное пространство не менее 5–10 см сзади и по бокам телевизора для циркуляции воздуха и охлаждения. Не устанавливайте телевизор в закрытые ниши без вентиляции, рядом с источниками тепла (радиаторы, камины) или под прямыми солнечными лучами.



Перед подключением убедитесь, что параметры сети питания соответствует параметрам питания телевизора. Подключите шнур питания и, при необходимости, антенну, HDMI-устройства (приставку, консоль) или Wi-Fi адаптер.



Включите телевизор с помощью пульта. Выполните первоначальную настройку, следуя инструкциям на экране: выберите язык, подключитесь к Wi-Fi, выполните поиск каналов (для антенны) и войдите в учетную запись.

Содержание

Назначение устройства **6**

Декларация **6**

Меры предосторожности **7**

Установка телевизора **10**
Меры предосторожности при установке телевизора 10
Вентиляция 10
Расстояния при установке телевизора на стене 11
Расстояния при установке телевизора на подставке 12
Сборка подставки и настенная установка 13
Настенная установка (опционально) 14

Схема телевизора **15**
Передняя и боковая панели 15
Задняя панель 16

Внешние подключения **17**
Совместимые аудио- и видеоформаты для USB-накопителей 18

Пульт дистанционного управления **19**
Установка батарей в пульт дистанционного управления 19
Схема пульта ДУ 20

Основные операции **22**
Включение/выключение телевизора 22
Регулировка громкости 22
Отключение и включение звука 22
Выбор источника сигнала 22
Первоначальные настройки 23

Меню телевизора **24**
Поиск каналов 24
Ручная настройка каналов 25
Редактирование каналов 26
Настройки изображения 26
Настройки звука 27
Настройки времени и таймера 28
Настройки блокировки 29
Дополнительные настройки 31
Воспроизведение медиафайлов 33
Телетекст 35
Функции цифрового телевидения 36
Телегид 37
Функция PVR 38

Возможные проблемы и их решения **39**

Комплектация **40**

Технические характеристики **41**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **42**

Дополнительная информация **43**

Техническое обслуживание **43**

Приложение к руководству пользователя **44**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Телевизор — это электронное устройство для приема и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю (в том числе телевизионных программ или сигналов от устройств воспроизведения видеосигнала — например, DVD/Blu-ray-проигрывателей, игровых приставок и т.д.).

В связи с постоянной работой над усовершенствованием нашей продукции технические характеристики, внешний вид и описание некоторых функций могут не соответствовать информации в руководстве по эксплуатации (далее — РЭ). При несоответствии между РЭ и фактическими функциями последние имеют преимущественную силу.

Декларация

- Любой контент и услуги, доступ к которым осуществляется с помощью настоящего устройства и которые предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, являются собственностью соответствующей третьей стороны и подлежат охране в соответствии с правилами и законами об авторском праве, патенте, товарном знаке и других правах интеллектуальной собственности. Никакая часть такого контента и услуг не может быть изменена, продублирована, опубликована, загружена, распространена, переведена, продана или использована для изготовления и распространения продуктов, полученных на их основе без предварительного разрешения владельца контента или поставщика услуг.
- Вы признаете и соглашаетесь, что только Вы будете нести риск, связанный с использованием этого устройства, и в дальнейшем только Вы будете нести любой риск, связанный с качеством, характеристиками и точностью любого контента и услуг, доступ к которым осуществляется с помощью этого устройства. В пределах, допускаемых применимым законодательством, данное устройство, а также контент и услуги третьих лиц предоставляются без гарантий, явных или подразумеваемых.
- Изготовитель оставляет за собой право ограничить использование или доступ к определенному контенту или услуге. Поскольку содержание и сервисные услуги передаются через сеть и средства передачи третьей стороны, Изготовитель не осуществляет обслуживание клиентов и не возлагает на себя обязательств по такому обслуживанию.

- Любой контент и услуги, предоставляемые вместе с данным устройством, являются собственностью соответствующей третьей стороны, поэтому Изготовитель не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий в отношении их предоставляемого качества, своевременности, законности и полноты контента, предоставляемого с помощью этого устройства, и не несет ответственности за вытекающие из них юридические последствия или обязательства по возмещению убытков.

Меры предосторожности



ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ВНИМАНИЕ!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ПЕРЕДНЮЮ ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ ТВ.
УСТРОЙСТВО НЕ СОДЕРЖИТ ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ИЛИ ЗАМЕНЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ДЛЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ.



Значок молнии в треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения внутри устройства, которое может привести к поражению электрическим током. Снимать панель, помеченную таким знаком, запрещено.



Восклицательный знак в треугольнике служит предупреждением для пользователя о наличии соответствующих инструкций по обслуживанию или устранению неполадок.

- Данный продукт предназначен только для домашнего и личного использования. Не используйте данный продукт в коммерческих, промышленных или иных целях.
- Дети и люди с ограниченными возможностями могут неверно оценивать потенциальные риски. В связи с этим детям и людям с ограниченными возможностями не стоит позволять пользоваться электрическими приборами без наблюдения. Батареи и другие мелкие части несут потенциальный риск удушения. Следует хранить такие предметы в недоступном месте. При возникновении риска удушения следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Упаковку также необходимо хранить в недоступном месте.
- Данное устройство должно быть подключено к электросети, характеристики которой соответствуют характеристикам, указанным на этикетке телевизора и в данном руководстве по эксплуатации.
- К вилке телевизора всегда должен быть доступ для его отключения.
- Во избежание появления искр и возгорания плотно вставляйте вилку в розетку при подключении устройства к сети.

- Не подключайте телевизор и другие мощные электроприборы в одну розетку.
- Не включайте устройство в розетку при перебоях в подаче электроэнергии. Дождитесь стабилизации подачи питания.
- Не допускайте контакт вилки или розетки с влагой, пылью или металлическими предметами. Также не допускайте, чтобы шнур или сетевая вилка касались горячих поверхностей.
- Не прокладывайте шнур питания под мебелью, приборами или ковровым покрытием. Не накрывайте шнур тканью, подстилками или другими предметами. Располагайте шнур вдали от прохода так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками, поскольку это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
- Во избежание возгорания не ставьте на устройство или рядом с ним источники открытого пламени (например, зажженные свечи) или источники тепла (например, радиаторы).
- Не располагайте наружную антенну вблизи линий электропередач, силовых кабелей и т.п.
- Устройство не должно подвергаться воздействию капель или брызг воды, влаги или жидкости. Не устанавливайте устройство рядом с водой, например, в ванной или рядом с раковиной. Запрещается размещать предметы, наполненные жидкостями (например, вазы) на устройстве или над ним.
- Во время работы экран и корпус телевизора могут нагреваться. Это не является неисправностью.
- Использование наушников на высокой громкости может нанести непоправимый вред органам слуха. Понизьте уровень громкости перед подключением наушников, затем Вы можете повысить его до комфортного уровня.
- Не смотрите телевизор при недостаточном освещении и/или в течение длительного времени во избежание проблем со зрением.
- Следите, чтобы статичное изображение не отображалось на экране в течение длительного времени во избежание эффекта «остаточного изображения».
- Не давите и не царапайте экран, не помещайте какие-либо предметы на телевизор. Это может привести к ухудшению изображения или повреждению экрана.
- Не используйте и не смотрите телевизор за рулем. Это опасно, а в некоторых странах запрещено законом.
- Не подвергайте устройство сильным ударам, воздействию чрезмерных температур или прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Не используйте устройство на открытом воздухе независимо от погодных условий.
- Держите устройство вдали от магнитных предметов, двигателей и трансформаторов.
- Чтобы отрегулировать положение или угол наклона устройства, отсоедините все провода и двигайте его медленно во избежание падения.
- Для чистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.
- Всегда выключайте устройство, когда оно не используется.
- Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.

- Отключайте устройство от сети в следующих случаях:
  - Перед чисткой.
  - При нестабильном напряжении или сбое в подаче электроэнергии.
  - Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- В случае грозы или молнии:
  - Отключите телевизор от электросети.
  - Отключите от телевизора антенный кабель.
  - Отключите всю подключенную периферию.
- Немедленно прекратите использование устройства, отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:
  - Повреждение шнура питания.
  - Повреждение устройства (например, из-за падения или удара).
  - Появление дыма, странного шума или запаха от устройства.
  - Жидкость или другие посторонние предметы попали внутрь устройства.

Установка телевизора

Меры предосторожности при установке телевизора


Внимание! Не устанавливайте телевизор в неустойчивом месте. Устройство может упасть, спровоцировав травмы или даже смерть человека. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности.

- Телевизор должен быть установлен около сетевой розетки переменного тока для легкого включения и отключения.
- Перед использованием необходимо установить телевизор на подставку или закрепить его на стене.
- Используйте мебель или подставки, рекомендуемые производителем телевизора и способные выдержать его вес.
- Размещайте телевизор только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Убедитесь, что телевизор не свисает с края мебели, на которой установлен.
- Не ставьте телевизор на высокую мебель, если он не зафиксирован.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие предметы, которые находятся между мебелью и телевизором.
- Не устанавливайте телевизор в местах, подверженных механической вибрации.
- Не устанавливайте телевизор в местах, где в него могут проникнуть насекомые.
- Не устанавливайте телевизор напротив кондиционера, иначе на внутренней панели экрана может конденсироваться влага, что приведет к поломке.
- Не устанавливайте телевизор вблизи горючих, легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов.
- Не устанавливайте телевизор вблизи источников сильного магнитного или электромагнитного излучения. Это может привести к помехам в работе устройства и его выходу из строя.
- Объясните детям о существующей опасности при попытках залезть на мебель, на которой установлен телевизор.
- Угол наклона экрана должен составлять не более чем 5°.


Вентиляция

- Убедитесь, что со всех сторон от телевизора оставлено необходимое пространство, как показано на схемах далее.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте какие-либо предметы в корпус.
- Не помещайте телевизор в ограниченное пространство, например, во встроенные шкафы. Это будет препятствовать нормальной вентиляции и приведет к выходу устройства из строя.

Расстояния при установке телевизора на стене





Преграда для циркуляции воздуха




Примечание: при установке телевизора на стене рекомендуемое расстояние между задней панелью и стеной не должно быть меньше 7 см.

Расстояния при установке телевизора на подставке








Сборка подставки и настенная установка

Перед установкой телевизора распакуйте телевизор и убедитесь в наличии всех комплектующих. В случае их отсутствия обратитесь к продавцу.


Сборка подставки

1. Прежде чем прикрепить/снять подставку, убедитесь, что телевизор выключен.
2. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы предотвратить его повреждение.
3. Извлеките из упаковки подставку и вставьте в разъемы в нижней части телевизора.
4. Закрепите подставку с помощью винтов, идущих в комплекте.
5. Чтобы отсоединить подставку от телевизора, выполните шаги 3 и 4 в обратном порядке.



Настенная установка (опционально)


Телевизор может быть установлен на стену с помощью специального настенного кронштейна (не входит в комплект поставки). Перед установкой телевизора на стену необходимо снять подставки изготовителя.



1. Положите телевизор экраном вниз на мягкую поверхность, чтобы предотвратить его повреждение.
2. Используя отвертку, открутите винты и снимите подставки изготовителя в нижней части телевизора (1).
3. Разметьте карандашом отверстия для винтов в соответствии с размерами кронштейна (3). Просверлите в стене отверстия и вставьте 4 анкерных болта для крепления.
4. Закрутите винты на задней панели телевизора для фиксации кронштейна (2) и повесьте конструкцию на стену (4).

Спецификация настенного крепления

Схема расположения настенных отверстий (мм)	200×200
Размер болта для настенного крепления	M6×8




Примечания


- Схема выше дана только для справки.
- Для крепления используйте кронштейны, отвечающие стандарту VESA.

Схема телевизора


Передняя и боковая панели



Датчик ДУ / Индикатор питания / Кнопка питания

<table>
<tr><th>Наименование</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td>Датчик ДУ</td><td>Принимает дистанционные сигналы с пульта ДУ.
Не ставьте ничего рядом с датчиком, так как это может повлиять на его работу</td></tr>
<tr><td>Кнопка питания</td><td>Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить телевизор.
Кратковременное нажатие кнопки питания включает отображение на экране телевизора меню:

Примечание: при подаче питания телевизору требуется несколько секунд для загрузки программы. Не выключайте телевизор сразу же, так как это может вызвать неполадки в работе.
Последовательное кратковременное нажатие кнопки позволяет выбрать позиции меню. Длительное нажатие кнопки на выбранной позиции включает меню или выполняет назначенную функцию в соответствии с таблицей:
<table><tr><td>⏻</td><td>Переключение телевизора из рабочего режима в дежурный и обратно</td></tr><tr><td>☰</td><td>Включение главного меню. Выход из меню и подменю</td></tr><tr><td>⏎</td><td>Включение/выключение меню ИСТОЧНИК</td></tr><tr><td>∧</td><td>Переключение каналов в сторону увеличения номера канала. Перемещение вверх по строкам меню</td></tr><tr><td>∨</td><td>Переключение каналов в сторону уменьшения номера канала. Перемещение вниз по строкам меню</td></tr><tr><td>+</td><td>Увеличение уровня звука. Перемещение курсора вправо. Включение выбранного подменю, функции или выбранного источника сигнала</td></tr><tr><td>−</td><td>Уменьшение уровня звука. Перемещение курсора влево</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Индикатор питания</td><td>В режиме ожидания индикатор горит красным цветом.
В рабочем режиме индикатор не горит.
Примечание: фактическое свечение индикатора питания в рабочем/дежурном режиме может отличаться от описания в руководстве по эксплуатации</td></tr>
</table>

Задняя панель





1. Разъем COAXIAL.
2. Разъем для подключения кабеля AV IN.
3. Разъем для подключения наушников.
4. Вход для HDMI, интерфейс для подачи сигнала высокой четкости. Разъем HDMI1 поддерживает функцию ARC.
5. Разъем для подключения спутниковой антенны.
6. Разъем для подключения антенны.
7. Разъем USB.
8. Разъем подключения шнура питания.
9. Слот для подключения CAM-модуля.

Примечания

- Фактическая последовательность и расположение разъемов на задней панели могут отличаться от представленного в настоящем руководстве.
- Проверьте положение и тип разъемов перед любым подсоединением. Неплотное подсоединение может вызвать проблемы с изображением или цветом. Убедитесь в плотности и надежности всех соединений. Не вся аудио- и видеоаппаратура имеет возможность подключения к телевизору. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации подключаемого устройства на предмет совместимости и возможности его подключения.
- Перед подключением внешнего оборудования выключите сетевую вилку из розетки во избежание поражения электрическим током.

Внешние подключения

ANT 75 Ω	
ANT 75 Ω (S2)	
HDMI1 ARC / HDMI2 / HDMI3	
AV IN / INPUT	
COAXIAL	
EARPHONE	




COMMON INTERFACE	 • Прежде чем вставить/извлечь модуль CI+, убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте карту CI в модуль CI+ в соответствии с инструкциями поставщика услуг. • Не устанавливайте и не извлекайте CAM-модуль, так как это может повредить интерфейс и стать причиной неисправности. • Вы должны получить модуль CI+ и карту у поставщика услуг каналов, которые Вы хотите смотреть. • Вставьте модуль CI+ со смарт-картой в направлении, отмеченном на модуле и смарт-карте. • CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах; проконсультируйтесь с поставщиком услуг.
USB	 • При подключении жесткого диска или USB-носителя всегда подключайте сетевой адаптер подключенного устройства к источнику питания. Превышение общего потребления тока может привести к неисправности устройства. Максимальная сила тока для устройств USB 1.1 и USB 2.0 составляет 500 мА. • Если сила тока жесткого диска больше или равна 1 А, его подключение может вызвать перезагрузку или самоблокировку телевизора. • USB-порт поддерживает напряжение 5 В.

Совместимые аудио- и видеоформаты для USB-накопителей

Видео	MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB
Аудио	MP3
Изображения	JPEG, BMP, PNG

Пульт дистанционного управления

Установка батарей в пульт дистанционного управления

	Чтобы открыть батарейный отсек пульта дистанционного управления, сдвиньте заднюю крышку.
	Вставьте две батарейки AAA. Убедитесь в том, что полярность батарей установлена правильно: ⊕ и ⊖ батареи совпадают с ⊕ и ⊖, указанными на батарейном отсеке.
	Закройте крышку батарейного отсека.

Примечание: изображения изделия приводятся только для справки. Фактически изделие может иметь другой внешний вид.

Обращение с батареями

- Неправильное обращение с батареями может вызвать коррозию или течь, что может привести к пожару, травмам и повреждению имущества.
- Используйте батареи только такого вида, который указан в настоящем руководстве.
- Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи различных типов.
- Не выбрасывайте батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.

Дальность действия пульта дистанционного управления





Схема пульта ДУ



1. POWER ⏻ : включение телевизора или перевод в ждущий режим.
2. MUTE 🔇 : выключение/включение звука.
3. Номер канала: прямой выбор канала или ввод цифр.
4. EPG: запуск электронного телегида / перемотка назад.
5. ⮌ : переход к последнему просматриваемому каналу.
6. INFO: просмотр информации о канале/фильме.
7. VOL ⊕/⊖: регулировка громкости.
8. CH ⊕/⊖: переключение каналов.
9. MTS: поиск режимов NICAM.
10. ☰ (настройки): переход в меню настроек телевизора.
11. ⮆ : переключение между источниками сигнала.
12. OK: кнопка подтверждения ввода.
13. Кнопки-стрелки: навигация по меню и настройка некоторых параметров системы.
14. REC: начало записи эфира.
15. EXIT: выход из меню/подменю, отмена активной функции (если применимо).
16. LIST: список сохраненных программ ТВ.
17. TV/RADIO: переключение между режимами ТВ/Радио.
18. FAV: отображение списка избранных программ.
19. DTV/ATV: переключение между аналоговыми и цифровыми каналами.
20. ASPECT: переключение соотношения сторон видео.
21. Цветные кнопки: доступ к специальным функциям меню.
22. Мультимедийные кнопки: управление мультимедийным содержанием.
23. TXT: включение/отключение функции телетекста.
24. SIZE: изменение размера изображения.
25. SUBT: включение/выключение режима субтитров.

Основные операции

Примечания

- При первом включении нового телевизора инициализация может занять несколько минут.
- Экранное меню Вашего телевизора может незначительно отличаться от приведенных изображений.
- Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входа или модели устройства.
- Спецификации устройства или содержание данного Руководства могут изменяться без предварительного уведомления ввиду модернизации функций устройства.

1. После того как были проведены все соединения, подключите шнур питания к электрической розетке.
2. При первом включении на экране появится Руководство по установке.
3. Для перемещения по меню и изменения настроек нажимайте кнопки «▲», «▼», «◄» и «►». Для подтверждения выбора нажимайте кнопку «ENTER» или «ОК».

Включение/выключение телевизора

Для включения/выключения телевизора:

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Когда телевизор подключен к питанию, нажмите кнопку «POWER» на пульте ДУ.

Регулировка громкости


Для регулировки громкости во время просмотра используйте кнопки «VOL ⊕» и «VOL ⊖» на пульте ДУ.

Отключение и включение звука

Для отключения и включения звука во время просмотра используйте кнопку «MUTE» на пульте ДУ.

Выбор источника сигнала


Для выбора источника сигнала нажмите кнопку «SOURCE» на пульте ДУ, затем, используя кнопки «▲» и «▼», выберите необходимый источник сигнала и нажмите кнопку подтверждения.



Первоначальные настройки

Первое включение

При первом включении телевизор автоматически перейдет в режим первоначальной настройки.



Язык меню


Используйте кнопки «◀» и «▶», чтобы выбрать язык экранного меню и сообщений.

Страна

Используйте кнопки «◀» и «▶», чтобы выбрать страну. После нажатия кнопки подтверждения на экране появится меню настройки каналов.

Поиск каналов

- Используйте кнопки «◀» и «▶» для выбора нужного режима:
  - ЦТВ + АТВ (цифровое ТВ + аналоговое ТВ);
  - ЦТВ (цифровое ТВ);
  - АТВ (аналоговое ТВ).
- Используйте кнопки «◀» и «▶» для выбора нужного режима цифрового ТВ. Рекомендуем выбрать режим DVB-T/T2 для просмотра эфирных каналов. Нажмите кнопку подтверждения — начнется поиск каналов. В дальнейшем следуйте подсказкам на экране.





Меню телевизора

Поиск каналов

Нажмите кнопку «MENU», затем, используя кнопки «▲», «▼» и кнопку подтверждения, перейдите по следующему пути:

MENU > Канал

Далее выберите тип настройки:




Автоматический поиск и сохранение телеканалов

Выделите данный параметр и нажмите кнопку подтверждения, чтобы перейти в дополнительное меню.
Нажатием кнопок «◄» и «►» выберите нужный режим:

- ЦТВ + АТВ (цифровое ТВ + аналоговое ТВ);
- ЦТВ (цифровое ТВ);
- АТВ (аналоговое ТВ).

После нажатия кнопки подтверждения начнется процесс настройки. По завершению автоматического поиска все найденные телеканалы будут сохранены в памяти телевизора. Чтобы прервать поиск, нажмите кнопку «MENU».




Ручная настройка каналов

Нажмите «MENU», затем, используя кнопки «▲», «▼» и кнопку подтверждения, перейдите по следующему пути: **Настройки > Канал.**
Далее выберите тип настройки:


Ручная настройка ЦТВ

Когда появится экран «Ручная настройка ЦТВ», используя кнопки «◄» и «►», выберите номер канала, затем нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать поиск канала. При настройке сигнала на экране будет отображаться уровень сигнала.




Ручной поиск АТВ

После настройки звуковой системы и других опций, выберите пункт Поиск и нажмите кнопку подтверждения.



Ручная настройка спутниковой тарелки

С помощью кнопок «▲» и «▼» выберите необходимые параметры тарелки. Нажмите кнопку подтверждения, чтобы подтвердить настройку.




Редактирование каналов


Нажмите «MENU», затем, используя кнопки «▲», «▼» и кнопку подтверждения, перейдите по следующему пути: **Настройки > Канал > Редактор программ.**

В данном разделе возможно, используя соответствующие клавиши, настраивать список программ.

- **Красная кнопка** — удаление программы.
- **Желтая** — перемещение программы.
- **Синяя** — пропуск программы. (При переключении каналов кнопками «CH ⊕/⊖» данный канал будет пропускаться)
- **Кнопка «FAV/LIST»** — добавление в список избранных каналов.



Настройки изображения



Режим изображения

Выбрав нужный режим изображения, Вы можете тем самым одновременно отрегулировать все параметры изображения. Вы также можете выбрать нужный режим изображения, нажав кнопку пульта ДУ «P.MODE».

В Пользовательском режиме возможна индивидуальная раздельная настройка следующих параметров изображения:

Контрастность

При настройке контрастности изменяется соотношение между светлыми и темными областями изображения.

Яркость

При увеличении яркости темные области изображения становятся более светлыми, а при уменьшении — светлые области изображения становятся более темными.

Оттенок

Настройка оттенка позволяет сделать цвета более естественными. Данная настройка доступна только для системы цвета NTSC.

Резкость

Увеличение резкости изображения делает контуры изображения более четкими.

Насыщенность

Регулировка насыщенности и глубины цветов.

Цветовая температура

Настраивая данный параметр, возможно изменить характер изображения от «холодного» до «теплого».

Подавление шумов


Выберите опцию подавления шумов и выберите подходящий режим подавления: низкий/средний/высокий/выключен.

Настройки звука



Режим звучания

Выберите подходящий режим из списка.
В **Пользовательском** режиме возможна индивидуальная раздельная настройка параметров звучания.



Автоматическая регулировка громкости

Автоматическая регулировка баланса громкости звука, полученного от различных источников. Выберите значение «Вкл» или «Выкл» для активации или отключения функции.

Режим цифрового выхода

Режим цифрового выхода – выберите режим, подходящий для удобного подключения к цифровому усилителю звука.


Аудиоописание

При наличии в трансляции по каналу соответствующей информации данная функция позволяет добавить в звук дополнительные комментарии, помогающие восприятию видео людьми с амблиопическими изменениями зрения. Выберите значение «Вкл» или «Выкл» для активации или отключения функции.

Настройки времени и таймера

Настройка часов

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. После настройки часов снова нажмите кнопку подтверждения для сохранения настройки и возврата в предыдущий раздел меню.



Часовой пояс

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора нужного часового пояса.

Таймер отключения


Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора нужного времени. После настройки снова нажмите кнопку подтверждения.

Таймер автоматического отключения

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора нужного времени. После настройки снова нажмите кнопку подтверждения.

Таймер экранного меню


Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора нужного времени.



Настройки блокировки

Блокировка системы

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Для получения доступа к настройкам необходим ввод пароля. Если пароль пользователем не устанавливался, пароль по умолчанию: 0000.



Установка пароля


Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора символов пароля. Для ввода пароля нажмите кнопку подтверждения.

Блокировка клавиатуры

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Выберите значение «Вкл» или «Выкл». Для запоминания настройки нажмите подтверждения.

Блокировка каналов

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Выбрав канал, нажмите **зеленую** кнопку для включения или выключения блокировки.



Ограничение по возрасту

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Выбрав подходящий уровень ограничения просмотра для детей, для запоминания настройки нажмите подтверждения. Выберите «Выкл» для выключения блокировки.

Сервисный режим


Позволяет пользователю ограничить некоторые функции управления телевизором. Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки и кнопку подтверждения для ввода следующих установок:

- блокировка источника сигнала;
- выбор источника сигнала, на который будет включаться телевизор из дежурного режима;
- выбор программы, при условии выбора в качестве источника сигнала Спутник, ЦТВ, АТВ;
- уровень громкости при переключении телевизора из дежурного режима в рабочий;
- ограничение максимального уровня громкости, который может установить пользователь;
- копирование параметров настройки каналов с USB-носителя на телевизор;
- копирование параметров настройки каналов с телевизора на USB-носитель;
- отмена вышеперечисленных установок.

Дополнительные настройки

Язык меню

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку подтверждения.



Язык телетекста

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку подтверждения.

Основной язык аудио

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку подтверждения.

Язык субтитров

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку подтверждения.

Функция помощи слабослышащим

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку подтверждения.

Файловая система устройства записи

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку подтверждения.

Формат изображения

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку подтверждения.

Синий экран

Данная функция позволяет заполнять экран синим цветом при отсутствии изображения. Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Выберите значение «Вкл» или «Выкл». Для запоминания настройки нажмите кнопку подтверждения.

Настройка при первом включении

Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Описание данного подменю приведено раньше.

Возврат к заводским настройкам

Данная функция позволяет произвести возврат к заводским усредненным настройкам функций. Следует учесть, что при выполнении этой функции может произойти стирание всех данных о каналах приема, настройках видео и т.д. Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения.

Обновление ПО

Данная функция предназначена для специалистов и должна проводиться только в условиях сервисного центра.

HDMI CEC (управление устройством через HDMI-соединение)

Данная функция позволяет синхронно управлять устройствами, соединенными кабелем HDMI, при условии, что устройства поддерживают данную технологию. Выберите данный пункт и нажмите кнопку подтверждения. Используйте кнопки-стрелки для выбора. Для запоминания настройки нажмите кнопку подтверждения.

Воспроизведение медиафайлов


Переход в режим Мультимедиа

Подключите накопительное устройство USB, в памяти которого сохранены нужные файлы, к разъему телевизора. Если к телевизору уже подключено накопительное устройство USB, сначала нажмите кнопку «SOURCE», чтобы перейти в меню источников телевизора, а затем выберите иконку «Media» и нажмите кнопку подтверждения.



На экране телевизора отобразится меню воспроизведения файлов.
Используя кнопки «◄» и «►» выберите нужный тип файлов и нажмите кнопку подтверждения. В режиме воспроизведения файлов в нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением. Кнопками «◄» и «►» выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку подтверждения для подтверждения соответствующей операции. Кроме того, Вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

Просмотр изображений




Выберите необходимое изображение и нажмите кнопку подтверждения. Изображение откроется на полный экран и появится меню для настройки показа.


Воспроизведение музыки и фильмов





Выберите файл для воспроизведения и нажмите кнопку подтверждения. Файл запустится, и появится меню для настройки воспроизведения.






В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением. Кнопками «◄» и «►» выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку подтверждения. Кроме того, Вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

Просмотр текстов

Выберите необходимый текстовый файл и нажмите кнопку подтверждения. На экране отобразится список глав, содержание и т.п. Появится также меню для настройки воспроизведения.



В нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением. Кнопками «◄» и «►» выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку подтверждения. Кроме того, Вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

Телетекст

Телетекст — это информационная система, которая отображается на экране телевизора. С помощью системы телетекста Вы можете просмотреть страницы с информацией по темам, доступным на главной странице телетекста.

Переход в режим телетекста

Настройтесь на телеканал с сигналом телетекста. Нажмите кнопку «TEXT», чтобы войти в режим телетекста. Обычно при этом на экране отображается главная страница телетекста (меню телетекста).

Выбор страниц

Введите номер страницы с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ. Номер выбранной страницы отображается в верхнем левом углу экрана. Устройство производит поиск страницы, пока она не отобразится на экране. Используйте кнопки «▲» и «▼» для перехода по страницам.

Переход к основной странице телетекста

Нажмите кнопку «INDEX», чтобы перейти к основной странице телетекста.

Скрытая информация телетекста

Для того, чтобы отобразить скрытую информацию телетекста на экране, нажмите кнопку «REVEAL». Нажмите кнопку еще раз, чтобы убрать скрытую информацию.

Увеличение размера окна телетекста

Нажимайте кнопку «SIZE», чтобы изменять размер окна телетекста соответственно: Увеличение верхней части страницы > Увеличение нижней части страницы > Обычный размер окна.

Удержание страницы

В некоторых случаях информация телетекста не сразу отображается полностью, для полного отображения страницы требуется больше времени. Для того, чтобы удержать страницу или отменить ее удержание, нажмите кнопку «HOLD».

Подстраницы телетекста

Иногда телетекст может содержать несколько страниц, которые автоматически переключаются телестанцией. Вы можете перейти к подстранице, нажав на кнопку «SUB.PG» или путем ввода номера подстраницы с помощью цифровых кнопок на Пульте ДУ. Например, для перехода на третью подстраницу нужно ввести: 0003. Нажмите кнопку «SUB.PG» еще раз, чтобы выйти из режима подстраниц.

Цветные кнопки

Используйте эти кнопки для прямого доступа к страницам соответствующего цвета, которые отображаются в нижней части окна телетекста.

Выход из режима телетекста

Чтобы выйти из режима телетекста, нажмите кнопку «TEXT».

Функции цифрового телевидения

Список избранных телеканалов

В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку «FAV/LIST» на пульте ДУ, чтобы открыть список избранных телеканалов. Кнопками «▲» и «▼» выберите нужный телеканал и нажмите кнопку подтверждения, чтобы на него переключиться.

Информация о текущей телепередаче

В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку «DISPLAY» на пульте ДУ, чтобы посмотреть подробную информацию о просматриваемой телепередаче.

Выбор режима звука

В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку «S.MODE» на пульте ДУ, чтобы открыть список режимов звука.

Включение и выбор субтитров

В режиме цифрового телевидения ЦТВ нажмите кнопку «SUBTITLE» на пульте ДУ, чтобы открыть список доступных субтитров (в зависимости от того, что предлагает телеканал).

Видеозапись телепередач

Для осуществления видеозаписи телепередач к телевизору должно быть подключено накопительное устройство USB.

Внимание!
Во время записи накопитель может быть подвергнут форматированию, поэтому не следует хранить на накопителях для видеозаписи важные файлы.

Телегид

Функция «Телегид» позволяет посмотреть, какие телепередачи будут показывать в ближайшие 7 дней. Коммерческие ТВ-сети предоставляют такие данные только для цифровых каналов.
Кроме того, ТВ-гид позволяет записывать Ваши любимые передачи и поддерживает функцию напоминаний для автоматического переключения каналов в заданное время, чтобы Вы не пропустили интересующие Вас передачи.

- Нажмите кнопку «GUIDE» на пульте ДУ, чтобы отобразить сведения о канале. Обычно в левой части окна отображается программа телепередач на неделю, а в правой — список телеканалов и радиостанций. Также в окне отображается краткая информация о выбранной передаче.
- Выбрав текущую программу, нажмите кнопку подтверждения, чтобы начать ее просмотр.
- Выбрав программу, которая еще не начала вещание, нажмите кнопку подтверждения, чтобы выбрать функцию PVR или «Напоминание».
- Нажмите «CH+/CH-», чтобы перелистать список каналов на страницу вверх/вниз.
- Нажмите **красную** кнопку для просмотра списка запланированных напоминаний и записей.
- Нажмите **зеленую** кнопку, чтобы выбрать цвета для обозначения разных жанров передач.
- Нажмите **желтую** кнопку для выбора программ за предыдущий день.
- Нажмите **синюю** кнопку для выбора программ на следующий день.
- Нажмите кнопку «MENU», чтобы выключить меню телегида.

Примечания

- Электронное расписание программ доступно, только если оно передается телеканалом.
- Функция PVR доступна только для программ, которые еще не были показаны.
- Для записи программы необходимо подключить USB-накопитель объемом не менее 2 ГБ.
- Телевизор записывает передачи даже в режиме ожидания.

Функция PVR

Функция PVR позволяет записывать цифровые телепередачи для их просмотра позднее. Эта функция доступна только для Цифрового ТВ. Для использования функции PVR необходимо подключить USB-устройство к телевизору.
Поддерживаемые форматы накопителя: NTFS, FAT32, FAT16. При отсутствии накопителя функция PVR работать не будет.

- Чтобы запланировать запись, выберите программу для просмотра и нажмите кнопку подтверждения.
- Чтобы быстро начать запись, нажмите кнопку «REC», чтобы включить функцию PVR.
- Выберите раздел, куда будет сохраняться запись. После проверки скорости USB-носителя начнется запись программы.
- Если во время записи нажать кнопку «POWER», то телевизор перейдет в режим ожидания, но запись не прервется.

Примечания

- Емкость USB-устройства должна быть не менее 2 ГБ (для записи 15 минут HD-видео).
- Если скорость передачи данных USB-носителя слишком низкая, появится всплывающее уведомление. В этом случае Вы можете попробовать другой носитель.
- Функция PVR не поддерживает аналоговые каналы.
- Функция планирования записи недоступна при просмотре текущей транслируемой программы.
- Некоторые ТВ-станции могут запрещать запись.
- Функция PVR отключена для заблокированных и закодированных каналов.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Решение
Телевизор не реагирует на команды пульта ДУ	• Убедитесь в отсутствии препятствий между ТВ и пультом дистанционного управления. • Убедитесь, что батареи заряжены и правильно установлены (⊕ к ⊕, ⊖ к ⊖). • При необходимости замените батарейки новыми
ТВ не включается: отсутствуют изображение и звук	• Убедитесь, что сетевое напряжение в розетке присутствует, подключив к ней другие электроприборы. • Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к розетке и к ТВ. • Убедитесь, что шнур питания не поврежден. • Убедитесь, что ТВ включен (включите ТВ кнопкой, расположенной на панели, или с кнопки «POWER» на пульте ДУ)
Телевизор самопроизвольно выключается	Проверьте надежность подключения электросети. Возможно, произошел сбой в сети электропитания или плохой контакт в розетке
Не настраивает каналы, настраивает не все каналы	• Выберите правильный режим поиска и заново произведите автопоиск. Для подробных инструкций обратитесь к разделам «Первоначальная настройка» и «Ручная настройка» настоящего Руководства. • Проверьте правильность направления собственной антенны, целостность кабеля, разъемов, надежность подключения. • Обратитесь к Вашему оператору кабельного ТВ
На экране отображается надпись — «Нет сигнала»	• Проверьте правильность выбора входного сигнала в меню **Источник** (кнопка «SOURCE»). • Убедитесь, что внешнее устройство/антенна надежно подключены с помощью сигнального кабеля, включены и работоспособны. • Попробуйте поменять сигнальный кабель, возможно, проблема в нем. • Обратитесь к разделу «Внешние подключения» настоящего Руководства и подключите внешнее устройство
При подсоединении к компьютеру (HDMI), отображается сообщение «Нет сигнала» или «Неверный формат»	• Проверьте правильность выбора входного сигнала в меню **Источник** (кнопка «SOURCE»). • Убедитесь, что ТВ поддерживает разрешение и частоту кадров видеокарты. Если установлена неподдерживаемая частота или разрешение в настройках видеокарты – установите рекомендуемые параметры. • Выключите/включите ТВ с помощью пульта ДУ. • Переподключите кабель HDMI. • Перезагрузите компьютер, не выключая ТВ

Проблема	Решение
Во время просмотра отсутствует или искажен звук	• Нажмите кнопку «VOL+/VOL-» на пульте ДУ. • Убедитесь, что не включен режим «Без звука» (кнопка «MUTE»). • Переключите канал. Возможно, проблема связана с каналом. • Убедитесь, что аудиокабель подключен к соответствующему выходному аудиоразъему и не поврежден. • При подключении антенны или кабелей проверьте сведения о сигнале. Низкий уровень сигнала может быть причиной искажения звука. • При воспроизведении видеоконтента с USB-носителя формат звуковой дорожки может не поддерживаться
Отображается черно-белое изображение или низкое качество цветопередачи	• Отрегулируйте Цветность, Оттенки и Цветовую температуру в следующем меню: **«MENU» > Изображение.** • Произведите Сброс настроек экрана в следующем меню: **«MENU» > Настройки > Сброс**
Питание включено, но отображается очень темное изображение	• Отрегулируйте яркость и контрастность в следующем меню: **«MENU» > Изображение.** • Произведите Сброс настроек экрана в следующем меню: **«MENU» > Настройки > Сброс**
После включения телевизора или при переключении каналов изображение появляется не сразу	Не является дефектом. Данный феномен обусловлен периодом подстройки пикселей экрана перед выводом изображения
Не описанная (другая) проблема воспроизведения и передачи сигналов. Не работает какая-либо функция, заложенная в ТВ	Обратитесь в ближайший сервисный центр в Вашем населенном пункте. Адреса можно найти по ссылке: www.dns-shop.ru/service-center

Комплектация

- Устройство.
- Шнур питания.
- Винты крепления подставки (4 шт).
- Ножки подставки (2 шт).
- Пульт ДУ.
- Батареи AAA для пульта ДУ (2 шт)*.
- Руководство по эксплуатации.

* Срок годности батареек указан на их индивидуальной упаковке. Рекомендуется заменить батарейки при снижении производительности пульта или по истечении срока их годности.

Технические характеристики

Модель	40FEN3	40FEN3W
Торговая марка	Aceline	
Класс энергоэффективности	C	
Параметры питания	220–240 В ~ 50 Гц	
Энергопотребление в год	131 кВт·ч/год	
Потребляемая мощность	90 Вт	
Диагональ устройства	40’’	
Разрешение экрана	1920 × 1080 (FHD)	
Объем оперативной памяти	128 МБ	
Формат экрана	16:9	
Тип матрицы	VA	
Тип подсветки матрицы	Direct LED	
Количество отображаемых цветов	16,7 млн	
Уровень контрастности	5000:1	
Уровень яркости	250 кд/м²	
Частота обновления	60 Гц	
Мощность динамика	2 × 10 Вт, 8 Ω	
ТВ-сигнал	DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S	
Поддерживаемые форматы/кодеки	Видео: MPEG-1, MPEG-2,MPEG-4 (кодеки: SP/ASP, H.263/H.264)	
	Аудио: .MP3, .WMA (кодеки: AC3)	
	Изображения: .JPEG, .JPG, .BMP, .PNG	
Тип крепления шнура питания	X	
Класс защиты от поражения эл. током	II	
Степень защиты от влаги и пыли	IP20	
Габариты (Д × Ш × В)	С подставкой: 891,8 × 171,7 × 558,6 мм	
	Без подставки: 891,8 × 83,9 × 511,9 мм	
Вес нетто	С подставкой: 5,5 кг	
	Без подставки: 5,45	
Область применения	Бытовое	

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. Правила и условия установки устройства описаны в разделе «Установка телевизора» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Хранение телевизора без упаковки не допускается.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками миз гофрированного картона в критических местах);
  - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батареек, поставляемых вместе с устройством, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация батареек должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Примечание: драгоценные металлы в изделии отсутствуют.

Дополнительная информация

Изготовитель: Производственное унитарное предприятие «Н-ТиВи».
Адрес: Республика Беларусь, 220014, город Минск, переулок Софьи Ковалевской, дом 62, комната 16.
Изготовлено в Республике Беларусь.

Тел.: +37517 226 3601, факс: +37517 303 7607
E-mail: info@h-tv.by
Адрес в интернете: www.h-tv.by

Импортер в России: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Техническое обслуживание

При соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы телевизора составляет 4 года со дня продажи через розничную торговую сеть. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы исчисляют со дня изготовления телевизора. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые ремонтные предприятия.

Условия эксплуатации:

- рабочая температура от +10 °С до +35 °С;
- рабочая влажность не более 80% (при температуре 25 °С);
- атмосферное давление от 86 кПа до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.).

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

EAC

Информация о дате производства указана на упаковке. v.1

Приложение к руководству пользователя

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Телевизор соответствует требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004.
Телевизор по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013.
Система менеджмента качества проектирования, производства и обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых электрических приборов, оборудования информационных технологий соответствует требованиям СТБ ISO 9001 - 2015.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Модель	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Размер упаковки, мм (Д × В × Ш)	Удельная мощность рабочего режима, Вт/см^2	Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	Потребляемая мощность в выключенном режиме, Вт
40FEN3	5,45	7,3	997 × 126 × 577	0,021	0,5	0
40FEN3W						

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию:_____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.
Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

aceline