

aceline

Руководство
по эксплуатации

Овощерезка
A14MG

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение изделия

Овощерезка — это изделие, предназначенное для измельчения овощей и фруктов с целью их дальнейшего использования в консервации, салатах, закусках и т.д. Сменные насадки позволяют выбрать необходимый размер нарезки.

Меры предосторожности

- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Изделие предназначено только для домашнего использования, оно не подходит для профессионального применения.
- Не размещайте изделие вблизи нагревательных элементов, газовых плит, печей, обогревателей и т.д.
- Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей, а также в пыльных и влажных местах.
- После транспортировки при низкой температуре дайте изделию 2 часа на прогрев до комнатной температуры.
- Соблюдайте осторожность при обращении с острыми лезвиями.

Очистка и уход

- Очищайте овощерезку после каждого использования.
- Промывайте все аксессуары в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.
- Не используйте абразивные химические вещества и жесткие губки для очистки изделия, так как они могут повредить его поверхность.
- Для продления срока службы изделия рекомендуется ручная мойка.
- Полностью высушите изделие или вытрите его насухо мягким полотенцем, прежде чем убирать его на хранение.

Внешний вид



1. Корпус для установки насадок.
2. Контейнер.
3. Корзина для сушки.
4. Держатель для овощей и фруктов.
5. Насадка для отделения яичного желтка от белка.
6. Насадки для нарезания кубиками.
7. Нож для нарезания фигурных ломтиков.
8. Терка 4 мм.
9. Терка 3 мм.
10. Нож для нарезания ломтиков.
11. Пресс для продавливания продуктов.
12. Насадка для пюре.
13. Щеточка для чистки.

Эксплуатация

1. Вставьте подходящую насадку в держатель для насадок.



2. Установите продукт над лезвиями.



3. Надавите, чтобы измельчить.



4. Очистите пресс и насадки после использования.



Примечание: при шинковании и нарезке ломтиками используйте соответствующий держатель, чтобы не повредить пальцы.



Характеристики

- Модель: A14MG.
- Торговая марка: Aceline.
- Количество насадок: 7.
- Материал изготовления: пластик, нержавеющая сталь.
- Область применения: бытовое.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Изделие не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать его.

Дополнительная информация

Manufacturer: Wuyi Kaixin Kitchenware Co., Ltd.

Hall 2, No.9, Mudan Road, Baihuashan Industrial Zone, Baiyang, Wuyi, Jinhua, Zhejiang, China.

Изготовитель: Уи Кайсинь Китченвэр Ко., Лтд.

Зал 2, №9, шоссе Мудань, промзона Байхуашань, Байян, Уи, г. Цзиньхуа, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ГОСТов РФ.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 6 мес.

Срок эксплуатации: 12 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



aceline