

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение

Набор посуды предназначен для приготовления и разогрева пищи на газовых, электрических и индукционных плитах и варочных поверхностях.

Меры предосторожности

- Не используйте изделие в коммерческих целях.
- Обращайтесь с изделием бережно. Не используйте абразивные вещества, жесткие или металлические губки для ухода за изделием, это может привести к порче его поверхности.
- Размещайте изделие исключительно на конфорках соответствующего размера. При использовании на газовой плите настройте размер пламени таким образом, чтобы оно не доходило до боковых стенок изделия.
- Никогда не нагревайте пустую посуду! Это может привести к ее перегреву, изменению цвета внешнего покрытия и появлению радужных и темных пятен.
- Всегда используйте прихватки при обращении с горячей посудой.
- Избегайте резких перепадов температуры.
- При приготовлении пищи не оставляйте изделие на конфорке без присмотра.
- В посуде не допускается обработка продуктов миксером или блендером с металлическими насадками. Это приводит к повреждению покрытия и образованию неустраиваемых следов на полированных поверхностях.
- Не режьте продукты ножом в посуде.
- Не допускайте замерзания жидкости в посуде во избежание деформации и повреждения покрытия и стенок посуды.
- Не сыпьте соль на раскаленное дно посуды или в холодную воду во избежание появления пятен на стенках посуды. Разводите соль в теплой жидкости или сыпьте соль на пищу.

Инструкция

- Перед первым использованием посуды снимите все упаковочные материалы, ярлыки и этикетки.
- Промойте изделие в горячей мыльной воде. Тщательно сполосните посуду и вытрите насухо, чтобы избежать появления пятен от воды на полированной поверхности.
- Изделие может использоваться на всех видах плит.
- Изделие не подходит для использования в печи.
- Убедитесь, что диаметр изделия совпадает с диаметром конфорки. При использовании на газовых плитах убедитесь, что огонь касается только дна изделия. Если огонь касается бортиков изделия, это может привести к изменению цвета. При использовании других видов плит диаметр диска не должен превышать диаметр основания посуды, иначе возможно повреждение ручек и наружного покрытия.

- Рекомендуется готовить на медленном и среднем огне. Частая готовка на максимальной мощности может повредить изделие.
- Объем посуды, указанный на упаковке и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако посуду не следует наполнять более чем на 3/4 от общего объема — это позволит Вам избежать переливания жидкостей через края при кипении.

Чистка и хранение

- Разрешается мыть в посудомоечной машине.
- После каждого использования посуды дождитесь ее естественного охлаждения, затем вымойте мягкой губкой, слейте воду и хорошо высушите.
- Ни в коем случае не используйте холодную воду для охлаждения посуды и особенно стеклянных крышек! Резкие перепады температуры приводят к повреждению покрытий и разрушению стекла!
- Никогда не используйте при мытье посуды жесткие предметы, металлические мочалки, а также абразивные составы, агрессивные моющие средства и органические растворители. Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т. к. появление царапин на стекле заметно снижает его термическую стойкость. Не допускайте резких перепадов температур при эксплуатации стеклянных изделий.
- Для удаления стойких пятен замочите изделие в теплой мыльной воде на несколько часов, затем протрите мягкой тканью или губкой. Также Вы можете использовать пищевую соду для удаления загрязнений.
- Из-за некоторых продуктов, соли, уксуса, а также из-за минералов, содержащихся в питьевой воде, внутри сковороды могут появиться белые или серые пятна. Их легко устранить небольшим количеством уксуса или лимонного сока. Данные пятна не снижают функциональность или гигиеничность посуды, не являются браком и не могут стать предметом претензии к производителю.
- Размещайте посуду в хорошо проветриваемом шкафу.

Технические характеристики

- Модель: AC 3.
- Торговая марка: Aceline.
- Количество предметов: 3.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Материал крышки: стекло, нержавеющая сталь.
- Материал ручек: нержавеющая сталь.
- Объем: ковш — 1,3 л; кастрюли — 2 л и 2,8 л.
- Рекомендуемый объем приготовления (не более): ковш — 1 л (16 см); кастрюли — 1,7 л (18 см) и 2,3 л (20 см).
- Толщина стенок: 0,5 мм.
- Толщина дна: 3,5 мм.
- Совместимые типы плит: все виды плит.
- Антипригарное покрытие: нет.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Кастрюли (2 шт).
- Ковш.
- Руководство по эксплуатации.

aceline

Информация о гарантии

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах и сборке изделия. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Несоблюдение описанных мер предосторожности лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные при следующих обстоятельствах:

- использование посуды с нарушением мер предосторожности, описанных в данном руководстве (небрежное обращение, использование посуды не по назначению, мытье посуды с использованием моющих средств, не пригодных для данного вида продукции);
- повреждения, полученные в результате неправильного использования (перегрева, падения, другие механические и термические воздействия), преднамеренной поломки или использования изделия в коммерческих или профессиональных целях;
- повреждения, вызванные в результате чрезмерного приложения силы при завинчивании и откручивании рабочих частей;
- самостоятельный ремонт или изменение конструкции изделия;
- появление внешних изменений, возникших в результате эксплуатации посуды, а также естественного износа, не влияющего на функциональные свойства посуды (механические повреждения внешней или внутренней поверхности (царапины, потертости, вмятины и др.), естественное изменение цвета металла, в том числе появление радужных и темных пятен);
- любые повреждения стеклянных крышек;
- появление следов водяного камня и накипи, возникающие в процессе эксплуатации посуды.

Срок гарантии: 1 год.

Срок эксплуатации: 2 года.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Изделие не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов и т.д.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

Дополнительная информация

Изготовитель: Цзянмэнь Куклейди Стейнлес Стил Продактс Лимитед.

Ню Нань Тянь, д. Тяньбянь, Сыцянь, р-н Синьхуэй, г. Цзянмэнь, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Jiangmen Cooklady Stainless Steel Products Limited.

Niu Nan Tian, Tianbian Village, Siqian Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ГОСТ(ов) РФ.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

aceline

Руководство
по эксплуатации

Набор посуды
АС 3