

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Ұсақтағыш
CPD-400

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұсақтағыш — көкөністерді, жемістерді, шөптерді, ірімшікті және етті тез ұсақтауға және араластыруға арналған жинақы, әмбебап құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, сымды немесе ашаны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, кез келген ақаулық анықталса, сондай-ақ тазалау алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғының қозғалатын бөліктерін ұстамаңыз.
- Зақымдалған қуат сымы немесе желілік ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Оларды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Дереве уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғымен бірге келетін құрамдастарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа құрамдастарды пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы мен қуат сымын қыздыру элементтеріне, газ және электр оттықтарына және т. б. жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны қуат сымын ұстап тартпаңыз немесе жылжитпаңыз. Сымды құрылғының айналасына бүгуге немесе орауға болмайды. Сондай-ақ, сымның үстелдің шетінен бүгілуіне немесе ыстық беттерге тиіп кетуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыға зақым келтірмеу үшін қолыңызды, ас үй ыдыстарын және ыдыстарды жұмыс істейтін ұсақтағыштан алыс ұстаңыз.
- Ұсақтағыш пышақпен жұмыс жасағанда абай болыңыз. Пышақтың жүзі өте өткір.
- Құрылғыны қоспас бұрын қақпақтың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының пышағын үстелге қалдырмаңыз. Сақтау үшін ұсақтағыш пышақты ыдысқа салыңыз да, ыдысты қақпақпен жабыңыз.
- Тостаған бос немесе толып кеткен кезде ұсақтағышты қоспаңыз.
- Құрылғы тек тағамды ұсақтауға арналған.

- Жабысқақ және өте тұтқыр өнімдерді араластыру үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғының ыдысына ыстық тағамдарды салмаңыз, олар салқындағанша күтіңіз.
- Құрылғыны және оның бөліктерін әр қолданар алдында зақымдануын тексеріңіз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:
 - қызметкерлерге арналған ас үй аймақтарында дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда;
 - ауылшаруашылық фермаларында;
 - қонақ үйлердегі, мотельдердегі және тұрғын үй үлгісіндегі өзге де инфрақұрылымдағы клиенттерге;
 - жеке пансионаттарда.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CPD-400.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Қуаты: 400 Вт дейін.
- Тостағанның көлемі: 0,5 л.
- Жылдамдық саны: 1.
- Корпус материалы: пластик.
- Жүз материалы: тот баспайтын болат.
- Қуат сымын бекіту түрі: Ү.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.



Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы



1. Қуат батырмасы.
2. Қозғалтқыш блогы.
3. Қақпақ.
4. Ұсақтағыштың жүздері.
5. Тостаған.



Бірінші қолданар алдында

Ұсақтағышты жинап, қолданар алдында қозғалтқыш блогының сыртын дымқыл шүберекпен сүртіңіз, сонымен қатар жүз бен тостағанды сумен және жуғыш затпен жақсылап шайыңыз. Ыдыс пен ұсақтағыштың жүздерін ыдыс жуғышта жууға болады.

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Тостағанды тегіс және тұрақты бетке қойыңыз. Ұсақтағыштың жүздерін ыдыстағы білікке орнатыңыз.
2. Дайындалған тағамдарды тостағанға салыңыз да, тостағанды қақпақпен жабыңыз.
3. Қозғалтқыш блогын қақпаққа орнатыңыз және оны сәл бұрап бекітіңіз.

Ескерту: қауіпсіздік мақсатында бұл құрылғы қақпақты құлыптау жүйесімен жабдықталған. Егер қозғалтқыш блогындағы шығыңқыларды мен ыдыстағы ойықтар сәйкес келмесе, ұсақтағыш жұмыс істемейді. Қозғалтқыш блогын бекітпестен құрылғыны қосуға тырыспаңыз.

4. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
5. Бастау үшін қуат батырмасын басыңыз. Екінші қолыңызбен қозғалтқыш блогын ұстаңыз.
Ескерту: қуат батырмасын ең көбі 30 секунд басып тұрыңыз, содан кейін құрылғыны 1 минут суытыңыз. Әр түрлі өнімдерге әр түрлі ұнтақтау-кідірту циклдері қажет болуы мүмкін.
6. Қажетті ұсақтау нәтижесіне қол жеткізгеннен кейін құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Жүздердің айналуын тоқтатқанына көз жеткізіңіз.
7. Қозғалтқыш блогы мен қақпағын алыңыз, жүздерді абайлап алыңыз. Осыдан кейін ғана ұсақталған ингредиенттерді тостағаннан алыңыз. Азық-түлік сақтайтын тостағанды пайдаланбаңыз.

Ұсақтау бойынша ұсыныстар

Өнім	Ұсыныс
Жемістер мен көкөністер	120 гр қалыпты режимде 10 секундқа ұсақтаңыз, содан кейін құрылғыны 1 минут суытыңыз. Қажетті консистенцияға жеткенше циклді қайталаңыз.
Жаңа піскен шөптер	120 гр қалыпты режимде 10 секундқа ұсақтаңыз, содан кейін құрылғыны 1 минут суытыңыз. Қажетті консистенцияға жеткенше циклді қайталаңыз.
Жаңғақтар	
Піспенан, крекер	10 секунд ішінде қалыпты режимде бір уақытта 12 данадан артық емес ұнтақтаңыз, содан кейін құрылғыны 1 минут суытыңыз. Қажетті консистенцияға жеткенше циклді қайталаңыз.
Ет*	Етті 3 × 1,5 × 1,5 см кесектерге кесіңіз. 120 гр қалыпты режимде 15 секундқа ұсақтаңыз, содан кейін құрылғыны 1 минут суытыңыз. Қажетті консистенцияға жеткенше циклді қайталаңыз.

Қызмет көрсету және күтім

1. Тазалау алдында құрылғыны ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Ұсақтағыштың корпусын дымқыл губкамен немесе шүберекпен сүртіңіз, содан кейін мұқият құрғатыңыз. Ешқашан қозғалтқыш блогын су ағынының астына қоймаңыз.
3. Ыдыс қақпағын, тостағанды және жүздерді абразивті емес жуғыш затты пайдаланып жұмсақ губкамен су астында шайыңыз.
4. Жүздер мен тостағанды ыдыс жуғыш машинада жууға болады.

Назар аударыңыз!

- Жүздерді алып тастау, орнату және тазалау кезінде өте сақ болыңыз, өйткені олар өте өткір.
5. Бөлшектерді орнатпас бұрын оларды мұқият құрғатыңыз.
 6. Құрылғыны құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.

* Майлы және сіңірлі етті, сондай-ақ сүйектері немесе шеміршектері бар етті ұсақтамаңыз..

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИС ХОЛДИНГС КО., ЛТД.
Чжэнхэ оңтүстік тас жолы және Лунчжоу тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауданы,
Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline