

aceline

Aceline EG202

Дәмдеуішке арналған электрлі диірмені

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Дәмдеуіш диірмені — бұршақ бұрышын, тұзды және басқа да дәмдеуіштерді ұнтақтауға арналған ас үй ыдысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Өнім әрдайым таза екеніне көз жеткізіңіз.
- Өнімнің сумен жанасуына жол бермеңіз.
- Егер өнім ұзақ уақыт пайдаланылмаса, одан батареяларды алыңыз.
- Өнім ыдыс жуғышта жууға жарамайды.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Батареяларды орнату

- Диірменнің құлпын ашыңыз. Мұны істеу үшін электромеханикалық модульді көрсеткіш ашық құлып белгішесімен сәйкес келгенше сағат тіліне қарсы бұраңыз. Аздап тартыңыз.
- Қуат модульдерінде көрсетілген полярлықты сақтай отырып, 6 AAA типті батареясын орнатыңыз. Жоғары сапалы батареяларды пайдалану ұсынылады.

Автоматты қосылу

Диірмен қисайған кезде жұмыс істей бастайды. Кездейсоқ қосылудың алдын алу үшін құлыптау функциясы бар. Ашық құлып – диірмен жұмыс істемейді. Жабық құлып – диірмен жұмысқа дайын.

Дәмдеуіштермен толтыру

- Диірменнің құлпын ашыңыз. Мұны істеу үшін электромеханикалық модульді көрсеткіш ашық құлып белгішесімен сәйкес келгенше сағат тіліне қарсы бұраңыз.
- Дәмдеуіш контейнерін сағат тілімен тегіс бұрап алыңыз.
- Бұрыш дәндерін немесе теңіз тұзының кристалдарын ыдыстың максималды көлемінің 80% толтырыңыз. Дәмдеуіш контейнерін толтырмаңыз.
- Дәмдеуіш контейнерін сағат тіліне қарсы тегіс бұрау арқылы орнатыңыз.

Тегістеу дәрежесін реттеу

Ұнтақтау дәрежесін реттегіш диірменнің жоғарғы жағында орналасқан. Жақсырақ ұнтақтау үшін реттегішті сағат тіліне қарсы бұраңыз. Пісіру кезінде және маринадтар үшін үлкен ұнтақтауды қолданыңыз. Қызмет көрсетер алдында дәмдеуіштерді қосу үшін ұсақ тартқышты қолданыңыз.

Дәмдеуіштердің балғындығын сақтау

Дәмдеуіштер ыдысқа қоспас бұрын ұнтақтаудың арқасында дәмі мен хош иісін жақсы сақтайды.

Күтім

Дәмдеуіштерге арналған ыдыс пен электромеханикалық модульдің бөлінген корпусын қолмен жууға болады. Қолданар алдында барлық бөліктердің мұқият кептірілгеніне көз жеткізіңіз.

Сипаттамалары

- Үлгісі: EG202.
- Көлемі: 130 мл.
- Корпус материалы: тот баспайтын болат, пластик.
- Диірмен тастарының материалы: керамика.
- Қуат көзі: 6ААА типті 6 батарея (батареялар жеткізу жинағына кірмейді және бөлек сатып алынады).
- Қолдану облысы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларындағы қаптамада ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны жойыңыз.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Мекенжай бойынша қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі:

<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Кайдели Электрик Ко., Лтд.

Биньхай өнеркәсіптік аймағы, Сидянь, Нинхай, Нинбо қ.,

Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике

Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын

заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары және жиынтықталуы алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

