Тестер Aceline T-1

aceline

Руководство по эксплуатации

Назначение устройства

Тестер производит проверку жил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и G витой пары, а также позволяет выявить неправильное соединение, короткое замыкание, размыкание сети и тестирует RJ11, RJ12, RJ45.

Меры предосторожности

- Тестер не предназначен для проверки электротехники.
- В устройстве используется сменная батарейка с напряжением 9 В.
- Замените батарейку, если индикация тускнеет.
- Не начинайте тестирование раньше подключения кабеля.
- Используйте качественные инструменты для обжима кабеля.
- Несоблюдение вышеупомянутых требований может привести к поломке оборудования!

Эксплуатация

Тестирование витой пары

1. Включите прибор (S — автоматический режим).
2. Подсоедините кабель к тестеру и дистанционному блоку.
3. Световая индикация начнет перемещаться последовательно от 1 до G.
   - На основном блоке тестера: 1-2-3-4-5-6-7-8-G.
   - На дистанционном блоке: 1-2-3-4-5-6-7-8-G — RJ-45.
   - 1-2-3-4-5-6 — RJ12.
   - 1-2-3-4 — RJ11.

Индикация неправильного подключения

- Если один кабель имеет участок с разомкнутой сетью, тогда два световых индикатора с номером этого кабеля на основном и на дистанционном блоках тестера не загорятся.
- При подключении менее двух кабелей световые индикаторы не загорятся. Если кабели не подключены, то соответствующие световые индикаторы не загорятся.
- При возникновении проблемы на концах кабелей, например, у кабелей номер 2 и 4, индикация будет следующая:
  - на основном блоке тестера: 1-2-3-4-5-6-7-8 — G;
  - на дистанционном блоке: 1-4-3-2-5-6-7-8 — G.
- При коротком замыкании в двух кабелях не загорится ни один световой индикатор на дистанционном блоке. При коротком замыкании в трёх кабелях не загорится ни один световой индикатор на обоих блоках тестера.
- Для тестирования патч-панели или выхода подрозетника необходимо подсоединить к тестеру два соответствующих кабеля: RJ11 или RJ45.
- При тестировании коаксиального кабеля включится индикатор RJ11 при рабочем кабеле.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Cixi Haoshou Tools Co., LTD.
No 8, West section, West Street, West Development zone, Guhaiwei Town, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China.

Изготовитель: Цыси Хаошоу Тулз Ко., Лтд.
№ 8, западная секция, ул. Вест, западная зона пром.развития, Гухайвэй, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Срок гарантии: 6 мес.
Срок эксплуатации: 12 мес.

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____ V.3