

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qida məhsullarının isti hava ilə bişirilməsi, qızardılması və qızdırılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə və təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit və istiyə davamlı səthə qoyun; ətrafında və üstündə isti havanın azad çıxması üçün boşluq saxlayın.
- Cihazı divardan, pərdədən, mebellədən və asanlıqla alışan materiallardan aralı yerləşdirin.
- Cihazı nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; uzadıcı və çoxgözlü rozetkalardan istifadə etməyin.
- Qapağı (isidici element və ventilyatorun yerləşdiyi hissə), kabeli və fişi suya batırmayın.
- Yaş əllə fişə və ya cihaza toxunmayın; istifadədən sonra fişi rozetkadan çıxarın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Cihazın qapağı, şüşə qab və daxili hissələr işləmə zamanı və ondan sonra çox qızır — qaynar səthlərə toxunmayın, istiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin.
- Qapağı qaldırarkən çıxan isti hava və buxardan ehtiyatlı olun; üzünüzü və əllerinizi uzaq tutun.
- Çıxarılan qaynar qapağı yalnız onun üçün nəzərdə tutulmuş dayağa və ya istiyə davamlı səthə qoyun.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları cihazdan uzaq tutun.
- Hava axınına maneə yaratmayın; qabı həddən artıq doldurmayın və qidanın isidici elementə toxunmasına yol verməyin.
- Cihazın içinə su və ya çoxlu yağ tökməyin (modeldən asılı); təlimatdakı göstərişlərə əməl edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Bütün hissələri təmizləyib qurudun; içəridə nəmlik qalmasına yol verməyin.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; kabeli kəskin əymədən ehmalca yığın.
- Şüşə qabı zərbədən və cızılmadan qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl çıxarılan hissələri (qab, barmaqlıqlar) yuyub qurudun.
2. Cihazı düz, istiyə davamlı səthə qoyun və şəbəkəyə qoşun.
3. Qidanı barmaqlığa və ya qaba bərabər yerləşdirin; havanın sərbəst dövr etməsi üçün üst-üstə yığmayın.
4. Qapağı yerinə qoyun; resept və ya təlimata uyğun temperaturu və taymeri seçin.

5. Cihazı işə salın; lazım olduqda bişməni bərabərləşdirmək üçün qidanı ortada çevirin (əlcəklə).
6. Vaxt bitdikdə cihazı söndürün, qapağı ehtiyatla qaldırın və qidanı istiyə davamlı vasitələrlə çıxarın.
7. Cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.

Qeyd: İlk istifadədə qısa müddətli boş işə salış zamanı yüngül qoxu çıxa bilər — bu normaldır; otağı havalandırın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Şüşə qabı və barmaqlıqları ilıq sabunlu su ilə yuyun; bərkimiş qalıqları əvvəlcədən isladın.
- Qapağın elektrik hissəsini suya batırmayın; xarici səthini yumşaq, az nəm parça ilə silin.
- İsidici elementi ehtiyatla, yumşaq parça ilə təmizləyin; aşındırıcı vasitələrdən və metal əşyalardan istifadə etməyin.
- Yağ və pis qoxu toplanmasının qarşısını almaq üçün hər istifadədən sonra təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / qapaq düzgün qoyulmayıb	Fişi və rozetkanı yoxlayın, qapağı düzgün yerləşdirin
Qida bərabər bişmir	Qida üst-üstə yığılıb / bişmə zamanı çevrilməyib	Qidanı bir qatda yerləşdirin, bişmə zamanı çevirin
Cihaz qızdırır və ya zəif qızır	Temperatur aşağı seçilib / nasazlıq	Temperaturu artırın; davam edərsə servis mərkəzinə müraciət edin
Çox tüstü çıxır	Artıq yağ toplanıb / qida isidici elementə toxunur	Cihazı söndürün, soyuduqdan sonra təmizləyin, qida miqdarını azaldın
Cihaz işləyərkən söndü	Həddən artıq qızma mühafizəsi / qapaq tam bağlanmayıb	Soyumasını gözləyin, qapağın düzgün bağlandığını yoxlayın

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan və təmir etmədən avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Müstəqil müdaxilə zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, qabın həcmi, temperatur diapazonu, taymer və komplektə daxil olan aksesuarlar və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.