

Ақылды
сағаты

GPS

Aimoto

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Толық нұсқаулық келесі сайтта:
knopka24.ru/downloads

www.knopka24.ru

Knopka911 тегін қосымшасы



4785071

Бейнеқоңыраумен Aimoto Pro v.Indigo пайдалану жөніндегі нұсқаулығы

1. Құрылғының негізгі функциялары

- GPS/LB5/A-GPS/WI-FI геолокация
- Бейнеқоңырау
- SOS батырмасы
- Фотокамера
- Су өткізбеушілік IP67
- Сенімді нөмірлер (15 нөмір)
- Геоаймақтар жасау және бақылау
- Сағатқа дауыстық, мәтіндік және фото хабарламалар жіберу
- Оятқыш
- Баланың белсенділігін бақылау (қадам өлшегіш)
- Сағатты іздеу функциясы
- Батареяның заряды таусылғандығын еске салу
- Сабақ кестесі

2. Құрылғы сипаттамасы



3. Жұмыстың басталуы

3.1 Сим-картаны орнату

Құрылғыда мобильді интернеті қосылған Nano-SIM форматындағы сим-карта (GPRS қызметі) қолданылады.

Сөндірілген сағаттарға сим-картаны суретте көрсетілгендей сағаттың сол жағындағы бітеуішті ашу арқылы орнатыңыз.



3.2 «Aimoto Smart» мобильді қосымшасы

“Aimoto Smart” қосымшасын AppStore немесе Google Play-де жүктеп, орнатыңыз.

3.2.1 Қосымшада тіркелу

Қосымшаға бірінші кірер алдында тіркеуден өту қажет.

Логин: электронды поштаның мекенжайын енгізіңіз.

Құпия сөз: 6-12 таңбадан тұратын құпия сөзді ойлап тауып, есте сақтаңыз.



Сәтті авторизациядан кейін Өзіңіздің профиіліңізге сағат қосыңыз:

REG CODE: 15 таңбалы REG CODE көрсетіңіз немесе сағаттың артқы қақпағында көрсетілген QR кодын сканерлеңіз.

Құрылғының аты: өз балаңыздың атын енгізіңіз.

Қатынас: балаңызға қатысты туыстық қатынасты көрсетіңіз.

3.2.2 Қосымшада авторизациялану

Пайдаланушы деректерін енгізіңіз.

Логин: электронды поштаның мекенжайын енгізіңіз.

Құпиясөз: тіркелу кезінде бұрын көрсетілген құпия сөзді енгізіңіз.

Ыңғайлы болу үшін Сіз "Мені есте сақтау" тармағына қарама-қарсы құсбелгі қоюға болады, бұл қосымшаға қайта кірген кезде деректерді қайта енгізбеуге мүмкіндік береді.

Деректерді енгізгеннен кейін "Логин" батырмасын басу қажет.

3.2.3 Қолжетімділікті қалпына келтіру

Егер сіз кіру құпия сөзін ұмытып қалсаңыз, құпия сөзді қалпына келтіру процедурасын пайдалануыңыз керек.

«Құпия сөзді ұмыттым» батырмасын басыңыз және келесі экранда электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз және кодты "Жіберу" басыңыз. Көрсетілген электрондық пошта мекенжайына құпия сөзді арылту үшін растау коды бар хат келеді.

3.3 Қосышаның "Мәзір" сипаттамасы

3.3.1 Сағаттың орналасқан жерін анықтау

Ағымдағы орналасқан жерді анықтау үшін «Менікі қайда» қосымша парағын таңдау керек.

Ашылған картада құрылғының ағымдағы орналасқан жері көрсетіледі.

Құрылғы туралы ақпаратта келесі көретілген:

- құрылғының атауы
- батареяның заряды
- ағымдағы мекенжайы
- геолокацияны анықтау
- геолокация уақыты мен тәсілі күні

Геолокацияның дәлдігі құрылғының қай жерде орналасқанына байланысты.

Егер құрылғы көшеде болса, онда геолокация туралы мәліметтер GPS спутниктерінен келеді.

Бөлмеде GPS геолокациясының дәлдігі төмендейді, өйткені бұл жағдайда GPS сигналын қабылдау қиын болуы мүмкін. Бөлмеде орналасқан жерді анықтау Wi-Fi кіру нүктелері немесе ұялы байланыс мұнаралары (LBS) арқылы жүзеге асырылады.

3.3.2 Хабарламалар

Сіз сағатқа дауыстық және мәтіндік хабарламалар және фото жібере аласыз. Ол үшін «Хабарламалар» қосымша парағын пайдаланыңыз.

Экранның төменгі жағында мәтінді енгізу, дауысты жазу және фотоны жіберу өрісі орналасқан.

Маңызды! дауыстық және фото хабарламаларды жіберу үшін қосымшаға смартфон теңшеулерінде микрофонға және фотоға кіруге рұқсат беру керек. Сіздің хабарламаңыз сағатқа келеді, сағат дисплейінде "Жаңа хабарлама" дыбыстық және мәтіндік хабарлама пайда болады. Сағаттағы хабарламаны құрылғы мәзіріндегі «Хабарламалар» бөлімінде тыңдауға болады.

Сағаттан дауыстық хабарлама жіберу үшін құрылғы мәзіріндегі "Хабарламалар" бөлімінде "Жазуды бастау" батырмасын басып тұрыңыз. Сағаттан фотоны жіберу үшін "Хабарламалар" бөлімінде + белгісін басыңыз.

3.3.3 Галерея

Сағатқа суретке түсіру үшін қашықтағы команда. Фото бірнеше минут ішінде Сіздің көрмеңізде пайда болады.

3.3.4 Қозғалыстар тарихы

Команда картадан баланың қозғалу тарихын көруге мүмкіндік береді.

3.3.5 Сабақ кестесі

Бұл бөлімде сіз бір аптаға сабақ кестесін жаза аласыз. Сол жақ бағанда әр сабаққа уақыт бөліңіз.

Сабақтың атауын енгізу үшін + батырмасын басыңыз. Берілген кесте «Кесте» бөліміндегі сағаттарға қайталаңады.

3.3.6 Геоаймақтарды орнату

Сіз геоаймақтарды орната аласыз, олардан шыққан кезде Сіз қосымшаға хабарлама алатын боласыз.

Маңызды! Кіру және шығу туралы хабарламалар геодеректерді жаңарту жиілігіне сәйкес келеді.

3.3.7 Баланы мақтау

Сағаттарға ынталандыру ұпайларын жіберу.

3.3.8 Бейнебайланыс

Сағатқа бейнеқоңырауы.

Маңызды! бейнешақыруды жүзеге асыру үшін қосымшаға смартфон теңшеулерінде микрофонға және камераға кіруге рұқсат беру керек.

3.3.9 Денсаулық

Баланың белсенділігі мен жұмсалған калория мөлшерін көру үшін қадам өлшегішті қосыңыз. Балаңыздың физикалық белсенділігін дәлірек көрсету үшін оның параметрлерін орнатыңыз.

3.3.10 Оятқыш

Сіз оятқышты (3-ке дейін) орната аласыз, ол белгіленген уақытта сағаттарда жұмыс істейді.

3.3.11 Оқиғалар

Бұл бөлімде SOS батырмасын басу, сағат разряды, гео аймағына кіру/шығу туралы хабарламалар келеді.

3.3.12 Сағатты іздеу

Егер сіз оларды ұмытып кетсеңіз, сағаттарда дыбысты ойнату арқылы жүзеге асырылады. Сағат қосулы болуы тиіс.

3.3.13 Теңшелімдер

SOS нөмірлер: «SOS» батырмасын басқан кезде қоңырау шалуға арналған телефон нөмірлерін үш нөмірге дейін жазуға болады, нөмірлердің біреуі қоңырауға жауап бергенге дейін қоңырау дәйекті болады;

Сенімді нөмірлер: сағат кітапшасында көрсетілетін 15 нөмірге дейін жазуға болады.

Геолокацияның жұмыс режимі: геолокация деректерін сағаттан қолданбаға жіберу жиілігін таңдау (жіберу неғұрлым жиі болса, геолокация платформасына сұраныстар соғұрлым жиі жіберіледі, аккумулятордың қызмет ету мерзімі соғұрлым аз болады).

Кері қоңырау: баланың айналасында не болып жатқанын тыңдау үшін осы команданы қолданыңыз.

Сағаттың өзі қоңырау шалатын нөмірді енгізіңіз.

Отбасы мүшелері: мұнда құрылғы қосылған барлық пайдаланушылар көрсетіледі.

Алаңдатпаңыз: Сіз баланы алаңдата алмайтын кезге уақыт аралықтарын орната аласыз. Қоңыраулар мен хабарламалар қол жетімді болмайды, бірақ SOS батырмасы және Кері қоңырау шалу функциясы әлі де жұмыс істейді.

SMS-хабарламалар: SOS-шақыру және сағаттардың разрядталуы туралы SMS-хабарламалар келіп түсетін нөмір.

LBS:erep Сіз ұялы байланыс мұнараларынан орын туралы деректерді алғыңыз келмесе, бұл мүмкіндікті өшіріңіз.

Сағатты теңшеу: Сіз сағаттан нөмірді теру функциясын өшіре аласыз және GPS арқылы орналасқан жерді анықтай алу мүмкіндігін сөндіре аласыз.

Таймер: сағатты қосу және өшіру уақытын орнату.

Сағат тілі: Сіз сағаттағы қол жетімді 12 тілдердің біреуін таңдай аласыз. Үнсіздік бойынша орыс тілі орнатылған.

Сағат белдеуі: өз аймағыңыздың уақыт белдеуін таңдау қажет.

Түнде энергияны үнемдеу режимі: батареяның зарядын үнемдеу үшін түнгі сағаттарды 22.00-ден 06.00-ге дейін өшіріңіз.

Сағаттан SMS-ті қайта бағыттау: сағаттарға түсетін SMS-ті осы бөлімде көруге болады. SMS сағаттарда көрсетілмейді.

Бейтаныс нөмірлерді бұғаттау: бұл функцияны сағаттарға қосқан кезде тек "Сенімді нөмірлерден" қоңырау шалуға болады. Бұғатталған қоңыраулар туралы ақпарат осы бөлімде көрсетіледі.

Wi-Fi подключение: часы могут подключаться к Wi-Fi сетям для передачи данных, отправки сообщения, совершения видеовызовов и т.п. Выберите доступные Wi-Fi сети и сохраните настройки, чтобы часы подключались к ним автоматически.

Сағатты қашықтан сөндіру: қосымшадан сағаттарды өшіру. Сағатты құрылғы мәзірінен, "Теңшелімдер" бөлімінен қайта жүктеуге болады,

Теңшеулерді үнсіздік бойынша қалыпқа келтіру: сағаттың зауыттық теңшеулерге дейін арылту.

Сағатты қайта жүктеу: қашықтан қайта жүктеу (сағат желіде қайта тіркеледі). Сағатты құрылғы мәзірінен, «Теңшелімдер» бөлімінен қайта жүктеуге болады,

3.4 «Профиль»

Бұл бөлімде жеке ақпаратты (аты, телефон нөмірі, электрондық пошта, жынысы) орнатуға және өзгертуге, құрылғылардың тізімін көруге және жаңа құрылғыны қосуға, құпия сөзді өзгертуге, аккаунтты жоюға және қосымшадан шығуға болады.

3.5 Қосымша құрылғыны қосу

Сіз бір уақытта бірнеше сағатты бақылай аласыз. Жаңа құрылғыны қосу үшін "Профиль" қойындысына өтіп, "Құрылғылар тізімін" таңдаңыз, "Құрылғыны қосу" батырмасын басыңыз.

Содан кейін сағат туралы деректерді енгізіңіз:

Құрылғының аты: өз балаңыздың атын енгізіңіз.

Сағаттың REG CODE: Сағаттың артқы қақпағында орналасқан 15 таңбалы код.

Қатынас: балаңызға қатысты туыстық қатынасты көрсетіңіз.

4. Пайдалану ережелері және шарттары

1. Жинаққа кіретін түпнұсқалық зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
2. Пайдалану және сақтау үшін температуралық жағдайларды сақтаңыз. Экранда "Батарея температурасы асып кетті" деген хабарлама пайда болған кезде құрылғыны пайдалануды 1 сағатқа тоқтату қажет:
 - 1) Сағатты зарядтау құрылғысынан өшіру қажет;
 - 2) Сағатты өшіру керек.

Егер сағатты қайта қосқанда хабарлама қалса, қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

3. Сұйықтықтың құрылғыға енуіне жол бермеңіз.

4. Сағатты бірінші рет қолданар алдында

аккумуляторды толығымен зарядтаңыз.

5. Сағатты зарядтау үшін кернеуі 5 вольттан аспайтын және ток күші 2 амперден аспайтын қуат адаптерін пайдаланыңыз.

Өндіруші осы нұсқаулықта сипатталған құрылғыларға, сондай-ақ осы нұсқаулықтың мазмұнына алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

5. Кәдеге жарату ережелері

Қызмет ету мерзімі өткеннен кейін құрылғы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс.

Құрылғыны және / немесе оның аккумуляторын тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Android роботының суреті мұнда Creative Commons лицензиясының 3.0 нұсқасына сәйкес қолданылады және Google жасаған логотиптің модификациясы болып табылады.

6. Техникалық паспорт

Құрылғының атауы	GPS-пен ақылды сағат
Өлшемдері	40x48x16 мм
ОС	Android
Материалдар	ABS-пластик, силикон
2G Network	GSM B2/3/5/8
3G Network	WCDMA B1/2/5/8
4G Network	FDD-LTE: B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12(17) B20 B28A
Жайғастыру жүйесі	GPS,LBS,A-GPS, Wi-Fi
SIM-карта түрі	Nano-SIM
Камера	+
Аккумулятор сыйымдылығы	750 мАсағ.
Пайдалану кезіндегі температура	-20-дан +40 С-қа дейін
Экран	1,4 дюйм, түрлі түсті, сенсорлы, 240 x 240
Аудио	Кіріктірілген микрофон және динамик
Бағдарламалық қамтамасыз ету	IOS 10.0 және одан жоғары, Android 4.0 және одан жоғары ОЖ

Кепілдік талоны

Өндіруші белгілеген сағаттардың кепілдік мерзімі - сату күнінен бастап 12 ай. Қызмет ету мерзімі 3 жыл.

Зарядтау кабеліне кепілдік мерзімі - сатылған күннен бастап 6 ай.

Тауардың атауы	GPS-пен ақылды сағат
Үлгісі	
IMEI	
Сатылған күні	
Сатушы	
Сатушының қолы	

Импорттаушы: «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» ЖШҚ
123557 Мәскеу қ., Пресненский вал, 27 үй, 11 құр., тел. 8
(495) 984-85-56

Өндіруші: «Акэчи» электрондық жауапкершілігі
шектеулі серіктестік

Мекенжай: Шэньчжэнь қ., Футянь ауданы, Фуюн
квартал комитетінің кеңсесі, Цзюйфу қауымы, Синьтянь
көшесі, 71-4, корп. D, 2-қабат.

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін өзіне жүктемейді:

1. Кепілдік талоны немесе кепілдік мерзімінің қолданылуын растайтын құжат жоқ.
2. Кепілдік талонында бұйымды сату туралы белгі жоқ және / немесе сату күні оқылмайды, талонда көрсетілген сатушы компаниясының атауы кепілдік қызмет көрсетуге ұсынылған үлгіге сәйкес келмейді.
3. Бөгде араласудың және/немесе механикалық зақымданудың, рұқсат етілмеген жөндеудің іздері бар.
4. Егер жарамсыздықтар мен ақаулар келесінің нәтижесінде пайда болса:

- бұйымның құлауы немесе кез келген басқа механикалық зақымдану нәтижесінде;
- бұйымға бөгде заттардың құлауы;
- химиялық заттардың, шаңның, кірдің, сұйықтықтардың, микробөлшектердің және т. б. бұйымның ішіне енуі.

Кепілдік құрылғылар мен мобильді қосымшаның жұмыс істеу ерекшеліктеріне қолданылмайды.

Кепілдік бауларға, бекіткіштерге және ұстағыштарға қолданылмайды.

Құрылғыны үшінші тарап қосымшаларына қосқан кезде кепілдік жойылады.

Авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайларының тізімі мына мекен-жайда

орналасқан: www.knopka24.ru/support