

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat yenidən şarj olunan (akkumulyator) batareyalara aiddir: adi ölçülü (AA/AAA) məişət akkumulyatorları, daxili USB şarj portlu akkumulyatorlar və xüsusi növ (kamera, alət və s.) akkumulyator batareyaları. Yalnız uyğun cihaz və şarj vasitəsi ilə istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Şarj təhlükəsizliyi

- Yalnız akkumulyatorun növünə uyğun şarj cihazından istifadə edin; adi (birdəfəlik) batareyaları şarj cihazına qoymayın.
- Daxili USB portlu akkumulyatorları yalnız komplektdəki və ya uyğun kəbellə şarj edin.
- Şarj zamanı akkumulyatoru nəzarətsiz, alışan materialların üzərində və ya yaxınlığında qoymayın.
- Akkumulyatoru həddindən artıq şarj etməkdən (uzun müddət şarjda saxlamaqdan) çəkinin, xüsusən avtomatik söndürməyən köhnə şarj cihazlarında.

Ümumi batareya təhlükəsizliyi

- Akkumulyatoru cihaza düzgün qütblərlə (+/–) taxın; müxtəlif tutumlu/markalı akkumulyatorları bir cihazda qarışdırmayın.
- Akkumulyatoru odda yandırmayın, deşməyin, əzməyin və ya qısa qapamayın — partlayış və yanq təhlükəsi var.
- Şişmiş, deformasiyaya uğramış və ya sızan akkumulyatoru istifadə etməyin və dərhal utilizasiya edin.
- Akkumulyatoru uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Akkumulyatoru yüksək temperatura (məsələn, günəş altında qalan avtomobil) məruz qoymayın.

Utilizasiya

- İstifadə müddəti bitmiş akkumulyatorları adi məişət tullantısı ilə deyil, müvafiq təkrar emal/qəbul məntəqəsinə verin.

3. Saxlanma qaydaları

- Akkumulyatorları quru, sərin yerdə, orijinal qablaşdırmada saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda akkumulyatoru qismən dolu (təxminən 40–60%) saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin (tam boşalmanın qarşısını almaq üçün).
- Akkumulyatorları metal əşyalarla birlikdə səliqəsiz saxlamayın — qısa qapanma təhlükəsi var.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Akkumulyatoru ilk istifadədən əvvəl tam şarj edin (adi/xüsusi növlərdə uyğun şarj cihazı ilə, USB portlu modellərdə kəbellə).
2. Akkumulyatoru cihazın batareya bölməsinə düzgün qütblərlə yerləşdirin.
3. Cihazı istifadə edin; batareya səviyyəsi azaldıqda vaxtında şarj edin.
4. Şarj bitdikdən sonra (indikator göstərəcək) akkumulyatoru şarj cihazından/kabeldən ayırın.

Qeyd: Akkumulyatorlar (NiMH və s.) adi batareyalardan fərqli olaraq yüzlərlə dəfə yenidən şarj oluna bilər, lakin zamanla tutum tədricən azalır.

5. Qulluq və yoxlama

- Kontaktları mütləq yoxlayıb oksidləşməni təmizləyin.
- Akkumulyatoru quru saxlayın; suya batırmayın.
- Tutumu xeyli azalmış akkumulyatoru dəyişdirin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Batareya şarj olmur	Şarj cihazı/kabel uyğun deyil / kontaktlar çirklidir	Uyğun şarj cihazı istifadə edin, kontaktları təmizləyin
Batareya tutumu tez azalır	Batareya resursu bitib (çox dövr keçirilib) / yanlış saxlanılıb	Batareyanı dəyişdirin; düzgün saxlama qaydalarına əməl edin
USB şarj olunan batareya indikatoru yanmır	Kabel boş qoşulub / port zədəlidir	Kabeli yenidən taxın, başqa port sınayın
Batareya şişib	Aşırı şarj / zədə / resurs bitib	Dərhal istifadəni dayandırın, ehtiyatla utilizasiya edin
Cihaz akkumulyatoru tanımır	Qütblər səhv yerləşdirilib / kontakt oksidləşib	Batareyanı düzgün istiqamətdə taxın, kontaktları təmizləyin

Problem davam edərsə, başqa şarj cihazı/cihazla yoxlayın; həll olunmazsa akkumulyatoru dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Şarj qidalanması şarj cihazının/kabelin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (ölçü/format, tutum (mAh), gərginlik, şarj növü — xarici/USB, dövr sayı və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.