

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (ağıllı kolonka — səsli köməkçili) yalnız təyinatı üzrə — musiqi dinləmək, səsli əmrlər və ağıllı ev funksiyaları üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — bu, zəmanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və batareya təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi adapter/kabeldən istifadə edin; gərginliyin cihaza uyğun olduğuna əmin olun.
- Cihazı, adapteri və kabeli suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın; vanna/rakovina və su mənbələri yaxınlığında istifadə etməyin (su keçirməyən model olmadıqca).
- Batareyalı (portativ) modellərdə litium batareyanı yüksək temperatura, açıq aloğa məruz qoymayın; batareya şişərsə istifadəni dayandırın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin; ventilyasiya dəliklərini örtməyin.

İstifadə və məxfilik

- Cihazı düz, sabit səthdə, istilik mənbələrindən və birbaşa günəşdən uzaqda yerləşdirin.
- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək həddə uzun müddət yüksək saxlamayın.
- Ağıllı kolonka səsli əmrləri qəbul etmək üçün mikrofonlardan istifadə edir; məxfilik üçün lazım olduqda mikrofon açarını (mute) söndürün və hesab/məxfilik ayarlarını nəzərdən keçirin.
- Cihazı və hesabı uşaqların nəzarətsiz istifadəsindən qoruyun (məsələn, səsli alış-veriş funksiyalarını məhdudlaşdırın).

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə, rütubətdən və tozdan qorunan şəkildə saxlayın.
- Batareyalı modellərdə uzun saxlamada batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Kabeli kəskin əymədən yığın; cihazı zərbələrdən qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı adapterlə şəbəkəyə qoşun (və ya batareyalı modeldə şarj edin) və yandırın.
2. İstehsalçının rəsmi tətbiqini smartfona quraşdırın və hesabınıza daxil olun.
3. Tətbiq vasitəsilə cihazı Wi-Fi şəbəkəsinə qoşun və səsli köməkçinin dil/region ayarlarını seçin.
4. Musiqi xidmətlərini və (istəyə görə) ağıllı ev cihazlarını hesaba qoşun.
5. Səsli əmrlərlə (aktivləşdirmə sözü ilə) və ya tətbiq/Bluetooth vasitəsilə cihazı idarə edin.
6. İstifadə etmədikdə səsi azaldın; lazım olduqda mikrofonu söndürün.

Qeyd: Ən yaxşı iş üçün cihazı proqram təminatını (firmware) yeni saxlayın və routerə yaxın, açıq yerdə qoyun.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu və tor (parça/metal grill) səthini yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin; cihazın içinə maye düşməsinə yol verməyin.
- Aşındırıcı və həlledici təmizləyicilərdən istifadə etməyin; cihazı suya batırmayın.
- Ventilyasiya və mikrofon dəliklərini tozdan təmiz saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / adapter zədəli / batareya boşalıb	Adaptəri və rozetkanı yoxlayın, cihazı şarj edin (batareyalı modellər)
Wi-Fi/şəbəkəyə qoşulmur	Yanlış şifrə / zəif siqnal / router problemi	Şəbəkə şifrəsini yoxlayın, routerə yaxınlaşdırın, tətbiqdən yenidən qoşun
Səsli köməkçi cavab vermir	Mikrofon söndürülüb (mute) / şəbəkə yoxdur / dil ayarı	Mikrofon açarını yoxlayın, şəbəkəni və köməkçinin dil/region ayarını yoxlayın
Səs yoxdur və ya təhrif olunur	Səs səviyyəsi aşağı/yüksək / mənbə problemi	Səsi tənzimləyin, başqa mənbə/mahnı sınayın
Bluetooth qoşulmur	Cütləşmə (pairing) rejimində deyil / başqa cihaza qoşulub	Cihazı pairing rejiminə keçirin, əvvəlki qoşulmanı ayırın

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya tətbiq vasitəsilə sıfırlayın; həll olunmazsa avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (su keçirməyən modellər istisna).
- Qidalanma: adapter (markalanmaya uyğun) və ya daxili akkumulyator.

Texniki göstəricilər (səsli köməkçi, gücü, qoşulma — Wi-Fi/Bluetooth, batareya (portativ modellərdə), su keçirmə dərəcəsi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada, proqram təminatında və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.