

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (Yandex ağıllı kolonkası — Alisa səsli köməkçisi ilə) yalnız təyinatı üzrə — musiqi dinləmək, səsli əmrələr və ağıllı ev funksiyaları üçün istifadə edin. Bəzi modellər ekranlı, bəziləri isə portativ (daxili akkumulyatorlu) ola bilər. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və batareya təhlükəsizliyi

- Yalnız komplektdəki və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi adapter/kabeldən istifadə edin; gərginliyin cihaza uyğun olduğuna əmin olun.
- Cihazı, adapteri və kabeli suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın; vanna/rakovina yaxınlığında istifadə etməyin (su keçirməyən model olmadıqca).
- Portativ (batareyalı) modellərdə litium batareyanı yüksək temperatura, açıq aloğa məruz qoymayın; batareya şişərsə istifadəni dayandırın.
- Korpusu, kabeli və ya adapteri zədəli cihazdan istifadə etməyin; ventilyasiya dəliklərini örtməyin.

İstifadə və məxfilik

- Cihazı düz, sabit səthdə, istilik mənbələrindən və birbaşa günəşdən uzaqda yerləşdirin.
- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək həddə uzun müddət yüksək saxlamayın.
- Alisa səsli əmrləri qəbul etmək üçün mikrofonlardan istifadə edir; məxfilik üçün lazım olduqda mikrofon söndürmə düyməsindən istifadə edin (bu zaman cihaz sizi dinləmir).
- Səsli alış-veriş və uşaqlar üçün uyğun olmayan məzmunu Yandex hesabı/tətbiq ayarlarından məhdudlaşdırın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə, rütubətdən və tozdan qorunan şəkildə saxlayın.
- Portativ modellərdə uzun saxlamada batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Kabeli kəskin əymədən yığın; cihazı zərbələrdən qoruyun.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı adapterlə şəbəkəyə qoşun (portativ modeldə şarj edin) və yandırın.
2. Smartfona rəsmi Yandex tətbiqini quraşdırın və Yandex hesabınıza daxil olun.
3. Tətbiqdə «cihaz əlavə et» bölməsindən kolonkanı seçin və təlimata əməl edərək onu Wi-Fi şəbəkəsinə qoşun (quraşdırma zamanı cihaz tətbiqdən səs signalı ilə qoşula bilər).
4. Yandex Musiqi və digər xidmətləri hesaba qoşun; tam musiqi funksiyaları üçün Yandex Plus abunəliyi tələb oluna bilər.
5. Cihazı «Alisa» və ya «Yandex» aktivləşdirmə sözü ilə idarə edin (məsələn: «Alisa, musiqi çal»); ağıllı ev cihazlarını tətbiq vasitəsilə qoşub səsli idarə edin.
6. Bluetooth üçün «Alisa, Bluetooth-u yandır» deyin və cihazı smartfondan qoşun; istifadə etmədikdə səsi azaldın, lazım olduqda mikrofonu söndürün.

Qeyd: Ən yaxşı iş üçün cihazı routerə yaxın, açıq yerdə qoyun və proqram təminatını (avtomatik) yeni saxlayın.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu və parça/metal örtük səthini yumşaq, quru və ya az nəm parça ilə silin; cihazın içinə maye düşməsinə yol verməyin.
- Aşındırıcı və həlledici təmizləyicilərdən istifadə etməyin; cihazı suya batırmayın.
- Ventilyasiya və mikrofon dəliklərini tozdan təmiz saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / adapter zədəli / batareya boşalıb (portativ modellər)	Adaptəri və rozetkanı yoxlayın, orijinal adapterdən istifadə edin, cihazı şarj edin
Wi-Fi-a qoşulmur	Yanlış şifrə / zəif siqnal / router problemi	Yandex tətbiqindən yenidən qoşun, şifrəni yoxlayın, routerə yaxınlaşdırın
Alisa cavab vermir	Mikrofon söndürülüb (mute) / şəbəkə yoxdur / aktivləşdirmə sözü	Mikrofon düyməsini yoxlayın, şəbəkəni yoxlayın, «Alisa» və ya «Yandex» deyə müraciət edin
Musiqi işləmir və ya məhduddur	Yandex Plus abunəliyi yoxdur / hesab qoşulmayıb	Yandex hesabını qoşun; tam musiqi üçün Yandex Plus abunəliyini yoxlayın
Bluetooth qoşulmur	Cütləşmə (pairing) rejimində deyil / başqa cihaza qoşulub	Cihazı Bluetooth rejiminə keçirin («Alisa, Bluetooth-u yandır»), əvvəlki qoşulmanı ayırın

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya Yandex tətbiqi vasitəsilə ayarları sıfırlayın; həll olunmazsa avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (su keçirməyən modellər istisna).
- Qidalanma: adapter (markalanmaya uyğun) və ya daxili akkumulyator (portativ modellərdə); iş üçün internetli Wi-Fi şəbəkəsi tələb olunur.

Texniki göstəricilər (model, gücü, ekran (varsa), qoşulma — Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee, batareya (portativ modellərdə) və s.) konkret modelin qablaşdırılmasında göstərilir. «Alisa», «Yandex», «Yandex Plus» müvafiq hüquq sahiblərinə məxsus ticarət nişanlarıdır. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada, proqram təminatında və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.