

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Bu məhsullar «ağıllı ev» sisteminin qidalanma idarəetmə komponentləridir: ağıllı rozetkalar (Wi-Fi ilə uzaqdan/cədvəllə idarə olunan) və ağıllı şəbəkə filtrləri (çoxgözlü, hər rozetkası ayrıca idarə oluna bilən). Yalnız təyinatı üzrə — qoşulan elektrik cihazlarının uzaqdan/proqram vasitəsilə idarə edilməsi üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Qoşulan cihazların ümumi güc tələbinin ağıllı rozetka/filtrün maksimal yük həddini aşmadığına əmin olun.
- Yüksək güc tələb edən istilik cihazlarını (isti su qızdırıcısı, isti sac) ağıllı rozetka vasitəsilə uzaqdan idarə etməzdən əvvəl bu cihazların nəzarətsiz işə düşməsinin təhlükəsiz olduğuna əmin olun.
- Cihazı, kabeli suya batırmayın; yağ əllə toxunmayın.
- Zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı və məxfilik

- Uzaqdan idarəetmə funksiyasından istifadə edərkən qoşulu cihazın (məsələn, ütüyü, isti soba) nəzarətsiz uzaqdan yandırılmasının təhlükəsiz olduğuna hər zaman diqqət yetirin.
- Tətbiq hesabınıza güclü, unikal parol qoyun; mümkünse iki mərhələli təsdiqi aktivləşdirin.
- Uşaqların tətbiqə və ya cihazın əl ilə idarəetməsinə nəzarətsiz girişini məhdudlaşdırın.

3. Saxlanma qaydaları

- İstifadə olunmayan cihazı quru yerdə saxlayın.
- Kabelləri kəskin əymədən yığın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı rozetkaya qoşun.
2. İstehsalçının rəsmi tətbiqini smartfona quraşdırıb hesab yaradın.
3. Cihazı tətbiqdəki göstərişlərə uyğun Wi-Fi şəbəkəsinə qoşun (əksər modellər yalnız 2.4 GHz dəstəkləyir).
4. Qoşulacaq elektrik cihazını rozetkaya/filtrün gözüne taxın.
5. Tətbiqdən cədvəl, taymer və ya səs köməkçisi inteqrasiyası (mövcud olduqda) təyin edin.

Qeyd: Bir çox ağıllı rozetka enerji sərfiyyatını izləmə funksiyası da təklif edir — bu, hansı cihazın nə qədər enerji istifadə etdiyini görməyə kömək edir.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Proqram təminatını (firmware) mütəmadi yeniləyin.

- Rozetka kontaktlarını tozdan təmiz saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz tətbiqə qoşulmur	Wi-Fi şifrəsi səhvdir / 5 GHz şəbəkəyə qoşulmağa çalışır	Şifrəni yoxlayın; bir çox model yalnız 2.4 GHz dəstəkləyir
Rozetka əl ilə də işləmir	Daxili nasazlıq	Cihazı dəyişdirin
Uzaqdan idarəetmə işləmir (evdən kənarda)	İnternet bağlantısı yoxdur / bulud xidməti əlçatmazdır	Ev internetini və tətbiqin bulud bağlantısını yoxlayın
Cədvəl/ssenari işləmir	Cihazın saat ayarı səhvdir / proqramda xəta var	Cihazın vaxt zonasını yoxlayın, ssenarini yenidən yaradın
Cihaz qızır	Qoşulan cihazın gücü yüksəkdir	Yükü rozetkanın/filtrün maksimal gücündən aşağı saxlayın

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (maksimal yük, Wi-Fi tezliyi, rozetka/giriş sayı, enerji izləmə funksiyası, səs köməkçisi dəstəyi və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və proqram təminatında dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.